

### **Instrukcja obsługi funkcji MAKRO**

1. Naciśnij przycisk REC, diody LED na klawiaturze zaczną powoli migać.
2. Naciśnij G1, diody LED na klawiaturze zaczną szybko migać.
3. Naciśnij przyciski WASD (przykład)
4. Naciśnij przyciski REC, G1 będzie przypisany do WASD.

### **Anulowanie funkcji MAKRO**

1. Naciśnij przycisk REC, diody LED zaczną powoli migać.
2. Naciśnij G1
3. Naciśnij Rec.
4. Makro zostało anulowane.

### MACROS function user manual

1. Press the Rec key. The LED lights on the keyboard will start to flash slowly.
2. Press the G1, the LED lights on the top of the keyboard will start to flash fast.
3. Press the WASD keys ( an example)
4. Press the Rec key. The G1 will be with assigned to WASD.

### Cancelling Macros

1. Press the Rec. The LED lights on the keyboard will start to flash slowly.
2. Press G1
3. Press the Rec.
4. Macro has been cancelled.

### **Funkcje klawiszy | Key combination function**

1. Fn+F1 Odtwarzacz muzyczny | Multimedia player
2. Fn+F2 Ciszej | Volume down
3. Fn+F3 Głośniej | Volume up
4. Fn+F4 Wycisz | Mute
5. Fn+F6 W górę | Arrow key up
6. FN+F7 Wznów, stop / Play, stop
7. Fn+F8 W dół | Arrow key down
8. Fn+F9 Poczta | e- mail
9. Fn+F10 Internet | Internet
10. Fn+F11 Blokowanie klawiatury /!Lock the keyboard
11. Fn+F12 Kalkulator | Calculator
12. Fn+Q Przyspieszenie klawiszy | Key speed up (1S/30 1S/60)