



# Wild Portable Speaker

Speaker Bluetooth 3W





TTMONOSPEAKERBTW

## Wild Portable Speaker

Speaker Bluetooth 3W

UK	User Manual	4
IT	Manuale di istruzioni	5
D	Bedienungsanleitung	6
F	Mode d'emploi	7
ES	Manual de instrucciones	8
P	Manual de instruções	9
NL	Gebruikershandleiding	10
RUS	инструкция по эксплуатации	11
SWE	BRUKSANVISNING	12
PL	Podręcznik użytkownika	13
GR	ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	14
TR	KULLANIM KILAVUZU	15
LV	Lietotāja rokasgrāmata	16
EE	KASUTAJA KÄSIRAAMAT	17
LT	VARTOTOJO VADOVAS	18
BG	Ръководство за потребителя	19

For other languages please contact us at [info@sbsmobile.com](mailto:info@sbsmobile.com) to receive your specific user manual.




## USER'S GUIDE

Please store and use this product at normal temperature;  
DO NOT expose this product to rain or damp;  
DO NOT toss this product and prevent it from falling and being damaged;  
DO NOT disassemble, repair and modify this product;  
As it has an inbuilt with lithium battery, DO NOT cast or place it in fire to avoid danger!

## KIND REMINDER

1. To prolong the speaker's life and for your physical and mental health, please don't listen to music at big volume for a long time to avoid hearing damage.
2. When something wrong happen with the speaker, please immediately shut off the power switch, plug off the USB, to prevent speaker or other parts damaged.
3. Power shortage will affect Bluetooth distance or Bluetooth disconnection, please charge in time.

## OVERVIEW



1.  Click "pause" during playing and click "play" when it is paused. Click to answer the phone when there is a Bluetooth call, click it again to hang up and keep it pressing to refuse the call. Keep 3 seconds to disconnect the Bluetooth device.
2.  down selection key. Long press to select the volume down. Short press to previous song.
3.  up selection key. Long press to select the volume up. Short press to next song.

## SPECIFICATION:



Model: Wild Portable Speaker  
Bluetooth specification: Bluetooth V2.1  
Transmission distance: 10M  
(It may vary when the environmental factors and the connected Bluetooth devices are different)  
USB charging voltage: DC 5V/500mA  
Built-in battery: Lithium battery, 300mAh  
Output power: 3W  
Frequency response: 90Hz-20KHz  
Sensitivity: 80db±2db  
S/N ratio: ≥ 76dB

## FUNCTION DESCRIPTION

### BLUETOOTH OPERATION

1. Turn on the speaker. The green indicator light will flash to detect Bluetooth enabled devices near you. The green indicator light will go out if no Bluetooth device is detected within 5 minutes.
2. Pair the speaker with the desired Bluetooth device.
3. Play/pause as desired by pressing .
4. Long press about 2.5S  to change the mode from Bluetooth to AUX.

### AUX PLAYBACK OPERATION

1. Turn on the speaker.
2. Insert an 3.5mm audio cable into the aux jack on the back of the speaker, connecting to any audio device such as mobile phones or computers with the other port.
3. press  to enter mute mode and re-press  to release sound.

### CHARGING THE SPEAKER

The speaker has a built-in Lithium battery. The battery is rechargeable and provides approx 5 hours continuous operation when fully charged.

Use the micro-USB cable to charge the speaker. The red indicator light will illuminate. The red indicator light will go out when the speaker is fully charged.


## MODALITÀ DI UTILIZZO

Si prega di conservare e utilizzare il prodotto a temperatura ambiente;  
 Non esporre questo prodotto a pioggia o umidità;  
 Non gettare il prodotto e evitare che cada e si danneggi;  
 NON smontare, riparare e modificare il prodotto;  
 Essendo integrato di batteria al litio, NON bruciarlo per evitare pericolo!

## PROMEMORIA

1. Per prolungare la vita dello speaker e per la vostra salute fisica e mentale, si prega di non ascoltare la musica a grande volume per un lungo periodo di tempo per evitare danni all'udito.
2. Quando accade qualcosa di sbagliato con l'altoparlante, si prega di interrompere immediatamente l'interruttore di alimentazione, togliere la presa USB, per evitare che l'altoparlante o altre parti si danneggino.
3. La carica ridotta influirà sulla distanza Bluetooth o sulla disconnessione Bluetooth, caricare in tempo.

## PANORAMICA



1.  Fare clic su "pausa" durante la riproduzione e cliccare su "play" quando è in pausa. Clicca per rispondere al telefono quando c'è una chiamata Bluetooth, fare clic di nuovo per riagganciare e tenerlo premuto per rifiutare la chiamata. Mantenere 3 secondi per scollegare il dispositivo Bluetooth.
2. "—" Premere a lungo per selezionare il volume. Premere brevemente per la canzone precedente
3. "+" Premere a lungo per selezionare il volume. Premere brevemente per la canzone successiva.

## SPECIFICHE:

Modello: Wild Portable Speaker  
 Specifica Bluetooth: Bluetooth V2.1  
 Distanza di trasmissione: 10m  
 (Può variare quando i fattori ambientali e le periferiche Bluetooth collegati sono diversi)  
 Tensione di carica USB: DC 5V / 500mA  
 Built-in batteria: batteria al litio, 300mAh  
 Potenza di uscita: 3W  
 Risposta in frequenza: 90Hz-20KHz  
 Sensibilità: 80db ± 2dB  
 Rapporto S / N: ≥ 76dB

## DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

### BLUETOOTH FUNZIONAMENTO

1. Accendere l'altoparlante. La spia verde lampeggia per rilevare i dispositivi Bluetooth abilitati vicino a te. La spia verde si spegne se nessun dispositivo Bluetooth viene rilevato entro 5 minuti.
2. Associare lo speaker con il dispositivo Bluetooth desiderato.
3. Play/pause come desiderato premendo .
4. Premere a lungo su 2.5S  per cambiare la modalità da Bluetooth a AUX

### AUX RIPRODUZIONE FUNZIONAMENTO

1. Accendere l'altoparlante.
2. Inserire un cavo audio da 3,5 mm nella presa AUX sul retro del diffusore, la connessione a qualsiasi dispositivo audio come telefoni cellulari o computer con l'altra porta.
3. premere  per accedere alla modalità mute e ripetere  per liberare il suono.

### CARICA DELLA SPEAKER

L'altoparlante dispone di una batteria al litio incorporata. La batteria è ricaricabile e prevede il funzionamento di circa 5 ore di continuo con una carica completa.

Utilizzare il cavo micro-USB per ricaricare l'altoparlante. La spia rossa si accende. La spia rossa si spegne quando l'altoparlante è completamente carico.

# D


## BENUTZERHANDBUCH

Bitte speichern und verwenden Sie dieses Produkt bei Normaltemperatur;  
Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit;  
NICHT werfen dieses Produkt und verhindern, dass sie nicht herunterfällt und beschädigt;  
NICHT zerlegen, zu reparieren und dieses Produkt zu modifizieren;  
Da es über einen eingebauten Lithium-Akku hat, NICHT gegossen oder legen Sie sie in Brand, Gefahren zu vermeiden!

## FREUNDLICHE ERINNERUNG

1. Um das Leben des Sprechers zu verlängern und für die körperliche und geistige Gesundheit, wenden Sie sich zur Musik zu großes Volumen für eine lange Zeit, um Gehörschäden zu vermeiden, zu hören.
2. Wenn ein Problem mit dem Lautsprecher kommen, bitte sofort herunter den Netzschalter aus, schließen Sie das USB, um Lautsprecher oder andere Teile beschädigt werden.
3. Stromknappheit wird Bluetooth Abstand oder Bluetooth Trennung beeinflussen, bitte in der Zeit aufladen.

## ÜBERSICHT

1.  Klicken Sie auf "Pause" während der Wiedergabe, und klicken Sie auf "Play", wenn es angehalten wird.  
Klicken Sie hier um das Telefon zu beantworten, wenn es eine Bluetooth Anruf, klicken Sie erneut, um aufzulegen und halten Sie sie drücken, um den Anruf abzulehnen. Halten Sie 3 Sekunden, um das Bluetooth-Gerät zu trennen.
2. "—" down Auswahl Taste. Lange drücken, um die Lautstärke zu wählen nach unten. Kurz drücken, um vorherigen Titel.
3. "+" bis Auswahl Taste. Lange drücken, um die Lautstärke höher zu wählen. Kurz drücken, um nächste Lied.



## TECHNISCHE DATEN

Modell: Wild Portable Speaker  
Bluetooth-Spezifikation: Bluetooth V2.1  
Getriebeabstand: 10M  
(Es können variieren, wenn die Umweltfaktoren und die angeschlossenen Bluetooth-Geräten unterschiedlich sind)  
USB Ladespannung: DC 5V / 500mA  
Eingebaute Batterie: Lithiumbatterie, 300mAh  
Ausgangsleistung: 3W  
Frequenzgang: 90Hz-20kHz  
Empfindlichkeit: 80 dB  $\pm$  2 dB  
Signal / Rauschabstand:  $\geq$  76dB



## FUNKTION BESCHREIBUNG

### BLUETOOTH OPERATION

#### Bluetooth-Betrieb

1. Schalten Sie den Lautsprecher. Die grüne Kontrollleuchte blinkt, um Bluetooth-fähigen Geräten in Ihrer Nähe zu erkennen. Die grüne Anzeigelampe erlischt, wenn keine Bluetooth-Gerät wird innerhalb von 5 Minuten festgestellt.
2. Passen Sie die Lautsprecher mit dem gewünschten Bluetooth-Gerät.
3. PWiedergabe / Pause durch Drücken gewünscht .
4. Drücken Sie lange über 2.5S  . tum den Modus zu ändern, um von Bluetooth AUX.

#### AUX-Wiedergabebetrieb

1. Schalten Sie den Lautsprecher.
2. ILegen Sie eine 3,5-mm-Audiokabel mit dem AUX-Buchse auf der Rückseite des Lautsprechers, das Gerät an ein Audio-Gerät, wie Mobiltelefone oder Computer mit dem anderen Port.
3. Drücken Sie  um die Stummschaltung und Wieder drücken Sie die Eingabetaste  zum Klang freigeben.

### LADEN DER SPRECHER

Der Lautsprecher verfügt über einen eingebauten Lithium-Batterie. Die Batterie ist wiederaufladbar und bietet ca. 5 Stunden Dauerbetrieb bei voller Aufladung.

Verwenden Sie den Micro-USB-Kabel, um den Lautsprecher zu berechnen. Die rote Kontrolllampe leuchtet auf. Die rote Anzeigelampe erlischt, wenn der Lautsprecher voll geladen ist.

# F


## GUIDE DE L'UTILISATEUR

Se il vous plaît stocker et utiliser ce produit à température normale;  
NE PAS exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité;  
Ne jetez pas ce produit et l'empêcher de tomber et d'être endommagé;  
Ne pas démonter, réparer et modifier ce produit;  
Comme il a un intégré avec la batterie au lithium, ne remettent pas en ou le placer dans le feu pour éviter le danger!

## RAPPEL NATURE

1. Pour prolonger la vie de l'orateur et pour votre santé physique et mentale, se il vous plaît ne pas écouter de la musique à volume important pendant une longue période afin d'éviter des dommages auditifs.
2. Lorsque quelque chose de mal arrive avec l'orateur, se il vous plaît arrêter immédiatement l'interrupteur d'alimentation, branchez hors USB, haut-parleur ou d'empêcher d'autres parties endommagées.
3. pénurie d'électricité aura une incidence sur la distance Bluetooth ou déconnexion Bluetooth, se il vous plaît charger dans le temps.

## APERÇU



1.  Cliquez sur "pause" pendant la lecture, puis cliquez sur "jouer" quand il est en pause.  
Cliquez pour répondre au téléphone quand il ya un appel Bluetooth, cliquez à nouveau pour raccrocher et garder appuyant sur pour refuser l'appel. Gardez trois secondes pour déconnecter le périphérique Bluetooth.
2. "—" touche de sélection vers le bas. Appui long pour sélectionner le volume. Appui court à la chanson précédente.
3. "+" jusqu'à la touche de sélection. Appui long pour sélectionner le volume. Appui court à la chanson suivante.

## CARACTÉRISTIQUES



Modèle: Wild Portable Speaker  
Spécification Bluetooth: Bluetooth V2.1  
La distance de transmission: 10M  
(Il peut varier lorsque les facteurs environnementaux et les périphériques Bluetooth connectés sont différentes)  
USB tension de charge: DC 5V / 500mA  
Batterie intégrée: batterie lithium, 300mAh  
Puissance de sortie: 3W  
Réponse en fréquence: 90Hz-20KHz  
Sensibilité: 80 dB ± 2 dB  
S / N: ≥ 76dB

## FONCTION DESCRIPTION

### BLUETOOTH FONCTIONNEMENT

1. Allumez le haut-parleur. Le voyant vert clignote pour détecter les périphériques compatibles Bluetooth près de chez vous. Le voyant vert se éteint si aucun périphérique Bluetooth est détecté dans les 5 minutes.
2. Paire le haut-parleur avec le périphérique Bluetooth désiré.
3. Lecture / Pause que désiré en appuyant sur .
4. Appuyez longuement sur les 2.5S  pour changer le mode de Bluetooth pour AUX.

### LECTURE AUX FONCTIONNEMENT

1. Allumez le haut-parleur.
2. Insérez un câble audio de 3,5 mm dans la prise AUX à l'arrière de l'enceinte, la connexion à ne importe quel appareil audio tels que les téléphones mobiles ou des ordinateurs avec l'autre port.
3. Appuyez sur  pour passer en mode muet et ré-appuyez sur  pour libérer son.

### CHARGE LE PRÉSIDENT

Le haut-parleur dispose d'une batterie lithium intégrée. La batterie est rechargeable et offre un fonctionnement environ 5 heures en continu à pleine charge.

Utilisez le câble micro-USB pour recharger le haut-parleur. Le voyant rouge se allume. Le voyant rouge se éteint lorsque le haut-parleur est complètement chargée.


## GUÍA DEL USUARIO

Por favor, guarde y use este producto a temperatura normal;  
NO exponga este producto a la lluvia o humedad;  
No tire este producto y evitar que se caiga y se dañe;  
NO desarme, reparación y modificación de este producto;  
Ya que tiene un incorporado con batería de litio, NO fundido o colocarlo en el fuego para evitar el peligro!

## RECORDATORIO TIPO

1. Para prolongar la vida del hablante y para su salud física y mental, por favor, no escuchan música a gran volumen durante mucho tiempo para evitar daños en el oído.
2. Cuando algo malo sucede con el orador, por favor apague inmediatamente el interruptor de alimentación, al enchufe de la USB, para evitar que el altavoz u otras partes dañadas.
3. escasez de energía afectará a distancia Bluetooth o desconexión Bluetooth, carga por favor en el tiempo.

## PANORAMA

1.  Haga clic en "pausa" durante la reproducción y haga clic en "play" cuando se está en pausa.  
Haga clic para contestar el teléfono cuando hay una llamada Bluetooth, haga clic de nuevo para colgar y mantenerlo presionando para rechazar la llamada. Mantenga 3 segundos para desconectar el dispositivo Bluetooth.
2. Tecla de selección "—" abajo. Mantenga pulsado para seleccionar el volumen. Pulse brevemente a la canción anterior.
3. "+" tecla de selección. Mantenga pulsado para seleccionar el volumen. Pulse brevemente a la siguiente canción.

## ESPECIFICACIONES



Modelo: Wild Portable Speaker  
Especificación Bluetooth: Bluetooth V2.1  
Distancia de transmisión: 10M  
(Puede variar cuando los factores ambientales y los dispositivos Bluetooth conectados son diferentes)  
Tensión de carga USB: DC 5V / 500mA  
Construido en una batería: batería de litio, 300mAh  
Potencia de salida: 3W  
Respuesta de frecuencia: 90Hz-20KHz  
Sensibilidad: 80 dB  $\pm$  2 dB  
S / N ratio:  $\geq$  76dB

## DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

### OPERACIÓN BLUETOOTH

1. Encienda el altavoz. La luz indicadora de color verde parpadea para detectar los dispositivos habilitados con Bluetooth cerca de usted. El indicador luminoso verde se apagará si no se detecta ningún dispositivo Bluetooth dentro de los 5 minutos.
2. Vincular el altavoz con el dispositivo Bluetooth deseado.
3. Reproducir / Pausa como lo desee presionando .
4. Mantenga pulsado sobre 2,5S  para cambiar el modo de Bluetooth para AUX.

### OPERACIÓN AUX REPRODUCCIÓN

1. Encienda el altavoz.
2. Inserte un cable de audio de 3,5 mm en el conector AUX en la parte posterior del altavoz, que conecta a cualquier dispositivo de audio, como los teléfonos móviles o los ordenadores con el otro puerto.
3. Pulse  para entrar en el modo de silencio y volver a pulsar la tecla  para liberar el sonido.

### CARGA DE LA ALTAVOZ

El altavoz tiene una batería de litio incorporada. La batería es recargable y ofrece un funcionamiento aprox 5 horas continua cuando está completamente cargada.

Utilice el cable micro-USB para cargar el altavoz. La luz roja del indicador se iluminará. La luz roja del indicador se apagará cuando el altavoz está completamente cargada.



## GUIA DO USUÁRIO

Por favor, armazenar e utilizar este produto em temperatura normal;

Não exponha este produto à chuva ou umidade;

Não jogue este produto e evitar que ele caia e ser danificado;

Não desmonte, reparação e modificar este produto;

Como tem um embutido com bateria de lítio, NÃO lançar ou colocá-lo em fogo para evitar o perigo!

## LEMBRETE TIPO

1. Para prolongar a vida do falante e para a sua saúde física e mental, por favor, não ouça música com volume grande por um longo tempo para evitar danos auditivos.

2. Quando algo de errado acontecer com o alto-falante, por favor, feche imediatamente o interruptor de alimentação, ficha fora do USB, para evitar alto-falante ou outras partes danificadas.

3. à escassez de energia afetará distância Bluetooth ou desconexão Bluetooth, por favor, carregue no tempo.

## PANORAMA

1. ►||◂ Clique em “pause” durante o jogo e clique em “play” quando se está em pausa. Clique para atender o telefone quando há uma chamada Bluetooth, clique novamente para desligar e mantê-lo pressionando a recusar a chamada. Mantenha 3 segundos para desligar o dispositivo Bluetooth.

2. “—” chave de seleção para baixo. Pressão longa para selecionar o volume baixo. Toque curto para a música anterior.

3. “+” up tecla de seleção. Pressão longa para selecionar o volume. Pressione rapidamente para a próxima música.

## ESPECIFICAÇÃO

Modelo: Wild Portable Speaker

Especificação Bluetooth: Bluetooth V2.1

A distância de transmissão: 10M

(Pode variar quando os fatores ambientais e os dispositivos Bluetooth conectados são diferentes)

Tensão de carregamento USB: DC 5V / 500mA

Built-in bateria: bateria de lítio, 300mAh

Potência de saída: 3W

Frequência de resposta: 90Hz-20KHz

Sensibilidade: 80db ± 2db

S / N ratio: ≥ 76dB

## FUNÇÃO DESCRIÇÃO

### BLUETOOTH OPERAÇÃO

1. Ligue o alto-falante. A luz indicadora verde pisca para detectar dispositivos habilitados para Bluetooth perto de você. O indicador luminoso verde vai sair se nenhum dispositivo Bluetooth é detectado em 5 minutos.

2. Pair o alto-falante com o dispositivo Bluetooth desejado.

3. Play / Pause como desejado pressionando ►||◂.

4. Longa imprensa sobre 2,5S ►||◂ para alterar o modo de Bluetooth para AUX.

### AUX DE REPRODUÇÃO DE OPERAÇÃO

1. Ligue o alto-falante.

2. Insira um cabo de áudio de 3,5 mm na tomada aux na parte de trás do alto-falante, a conexão com qualquer dispositivo de áudio, tais como telemóveis ou computadores com a outra porta.

3. Pressione ►||◂ para entrar no modo mute e re-prima ►||◂ para liberar som.

### CARREGAR A COLUNA

O alto-falante possui uma bateria de lítio embutida. A bateria é recarregável e oferece uma operação de aproximadamente 5 horas contínuo quando totalmente carregada.

Utilize o cabo micro-USB para carregar o alto-falante. A luz vermelha se acende. A luz vermelha se apaga quando o alto-falante está totalmente carregada.


## GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bewaar en gebruik van dit product bij normale temperatuur;  
Sluit dit product aan regen of vochtige NIET bloot;  
Sluit dit product NIET gooien en voorkomen dat het vallen en beschadigd te worden;  
NIET demonteren, repareren en dit product te wijzigen;  
Want het heeft een ingebouwde lithium batterij, niet gegoten of plaats het in brand om gevaar te vermijden!

## VRIENDELIJKE HERINNERING

1. Om het leven van de spreker te verlengen en voor uw lichamelijke en geestelijke gezondheid, gelieve niet te luisteren naar muziek op grote volume voor een lange tijd om gehoorschade te voorkomen.
2. Als er iets mis gebeuren met de spreker, neem dan onmiddellijk uitschakelen van de schakelaar, stekker uit de USB, om de luidspreker of andere onderdelen beschadigd te voorkomen.
3. Vermogen tekort zal Bluetooth afstand of Bluetooth ont koppeling van invloed zijn, dan kunt u kosten in de tijd.

## OVERZICHT

1.  Klik op "pauze" tijdens het spelen en klik op "play" wanneer het wordt onderbroken.  
Klik om de telefoon te beantwoorden als er een Bluetooth-oproep, klik nogmaals op te hangen en houd het op te drukken om de oproep te weigeren. Houd 3 seconden ingedrukt om de Bluetooth-apparaat te verbreken.
2. "—" down selectietoets. Lang indrukken om het volume naar beneden te selecteren. Kort indrukken om het vorige nummer.
3. "+" up selectietoets. Lang indrukken om het volume te selecteren. Druk kort op het volgende nummer.

## SPECIFICATIE



Model: Wild Portable Speaker  
Bluetooth specificatie: Bluetooth V2.1  
Transmissie afstand: 10M  
(Het kan variëren wanneer de omgevingsfactoren en de aangesloten Bluetooth-apparaten zijn verschillend)  
USB opladen: DC 5V / 500mA  
Ingebouwde batterij: Lithium batterij, 300mAh  
Uitgangsvermogen: 3W  
Frequentierespons: 90Hz-20KHz  
Gevoeligheid: 80dB ± 2 dB  
S / R verhouding: ≥ 76dB

## FUNCTIE BESCHRIJVING

### DE WERKING VAN BLUETOOTH

1. Schakel de luidspreker. Het groene lampje knippert om Bluetooth-apparaten te detecteren in uw buurt. Het groene lampje gaat uit als er geen Bluetooth-apparaat wordt gedetecteerd binnen 5 minuten.
2. Koppel de luidspreker met het gewenste Bluetooth-apparaat.
3. Play / Pause zoals gewenst door te drukken .
4. Lange pers over 2.5S  om de modus te wijzigen van Bluetooth naar AUX.

### AUX AFSPELEN

1. Schakel de luidspreker.
2. Plaats een 3,5 mm audio-kabel in de aux-aansluiting aan de achterkant van de luidspreker, het verbinden met een audio-apparaat, zoals mobiele telefoons of computers met de andere poort.
3. Druk op  om het dempen modus en opnieuw druk op enter  om het geluid los.

### LADEN VAN DE LUIDSPREKER

De speaker heeft een ingebouwde lithium batterij. De batterij is oplaadbaar en biedt ca. 5 uur continu gebruik bij volledig opgeladen batterij.

Gebruik de micro-USB-kabel om de luidspreker op te laden. Het rode lampje gaat branden. Het rode lampje gaat uit als de luidspreker volledig is opgeladen.




## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пожалуйста, хранить и использовать этот продукт при нормальной температуре;  
НЕ подвергайте данное устройство воздействию дождя или сырости;  
Не бросать этот продукт и не допустить его падения и повреждения;  
НЕ разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство;  
Как Он имеет встроенную с литиевой батареей, не бросайте и не ставьте его в огонь, чтобы избежать опасности!

## ВИД НАПОМИНАНИЕ

1. Чтобы продлить срок службы говорящего и для вашего физического и психического здоровья, пожалуйста, не слушайте музыку на большой громкости в течение длительного времени, чтобы избежать повреждения слуха.
2. Когда что-то не так случится со спикером, пожалуйста, немедленно отключите переключатель питания, подключите ВЫКЛ USB, чтобы предотвратить динамик или другие части поврежденного.
3. дефицит мощности будет влиять Bluetooth расстояние или Bluetooth отключение, пожалуйста, заряжать во времени.

## ОБЗОР



1.  Нажмите кнопку "пауза" во время воспроизведения и нажмите "играть", когда он находится в режиме паузы.  
Нажмите, чтобы отвечать на телефонные звонки, когда есть вызов Bluetooth, нажмите еще раз, чтобы повесить и сохранить его нажатием отказаться от вызова. Держите 3 секунды, чтобы отключить устройство Bluetooth.
2.  вниз клавишу выбора. Длительное нажатие, чтобы выбрать громкость. Короткое нажатие на предыдущую песню.
3.  до ключа выбора. Длительное нажатие для выбора громкости. Короткое нажатие к следующей песне.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модель: Wild Portable Speaker  
Спецификация Bluetooth: Bluetooth V2.1  
Расстояние передачи: 10M  
(Это может варьироваться, если факторы окружающей среды и подключаемых устройств Bluetooth разные)  
USB Зарядное напряжение: DC 5V / 500mA  
Встроенный аккумулятор: литиевая батарея, 300mAh  
Выходная мощность: 3W  
Частотный диапазон: 90 Гц-20 кГц  
Чувствительность: 80 дБ ± 2 дБ  
S / N соотношение: ≥ 76dB

## ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ

### УПРАВЛЕНИЕ BLUETOOTH

1. Включите динамик. Зеленый индикатор начнет мигать, чтобы обнаружить Bluetooth-совместимым устройством рядом с вами. Зеленый индикатор погаснет, если ни Bluetooth устройства не обнаружены в течение 5 минут.
2. Пара динамик с необходимого устройства Bluetooth.
3. Воспроизведение / Пауза при желании, нажав кнопку .
4. Длительное нажатие о 2.5S . Для изменения режима с Bluetooth для AUX.

### AUX УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДИЕМ

1. Включите динамик.
2. Вставьте 3,5 мм аудио кабель в AUX Jack на задней панели акустической системы, подключение к любой аудио устройств, таких как мобильные телефоны или компьютеры с другого порта.
3. Нажмите  для входа в режим приглушения звука и нажмите повторно  чтобы освободить звук.

### ЗАРЯДКА СПИКЕР

Спикер имеет встроенный литиевый аккумулятор. Батарея аккумуляторная и обеспечивает около 5 часов непрерывной работы при полной зарядке.

Используйте кабель Micro-USB для зарядки динамик. Красный индикатор будет светиться. Красный индикатор погаснет, когда динамик полностью заряжен.


## BRUKSANVISNING

Please store and use this product at normal temperature;  
DO NOT expose this product to rain or damp;  
DO NOT toss this product and prevent it from falling and being damaged;  
DO NOT disassemble, repair and modify this product;  
As it has an inbuilt with lithium battery, DO NOT cast or place it in fire to avoid danger!

## VÄNLIG PÅMINNELSE

1. För att förlänga talarens liv och för din fysiska och psykiska hälsa, ska du inte lyssna på musik på stora volymer under en lång tid för att undvika hörselskador.
2. När något fel inträffar med högtalaren, vänligen stäng omedelbart av strömbrytaren, koppla bort USB, för att förhindra att högtalaren eller andra delar skadas.
3. Strömbrist påverkar Bluetooth avstånd eller Bluetooth koppling, vänligen ladda i tid.

## ÖVERSIKT



1.  Klicka på "paus" under uppspelning och klicka på "play" när den är pausad. Klicka för att svara i telefonen när det finns en Bluetooth samtal, klicka på den igen för att hänga upp och hålla den trycka vägra samtalet. Håll 3 sekunder för att koppla bort Bluetooth-enheten.
2. "—" ner väljarknapp. Tryck länge för att välja ner volymen. Kort tryckning till föregående låt.
3. "+" up väljarknapp. Tryck länge för att välja upp volymen. Tryck kort för att nästa låt.

## SPECIFIKATION



Modell: Wild Portable Speaker  
Bluetooth-specifikation: Bluetooth v2.1  
Överföringsavstånd: 10M  
(Det kan variera när miljöfaktorer och de anslutna Bluetooth-enheter är olika)  
USB-laddning spänning: DC 5V / 500mA  
Inbyggt batteri: Litium batteri, 300mAh  
Uteffekt: 3W  
Frekvensomfång: 90Hz-20KHz  
Känslighet: 80dB ± 2 dB  
S / N-förhållande: ≥ 76dB

## FUNKTION BESKRIVNING

### BLUETOOTH DRIFT

1. Sätt på högtalaren. Den gröna lampan blinkar för att upptäcka Bluetooth-aktiverade enheter nära dig. Den gröna lampan slocknar om ingen Bluetooth-enhet upptäcks inom 5 minuter.
2. Koppla ihop högtalaren med önskad Bluetooth-enhet.
3. Spela / Pause så önskas genom att trycka .
4. Tryck länge om 2,5S  för att ändra läge från Bluetooth till AUX.

### AUX UPPSPELNINGSOOPERATION

1. Sätt på högtalaren.
2. Sätt i en 3,5 mm ljudkabeln i aux uttaget på baksidan av högtalaren, ansluter till någon ljudenhet som mobiltelefoner eller datorer med den andra porten.
3. tryck på  för att gå in i tyst läge och åter tryck  för att släppa ljud.

### LADDA SPEAKER

Högtalaren har ett inbyggt litiumbatteri. Batteriet är uppladdningsbart och ger ca 5 timmars kontinuerlig drift vid full laddning.

Använd mikro-USB-kabel för att ladda högtalaren. Den röda indikatorlampan tänds. Den röda indikatorlampan släcks när högtalaren är fulladdad.

## PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Proszę przechowywać i używać tego produktu w normalnej temperaturze;

NIE wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci;

NIE wrzucić ten produkt i zabezpieczyć przed upadkiem i jest uszkodzona;

NIE demontażu, naprawy i przeróbek;

Jak to ma wbudowany z baterii litowej, nie rzucają lub umieścić go w ogniu, aby uniknąć niebezpieczeństwa!

## RODZAJ PRZYPOMINAMY

1. Aby przedłużyć żywotność głośnika i dla zdrowia fizycznego i psychicznego, proszę nie słuchać muzyki w dużej objętości przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

2. Gdy coś złego dzieje się z głośnika, należy natychmiast wyłączyć wyłącznik zasilania, podłączyć się do portu USB, aby zapobiec głośnik lub inne części uszkodzony.

3. Moc brak wpłynie Bluetooth odległość lub odłączenie Bluetooth można ładować w czasie.

## PRZEGLĄD

- ▶||•/ Kliknij przycisk "pause" podczas odtwarzania i kliknij przycisk "play", gdy jest wstrzymana. Kliknij, aby odebrać telefon, gdy nie ma połączenia Bluetooth, kliknij ponownie, aby rozłączyć się i utrzymać ją, naciskając, aby odrzucić połączenie. Przechowywać 3 sekund, aby odłączyć urządzenie Bluetooth.
- 2."—" w dół klawisz wyboru. Przytrzymaj, aby wybrać głośność. Krótkie naciśnięcie do poprzedniego utworu.
- 3."+" się klawisz wyboru. Przytrzymaj, aby wybrać poziom głośności. Krótkie naciśnięcie do następnego utworu.

## DANE TECHNICZNE

Model: Wild Portable Speaker

Specyfikacja Bluetooth: Bluetooth V2.1

Odległość transmisji: 10M

(Może się różnić w przypadku czynników środowiskowych i podłączone urządzenia Bluetooth są różne)

USB Napięcie ładowania: DC 5V / 500mA

Wbudowana bateria litowo-baterii,: 300mAh

Moc wyjściowa: 3W

Pasma przenoszenia: 90Hz-20KHz

Czułość: 80dB ± 2dB

Współczynnik S / N: ≥ 76dB

## OPIS FUNKCJI

### OBŚŁUGA BLUETOOTH

1. Włącz głośnik. Zielona lampka miga do wykrywania urządzeń obsługujących Bluetooth w pobliżu. Zielona lampka gaśnie, jeśli nie wykryto urządzenia Bluetooth jest w ciągu 5 minut.
2. Para głośników z wybranym urządzeniem Bluetooth.
3. odtwarzanie / pauza, jak požądane przez naciśnięcie ▶||•/.
4. Przytrzymaj o 2.5s ▶||•/ . aby zmienić tryb z Bluetooth AUX.

### AUX ODTWARZANIA

1. Włącz głośnik.
2. Włóż kabel audio 3,5 mm do gniazda aux z tyłu głośnika, podłączenie do dowolnego urządzenia audio, takie jak telefony komórkowe lub komputery z innego portu.
3. naciśnij przycisk ▶||•/ aby wejść w tryb wyciszenia i ponownie nacisnąć przycisk ▶||•/ aby zwolnić dźwięk.

### ŁADOWANIE ZESTAWU

Głośnik posiada wbudowaną baterię litową. Akumulator jest doładowywany i zapewnia około 5 godziny ciągłej pracy po pełnym naładowaniu.

Użyj kabla micro-USB do ładowania głośnika. Czerwona dioda sygnalizacyjna zaświeci. Wskaźnik czerwone światło zgaśnie, gdy głośnik jest w pełni naładowany.

## ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε αποθηκεύουν και να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν σε κανονική θερμοκρασία?

ΜΗΝ εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή υγρασία?

Μην Πέτα αυτό το προϊόν και να το αποτρέψει από την πτώση και να καταστραφεί?


ΜΗΝ αποσυαρμολογείτε, επισκευάζετε και να τροποποιήσετε αυτό το προϊόν?

Όπως και να έχει μια ενσωματωμένη με μπαταρία λιθίου, ΜΗΝ ρίχνει ή να το τοποθετήσετε στη φωτιά για να αποφυγουν τον κίνδυνο!

## ΕΙΔΟΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

1. Για να παρατείνετε τη ζωή του ομιλητή και για τη σωματική και ψυχική υγεία σας, σας παρακαλούμε να μην ακούτε μουσική σε μεγάλη ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποφύγετε βλάβες στην ακοή.
2. Όταν συμβεί κάτι στραβά με τον ομιλητή, παρακαλούμε διακόψτε αμέσως το διακόπτη του ρεύματος, συνδέστε από το USB, για την πρόληψη των ηχείων ή άλλα μέρη καταστραφεί.
3. Έλλειψη δύναμης θα επηρεάσει απόσταση Bluetooth ή αποσύνδεση Bluetooth, φορτίστε στο χρόνο.

## OVERVIEW

1.  Κάντε κλικ στο κουμπί “παύση” κατά τη διάρκεια της του παιχνιδι και κάντε κλικ στο “παίζουν” όταν βρίσκεται σε παύση.  
Κάντε κλικ για να απαντήσει στο τηλέφωνο, όταν υπάρχει μια κλήση Bluetooth, κάντε κλικ ξανά για να κλείσεις και να το διατηρήσει πατώντας να αρνηθεί την κλήση. Κρατήστε 3 δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε τη συσκευή Bluetooth.
2. “-” κάτω πλήκτρο επιλογής. Πιέστε παρατεταμένα για να επιλέξετε την ένταση του ήχου. Σύντομο πάτημα στο προηγούμενο τραγούδι.
3. “+” πλήκτρο επιλογής. Πιέστε παρατεταμένα για να επιλέξετε την ένταση του ήχου. Σύντομο πάτημα στο επόμενο τραγούδι.

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Wild Portable Speaker

Προδιαγραφή Bluetooth: V2.1 Bluetooth

Απόσταση μετάδοσης: 10M

(Μπορεί να διαφέρει όταν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και οι συνδεδεμένες συσκευές Bluetooth είναι διαφορετικά)

Τάση φόρτισης USB: 5V DC / 500mA

Ενσωματωμένη μπαταρία: μπαταρία λιθίου, 300mAh

Ισχύς εξόδου: 3W



Απόκριση συχνότητας: 90Hz-20KHz

Ευαισθησία: 80dB ± 2dB



S / N αναλογία: ≥ 76dB

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

1. Ενεργοποιήστε το ηχείο. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει για να εντοπίσει συσκευές με δυνατότητα Bluetooth κοντά σας. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία θα σβήσει αν δεν υπάρχει συσκευή Bluetooth έχει εντοπιστεί μέσα σε 5 λεπτά.
2. Συνδυάστε το ηχείο με την επιθυμητή συσκευή Bluetooth.
3. PLAY / PAUSE όπως θέλετε πατώντας .
4. Πατήστε παρατεταμένα περίπου 2.5S  για να αλλάξετε την κατάσταση από το Bluetooth με το AUX.

### AUX ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. Ενεργοποιήστε το ηχείο.
2. Τοποθετήστε ένα 3,5 χιλιοστά καλώδιο ήχου στην υποδοχή AUX στο πίσω μέρος του ηχείου, τη σύνδεση με οποιαδήποτε συσκευή ήχου, όπως κινητά τηλέφωνα ή υπολογιστές με το άλλο λιμάνι.
3. Πατήστε το πλήκτρο  για να εισέλθετε στη λειτουργία σίγασης και την εκ νέου πατήστε το πλήκτρο  για να απελευθερώσει ήχο.

### ΦΟΡΤΙΣΗ Ο ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Το ηχείο διαθέτει μια ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου. Η μπαταρία είναι επαναφορτιζόμενη και παρέχει περίπου 5 ώρες συνεχούς λειτουργίας όταν είναι πλήρως φορτισμένη.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο micro-USB για να φορτίσετε το ηχείο. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα σβήσει όταν το ηχείο είναι πλήρως φορτισμένη.

## KULLANIM KILAVUZU

Depolamak ve normal sıcaklıkta bu ürünü kullanın;  
Bu ürünü yağmur veya nemli maruz YAPMAYIN;  
Bu ürünü atmak ve düşme ve hasar olma önlemek YAPMAYIN;  
Sökmeye, tamir ve bu ürünü değiştirmek ETMEYİN;  
Bu lityum pil ile bir dahili olduğu için, döküm veya tehlikeyi önlemek için ateşe koymayın!

## TÜR HATIRLATMA

1. konuşmacının ömrünü uzatmak için ve fiziksel ve zihinsel sağlığı için, işitme hasarı önlemek için uzun bir süre için büyük seste müzik dinlemek etmeyiniz.
2. Şey yanlış hoparlör ile ne zaman, hemen hasarlı hoparlör veya diğer parçaları önlemek için, USB kapalı fiş, güç anahtarını kapatın lütfen.
3. Güç sıkıntısı Bluetooth mesafe veya Bluetooth kesilmesine etkileyecek, zaman içinde şarj edin.

## GENEL BAKIŞ

1. ►||◂ oynarken sırasında ve tıklayın "pause" Click "o ara verildiğinde" oynarlar. Bluetooth arama olduğunda telefona cevap için tıklayın, asmak ve aramayı reddetme basarak tutmak için tekrar tıklayın. Bluetooth cihazı kesmek için 3 saniye tutun.
2. "—" aşağı seçim tuşu. Uzun basın ses kısma seçin. Bir önceki şarkıya kısa basın.
3. "+" seçim tuşu yukarı. Uzun basın hacmi kadar seçmek için. Bir sonraki şarkıya kısa basın.

## ÖZELLİKLERİ

Model: Wild Portable Speaker  
Bluetooth özelliği: Bluetooth V2.1  
İletim mesafesi: 10M  
(Çevresel faktörler ve bağlı Bluetooth cihazları farklı zaman değişebilir)  
USB şarj gerilimi: DC 5V / 500mA  
Dahili pil: Lityum pil, 300mAh  
Çıkış gücü: 3W  
Frekans tepkisi: 90Hz-20KHz  
Hassasiyet: ± 2dB 80db  
S / N oranı: ≥ 76dB

## FONKSİYON TANIMI

### BLUETOOTH OPERASYON

1. hoparlör açın. Yeşil gösterge ışığı size yakın Bluetooth cihazları tespit etmek yanıp söner. Hiçbir Bluetooth cihazı 5 dakika içinde tespit edilirse yeşil gösterge ışığı sönecektir.
2. Çifti istenen Bluetooth cihazı ile hoparlör.
3. Oynat / olarak basarak istediğiniz duraklama ►||◂.
4. Uzun basın yaklaşık 2.5S ►||◂. AUX Bluetooth dan modunu değiştirmek için.

### AUX OYNATMA OPERASYON

1. hoparlör açın.
2. Bu tür diğer port ile cep telefonları veya bilgisayarlar gibi herhangi bir ses cihazına bağlanırken, hoparlörün arkasındaki aux girişine bir 3.5mm ses kablosu takın.
3. Basın ►||◂ sesi serbest bırakmak için ►||◂ dilsiz modu ve yeniden girmek için.

### SPEAKER ŞARJ

Hoparlör dahili Lityum pil vardır. Pil şarj edilebilir ve tamamen şarj olduğunda yaklaşık 5 saat kesintisiz çalışmasını sağlar.

Hoparlör şarj için mikro-USB kablosunu kullanın. Kırmızı gösterge ışığı yanacaktır. Hoparlör tamamen şarj olduğunda kırmızı gösterge ışığı söner.


## LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Lūdzu, uzglabāt un lietot šo produktu pie normāla temperatūra;  
 Nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma;  
 DO NOT mētāties šo produktu, un nepieļautu to krišanu un ir bojāta;  
 NEIŽJAUKT, remonts un modificēt šo produktu;  
 Kā tas ir iebūvēts ar litija baterija, DO NOT lietie vai novietojiet to ugunī, lai izvairītos no briesmām!

## KIND ATGĀDINĀJUMS

1. Lai pagarinātu runātāja dzīvi un par savu fizisko un garīgo veselību, lūdzu, klausīties mūziku liela apjoma uz ilgu laiku, lai izvairītos no dzirdes bojājumiem.
2. Ja kaut kas nav kārtībā notikt ar runātāju, lūdzu, nekavējoties izslēdziet strāvas slēdzi, pievienojiet pie USB, lai novērstu skaļruni vai citas daļas bojāts.
3. Power trūkums ietekmēs Bluetooth attālums vai Bluetooth atslēgšanu, lūdzu iekasēt laikā. 1.

## APSKATS

1.  Noklikšķiniet uz "pauzi", spēlējot laikā un noklikšķiniet uz "play", kad tas ir apturēta. Uzklīkšķiniet, lai atbildētu uz tālruni, ja ir Bluetooth zvans, noklikšķiniet uz to vēlreiz, lai piekārt un saglabāt to nospiežot atteikties zvanu. Keep 3 sekundes, lai atvienotu Bluetooth ierīci.
2. "—" lejup izvēles taustiņš. Long nospiediet, lai izvēlētos skaļumu. Īsi nospiežot uz iepriekšējo dziesmu.
3. "+" up izvēles taustiņam. Long nospiediet, lai izvēlētos skaļumu. Īsi nospiežot uz nākamo dziesmu.

## SPECIFIKĀCIJA



Modelis: Wild Portable Speaker  
 Bluetooth specifikācija: Bluetooth v2.1  
 Pārtraides attālums: 10M  
 (Tā var mainīties, kad vides faktori un saistītie Bluetooth ierīces ir atšķirīgs)  
 USB uzlādes spriegums: DC 5V / 500mA  
 Iebūvēts akumulators: litija akumulatoru, 300mAh  
 Izejas jauda: 3W  
 Frekvenču raksturliksne: 90Hz-20KHz  
 Jutība: 80dB ± 2dB  
 S / N attiecība: ≥ 76dB

## FUNKCIJA APRAKSTS

### BLUETOOTH DARBĪBA

1. Ieslēdziet skaļruni. Zaļš indikators mirgos atklāt Bluetooth ierīces pie jums. Zaļš indikators izdzisis ja Bluetooth ierīce tiek atpazīta 5 minūšu laikā.
2. Pāri skaļruni ar vēlamu Bluetooth ierīci.
3. Spēlēt /pauzēt kā vēlamu, nospiežot .
4. Long prese par 2.5S . lai mainītu režīmu no Bluetooth AUX.

### AUX ATSKAŅOŠANAS DARBĪBA

1. Ieslēdziet skaļruni.
2. Ievietojiet 3.5mm audio kabeli ar aux ligzdai skaļruņa aizmugurē, Savienojot ar audio ierīci, piemēram, mobilos telefonus vai datorus ar citu ostu.
3. prese  iekļūt izslēgšanas režīmu un atkārtoti nospiediet  atbrīvot skaņu.

### UZLĀDE RUNĀTĀJS

Runātājs ir iebūvēts litija akumulatoru. Akumulators ir uzlādējams un nodrošina aptuveni 5 stundu nepārtrauktu darbību, kad pilnībā uzlādēts.

Izmantojiet micro-USB kabeli, lai uzlādētu skaļruni. Sarkanā indikatora gaisma. Sarkans indikators nodziest, ja runātājs ir pilnībā uzlādēts.



## KASUTAJA KÄSIRAAMAT

Palun hoidke ja kasutage seda toodet tavalisel temperatuuril;

Ärge jätke toodet vihma või niiskuse;

ÄRGE Toss seda toodet ja see ei kukuks ja on vigastatud;

Ärge lammutage, remont ja muuta see toode;

Kuna see on sisseehitatud liitiumaku, ei tekita või asetage see tulekahju vältida ohtu!

## PAKU MEELDETULETUS

1. Pikendada kõneleja elu ja oma füüsilise ja vaimse tervise, palun ärge kuulake muusikat suure mahu pikka aega vältida kuulmiskahjustusi.

2. Kui midagi valesti juhtub kõneleja, palun viivitamatult välja lülitada toitelüliti, ühendage lahti USB, et vältida kõlarite või muudest kahjustunud.

3. Võimsus puudus mõjutab Bluetooth kaugus või Bluetooth-ühenduse katkestamise, siis võta aega.

## ÜLEVAADE

1. ▶||•🔊 Vajuta "pause" ajal mängides ja vajuta "play", kui see on peatatud.

Vajuta telefonile vastata, kui on Bluetooth kõne, klõpsake seda uuesti üles riputada üles ja hoidke seda vajutades keelduda kõne. Hoidke 3 sekundit lahuta Bluetooth-seadmega.

2. "—" alla valikuklahvi. Long vajutage helitugevuse. Lühike vajutus eelmise laulu.

3. "+" kuni valikuklahvi. Long vajutage helitugevuse suurendamise. Lühike vajutus, et järgmise laulu.

## TÄPSUSTUS

Mudel: Wild Portable Speaker

Bluetooth spetsifikatsioon: Bluetooth V2.1

Edastamise kaugus: 10m

(See võib varieeruda kui keskkonnategurid ja ühendatud Bluetooth-seadmed on erinevad)

USB laadimine: DC 5V / 500mA

Sisseehitatud aku: liitium aku, 300mAh

Võimsus: 3W

Sagedusarakteristik: 90 Hz-20KHz

Tundlikkus: 80dB ± 2db

S / N suhe: ≥ 76dB

## FUNKTSIOONIDE KIRJELDUS

### BLUETOOTHIGA

1. Lülitage kõlarite. Roheline märgutuli hakkab vilkuma avastada Bluetooth-seadmeid lähedal. Roheline märgutuli kustub, kui ei ole Bluetooth seade on tuvastatud 5 minuti jooksul.

2. Paar kõneleja soovitud Bluetooth-seadmega.

3. Play / pause soovitud vajutades ▶||•🔊.

4. Pikk vajutus umbes 2.5S ▶||•🔊. režiimi muuta alates Bluetooth AUX.

### AUX ESITUSTOIMINGUTE

1. Lülitage kõlar.

2. Sisestage 3.5mm audio kaabel aux pesa kõlari taga, ühendamisel heliseade, nt mobiiltelefonide või arvutite teiste sadamas.

3. press ▶||•🔊 siseneda mute režiim ja re-press ▶||•🔊 vabastada heli.

### TASUSTAMISSÜSTEEMID SPEAKER

Kõneleja on sisseehitatud liitiumaku. Aku on laetav ja annab umbes 5 tundi pidevat tööd, kui täis laetud.

Kasutage micro-USB-kaabliga laadida kõneleja. Punane märgutuli süttib. Punane märgutuli kustub, kui kõneleja on täielikult laetud.

## VARTOTOJO VADOVAS

Prašome saugoti ir naudoti šį produktą, esant normaliai temperatūrai;  
Saugokite šį gaminį nuo lietaus ar drėgmės;  
NEGALIMA išmesti šį gaminį ir neleisti jam nukristi ir būti sugadintas;  
Neardykite, remontas ir keisti šį produktą;  
Kaip jį su ličio baterija Integruota, NEGALIMA mesti arba tiekti ją į ugnį, kad būtų išvengta pavojų!

## NATŪRA PRIMINIMAS

1. Norėdami pratęsti kalbėtojo gyvenimą ir savo fizinę ir psichinę sveikatą, nesiregistruokite klausytis muzikos ne didelis kiekis ilgą laiką išvengti klausos sutrikimų.  
2. Kai kažkas negerai atsitikti su garsiakalbiu, prašome nedelsiant išjungti maitinimo jungiklį, prijunkite išjungti USB, užkirsti kelią garsiakalbi ar kitos dalys sugadintą.  
3. Maitinimo trūkumas turės įtakos Bluetooth atstumą arba "Bluetooth" atjungimą, prašome imti laiku.

## APŽVALGA

1. ►||•/ Spauskite "pauzę" metu žaisti ir spustelėkite "žaisti", kai ji sustabdyta.  
Spustelėkite, jei norite atsiliiepti telefonu, kai yra "Bluetooth" ryšys, spustelėkite jį dar kartą pakabinti ir išlaikyti jį paspausdami atsakyti skambutį. Laikyti 3 sekundžių atjunkite "Bluetooth" įrenginį.  
2. "—" žemyn pasirinkimo klavišas. Ilgas paspaudimas pasirinkti garsą. Trumpas paspaudimas į ankstesnį daina.  
3. "+" iki pasirinkimo klavišą. Ilgas paspaudimas pasirinkti garsumo aukštyn. Trumpas paspaudimas į kitą dainą.

## SPECIFIKACIJA

Modelis: Wild Portable Speaker  
Bluetooth specifikacija: Bluetooth V2.1  
Perdavimo atstumas: 10M  
(Tai gali skirtis, kai aplinkos veiksniai ir prijungti "Bluetooth" prietaisai yra skirtingi)  
USB įkrovimo įtampa: DC 5V / 500mA  
Built-in baterija: ličio baterija, 300mAh  
Galia: 3W  
Dažnio atsakas: 90Hz-20KHz  
Jautrumas: 80dB ± 2dB  
S / N santykis: 76dB ≥

## FUNKCIJA APRAŠYMAS

### BLUETOOTH VEIKIMAS

1. Įjunkite garsiakalbį. Žalia indikatorius lemputė mirksės aptikti "Bluetooth" įrenginius šalia jūsų. Žalia indikatorius lemputė užges, jei ne "Bluetooth" įrenginys aptinkamas per 5 minutes.  
2. Suporuoti garsiakalbį su norimu Bluetooth "prietaiso".  
3. Groti / Pauzė, kaip tikėtasi, paspausdami ►||•/ .  
4. Ilgas paspaudimas apie 2.5S ►||•/ . pakeisti režimą iš Bluetooth AUX.

### AUX ATKŪRIMO OPERACIJA

1. Įjunkite garsiakalbį.  
2. Įdėkite 3.5mm audio kabelį į AUX lizdą garsiakalbio gale, prisijungti prie bet kurio garso įrenginio, pavyzdžiui, mobiliuosius telefonus ar kompiuterius su kitomis uosto.  
3. spauda ►||•/ įvesti išjungimo režimą ir iš naujo paspauskite ►||•/ išleisti garsą.

### MOKESČIŲ KALBĖTOJAS

Garsiakalbis turi įmontuotą ličio baterija. Baterija yra įkraunama ir teikia apie 5 valandos nepertraukiamą, kai visiškai įkrautas.

Naudokite mikro USB kabeliu įkrauti garsiakalbis. Raudona indikatorius lemputė užsidegs. Raudona lemputė užges, kai garsiakalbis yra visiškai įkrautas.




## РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Моля, съхранявайте и не използвайте този продукт при нормална температура;  
 НЕ излагайте този продукт на дъжд или влага;  
 НЕ хвърляйте този продукт и да не падне и да се повреди;  
 Не разглобявайте, ремонт и промяна на този продукт;  
 Както е сградени с литиева батерия, не пораждат или я оставете на огъня, за да се избегне опасността!

## ВИД REMINDER

1. За да удължите живота на говорещия и за вашето физическо и психическо здраве, моля, не слушайте музика с голям обем за дълго време, за да се избегне увреждане на слуха.
2. Когато нещо нередно се случи с говорителя, моля, незабавно изключете превключвателя на захранването, включете изключване на USB, за да се предотврати високоговорител или други части повредена.
3. недостиг на захранването ще се отрази на Bluetooth дистанционно или Bluetooth прекъсване, моля заредете във времето.

## ПРЕГЛЕД



1.  Кликнете "пауза" по време на възпроизвеждане и натиснете "играе", когато тя е на пауза. Кликнете, за да отговори на телефона, когато е налице Bluetooth повикване, натиснете го отново, за да затворите и го дръжте натиснат да откаже поканата. Дръжте 3 секунди за да изключите Bluetooth устройството.
2.  определяне на клавиш за избор. Long натиснете, за да изберете силата на звука. Кратко натискане на предишната песен.
3.  до избиране на клавиш. Long натиснете, за да изберете сила на звука нагоре. Кратко натискане на следващата песен.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ



Модел: Wild Portable Speaker  
 Bluetooth спецификация: Bluetooth V2.1  
 Предаване разстояние: 10M  
 (Това може да е различен, когато факторите на околната среда и свързаните с Bluetooth устройствата са различни)  
 USB зарядно напрежение: DC 5V / 500 ma  
 Вградена батерия: литиева батерия, 300mAh  
 Изходна мощност: 3W  
 Честотен обхват: 90Hz-20KHz  
 Чувствителност: 80 db ± 2 db  
 S / N съотношение: ≥ 76 db

## ФУНКЦИЯ ОПИСАНИЕ

### BLUETOOTH РАБОТА

1. Включете високоговорителя. Зеленият индикатор ще мига за откриване на устройства с Bluetooth активирани в близост до вас. Зеленият индикатор ще изгасне ако не Bluetooth устройство се открива в рамките на 5 минути.
2. Сдвоите високоговорителя с желаня Bluetooth устройството.
3. Play / Pause, по желание, като натиснете .
4. Дълго натискане около 2.5S  за промяна на режима от Bluetooth да AUX.

### AUX ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РАБОТА

1. Включете високоговорителя.
2. Поставете 3,5 мм аудио кабел в жака AUX на гърба на говорителя, свързване към всеки аудио устройство, като например мобилни телефони или компютри с друго пристанище.
3. преса  за да въведете режим Заглушаване и повторно натиснете  да се освободи звук.

### ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Ораторът има вграден в литиева батерия. Батерията е акумулаторна и осигурява приблизително 5 часа непрекъсната работа при пълно зареждане.

Използвайте микро-USB кабел за зареждане на говорещия. Червен светлинен индикатор ще светне. Червен светлинен индикатор ще изгасне, когато говорещият е напълно заредена.

