

raven®

MY SMART KITCHEN



Czajnik elektryczny
electric kettle
EC027B / EC027C



INSTRUKCJA DOTYCZY
WSZYSTKICH WERSJI
KOLORYSTYCZNYCH URZĄDZENIA

GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!



Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis czajnika elektrycznego EC027B / EC027C:

1. Wylewka
2. Pokrywa
3. Przycisk otwierania pokrywy
4. Uchwyt
5. Włącznik / wyłącznik
6. Obrotowa podstawa elektryczna ze schowkiem na przewód



ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia dla osób

- Przed uruchomieniem czajnika elektrycznego (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia oraz utratę praw reklamacyjnych.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenia mogą używać dzieci w wieku co najmniej 8 lat i osoby o obniżonych możliwościach fizycznych lub umysłowych oraz osoby, które nie mają doświadczenia ani nie znają Urządzenia, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż, jak używać Urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
- Dzieci nie powinny bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z używaniem urządzeń elektrycznych.

- Dzieci poniżej 8. roku życia nie powinny czyścić ani konserwować Urządzenia bez nadzoru osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat, kiedy Urządzenie jest podłączone do sieci oraz gdy stygnie.



Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Gniazdko sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny.
- Ze względu na dużą moc Urządzenia nie podłączaj go do zasilania za pomocą jakiegokolwiek przedłużacza, tylko bezpośrednio do gniazdka elektrycznego na ścianie.
- Urządzenia można używać wyłącznie z oryginalną podstawą.
- Nie zanurzaj podstawy Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy grozi porażeniem prądem.

- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, w tym m.in. przewodu zasilającego i jego wtyczki lub jeżeli Urządzenie osłało upuszczone na podłogę.
- Nie demontuj ani nie przerabiaj Urządzenia, w tym przewodu zasilającego ani wtyczki. Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym oraz utratą praw reklamacyjnych.
- Aby zapewnić prawidłową eksploatację Urządzenia oraz zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymianę przewodu zasilającego, musi przeprowadzić serwis producenta.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w przypadkach jakiegokolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem Urządzenia i jego konserwacją.
- Gdy wyjmiesz wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- **Uwaga!** Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych ani oddzielnej układu zdalnej regulacji.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać żadnych przedmiotów do jego wnętrza.
- Nie narażaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci ani promieni słonecznych
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.
- Pilnuj, aby pokrywa była prawidłowo zamknięta.

Niebezpieczeństwo poparzenia

- Woda w Urzędzeniu nagrzewa się do bardzo wysokich temperatur. Nie dotykaj jego obudowy, gdy znajduje się w nim gorąca woda.
- **Uwaga!** Niebezpieczeństwo poparzenia wydobywającą się z Urzędzenia wodą lub parą wodną.
- Zawsze zwracaj uwagę na znaczniki poziomu wody znajdujące się na obudowie Urzędzenia. Pilnuj, aby poziom wody nie spadał poniżej poziomu minimalnego (MIN) ani nie przekraczał poziomu maksymalnego (MAX).
- Jeżeli podczas gotowania woda przekracza maksymalny dopuszczalny poziom (MAX), wrzątek może się wylewać z Urzędzenia!
- Gdy gotujesz wodę lub wylewasz gorącą wodę, pokrywa Urzędzenia musi być zamknięta.
- Gdy Urządzenie pracuje, nie dotykaj żadnych jego części poza uchwytem.



Ostrzeżenie: Nigdy nie podnoś pokrywy Urzędzenia podczas gotowania wody. Grozi to poparzeniem.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urzędzenia



Ostrzeżenie: Nie zdejmuj Urzędzenia z podstawy, kiedy jest włączone. Grozi to trwałym uszkodzeniem Urzędzenia.

- Zanim zdejmiesz Urządzenie z podstawy, upewnij się, że jest wyłączone.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do gotowania słodkiej wody.
- Do gotowania używaj wyłącznie czystej, zimnej, zdatnej do picia wody.
- Zanim ponownie napełnisz Urządzenie zimną wodą, zawsze odczekaj, aż ono ostygnie.

- Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań domowych lub podobnych, jak np. w:
 - kuchniach biurowych lub innych miejscach pracy,
 - agroturystyce,
 - hotelach, motelach itp. oraz innych podobnych miejscach (do użytku klientów),
 - pensjonatach.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej, stabilnej i wodoodpornej powierzchni.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami.
- Nie tam przewodu zasilającego ani go nie ściskaj.
- **WAŻNE:** Nie używaj Urządzenia z niedomkniętą pokrywą, ponieważ nie zadziałają wtedy poprawnie kontrole temperatury ani automatyczne wyłączenie. Dodatkowo dojdzie do dużych strat energii.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Otwórz opakowanie i wyjmij Urządzenie.
2. Upewnij się, że wszystkie zabezpieczenia zostały z niego usunięte (folia itp.).
3. Przed pierwszym użyciem Urządzenia oczyść je dwukrotnie, gotując w nim maksymalną dopuszczalną ilość wody (patrz punkt: „Gotowanie wody”) i opróżniając zbiornik po wyłączeniu Urządzenia. Napętniając Urządzenie, za każdym razem wlewaj do niego czystą wodę.

GOTOWANIE WODY

- Umieść podstawę Urządzenia na stabilnej, płaskiej powierzchni, zachowując bezpieczną odległość od jej krawędzi.
- Zdejmij Urządzenie z podstawy i otwórz jego pokrywę, naciskając przycisk otwierania pokrywy.
- Wlej do Urządzenia potrzebną ilość wody. Poziom wody możesz kontrolować dzięki znacznikom znajdującym się na obudowie Urządzenia. Zwróć uwagę na maksymalny (MAX) i minimalny (MIN) dopuszczalny poziom wody.
- Zamknij pokrywę Urządzenia.
- Ustaw Urządzenie na podstawie tak, aby otwór na jego spodzie dokładnie pasował do wtyku na jego podstawie.
- Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
- Przestaw włącznik w dół do pozycji **I** (włączony), aby rozpocząć gotowanie wody. Włącznik podświetli się.
- Gdy woda gotuje się w Urządzeniu, nie dotykaj żadnej jego części oprócz uchwyty.
- Gdy woda osiągnie temperaturę wrzenia, włącznik automatycznie przestawi się do pozycji **0** (wyłączony). Urządzenie możesz również wyłączyć ręcznie, w dowolnym momencie przestawiając włącznik do pozycji **0** (wyłączony).
- Po automatycznym lub ręcznym wyłączeniu Urządzenia odczekaj 15–20 sekund, zanim ponownie je uruchomisz.
- Po wyłączeniu Urządzenia możesz bezpiecznie przełączyć wodę do innego naczynia.

BEZPIECZNIK

1. Urządzenie jest wyposażone w bezpiecznik, który je chroni przed przecięciami i zwarciami. Jeśli puste Urządzenie zostanie przypadkowo uruchomione lub gdy wygotuje się cała woda, bezpiecznik automatycznie wyłączy jego grzałkę.
2. W takim przypadku wyciągnij natychmiast wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Przed ponownym użyciem Urządzenia odczekaj, aż całkowicie ostygnie (co najmniej 10 minut).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zanim zaczniesz czyścić Urządzenie lub je odkamieniać, odłącz je od zasilania i poczekaj, aż całkowicie ostygnie.
2. Podczas gotowania wody w Urządzeniu odkłada się kamień wapienny – to zjawisko normalne i związane z jakością wody. Urządzenie oczyszczaj z powstałego osadu (odkamieniaj), gdy wyłączy się, zanim woda osiągnie temperaturę wrzenia lub gdy jakość wody i stan Urządzenia ulegną pogorszeniu.
3. Regularne usuwanie kamienia wydłuża okres eksploatacji Urządzenia, skraca czas gotowania wody oraz oszczędza energię.
4. Urządzenie odkamieniaj przynajmniej raz w miesiącu.
5. Aby usunąć z Urządzenia osad z kamienia, możesz wykorzystać sprawdzone, domowe metody.
 - Kwasek cytrynowy: opakowanie kwasu cytrynowego wsyp do Urządzenia, zalej wodą i zagotuj. Po kilku godzinach wodę wylej, a Urządzenie dokładnie opłucz.
 - Ocet: do Urządzenia wlej przygotowany roztwór w proporcjach: 1/2 szklanki octu na 1 szklankę wody. Zagotuj roztwór i odczekaj około godziny, następnie wylej go, a Urządzenie dokładnie opłucz.

6. Aby odkamienić Urządzenie, wlej do niego około pół litra roztworu wody z octem lub kwasem cytrynowym.
7. Włącz Urządzenie, zagotuj przygotowany roztwór i odstaw Urządzenie na około 30 minut. Następnie opróżnij Urządzenie i dokładnie wypłucz je zimną wodą.
8. W razie potrzeby powtórz cały proces 1–3 razy.
9. Aby pozbyć się zapachu octu, napełnij Urządzenie czystą wodą, zagotuj ją i wylej.
10. Aby odkamienić Urządzenie, możesz także użyć specjalistycznego odkamieniacza dostępnego w sklepach AGD. Przed użyciem specjalistycznego odkamieniacza dokładnie zapoznaj się z informacjami i zaleceniami zamieszczonymi przez jego producenta.
11. Do czyszczenia obudowy Urządzenia używaj suchej lub wilgotnej ściereczki nasączonej płynem do mycia. Do czyszczenia podstawy Urządzenia używaj tylko suchej ściereczki.
12. Nie zanurzaj Urządzenia ani jego podstawy w żadnej cieczy.
13. Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mlecza, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zanim schowasz Urządzenie, wystudź je i osusz. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: EC027B / EC027C

Marka: Raven

Produkt: czajnik elektryczny

Napięcie robocze: 220–240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc: 1850–2200 W

Pojemność: 1,7 l

Zestaw: czajnik, obrotowa podstawa elektryczna, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ErP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



To Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Symbol przekreślonego kontenera na odpady, oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE i informuje, że nie można go wyrzucić z innymi odpadami gospodarstwa domowego.

Użytkownik ma obowiązek oddać go do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów – w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, ponieważ może zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe.

Gospodarstwa domowe odgrywają ważną rolę w odzyskiwaniu surowców i ich ponownym używaniu, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które pomagają zachować wspólne dobro, jakim jest czyste środowisko naturalne.

Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. Za niewłaściwą utylizację tego produktu mogą grozić kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy usunąć elementy jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.



KARTA GWARANCYJNA

raven

NAZWA SPRZĘTU

Czajnik elektryczny

TYP/MODEL

EC027B / EC027C

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

1. **Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy czajnika elektrycznego EC027B, EC027C (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Reklamowany Produkt opieczętotowany dowodem zakupu powinien zostać dostarczony kompletny i w stanie czystym.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. W przypadku zakupu Produktu przez przedsiębiorcę na fakturę VAT, czas obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy.
11. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
12. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail: serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis nabywcy)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Thing4you
ul. Janusza Korczaka 89
05-250 Radzymin, Polska

Wyprodukowano w Chinach

raven.pl