

WSKAZÓWKI OGÓLNE

- * Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i odpowiednimi rysunkami.
- * **Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszystkie nalepki, folie ochronne, zwłaszcza ze stopy żelazka.**
- * Przed podłączeniem urządzenia do prądu należy sprawdzić jego zgodność z napięciem w sieci. Dane techniczne urządzenia umieszczone są na tabliczce znamionowej.
- * Urządzenie można podłączać tylko do kontaktów z uziemieniem.
- * Nie należy oddalać się i pozostawiać urządzenia bez nadzoru w czasie gdy jest podłączone do sieci.
- * Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- * Jeżeli istnieje konieczność nawet chwilowego oddalenia się od urządzenia, należy zawsze żelazko odłączyć od prądu.
- * Nie wolno stawiać gorącego żelazka na kabel sieciowy.
- * Nie wolno wlewać octu ani innych usuwających kamień środków do zbiornika.
- * Urządzenie przeznaczone do użytku domowego.
- * Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- * Podczas pierwszego użycia żelazka może wystąpić nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko całkowicie normalne, ponieważ niektóre elementy żelazka zostały w trakcie montażu lekko naoliwione; zapach powinien ustąpić w krótkim czasie.
- * Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia odłączyć je od prądu.
- * **Przed pierwszym użyciem urządzenia, wypróbuj je na starym skrawku materiału, aby sprawdzić, czy stopa żelazka i zbiornik na wodę są czyste.**
- * **Nigdy nie odłączaj urządzenia od prądu poprzez pociągnięcie kabla.**
- * Nie używać żelazka do innych celów niż prasowanie.
- * Nadzorować pracę urządzenia używanego w pobliżu dzieci.
- * W razie konieczności używać tylko przedłużaczy nie uszkodzonych.
- * Uważać na parę wydobywającą się z żelazka.
- * Nie dotykać gorących części urządzenia.
- * Przed napełnieniem zbiornika odłączyć urządzenie od prądu.
- * Bezpieczeństwo elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego *Ariete* jest zgodne z obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa.
- * Urządzenie odpowiada dyrektywie 2006/95/CE i EMC 2004/108/CE.
- * Nie należy używać uszkodzonego.
- * W przypadku napraw należy zawsze zwracać się do autoryzowanych serwisów Ariete.
- * W razie wymiany ograniczników temperatury (termostatów), kabla sieciowego lub zaworu bezpieczeństwa zwrócić się do autoryzowanego serwisu.
- * **Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania.**



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Żelazko 2 w 1

FREESTYLE

model 6236

Metka ze wskazówkami dot. prasowania materiału	Rodzaj materiału	Pokrętko temperatury
	Syntetyki: acetat, akryl, wiskoza, jedwab, nylon	*
	Włna	**
	Bawełna, len	***
	Ten znak na metce oznacza "nie należy prasować"	



Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1

A. Wylot spryskiwacza	I. Wskaźnik temperatury
B. Wlew zbiornika na wodę	J. Pokrętło termostatu
C. Regulator pary	K. Przycisk samooczyszczania
D. Przycisk pary	L. Zbiornik na wodę
E. Przycisk spryskiwacza	M. Stopa
F. Ochrona kabla	N. Regulator wyboru funkcji
G. Czujnik zasilania	O. Baza
H. Lampka kontroli temperatury	P. Miarka

WYBÓR FUNKCJI

Żelazko może działać jak żelazko tradycyjne, podłączone do sieci i żelazko bezprzewodowe.

Regulator N służy do wyboru funkcji:

prasowanie tradycyjne - regulator opuszczony Rys. 8

prasowanie bezprzewodowe - regulator podniesiony Rys. 3

Żelazko ładuje się podczas postoju w bazie O.

Jeśli żelazko nie wytwarza pary, wystarczy je odstawić do bazy i poczekać na zgaśnięcie lampki H.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA

Przed przystąpieniem do napełniania zbiornika należy wyciągnąć wtyczkę z kontaktu.

Przestawić regulator N do pozycji podniesionej i podnieść żelazko bez kabla.

Ustawić regulator pary C na "0".

Otworzyć wlew zbiornika na wodę B. Napełnić zbiornik wodą do poziomu max. za pomocą miarki (żelazko w pozycji poziomej - Rys. 5). Zamknąć wlew zbiornika.

Używać wodę kranową. Jeśli woda jest bardzo zakamieniona, zaleca się używanie wody demineralizowanej. Nigdy nie przekraczać poziomu MAX.

Nigdy nie używać żelazka bez wody, nawet podczas prasowania na sucho.

Nie wlewać do zbiornika żadnych substancji chemicznych, zapachowych lub odkamieniaczy.

Przed uzupełnieniem wody w zbiorniku odłączyć je od prądu.

Wylać wodę po każdym użyciu Rys. 12.

TEMPERATURA PRASOWANIA

Przed przystąpieniem do prasowania należy sprawdzić wszystkie metki ze wskazówkami do prasowania.

Następnie należy posegregować rzeczy do prasowania: bawełna z bawełną, wełna z wełną itd..

Zaczynać od temperatury niższej przechodząc do wyższej.

W przypadku materiałów o mieszanym składzie zawsze prasować w temperaturze właściwej dla materiału delikatniejszego (niższa temperatura).

NAWILŻANIE

Rzeczy mogą być nawilżane w każdej temperaturze poprzez naciśnięcie przycisku E.

Upewnić się, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody i regulator pary na pozycji "0".

PRASOWANIE Z UŻYCIEM PARY (w tym w pionie)

Prasowanie z parą jest możliwe tylko w wysokiej temperaturze.

Upewnić się, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody.

Ustawić termostat na wybranej temperaturze (powyżej ***).

Poczekać, aż lampka H zgaśnie.

Wyrzut pary regulować za pomocą regulatora C.

UWAGA! Zbyt niska temperatura może spowodować wyciekanie wody ze stopy żelazka.

SUPER PARA

Wciśnięcie przycisku D pary spowoduje silny wyrzut pary. Super para może być użyta podczas prasowania w najwyższej temperaturze.

PRASOWANIE NA SUCHO

Włożyć wtyczkę do kontaktu.

Ustawić termostat J na wybranej temperaturze.

Można zacząć prasować po zgaśnięciu lampki H.

Nie używać przycisku pary (regulator pary na pozycji "0").

SAMOOCZYSZCZANIE

W celu przedłużenia okresu użytkowania żelazka, zaleca się powtarzać tę czynność regularnie (raz, dwa razy w miesiącu):

Ustawić regulator pary w pozycji "0".

Napełnić zbiornik wodą za pomocą miarki (Rys. 5).

Odstawić żelazko do bazy.

Włożyć wtyczkę do kontaktu.

Ustawić termostat w pozycji max.

Poczekać, aż lampka H zaświeci się po raz drugi.

Odłączyć żelazko od prądu i umieścić je nad zlewozmywakiem.

Wcisnąć przycisk K - żelazko zacznie się oczyszczać.

Po oczyszczeniu ustawić regulator pary w pozycji "0".

Odstawić żelazko do bazy, do ostygnięcia.

Przed kolejnym uruchomieniem żelazko powinno być osuszone.

Sprawdzić, czy w żelazku nie ma resztki zanieczyszczeń na niewidocznym skrawku materiału.

CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do czyszczenia żelazka odłączyć je od prądu.

Zanieczyszczenia na stopie żelazka mogą być usunięte za pomocą szmatki namoczonej w roztworze wody z octem (nie używać środków żrących).

Unikać kontaktu metalowych przyborów ze stopą żelazka.

Obudowę żelazka przecierać wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osuszać.

Żelazko przechowywać w miejscu suchym, z odpowiednio ułożonym kablem Rys. 13.