

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania maszynek do strzyżenia zwierząt.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem maszynki.
- **Przeznaczenie:** Używaj maszynki tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli do strzyżenia sierści zwierząt. Nie używaj jej do strzyżenia włosów ludzkich.
- **Osoba strzyżąca:** Strzyżenie powinno być wykonywane przez osobę dorosłą, która zapoznała się z instrukcją i jest zaznajomiona z obsługą urządzenia.
- **Zwierzę:** Upewnij się, że zwierzę jest spokojne i oswojone z tego typu zabiegami pielęgnacyjnymi. Unikaj strzyżenia zwierząt agresywnych lub bardzo nerwowych bez odpowiedniego przygotowania (np. konsultacji z weterynarzem).
- **Dzieci:** Nie pozwalaj dzieciom na zabawę maszynką. Przechowuj maszynkę w miejscu niedostępnym dla dzieci.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Uszkodzony przewód:** Nie używaj maszynki, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Wymianę przewodu powinien przeprowadzić producent, jego autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba.
- **Mokre ręce:** Nigdy nie dotykaj maszynki mokrymi rękami.
- **Zasilanie:** Upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z wymaganiami maszynki.
- **Woda:** Nie używaj maszynki w pobliżu wody (np. wanny, umywalki). Unikaj kontaktu maszynki z wodą.
- **Kabel:** Trzymaj kabel z dala od gorących powierzchni i ostrych przedmiotów.

3. Bezpieczeństwo mechaniczne

- **Ostrza:** Zachowaj szczególną ostrożność podczas wymiany, czyszczenia i smarowania ostrzy. Ostrza są ostre i mogą spowodować skaleczenia.
- **Przegrzanie:** Nie używaj maszynki przez dłuższy czas bez przerwy, aby uniknąć przegrzania.
- **Zablokowanie:** Jeśli ostrza zablokują się, natychmiast wyłącz maszynkę i usuń przyczynę zablokowania (np. splątana sierść).
- **Ubranie:** Nie używaj maszynki na splątanym i mokrym futrze.

4. Ryzyko skaleczenia i podrażnień

- **Skóra zwierzęcia:** Strzyż ostrożnie, aby nie skaleczyć skóry zwierzęcia. Unikaj zbyt mocnego naciskania maszynką na skórę.
- **Alergie:** Jeśli zwierzę wykazuje reakcje alergiczne na materiały, z których wykonana jest maszynka (np. nikiel), przerwij strzyżenie i skonsultuj się z weterynarzem.
- **Wrażliwe miejsca:** Zachowaj szczególną ostrożność podczas strzyżenia w okolicach uszu, oczu, pach i narządów płciowych zwierzęcia.

5. Konserwacja i czyszczenie

- **Odłączenie od zasilania:** Zawsze odłącz maszynkę od sieci zasilania przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia.
- **Czyszczenie ostrzy:** Regularnie czyść i smaruj ostrza zgodnie z instrukcją producenta. Używaj przeznaczonych do tego środków.
- **Wilgoć:** Upewnij się, że maszynka jest sucha przed przechowywaniem.

6. Przechowywanie

- **Miejsce przechowywania:** Przechowuj maszynkę w suchym i bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- **Temperatura:** Unikaj przechowywania maszynki w ekstremalnych temperaturach.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, skaleczeń zwierzęcia, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje, zwierzęcia i osób znajdujących się w pobliżu, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi konkretnej maszynki do strzyżenia zwierząt.