

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania pralki wirnikowej lub wirówki.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję obsługi:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dołączoną do pralki wirnikowej lub wirówki przed jej pierwszym użyciem.
- **Przeznaczenie:** Używaj pralki wirnikowej tylko do prania ubrań i innych tkanin, zgodnie z jej przeznaczeniem. Używaj wirówki tylko do odwirowywania wody z wypranych ubrań. Nie używaj ich do innych celów.
- **Stabilne podłoże:** Ustaw pralkę i wirówkę na stabilnej, równej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia się podczas pracy.
- **Dostęp dla dzieci:** Przechowuj pralkę i wirówkę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **Stan techniczny:** Przed każdym użyciem sprawdź stan urządzeń. Upewnij się, że zbiornik na wodę i wirnik są czyste i nieuszkodzone, a przewód zasilający nie jest uszkodzony.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj pralki lub wirówki, jeśli są uszkodzone (np. pęknięta obudowa, uszkodzony wirnik, uszkodzony kabel zasilający).
- **Modyfikacje:** Nie dokonuj samodzielnych napraw ani modyfikacji pralek lub wirówek.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Woda:** Napełniaj pralkę wodą o odpowiedniej temperaturze, zgodnie z instrukcją obsługi.
- **Środki piorące:** Używaj tylko środków piorących przeznaczonych do pralek wirnikowych.
- **Ładunek:** Nie przekraczaj maksymalnego ładunku dopuszczalnego dla pralki i wirówki.
- **Równomierne rozłożenie:** Przed wirowaniem równomiernie rozłóż ubrania w wirniku, aby uniknąć wibracji i uszkodzenia urządzenia.
- **Pokrywa:** Zamykaj pokrywę pralki i wirówki podczas pracy. Nie otwieraj pokrywy, dopóki wirnik całkowicie się nie zatrzyma.
- **Ochrona rąk:** Nie wkładaj rąk do wirnika podczas pracy.
- **Odwodnienie:** Opróżnij zbiornik pralki z wody po każdym użyciu.
- **Wyłączanie:** Odłącz pralkę i wirówkę od zasilania po zakończeniu użytkowania.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Napięcie zasilania:** Upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z wymaganiami pralki i wirówki.
- **Mokre ręce:** Nie dotykaj wtyczki, kabla ani pralki/wirówki mokrymi rękami podczas podłączania do prądu.
- **Uszkodzone przewody:** Nie używaj uszkodzonych kabli zasilających.
- **Uziemienie:** Upewnij się, że gniazdko elektryczne posiada uziemienie.
- **Przeciążenie:** Nie przeciążaj gniazdek elektrycznych, do których podłączona jest pralka/wirówka. Używaj listew zasilających z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym.
- **Zanurzanie:** Nie zanurzaj pralki ani wirówki w wodzie lub innych płynach.

4. Konserwacja i czyszczenie

- **Czyszczenie:** Czyść pralkę i wirówkę regularnie po każdym użyciu. Używaj miękkiej szmatki i ciepłej wody z mydłem. Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- **Przechowywanie:** Przechowuj pralkę i wirówkę w suchym i czystym miejscu.

5. Utylizacja

- **Recykling:** Zutilizuj zużytą pralkę i wirówkę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroodpadów.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzenia pralki i wirówki, obrażeń, porażenia prądem oraz innych niebezpiecznych sytuacji. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i przestrzegaj zaleceń producenta.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do szczegółowych zaleceń producenta danej pralki wirnikowej i wirówki.