

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania suszarek do prania.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem suszarki.
- **Przeznaczenie:** Używaj suszarki tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli do suszenia tkanin. Nie przekraczaj pojemności załadunku suszarki.
- **Instalacja:** Upewnij się, że suszarka jest zamontowana zgodnie z instrukcją producenta, stabilnie i wypoziomowana. Instalację powinny wykonywać co najmniej 2 osoby. Używaj rękawic ochronnych podczas rozpakowywania i instalacji.
- **Transport:** Suszarkę należy przewozić w pozycji pionowej, aby uniknąć uszkodzeń wewnętrznych.
- **Dzieci:** Małe dzieci (0-3 lata) nie powinny przebywać w pobliżu suszarki. Dzieci i osoby o ograniczonej sprawności mogą korzystać z suszarki tylko pod nadzorem i po przeszkoleniu z bezpiecznej obsługi. Dzieci nie mogą bawić się suszarką, samodzielnie czyścić ani naprawiać urządzenia.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Uszkodzony przewód:** Nie korzystaj z suszarki, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Wymianę przewodu powinien przeprowadzić producent, jego autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba.
- **Mokre ręce:** Nigdy nie dotykaj suszarki mokrymi rękami.
- **Zasilanie:** Suszarka musi być podłączona do gniazda z uziemieniem. Nie stosuj przedłużaczy i rozdzielaczy.
- **Zasilanie:** Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych suszarki. Nie korzystać z urządzenia na boso lub będąc mokrym.

3. Bezpieczeństwo mechaniczne

- **Drzwi:** Nie otwieraj drzwi suszarki podczas cyklu suszenia.
- **Stabilność:** Upewnij się, że suszarka stoi stabilnie na podłodze i jest wypoziomowana.
- **Blokada rodzicielska:** Aktywuj blokadę rodzicielską, jeśli suszarka jest w nią wyposażona.
- **Ruchome części:** Zachowaj ostrożność i nie stawaj na suszarce. Nie otwieraj na siłę drzwiczek urządzenia ani nie stawaj na nich.

4. Ryzyko pożaru

- **Nadzór:** Nie pozostawiaj suszarki włączonej bez nadzoru podczas długotrwałej pracy.
- **Otwory wentylacyjne:** Zadbaj, by otwory wentylacyjne w podstawie suszarki nie były zasłonięte.
- **Nagrzewanie:** Upewnij się, że suszarka nie jest narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani innych źródeł ciepła.

5. Ostrzeżenia dotyczące suszenia

- **Płyny łatwopalne:** Nie susz tkanin, które zostały poddane działaniu rozpuszczalników i płynów łatwopalnych. Nie używaj żadnych rozpuszczalników (np. terpentyny, benzyny), detergentów zawierających rozpuszczalniki, proszków do szorowania, środków do mycia szkła lub środków do czyszczenia ogólnego zastosowania, ani płynów łatwopalnych.
- **Pranie:** Nie suszyć niewypranych rzeczy. Nie suszyć ubrań nasączonych substancjami łatwopalnymi, takimi jak benzyna, olej czy środki czyszczące.
- **Zasady:** Susz tylko rzeczy nadające się do suszenia w suszarce. Nie przekraczaj maksymalnej wagi załadunku. Używaj środków zmiękczających zgodnie z instrukcją.
- **Elementy:** Nie susz w suszarce pianki gumowej, czepków kąpielowych, tkanin wodoodpornych, materiałów na bazie gumy, ubrań z poduszkami z pianki gumowej, ani innych elementów nieprzeznaczonych do suszenia w suszarce.
- **Przedmioty:** Opróżnij kieszenie ubrań i usuń wszelkie przedmioty, takie jak zapalniczki i zapalniczki. Nie susz rzeczy pokrytych lakierem do włosów lub podobnymi materiałami.

6. Konserwacja i czyszczenie

- **Odłączenie od zasilania:** Zawsze odłącz suszarkę od sieci zasilania przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia.
- **Środki czyszczące:** Stosuj wyłącznie środki czyszczące zalecane przez producenta.
- **Myjki parowe:** Nie stosować urządzeń parowych do czyszczenia suszarki.
- **Filtry:** Regularnie czyść filtry suszarki. Po każdym cyklu suszenia należy wyczyścić filtr włókien i wewnętrzną powierzchnię drzwiczek załadunkowych. Nie używaj suszarki bez filtra.
- **Naprawy:** Nie naprawiaj samodzielnie suszarki. Korzystaj z autoryzowanej obsługi posprzedażnej.

7. Utylizacja

- **Opakowanie:** Należy w odpowiedzialny sposób utylizować części opakowania, przestrzegając miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

- **Urządzenie:** Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Nie wyrzucaj do zwykłych pojemników na odpady domowe.

8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta.

9. Dodatkowe informacje

- Nie pij wody skroplonej w suszarce.
- Nie susz zwierząt ani ich pościeli.
- W przypadku konieczności wymiany oświetlenia skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.