

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania garnka elektrycznego.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem garnka elektrycznego.
- **Przeznaczenie:** Używaj garnka elektrycznego tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- **Nadzór:** Nigdy nie pozostawiaj włączonego garnka bez nadzoru.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Uszkodzony przewód:** Nie używaj garnka, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Wymianę przewodu powinien przeprowadzić producent, jego autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba.
- **Mokre ręce:** Nigdy nie dotykaj garnka ani zasilacza mokrymi rękami.
- **Zasilanie:** Garnek musi być podłączony do gniazda z uziemieniem. Nie stosuj przedłużaczy i rozdzielaczy.
- **Odlączanie od zasilania:** Zawsze odłącz garnek od sieci zasilania przed czyszczeniem, napełnianiem wodą lub przechowywaniem.
- **Unikaj zanurzania:** Nie zanurzaj bazy garnka (części z elektroniką) w wodzie ani innych płynach.

3. Bezpieczeństwo termiczne

- **Gorąca powierzchnia:** Nie dotykaj gorących powierzchni garnka podczas użytkowania.
- **Oparzenia parą:** Zachowaj ostrożność podczas otwierania pokrywy garnka. Gorąca para może spowodować oparzenia.
- **Odczekaj:** Odczekaj, aż garnek ostygnie przed czyszczeniem lub schowaniem.
- **Stabilne ustawienie:** Ustaw garnek na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
- **Rękawice:** Używaj rękawic kuchennych podczas przenoszenia gorącego garnka lub wyjmowania gorących naczyń.

4. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Odpowiednie potrawy:** Gotuj tylko potrawy przeznaczone do gotowania w garnkach elektrycznych.
- **Poziom napełnienia:** Nie przekraczaj maksymalnego poziomu napełnienia garnka.
- **Płynny:** Zawsze dodawaj odpowiednią ilość płynu (wody, bulionu) do garnka, aby uniknąć przypalenia potrawy.
- **Tłuszcz:** Uważaj na tłuszcz kapiący z potraw.
- **Mieszanie:** Mieszaj potrawy ostrożnie, używając łyżki lub łopatkę z tworzywa sztucznego lub drewna, aby uniknąć zarysowania powierzchni garnka.

5. Czyszczenie i konserwacja

- **Odłącz od zasilania:** Zawsze odłącz garnek od sieci zasilania przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia.
- **Czyszczenie:** Czyść garnek regularnie, usuwając resztki jedzenia.
- **Środki czyszczące:** Stosuj wyłącznie środki czyszczące zalecane przez producenta.
- **Unikaj szorowania:** Unikaj szorowania powierzchni garnka szorstkimi gąbkami lub środkami czyszczącymi.

6. Bezpieczeństwo dzieci

- **Nadzór:** Dzieci nie powinny obsługiwać garnka bez nadzoru osoby dorosłej.
- **Dostęp:** Przechowuj garnek w miejscu niedostępnym dla dzieci.

7. Utylizacja

- **Odpady elektroniczne:** Garnek elektryczny należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych, takich jak oparzenia i porażenie prądem, a także do uszkodzenia sprzętu. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta garnka elektrycznego.