

DOMO



DO9195C Opiekacz do kanapek XL



Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje – zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

GWARANCJA

Drogi Kliencie ,
Wszystkie nasze produkty są zawsze poddawane ścisłej kontroli jakości przed sprzedażą. Jeśli mimo to doświadczysz problemów ze swoim urządzeniem, szczerze tego żalujemy. W takim przypadku uprzejmie prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Nasi pracownicy chętnie Państwu pomogą.

Urządzenie to posiada dwuletni okres gwarancji. W tym okresie producent odpowiada za wszelkie awarie, które są bezpośrednim skutkiem awarii konstrukcyjnej. Jeżeli wystąpią takie awarie, urządzenie zostanie naprawione lub, jeśli to konieczne, wymienione. Gwarancja nie będzie ważna, jeśli uszkodzenie urządzenia jest spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nieprzestrzeganiem instrukcji lub naprawami wykonanymi przez osobę trzecią. Gwarancja wydawana jest z oryginałem paragonu fiskalnego. Wszystkie części podlegające zużyciu nie są objęte gwarancją. Jeśli Twoje urządzenie zepsuje się w ciągu 2-letniego okresu gwarancji, możesz je zwrócić wraz z paragonek do sklepu, w którym je kupiłeś.

Gwarancja i odpowiedzialność dostawcy i producenta wygasają automatycznie w następujących przypadkach:

- Jeśli nie zastosowano się do wskazówek zawartych w tej instrukcji.
- W przypadku nieprawidłowego podłączenia, np. zbyt wysokiego napięcia elektrycznego.
- W przypadku nieprawidłowego lub nietypowego użytkowania.
- W przypadku niewystarczającej lub nieprawidłowej konserwacji.
- W przypadku napraw lub zmian w urządzeniu dokonanych przez konsumenta lub nieupoważnione osoby trzecie.
- Jeśli klient użyto części lub akcesoriów, które nie są zalecane lub dostarczane przez dostawcę/ producenta.

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze zachować podstawowe środki ostrożności, w tym:

- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy upewnić się, że usunięto wszystkie materiały opakowaniowe i naklejki promocyjne. Upewnij się, że dzieci nie mogą bawić się materiałami opakowaniowymi.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym.

- Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 16 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że ukończyły 16 lat lub są pod nadzorem.
- Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 16 roku życia.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez producenta lub jego serwis.
- Wszelkie obrażenia lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszych zasad użytkownik ponosi na własne ryzyko.



Urządzenie może się nagrzać podczas użytkowania. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących części i nie zakrywaj urządzenia.

- Nie dotykaj gorących powierzchni, używaj uchwytów.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych lub gorących piekarników.
- Upewnij się, że wokół urządzenia może swobodnie przepływać powietrze.
- Jeśli urządzenie zostało upuszczone i/lub uszkodzone, zleć naprawę specjalście.
- Nie używaj ostrych przedmiotów do usuwania resztek.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone.
- Nie używaj urządzenia mokrymi rękami.
- Umieścić urządzenie na suchej i płaskiej powierzchni.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania podczas jego czyszczenia. Pozwól także urządzeniu całkowicie ostygnąć.
- Regularnie sprawdzaj przewód pod kątem uszkodzeń. Nigdy nie pozwalaj, aby przewód zwiślał z krawędzi stołu ani nie dotykał gorących powierzchni.
- Używaj urządzenia wyłącznie w wyłączonych w pomieszczeniach zamkniętych.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostało przeznaczone.
- To urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku domowego.

CZĘŚCI

1. Płyty do pieczenia
2. Kontrolka zasilania
3. Kontrolka temperatury
4. Klips zabezpieczający



UŻYWANIE

Uwaga: Przy pierwszym użyciu urządzenia z płyt grzewczych może wydobywać się delikatny zapach i dym. To normalne.

1. Upewnij się, że płyty do pieczenia są czyste. W razie potrzeby wytrzyj je czystą, wilgotną szmatką.
2. Przy pierwszym użyciu posmaruj blachy do pieczenia odrobiną oleju roślinnego, masła lub margaryny.
3. Zamknij pokrywę.
4. Podłącz opiekacz do kanapek do prądu. Lampka kontrolna zasilania zaświeci się i urządzenie natychmiast zacznie się nagrzewać. Pozwól opiekaczowi do kanapek nagrzać się, aż zaświeci się lampka kontrolna temperatury. W tym momencie urządzenie osiągnęło odpowiednią temperaturę.
5. Otwórz pokrywę i połóż kanapkę na dolnej płycie.
WSKAZÓWKA: Aby uzyskać złocisty kolor, możesz posmarować zewnętrzną część kanapki odrobiną masła.
6. Zamknij pokrywę. Zachowaj ostrożność, ponieważ z boków opiekacza może wydobywać się para. Należy uważać, aby żadna część ciała nie miała kontaktu z gorącą parą.
7. Uszczelnij pokrywę klipsem zabezpieczającym.
8. Gdy kanapki będą gotowe, otwórz pokrywę i wyjmij kanapki za pomocą plastikowej lub drewnianej szpatułki. Nigdy nie używaj żadnych metalowych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić powłokę nieprzywierającą.
9. Po użyciu zawsze natychmiast odłączaj urządzenie od zasilania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka.
- Wyczyść obudowę i blachę do pieczenia wilgotną, czystą szmatką. Dobrze osusz urządzenie. Nigdy nie używaj agresywnych lub ściernych środków czyszczących.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia, przewodu elektrycznego ani wtyczki w wodzie lub innej cieczy.

WYTYCZNE ŚRODOWISKOWE

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie można traktować jako odpadu domowego. Zamiast tego należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony. Opakowanie nadaje się do recyklingu. Prosimy o ekologiczne traktowanie opakowania.



Importer:
Terabajt Mateusz Reszka
Produkcyjna 108
15-680 Białystok
serwis: serwis@emidas.com.pl