

WAŻNE OSTRZEŻENIA

Przeczytaj uważnie poniższe wskazówki.

- * Urządzenie w czasie pracy powinno znajdować się poza zasięgiem dziecka.
- * Urządzenie nie jest zabawką.
- * Urządzenie należy wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem.
- * Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.
- * Przed podłączeniem urządzenia do prądu należy upewnić się, że napięcie w gniazdku jest zgodne z danymi umieszczonymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- * Zawsze podłączać urządzenie do gniazdka z uziemieniem.
- * Użycie przedłużaczy nie dopuszczonych przez producenta może spowodować szkody.
- * Uważać, aby kabel elektryczny nie stykał się z gorącymi powierzchniami.
- * Nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do prądu.
- * Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- * Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od prądu.
- * Nie pozostawiać włączonego urządzenia w pobliżu dzieci.
- * Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli urządzenie

jest niesprawne; wszelkie naprawy, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być wykonywane wyłącznie przez centrum serwisowe Ariete lub przez koncesjonowanych techników ARIETE, co pozwoli na uniknięcie jakiegokolwiek ryzyka.

- * Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- * Urządzenie czyścić za pomocą wilgotnej szmatki, bez użycia środków żrących.
- * Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- * Do czyszczenia urządzenia nie używać przyborów metalowych.
- * Nie przykrywać pojemnika nagrzaną powierzchnią grzewczą.
- * Nigdy nie przekazywać dzieciom elementów opakowania do zabawy.

Urządzenie odpowiada Dyrektywie 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC i regulacji (EC) nr 1935/2004 z 27/10/2004.



Ariete

geniusz domu

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Naleśnikarka

Crepes Maker

model 183

GERO®

Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1

Opis urządzenia

- A. Lampka gotowości
- B. Lampka włącznika
- C. Włącznik/regulator temperatury
- D. Powierzchnia grzejna
- E. Szpatułka
- F. Szpachelka

Uruchomienie

Podczas pierwszego uruchomienia urządzenie może wytworzyć dym - jest to zjawisko normalne, które ustąpi po kilku minutach.

Podczas pierwszego uruchomienia zaleca się posmarowanie powierzchni grzejnej oliwą lub masłem. Nie jest to konieczne przed kolejnymi uruchomieniami.

Działanie

Przygotować ciasto na naleśniki.

Podłączyć urządzenie do prądu - zaświeci się lampka włącznika B.

Za pomocą pokrętki C ustawić wybraną temperaturę - zaświeci się lampka A.

Kiedy urządzenie osiągnie wybraną temperaturę, lampka A zgaśnie.

UWAGA! Podczas pracy urządzenia lampka zaświeca się i gaśnie sygnalizując pracę termostatu.

Należy ciasto na powierzchnię grzejną i rozprowadzić je za pomocą szpachelki F.

UWAGA! Zaleca się użycie odrobiny oleju do natłuszczenia powiechni grzejnej.

Szpatułka służy do obrócenia naleśnika na powierzchni grzejnej.

UWAGA! Nie używać ostro zakończonych przyborów.

Po zakończonej pracy, przestawić pokrętko C do pozycji "0" i odłączyć urządzenie od prądu.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia odłączyć je od prądu.

Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach.

Nie używać ostrych przyborów do czyszczenia urządzenia.

Powierzchnię grzejną przecierać wilgotną szmatką.

Przepis na ciasto naleśnikowe

110 gr mąki, 30 gr masła rozpuszczonego, 2 jajka ubite, 250 ml mleka, cukier, sól
Połączyć mąkę i masło. Następnie dodać ubite jajka. Wymieszać i dodać mleko.