

raven®

MY SMART KITCHEN



Parowar
food steamer
EP002



GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!



Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis parowaru EP002:

1. Pojemnik
2. Pokrywa
3. Obejma
4. Otwór wlewowy wody
5. Ociekacz
6. Panel sterowania
7. Wskaźnik poziomu wody



2

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia dla osób

- Przed uruchomieniem parowaru (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenia mogą używać dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub osoby te zostały poinstruowane, jak używać Urządzenia, oraz są w pełni świadome związanych z nim zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z używaniem urządzeń elektrycznych.

- Dzieci poniżej 8. roku życia nie mogą czyścić Urządzenia ani go konserwować bez nadzoru osoby dorosłej.
- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.



Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Gniazdko sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny.
- Ze względu na dużą moc Urządzenia nie podłączaj go do zasilania za pomocą jakiegokolwiek przedłużacza, tylko bezpośrednio do gniazdka elektrycznego na ścianie.
- Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy grozi porażeniem prądem.
- Jeśli elementy zewnętrzne Urządzenia zostaną zalane, dokładnie je wysusz, zanim podłączysz Urządzenie do sieci.

- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, w tym m.in. przewodu zasilającego, jego wtyczki lub jeżeli Urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
- Nie demontuj ani nie przerabiaj Urządzenia, w tym przewodu zasilającego ani wtyczki. Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym oraz utratą praw reklamacyjnych.
- Aby zapewnić prawidłową eksploatację Urządzenia oraz zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymianę przewodu zasilającego, musi przeprowadzić serwis producenta.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w przypadkach jakiegokolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem Urządzenia i jego konserwacją.
- Gdy wyjmujesz wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- **Uwaga!** Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać żadnych przedmiotów do jego wnętrza.
- Nie wystawiaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.
- Pilnuj, aby podczas pracy Urządzenia pokrywa była zawsze założona.

Niebezpieczeństwo poparzenia



Uwaga! Gorąca powierzchnia! Ryzyko oparzenia!
Gdy używasz Urządzenia, akcesoria oraz niektóre powierzchnie zewnętrzne mogą mocno się nagrzewać. Nie dotykaj gorących powierzchni. Niebezpieczeństwo poparzenia wydobywającą się z Urządzenia wodą lub parą wodną.

- Woda w Urządzeniu nagrzewa się do bardzo wysokich temperatur.
- **Uwaga!** Zdejmując pokrywę, korzystaj z przeznaczonego do tego celu uchwytu.
- Gdy zdejmujesz pokrywę, uważaj na wydobywający się strumień gorącej pary.
- Zachowaj ostrożność, gdy wyjmujesz produkty spożywcze z Urządzenia. Pojemniki trzymaj za uchwyty. Produkty są gorące i mogą Cię poparzyć.
- Zawsze zwracaj uwagę na znaczniki znajdujące się na wskaźniku poziomu wody. Pilnuj, aby poziom wody nie spadał poniżej poziomu minimalnego (Min) ani nie przekraczał poziomu maksymalnego (Max).
- Jeżeli poziom wody w Urządzeniu podczas pracy przekracza dopuszczalny maksymalny poziom (Max), wrząca woda może się z niego wylewać!



Ostrzeżenie: Nigdy nie podnoś pokrywy podczas pracy Urządzenia. Grozi to poparzeniem.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia

- Nigdy nie przenoś Urządzenia, gdy jest pełne płynów lub gorącego jedzenia.
- Nie przykrywaj Urządzenia, gdy jest ono uruchomione.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przygotowywania / gotowania jedzenia z wykorzystaniem pary wodnej.
- Używaj wyłącznie czystej, zimnej, zdatnej do picia wody.
- **Uwaga!** Nigdy nie używaj Urządzenia bez odpowiedniej ilości wody.
- Nie dodawaj do wody żadnych dodatków, takich jak cukier, sól, pieprz, przyprawy, wino, oliwa itp. To może trwale uszkodzić Urządzenie.
- Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań domowych lub podobnych, jak np. w:
 - kuchniach biurowych lub innych miejscach pracy,
 - agroturystyce,
 - hotelach, motelach itp. oraz innych podobnych lokalach (przez klientów),
 - pensjonatach.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami.
- Nie łam przewodu zasilającego ani go nie ściskaj.
- **Ważne!** Nie używaj Urządzenia, gdy pokrywa nie jest założona. W przeciwnym razie wystąpią duże straty energii i wody.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Otwórz opakowanie i wyjmij Urządzenie. Upewnij się, że wszystkie zabezpieczenia zostały z niego usunięte (folia itp.).

Upewnij się, czy Urządzenie, wtyczka ani przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.

Zanim po raz pierwszy użyjesz Urządzenia, wszystkie jego elementy, które będą miały kontakt z żywnością, umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem środka myjącego. Podstawy Urządzenia nie zanurzaj w wodzie.

SPOSÓB UZUPEŁNIANIA WODY


1. Jeśli robisz to przed uruchomieniem Urządzenia – wlej wodę bezpośrednio do zbiornika na wodę.
2. Jeśli robisz to, gdy Urządzenie już pracuje – wlej wodę do otworu wlewowego, który znajduje się z boku ociekacza.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Przygotuj wcześniej produkty spożywcze (mięso, warzywa, owoce, jaja), które chcesz włożyć do Urządzenia.
2. Postaw Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, odpornej na wysokie temperatury.
3. Napełnij zbiornik świeżą wodą do poziomu maksymalnego. Zwróć uwagę na maksymalny (Max) i minimalny (Min) dopuszczalny poziom wody zaznaczony na wskaźniku.
4. Nałóż ociekacz na podstawę Urządzenia.
5. No dolną część pojemników załóż obejmy.
6. Ułóż w pojemnikach przygotowane produkty, a następnie ustaw pojemniki jeden na drugim na ociekaczu. Pamiętaj, aby pod każdym pojemnikiem znajdowała się czarna obejma. Upewnij się, że pojemniki są równo ustawione i dokładnie do siebie przylegają.

Uwaga! Nie układaj produktów zbyt gęsto, aby para mogła swobodnie przemieszczać się do wyższych pojemników.

7. Nałóż pokrywę.
8. Całkowicie rozwiń przewód zasilający i włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Słyszalny będzie sygnał dźwiękowy i Urządzenie przejdzie w tryb czuwania. Wyświetlacz będzie wskazywał migający symbol — — .

Uwaga! Jeśli w ciągu minuty nie zostanie uruchomiony program pracy – Urządzenie wyłączy się. Aby znowu przejść do trybu czuwania, naciśnij .

9. W trybie czuwania naciśnij . Wyświetlacz będzie wskazywał migającą wartość **40**.
10. Przyciskami + i - ustaw odpowiedni czas pracy. Każde naciśnięcie przycisku zmienia ustawienia o 5 minut w zakresie od 5 do 90 minut.
11. Aby potwierdzić czas pracy i uruchomić program pracy, naciśnij . Słyszalny będzie sygnał dźwiękowy, a czas pracy będzie się wyświetlał stale. W ciągu 30 sekund Urządzenie zacznie wytwarzać parę.

Uwaga! Gdy Urządzenie pracuje, wartość czasu na wyświetlaczu maleje.



12. Gdy upłynie zaprogramowany czas pracy, słyszalny będzie sygnał dźwiękowy, a Urządzenie przejdzie w tryb czuwania.
13. Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i przełóż ugotowaną potrawę z pojemników na talerz.
14. Wyjmij ociekacz i opróżnij go.

Uwaga! Ociekacz i płyny w nim mogą być gorące – ryzyko poparzenia!

15. Wylej wodę ze zbiornika na wodę, przechylając podstawę Urządzenia nad zlewem.

TIMER

Funkcja pozwala zaprogramować czas uruchomienia Urządzenia.

1. Gdy nastawisz czas pracy, naciśnij przycisk , aby ustawić timer.
2. Przyciskami + i - ustaw odpowiedni czas opóźnienia startu. Każde naciśnięcie przycisku zmienia ustawienia o 1 godzinę w zakresie od 1 do 12 godzin.
3. Aby potwierdzić czas startu, naciśnij . Słyszalny będzie sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu będzie się wyświetlał czas pozostały do uruchomienia Urządzenia (w godzinach).

ORIENTACYJNY CZAS PRACY

POTRAWA	ILOŚĆ	CZAS (min)
Warzywa miękkie (brokuły, kalafior, szparagi)	400 g	15–20
Warzywa twarde (ziemniaki, marchew, fasola)	400 g	20–30
Owoce miękkie	400 g	15–20
Owoce twarde	400 g	20–30
Jajka na miękko	8 szt.	5–10
Jajka na twardo	8 szt.	15–20
Ryby	400 g	15–25
Krewetki (świeże)	400 g	5–10
Mięso	400 g	30–50
Kurczak (filet)	400 g	25–35
Ryż	400 g / 500 ml wody	40–50

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

1. Dokładny czas gotowania zależy od produktów spożywczych, osobistych upodobań i rozmieszczenia produktów w pojemnikach.
 2. Aby umożliwić cyrkulację pary, układaj produkty w pojemnikach luźno, pozostawiając wolne przestrzenie.
 3. Jeśli użyjesz jednego pojemnika z pokrywą, jedzenie ugotuje się szybciej niż w trzech warstwach pojemników.
 4. Dla równomiernego gotowania:
 - a) potnij produkty na kawałki podobnej wielkości,
 - b) najniżej umieść większe kawałki jedzenia lub produkty, które gotują się dłużej,
 - c) wyżej umieść mniejsze kawałki jedzenia lub produkty, które gotują się krócej.
- Uwaga!** Nie gotuj produktów zamrożonych. Przed gotowaniem na parze zamrożone mięso, owoce morza itp. rozmroź całkowicie.
5. Soki z górnego pojemnika będą skapywać do pojemnika niżej. Nie umieszczaj produktów o delikatnym smaku pod produktami o intensywnym smaku ani warzyw pod produktami tłustymi.
 6. Nie obawiaj się przegotowania potrawy – para zapewnia stosunkowo łagodne gotowanie i nawet kilka dodatkowych minut nie wpływa na jakość produktu.
 7. Do przygotowania jaj możesz wykorzystać wgłębienia w pojemnikach. Jednocześnie możesz gotować 24 jaja.

8. Pojemnik na ryż: Do przygotowania ryżu lub kaszy wykorzystaj znajdujący się w zestawie pojemnik na sypkie produkty. Do pojemnika wlej $\frac{1}{4}$ objętości wody i wysyp porcję ryżu lub kaszy. Pojemnik z ryżem lub kaszą umieść na najwyższym poziomie, by soki z innych produktów nie przedostawały się do ryżu lub kaszy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zanim zaczniesz czyścić lub odkamieniać Urządzenie, odłącz je od sieci elektrycznej i odczekaj, aż całkowicie ostygnie.
2. Żaden z elementów zestawu nie nadaje się do mycia w zmywarce.
3. Obudowę Urządzenia oraz zbiornik na wodę czyść delikatną, wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń, a następnie dokładnie wytrzyj do sucha.
4. Ociekacz, pojemniki oraz pokrywę umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
5. Odkamienianie: Podczas gotowania wody w Urządzeniu odkłada się kamień wapienny – to zjawisko normalne i zależne od jakości wody. Regularne usuwanie kamienia wydłuża okres eksploatacji Urządzenia, skraca czas gotowania wody oraz oszczędza energię. Aby odkamienić Urządzenie, wlej do zbiornika na wodę do poziomu maksymalnego przygotowany roztwór wody z octem lub kwasem cytrynowym. Włącz Urządzenie, ustaw na 20 minut pracy, podgrzej przygotowany roztwór i odstaw Urządzenie na ok. 30 minut. Następnie opróżnij Urządzenie i dokładnie je wypłucz zimną wodą. Dokładnie osusz wnętrze zbiornika na wodę. Aby odkamienić Urządzenie, możesz także użyć specjalistycznego odkamieniacza dostępnego w sklepach AGD. Zanim zastosujesz specjalistyczny odkamieniacz, dokładnie zapoznaj się z zaleceniami producenta i postępuj zgodnie z nimi.
6. Nie zanurzaj podstawy Urządzenia w żadnej cieczy.

7. Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!

Nieprzestrzeżenie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Zanim schowasz Urządzenie, wystudź je i osusz.
2. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu (najlepiej oryginalnym) zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
3. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.
4. Aby zaoszczędzić miejsce, odczep obejmę od pojemników i włóż pojemniki jeden w drugi.

DAŃE TECHNICZNE

Model: EP002

Marka: Raven

Produkt: parowar

Zasilanie: 220–240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc: 800–950 W



Klasa ochronności: pierwsza (gniazdka sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny)

Pojemność zbiornika na wodę: 1,5 l

Pojemność pojemników: 3 x 3 l

Zestaw: parowar, ociekacz, pojemnik x 3, obejma x 3, pojemnik na ryż, pokrywa, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ErP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urzędzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urzędzeniu ograniczono występowanie niektórych substancji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urzędzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

KARTA GWARANCYJNA

raven

NAZWA SPRZĘTU

Parowar

TYP/MODEL

EP002

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

- 1. Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy parowaru EP002 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Reklamowany Produkt opieczętowany dowodem zakupu powinien zostać dostarczony kompletny i w stanie czystym.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail: serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis nabywcy)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:
Thing4you
ul. Janusza Korczaka 89
05-250 Radzymin, Polska

raven.pl