



ART.-NO. **ZB 5592**

DE	Gebrauchsanweisung	Multizerkleinerer-Aufsatz	4
GB	Instructions for use	Multi-dicer attachment	7
FR	Mode d'emploi	Accessoire hachoir	10
NL	Gebruiksaanwijzing	Multihakker-opzetstuk	13
ES	Instrucciones de uso	Accesorio picadora multifunción	16
IT	Manuale d'uso	Accessorio multitrituratore	19
DK	Brugsanvisning	Multikværnværktøj	22
SE	Brugsanvisning	Multitillbehör för skärning	25
FI	Käyttöohje	Monitoimisilppuri	28
PT	Manual de instruções	Acessório multi triturador	31
PL	Instrukcja obsługi	Przystawka do miksera wielofunkcyjnego	34
GR	Οδηγίες χρήσεως	Εξάρτημα πολυκόφτη	37



Przystawka do miksera wielofunkcyjnego

Szanowni Klienci!

Przed użyciem urządzenia proszę dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją, którą należy zachować do późniejszego wglądu. Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które zapoznały się z niniejszą instrukcją.

Montaż

1. Popychacz
2. Wkładka rozdrabniająca
3. Wkładki do wiórkowania zgrubne i dokładne
4. Pierścień zabezpieczający
5. Przystawka do napełniania

Zasady bezpieczeństwa

- Nasadka może być używana wyłącznie w połączeniu z robotem kuchennym KM 3896. Dlatego obowiązują również wskazówki bezpieczeństwa dla KM 3896.
- **Jeśli używana jest nasadka, należy również zamontować miskę do mieszania z pokrywą**

chroniącą przed rozpryskami, ponieważ mieszadło obraca się wraz z nią.

- **Ostrzeżenie!** Wkładki do wiórkowania i noże są bardzo ostre. Istnieje ryzyko obrażeń. Dlatego należy zachować ostrożność podczas czyszczenia i wymiany tych części.
- Akcesoria należy czyścić natychmiast po użyciu ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- Bardziej szczegółowe informacje na temat czyszczenia można znaleźć w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
- Podczas korzystania z urządzenia nie należy nosić długich naszyjników, kolczyków, szalików, szerokich rękawów ani

długich rozpuszczonych włosów.

- Nigdy nie dotykać obszaru wyjściowego nasadki.
- Do wciskania materiału do przystawki do napełniania zawsze używać wyłącznie popychacza. Nigdy nie pchać ręką ani innymi przedmiotami.
- Nie dotykać ruchomych części urządzenia – niebezpieczeństwo obrażeń!
- **Urządzenie musi być wyłączone, a wtyczka sieciowa odłączona przed montażem, wymianą, usuwaniem akcesoriów lub czyszczeniem urządzenia. Po wyłączeniu silnika odczekać do jego zatrzymania.**
- Urządzenie może być używane tylko z oryginalnymi dostarczonymi

akcesoriami i zgodnie z opisanym przeznaczeniem.

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy wkładki do wiórkowania i wkładki rozdrabniające nie są uszkodzone. Nie wolno używać uszkodzonej wkładki.

Przed pierwszym uruchomieniem

Przed pierwszym uruchomieniem przystawki należy ją wyczyścić zgodnie z opisem w punkcie *Czyszczenie i konserwacja*.

Krótki tryb pracy

Urządzenie jest przeznaczone do krótkiego trybu pracy (TP 10 min.), tzn. można go używać maksymalnie przez 10 minut. Następnie urządzenie musi być wyłączone na 20 minut, aby ostygło.

Wkładki do rozdrabniania / wiórkowania

Wkładka do rozdrabniania

Do cięcia warzyw, np. ogórków lub ziemniaków, na cienkie plastry.

Wkładka do wiórkowania zgrubna/drobna

Do tarcia warzyw, owoców, sera i orzechów.

Obsługa

- Wybrać żądaną wkładkę do rozdrabniania / wiórkowania i włożyć ją do przystawki miksera wielofunkcyjnego.
- Pierścień zabezpieczający mocno nasunąć na przystawkę i sprawdzić, czy jest dobrze osadzony.
- Zdjąć pokrywę z przodu robota kuchennego. W tym celu należy sięgnąć do szczeliny w spodniej części pokrywy.
- Umieścić przystawkę na urządzeniu i zablokować ją, obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przystawka do napełniania musi być skierowana ku górze.
- Pod pierścieniem zabezpieczającym umieścić tackę zbierającą.
- Włożyć wtyczkę zasilania do gniazdka elektrycznego.
- Ustawić pokrętkę na żądany poziom prędkości w zakresie od 3 do 5.
- Umieścić przygotowany produkt spożywczy w przystawce do napełniania lekko docisnąć.
- Do wciskania materiału do przystawki do napełniania używać wyłącznie popychacza.

Po użyciu

- Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Odblokować nasadkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zdjąć ją. Zdjąć pierścień zabezpieczający i wyjąć wkładkę.
- Założyć pokrywę w taki sposób, aby linie (– –) były skierowane do siebie.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie, odłączyć je od sieci i poczekać, aż silnik się zatrzyma.
- Nie należy używać ostrych lub ściernych środków czyszczących.
- Akcesoria natychmiast po użyciu należy umyć ciepłą wodą z detergentem lub w zmywarce do naczyń.

Utylizacja



Urządzenia oznaczone powyższym symbolem należy utylizować osobno, a nie wraz ze zwykłymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Urządzenia takie zawierają bowiem cenne materiały, które można poddać recyklingowi. Odpowiednia utylizacja takich urządzeń pomaga w ochronie środowiska i zdrowia człowieka. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają lokalne władze lub sklepy prowadzące sprzedaż detaliczną.

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sundern

Tel +49 2933 982-0

Fax +49 2933 982-1333

information@severin.de

www.severin.com



Technische Änderungen vorbehalten. / Model specifications are subject to change.
I/M No.: 10123.0000 **07/22**