

WAŻNE OSTRZEŻENIA

PRZESTRZEGAJ PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK PRZY KORZYSTANIU Z URZĄDZENIA.

- * Urządzenie w czasie pracy powinno znajdować się poza zasięgiem dziecka.
- * Urządzenie nie jest zabawką.
- * Nie używać metalowych przyborów.
- * Kabel elektryczny nie może stykać się z gorącymi elementami urządzenia.
- * Urządzenie przeznaczone tylko do użytku domowego.
- * Nie pozostawiać włączonego urządzenia w obecności dzieci, bez opieki dorosłych.
- * W przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego wyłączyć urządzenie i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- * Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia i po użyciu odłączyć urządzenie od prądu.
NIE ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE ANI W INNYCH PŁYNACH.
- * Przed podłączeniem urządzenia do prądu, sprawdzić zgodność napięć w gniazdku i na tabliczce znamionowej urządzenia.
- * Użycie przedłużaczy i innych akcesoriów nie dopuszczonych przez producenta może spowodować szkody.
- * Urządzenie postawić na stabilnym podłożu, z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.
- * Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli urządzenie jest niesprawne; wszelkie naprawy, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być wykonywane wyłącznie przez centrum serwisowe Ariete lub przez koncesjonowanych techników ARIETE, co pozwoli na uniknięcie jakiegokolwiek ryzyka.
- * Nie dotykać gorących części urządzenia.
- * Przed pierwszym użyciem urządzenia, zdjąć znajdujące się na nim nalepki i umyć podzespoły.
- * Nie wystawiać urządzenia na działanie sił przyrody, np.: deszcz, słońce.
- * Urządzenie może zostać użyte ponownie, gdy ulegnie schłodzeniu.
- * Nigdy nie przekazywać dzieciom elementów opakowania do zabawy.

Urządzenie odpowiada Dyrektywie 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC i regulacji (EC) nr 1935/2004 z 27/10/2004.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Urządzenie do hamburgerów

HAMBURGER MAKER

mod. 185

Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1

BUDOWA

- A. Uchwyt górnej pokrywy
- B. Pokrywa górna
- C. Korpus
- D. Powierzchnia grzejna na bułki
- E. Uchwyt dolnej części
- F. Lampka włącznika/gotowości
- G. Pojemnik na resztki tłuszczu
- H. Uchwyt górnej części grzejnej
- I. Powierzchnia grzejna na mięso

DZIAŁANIE

Podczas pierwszego użycia z urządzenia może wydobywać się dym; jest to normalny efekt, który szybko ustąpi. W związku z tym zaleca się posmarowanie powierzchni grzewczej masłem lub olejem - czynność ta nie jest konieczna przy kolejnym użyciu urządzenia.

Podłączyć urządzenie do prądu.

Zaświeci się lampka włącznika F (urządzenie zaczyna się nagrzewać).

Gdy urządzenie osiągnie właściwą temperaturę lampka F zgaśnie.

Na górnej powierzchni grzejnej ułożyć bułki.

Na dolnej powierzchni grzejnej ułożyć mięso.

UWAGA! Nie dotykać powierzchni grzejnej.

Nie używać ostrych przyborów kuchennych.

KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia odłączyć je od prądu.

Poczekać, aż urządzenie ostygnie.

Do czyszczenia powierzchni grzejnej używać jedynie mokrej szmatki.