



U-DRIVE DUAL

Osobista czarna skrzynka kierowcy
z kamerą cofania

MT4056

Instrukcja obsługi

Ogólne

Kamera główna

PL



Kamera tylna





Ważne! Kamera tylna jest zasilana z kamery głównej. Podłączenie do światła wstecznego wykorzystywane jest do wykrycia załączenia biegu wstecznego – obraz z kamery tylnej pojawi się na całym ekranie. Gdy wsteczny bieg zostanie rozłączony obraz powróci do poprzedniego stanu.

PL

Przed pierwszym użyciem

Włóż kartę microSD do gniazda zgodnie z oznaczeniem na obudowie, następnie podłącz urządzenie kablem USB do ładowarki USB lub portu USB w komputerze PC na kilka godzin aby naładować urządzenie w pełni.

Uwaga! Urządzenie wymaga stosowania kart microSD class 6 lub szybszych. Wolniejsze karty nie są obsługiwane.

Włączanie/Wyłączanie

Wciśnij i przytrzymaj przycisk POWER na 2 sek aby uruchomić urządzenie, wciśnij i przytrzymaj ponownie przez 2 sek aby wyłączyć.

Gdy zostanie podłączona ładowarka urządzenie uruchomi się i zacznie nagrywać automatycznie, gdy ładowarka zostanie odłączona nagrywanie zostanie zatrzymane i urządzenie wyłączy się.

Ważne! Nagrania zawsze zapisywane są z obu kamer jednocześnie, nagrania z kamery głównej znajdują się w folderze DCIMA, nagrania z kamery tylnej znajdują się w folderze DCIMB.

Przełączanie podglądu z kamer

Użyj przycisku UP aby zmienić aktualny tryb ekranu: kamer główna pełny ekran/kamera główna i kamera tylna w oknie/kamera główna oraz kamera tylna obok siebie/kamera tylna pełny ekran.

Wciśnij i przyciśnij przycisk OK na 1sek aby wyłączyć/włączyć menu OSD.

Korzystanie z menu

Gdy urządzenie nie nagrywa wciśnij przycisk MENU aby otworzyć menu kontekstowe, wciśnij ponownie aby otworzyć więcej opcji. Menu kontekstowe zmienia się w odniesieniu do aktualnie wybranego trybu pracy: DVR/aparat cyfrowy/przeglądarka plików.

Aby wejść w opcję wciśnij przycisk OK, aby wyjść wciśnij przycisk MENU, aby nawigować użyj przycisków UP/DOWN.

Opcje w trybie DVR:

- Rozdzielczość – wybierz rozmiar nagrywanego filmu z kamery głównej [1080p/720p/VGA]
- Dł. sekwencji – wybierz czas sekwencji podczas nagrywania w pętli [1min/3min/5min/wyłącz].

Ważne! Gdy opcja jest ustawiona na „wyłącz” nagrywanie w pętli jest wyłączone, urządzenie wtedy nagrywa pliki do 4GB, gdy nie ma już miejsca na karcie microSD przestaje nagrywać i wyłącza się.

Ustawienia ogólne:

- Jasność – wybierz balans bieli [auto/dzienne/światłówka/chmury/żarówka].
- Ekspozycja – ustaw korektę ekspozycji [od -3EV do 3V].
- Kolor – wybierz efekt nakładki na rejestrowany obraz z kamery głównej [normalny/cz-biały/negatyw/postarzanie/niebieskie].
- Auto wykrywanie – rozpoczyna nagrywanie po wykryciu ruchu przed obiektywem [wył/wł].
- Stempel daty – umieść datę i czas na nagraniach [wył/wł].
- Dźwięk – nagrywaj filmy z dźwiękiem [wył/wł].
- Język [wybierz język menu z listy].
- Częstotliwość – wybierz odpowiednio do parametrów sieci energetycznej jeżeli nagrywasz w pomieszczeniu [50Hz/60Hz].

- Ochrona parkowania – gdy opcja jest aktywna i urządzenie wyłączone – w momencie wykrycia wstrząsu uruchomi się i zacznie nagrywać automatycznie [wył/wł].
- Dźwięk klawiszy – wybierz [wył/wł].
- Czujnik wstrząsów – wybierz czułość czujnika wstrząsów, gdy zostanie wykryty wstrząs aktualnie zapisywany plik zostanie zabezpieczony przed skasowaniem [wysoka/średnia/niska/wył].
- Podświetlenie – wybierz czas automatycznego wygaszenia LCD [10sek/1min/3min/wył].
- Wyjście TV – funkcja niedostępna.
- Diody IR – wybierz tryb działania oświetlenia wspomagającego (diody podczerwone) [wył/wł/auto].
- Opóźnij wył. – określ czas bezczynności po którym urządzenie wyłączy się automatycznie dla oszczędności energii [10sek/30sek/1min/3min/wył].
- Wersja – pokaż wersję firmware.
- Ustaw. daty – wprowadź aktualną datę i czas, użyj przycisków UP/DOWN aby ustawić wartość, użyj przycisku MODE aby przełączyć na następną wartość.
- Format – przeprowadź formatowanie karty microSD card. Uwaga! Wszystkie dane na karcie zostaną usunięte.
- Ustaw. Domyśl. – przywróć ustawienia fabryczne.

Korzystanie z urządzenia

Podłącz ładowarkę, urządzenie uruchomi się i zacznie nagrywać automatycznie. Gdy urządzenie uruchamiasz ręcznie przyciskiem POWER, aby rozpocząć/zatrzymać nagrywanie użyj przycisku OK.

Gdy urządzenie nie nagrywa wciśnij krótko przycisk POWER aby ręcznie przestawić tryb działania diod podświetlonych [wył/wł/auto].

Gdy urządzenie nagrywa wciśnij przycisk SOS lub przycisk MENU aby zabezpieczyć bieżący plik przed skasowaniem (pliki z obu kamer będą zabezpieczone).

Gdy urządzenie nagrywa wciśnij przycisk DOWN aby ręcznie włączyć/wyłączyć nagrywanie dźwięku.

Podczas działania można użyć przycisku UP aby przełączyć tryb wyświetlanego ekranu.

Przełączanie trybu pracy

Gdy urządzenie nie nagrywa użyj przycisku MODE aby zmienić tryb pracy: DVR/aparat cyfrowy/przeglądarka plików.

Widok z kamery tylnej

Gdy załączysz bieg wsteczny zapali się światło biegu wstecznego i obraz z kamery tylnej pojawi się na pełnym ekranie wraz z liniami wspomagającymi parkowanie. Pozycję linii wspomagających można dopasować za pomocą przycisku DOWN.

Przeglądanie nagranych plików za pomocą komputera PC

Włóż kartę microSD do czytnika kart w komputerze PC, w folderze DCIMA znajdziesz nagrania z kamery głównej, w folderze DCIMB znajdziesz pliki z kamery tylnej.

Można również podłączyć urządzenie do komputera PC za pomocą kabla USB i wykorzystać je jako czytnik kart. Po podłączeniu na ekranie LCD pojawi się menu, wybierz pozycję "USB Disk"- system zainstaluje nowe masowe urządzenie magazynujące.

Ze względu na ciągły rozwój specyfikacja oraz wygląd urządzenia może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Pomoc techniczna dostępna na www.media-tech.eu.

Urządzenie wyposażone jest we wbudowany akumulator, pamiętaj aby ładować je co najmniej raz na tydzień.

