

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania golarki do ubrań.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję obsługi:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dołączonej do golarki do ubrań przed jej użyciem.
- **Przeznaczenie:** Używaj golarki tylko do usuwania zmechaceń z ubrań i innych tkanin. Nie używaj jej do innych celów.
- **Stabilne podłoże:** Używaj golarki na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- **Dostęp dla dzieci:** Przechowuj golarkę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **Stan techniczny:** Przed każdym użyciem sprawdź stan urządzenia. Upewnij się, że ostrza są czyste i ostre, a siatka ochronna nie jest uszkodzona.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj golarki, jeśli jest uszkodzona (np. uszkodzona siatka ochronna, tępe ostrza, uszkodzony kabel zasilający).
- **Modyfikacje:** Nie dokonuj samodzielnych napraw ani modyfikacji golarki.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Sprawdź tkaninę:** Przed użyciem golarki na ubraniu, sprawdź etykietę z instrukcjami prania i pielęgnacji. Nie używaj golarki na delikatnych tkaninach, takich jak jedwab, koronki lub tiul.
- **Nacisk:** Nie naciskaj zbyt mocno golarką na tkaninę. Używaj delikatnego nacisku i wykonuj krótkie, płynne ruchy.
- **Siatka ochronna:** Nigdy nie używaj golarki bez siatki ochronnej. Siatka zapobiega uszkodzeniu tkaniny przez ostrza.
- **Pojemnik na zmechacenia:** Regularnie opróżniaj pojemnik na zmechacenia, aby uniknąć zatkania golarki.
- **Czyszczenie:** Wyłącz golarkę i odłącz ją od zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia.
- **Bezpieczeństwo ostrzy:** Ostrza golarki są ostre, należy uważać przy czyszczeniu i wymianie.

3. Bezpieczeństwo elektryczne (dotyczy golarek elektrycznych)

- **Napięcie zasilania:** Upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z wymaganiami golarki.

- **Mokre ręce:** Nie dotykaj wtyczki, kabla ani golarki mokrymi rękami podczas podłączania do prądu.
- **Uszkodzone przewody:** Nie używaj uszkodzonych kabli zasilających.
- **Zanurzanie:** Nie zanurzaj golarki w wodzie lub innych płynach.
- **Akumulatory (dotyczy golarek akumulatorowych):** Do ładowania golarki używaj tylko ładowarek dostarczonych przez producenta. Nie przeładowuj akumulatorów. Zutyliczuj zużyte akumulatory zgodnie z lokalnymi przepisami.

4. Konserwacja i czyszczenie

- **Czyszczenie:** Regularnie czyść golarkę z resztek zmechaceń. Używaj pędzelka do czyszczenia dołączonego do golarki.
- **Ostrza:** Wymieniaj ostrza, gdy staną się tępe. Używaj tylko ostrzy przeznaczonych do Twojej golarki.
- **Przechowywanie:** Przechowuj golarkę w suchym i czystym miejscu.

5. Utylizacja

- **Recykling:** Zutyliczuj zużytą golarkę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroodpadów (jeśli dotyczy).
- **Akumulatory:** Zutyliczuj baterie w odpowiednich pojemnikach.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzenia golarki, uszkodzenia ubrań, obrażeń oraz innych niebezpiecznych sytuacji. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i przestrzegaj zaleceń producenta.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do szczegółowych zaleceń producenta danej golarki do ubrań.