



smile

Kettle/Czajnik/Чайник MCN-13

IMPORTANT NOTES ON USE

- ▶ Before first use, clean the internal and external surfaces of the kettle thoroughly using a soft sponge and dishwashing liquid.
- ▶ Always place the kettle on a burner with a diameter corresponding to the kettle bottom. If using a gas stove, adjust the size of the flame so that it does not extend up the sides of the kettle. The water must be filled to the bottom of the inside spout and always use low to medium heat settings.
- ▶ Never heat an empty kettle.
- ▶ We recommend using oven mitts to protect your hands from possible burns.
- ▶ Descale the kettle regularly (depending on the hardness of the water) as this will significantly reduce water boiling time and extend the life of product.
- ▶ Do not clean the kettle with scouring sponges, dishcloths as these may damage the surface. Do not wash your kettle in a dishwasher.

WAŻNE UWAGI UŻYTKOWE

- ▶ Przed pierwszym użyciem dokładnie umyć w ciepłej wodzie wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie czajnika za pomocą miękkiej gąbki oraz płynu do mycia naczyń.
- ▶ Zawsze gotować na palniku odpowiadającym średnicy spodu czajnika. W przypadku kuchni gazowych, należy zwrócić uwagę, by płomień nie przekraczał średnicy dna czajnika. Zawsze należy ustawić niski lub średni poziom źródła ciepła. Poziom wody powinien sięgać do dolnej krawędzi wylewki czajnika.
- ▶ Nigdy nie podgrzewać pustego czajnika.
- ▶ Zalecamy używać rękawic kuchennych, aby ochronić dłonie przed ewentualnym poparzeniem.
- ▶ Czajnik należy regularnie odkamieniać (częstotliwość zależy od stopnia twardości wody) co znacznie skróci czas gotowania wody i pozwoli dłużej cieszyć się zakupionym produktem.
- ▶ Podczas czyszczenia czajnika nie stosować ostrych gąbek, zmywaków, ponieważ mogą one rysować powierzchnię. Nie zaleca się mycia w zmywarce.

ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

- ▶ Перед першим використанням ретельно вимийте чайник у теплій воді всередині та зовні за допомогою м'якої губки та засобу для миття посуду.
- ▶ Завжди кип'ятіть на конфорка, що відповідає діаметру дна чайника. У разі газових плит, необхідно стежити, щоб полум'я не виходило за межі діаметра дна чайника. Завжди встановлюйте з низьким і середнім рівнем джерела тепла. Рівень води має досягати нижнього краю носика чайника.
- ▶ Ніколи не підігрівайте порожній чайник.
- ▶ Ми рекомендуємо використовувати кухонні рукавички, щоб захистити руки від можливих опіків.
- ▶ Чайник необхідно регулярно чистити від каменю (частота залежить від ступеня твердості води), що значно скоротить час приготування води і дасть змогу довше радіти придбаним виробом.
- ▶ Під час миття чайника не використовуйте гострі губки, мочалки, оскільки вони можуть подряпати поверхню. Не рекомендується для використання в посудомийних машинах.

Zapraszamy do serwisu internetowego **www.smileagd.pl**
oraz naszego e-sklepu **www.mpm.pl** z akcesoriami do produktów

MPM agd S.A.
ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, Polska
tel.: (22) 380 52 34, fax: (22) 380 52 72, BDO: 000027599