

Urządzenie do czyszczenia parą MODEL 4145 INSTRUKCJA OBSŁUGI:

Napełnienie zbiornika przed użyciem

Przed odkręceniem zaworu bojlera L należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Odkręcić zawór bojlera i za pomocą lejka wlać do bojlera ok. 2 miarki wody Rys. 1. Zakręcić zawór bojlera.

Włączanie/wyłączanie urządzenia

Włożyć wtyczkę do kontaktu i nacisnąć włącznik H – zaświeci się lampka włącznika G i lampka gotowości pary F Rys. 3. Zgaśnięcie lampki F (po kilku minutach) sygnalizuje gotowość urządzenia do wytworzenia pary (podczas pracy urządzenia lampka F zaświeca się i gaśnie sygnalizując pracę termostatu).

Aby wytworzyć parę nacisnąć przycisk pary A znajdujący się w rękojeści węża. Aby nie nacisnąć go w sposób niezamierzony, należy zabezpieczenie B ustawić w pozycji zamkniętej kłódki Rys. 4.

UWAGA! Kiedy urządzenie nie jest używane, zaleca się zablokowanie przycisku pary. Przy pierwszym użyciu i aby uniknąć tworzenia się wody w wężu, pistolet musi znajdować się stale powyżej obudowy. Dla bezpieczeństwa, przy pierwszym użyciu i przy przerwach w pracy, należy najpierw usunąć wodę z węża, która mogła się tam wytworzyć. W tym celu należy tak długo naciskać włącznik pary, aż z pistoletu wydostanie się tylko para. Strumień pary należy skierować na podłogę i włącznik pary jeszcze dwa do trzech razy krótko nacisnąć.

Puszczenie przycisku pary A zatrzyma wyrzut pary.

Po zakończonej pracy wyłączyć urządzenia za pomocą wyłącznika H i odłączyć je od prądu.

Zakładanie poszczególnych części roboczych

Szczoteczki (3 i 4)

Zakładane na łącznik 12 Rys. 2.

Mała końcówka (5)

Zakładana na łącznik 12 Rys. 2.

Końcówka do tkanin ze szmatką i ściągaczką do mycia okien (11, 8, 10)

Zakładana na łącznik 12 Rys. 2.

Na końcówce do tkanin może zostać zamocowana ściągaczka do mycia okien. W tym celu należy zahaczyć zaczepy na bokach ściągaczki do mycia okien o wypusty na szczotce i obie części połączyć ze sobą. Do końcówki do tkanin jest załączona szmatka, która podczas czyszczenia tkanin, kanap i materacy powinna zostać naciągnięta na końcówkę do tkanin.

Tuby przedłużające (9)

Do użycia z każdą z końcówek, po założeniu odpowiedniego łącznika.

Szczotka do podłogi (6)

Łączy się z tubą za pomocą łącznika 13.

Napełnianie zbiornika podczas pracy urządzenia

Jeżeli nie ma wody w zbiorniku, po naciśnięciu włącznika para nie wydobywa się. Napełnienie zbiornika wodą powinno odbyć się w sposób następujący:

- a) wyłączyć urządzenie przyciskiem
- b) wyciągnąć wtyczkę z kontaktu
- c) nacisnąć włącznik pary, aby wypuścić resztki pary
- d) przed odkręceniem zaworu odczekać kilka minut**
- e) nalać wolno wodę, unikając rozlania
- f) zakręcić zawór bezpieczeństwa
- g) włożyć wtyczkę do kontaktu
- h) włączyć urządzenie przyciskiem

Czyszczenie i pielęgnacja

Prace czyszczące i pielęgnujące powinny być wykonywane tylko po wyjęciu wtyczki z kontaktu. Urządzenie można schować dopiero po jego całkowitym ostygnięciu. Aby zapewnić dobrą i długą funkcjonalność urządzenia, wewnątrz zbiornika powinno zostać raz w miesiącu przepłukane w celu usunięcia resztek wapnia. Do bojlera należy nalać miarkę wody, potrząsnąć urządzeniem i wylać resztki osadu (czynność powtórzyć kilka razy). Nie należy używać octu ani innych środków odwapniających.

Ważne wskazówki

- Urządzenie wyposażone jest w termostat do ograniczenia temperatury, bezpiecznik topikowy i w zawór bezpieczeństwa. Odpowiada ono europejskim normom dla elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego.
- Przed podłączeniem urządzenia do prądu należy skontrolować, czy napięcie w sieci elektrycznej odpowiada danym na tabliczce znamionowej.
- Urządzenie można podłączyć tylko do kontaktu elektrycznego z uziemieniem.
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru dopóki podłączone jest ono do sieci elektrycznej.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innej cieczy.
- Przed napełnieniem wyłączyć urządzenie za pomocą włącznika i wyjąć wtyczkę z kontaktu.
- Urządzenie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie dodawać środków odwapniających, rozpuszczających, zapachowych, alkoholu ani środków czyszczących, ponieważ może to uszkodzić urządzenie albo uczynić je niebezpiecznym,
- Podczas użytkowania nie dotykać gorących części urządzenia. Przed wymianą wymiennych części roboczych odczekać aż ostygną.
- UWAGA! Przed odkręceniem zaworu należy:
 - urządzenie wyłączyć włącznikiem
 - wyjąć wtyczkę z kontaktu
 - odczekać kilka minut
- Po użyciu należy całkowicie opróżnić zbiornik.

- Nie używać nigdy uszkodzonego urządzenia. Wszystkie naprawy, łącznie z wymianą kabla sieciowego, muszą być dokonywane przez serwis autoryzowany Ariete.
- Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy przedmioty, powierzchnie lub materiały mogą wchodzić w kontakt z gorącą parą. Należy zwrócić uwagę na zalecenia producentów zwłaszcza podłóg terakotowych, podłóg drewnianych, wrażliwych materiałów jak jedwab i zamsz. Należy przeprowadzić próbę na niewidocznym fragmencie materiału.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego.
- Urządzenie odpowiada normie 2006/95/EC i EMC 2004/108/EC.
- Nigdy nie odkręcać zaworu bezpieczeństwa w uruchomionym urządzeniu.



OPIS URZĄDZENIA

- A. Przycisk pary
- B. Kursor blokady
- C. Pistolet
- D. Uchwyt
- E. Podstawa
- F. Lampka gotowości pary
- G. Lampka włącznika/wyłącznika (ON/OFF)
- H. Włącznik/wyłącznik (ON/OFF)
- I. Bojler
- L. Zawór bezpieczeństwa

OPIS AKCESORIÓW

- 1. Miarka
- 2. Lejek
- 3. Szczoteczka okrągła
- 4. Mniejsza szczoteczka okrągła
- 5. Mała końcówka
- 6. Szczotka do podłogi
- 7. Szmata do podłóg
- 8. Końcówka do szyb
- 9. Tuby
- 10. Szmata
- 11. Końcówka do tkanin
- 12. Łącznik
- 13. Łącznik do szczotki do podłóg