

MANTA S.A.

ul. Matuszewska 14, budynek C5
03-876 Warszawa
tel: +48 22 332 34 50, fax: +48 22 332 34 60,
e-mail: manta@manta.com.pl; www.manta.com.pl



KALIBRACJA DESKI

Kalibrację deski należy wykonać zaraz po rozpakowaniu sprzętu, przed jego pierwszym użyciem. Kalibracja ma na celu odpowiednie ustawienie czujników żyroskopu.

W tym celu należy:

1. Umieścić deskę na płaskiej równej powierzchni,
2. Upewnić się, że deska jest wyłączona,
3. Za pomocą poziomicy ustawić poziom jednocześnie dla każdego z kół. Ważne jest aby obydwa koła były wypoziomowane równomiernie i jednocześnie -jak na rysunku:



4. Po upewnieniu się że obydwa koła są prawidłowo wypoziomowane należy przez około 5 sekund wcisnąć przycisk **POWER**, aż do momentu gdy lampki na desce zaczną pulsować lub mrugać,
5. W momencie gdy diody przestaną pulsować/mrugać kalibracja jest zakończona,
6. Należy wyłączyć deskę.

Po prawidłowo wykonanym procesie kalibracji deska jest gotowa do zabawy.