



MANTA

**Power Bank z głośnikiem
Bluetooth
Power Bank with BT
Speaker**

Model:

MPBC7 B/SL/G/PG



Instrukcja obsługi

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUPIENIE GŁOŚNIKA. PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYWANIA GŁOŚNIKA, NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA, OSTRZEŻENIA

Zanim skorzystasz z produktu prosimy o dokładne przeczytanie załączonych ostrzeżeń i instrukcji.

- Zabronione jest umieszczanie urządzenia w bliskiej odległości otwartego ognia, płomieni.
- Zabronione jest używanie lub przechowywanie produktu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur, wibracji.
- Zabrania się blokowania lub zakrywania otworów w produkcie.
- Zabrania się umieszczania w gniazdach urządzenia przedmiotów innych niż uwzględnione w instrukcji obsługi.
- Zabrania się rozbierania urządzenia poza serwisem producenta.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Podczas korzystania muszą być pod opieką osób dorosłych.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania komercyjnego, przemysłowego

NIGDY NIE ZDEJMUJ OBUDOWY URZĄDZENIA

1. Panel kontrolny



2. Panel podłączeń



- Gniazdo kart miniSD
- Gniazdo USB
- Gniazdo miniUSB
- Gniazdo AUX-in

3. Ładowanie i korzystanie z baterii

- Bateria w urządzeniu jest niewymienialna.
- W celu osiągnięcia najwyższej sprawności baterii przed pierwszym włączeniem urządzenia należy je ładować od 4 do 6 godzin, aż do czasu kiedy wskaźnik ładowania pokaże stan całkowitego naładowania.
- Aby utrzymać jak największą wytrzymałość baterii należy ją ładować co najmniej 1 raz w miesiącu.

4. Włączanie urządzenia i odtwarzanie muzyki

- Długie wciśnięcie przycisku POWER spowoduje włączenie urządzenia, kolejne długie przytrzymanie wciśniętego przycisku POWER spowoduje wyłączenie urządzenia.
- Wciśnięcie przycisku Bluetooth spowoduje włączenie funkcji bezprzewodowej transmisji.
- Kolejnym krokiem jest włączenie funkcji Bluetooth w urządzeniu, które chcemy „sparować” z głośnikiem.
- Na urządzeniu mobilnym, które chcesz połączyć z głośnikiem znajdź urządzenie o symbolu MPBC7 i kliknij połącz.
- Teraz, kiedy nastąpiło „sparowanie – połączenie” urządzeń możesz odtwarzać muzykę poprzez głośnik MPBC7.

5. Korzystanie z funkcji POWER BANK

- Celem naładowania urządzenia należy podłączyć je kablem miniUSB dołączonego do urządzenia do portu ładującego USB.
- Krótkie przyciśnięcie przycisku ładowania na panelu spowoduje rozpoczęcie ładowania. Podwójne szybkie przyciśnięcie spowoduje przerwanie ładowania.
- Stopień naładowania jest przedstawiony na panelu bocznym. 4 zapalone diody pokazują 100% naładowania. 1 dioda to 25% stopnia naładowania.

6. Rozłączenie urządzenia

- W celu rozłączenia funkcji Bluetooth należy dłuższą chwilę przytrzymać wciśnięty przycisk Bluetooth na panelu kontrolnym.

**Prawidłowa utylizacja urządzenia.**

To oznaczenie informuje, że produktu nie należy utylizować wraz z odpadami z gospodarstw domowych w całej Unii Europejskiej. Aby uniknąć ewentualnych szkód dla środowiska i człowieka spowodowanych niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy poddawać je odpowiedzialnemu odzyskowi w celu zadbania o zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców materiałowych. Aby zwrócić wykorzystane urządzenie, należy skorzystać z odpowiednich systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. W takim punkcie istnieje możliwość poddania wyrobu odzyskowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

MANTA S.A. deklaruje, że urządzenie Głośnik BT z Power Bank MPBC7 jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych I uchylającą dyrektywę 1999/5/WE. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny na stronie internetowej www.manta.com.pl.



MANTA

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna www.manta.com.pl
Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday. 9.00-17.00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

Home: www.manta.com.pl
Home support: www.manta.info.pl



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE