



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz

EVO 2 in 1 cordless

mod. 2765



Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1

WAŻNE OSTRZEŻENIA

Przeczytaj uważnie przed użyciem.

- * Urządzenie używać zgodnie z przeznaczeniem.
- * Nie podnosić urządzenia na wysokość oczu, uszu itd. człowieka.
- * Urządzenie nie powinno być używane przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych. Osoby nieposiadające doświadczenia i nieznające urządzenia, a także niezaznajomione z instrukcją obsługi, muszą używać urządzenia pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- * Urządzenie przechowywać z dala od dzieci.
- * Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.
- * Nie używać urządzenia do odkurzania rzeczy gorących i ostrych.
- * Urządzenie nie może być używane bez filtra ochronnego (lub gdy jest uszkodzony).
- * Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- * Nie dotykać uruchomionego urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- * Nie wystawiać urządzenia na działanie sił atmosferycznych.
- * Nie przechowywać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- * Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub demontażem, wyciągnąć wtyczkę z kontaktu.
- * Nie wyłączać urządzenia poprzez pociągnięcie kabla.
- * Unikać kontaktu kabla z gorącymi powierzchniami.
- * Nie używać urządzenia, jeśli kabel elektryczny lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli urządzenie jest niesprawne; wszelkie naprawy w tym wymiana kabla elektrycznego, muszą być wykonywane wyłącznie przez centrum serwisowe Ariete lub przez koncesjonowanych techników Ariete, co pozwala na uniknięcie jakiegokolwiek ryzyka.
- * Zużyta baterię należy wyrzucić do specjalnego pojemnika.
- * Nie wkładać żadnego przedmiotu w otwory urządzenia.
- * Zapewnić swobodną cyrkulację powietrza.
- * Nie odkurzać substancji łatwopalnych.
- * Nie odkurzać substancji gorących lub palących się, jak papierosy, zapalki, popiół.
- * Nie odkurzać substancji toksycznych.
- * Nie używać urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych, w których unoszą się opary z farb olejnych lub innych substancji łatwopalnych i toksycznych.
- * Nie używać urządzenia podłączonego do ładowania.
- * W wypadku pojawienia się wycieku z baterii nie używać urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- * Elementy opakowania nie powinny znajdować się w pobliżu dzieci.
- * W celu prawidłowego pozbycia się urządzenia zgodnie z Dyrektywą Europejską 2009/96/WE, należy zapoznać się z ulotką dołączoną do produktu.

A. Uchwyt
B. Uchwyt górny
C. Przyciski blokady
D. Włącznik/wyłącznik małego odkurzacza i lampka ładowania
E. Obudowa małego odkurzacza
F. Część odłączana z pojemnikiem na kurz
G. Podstawa ładowania
H. Górna część podstawy ładowania
I. Ładowarka

L. Filtr
M. Obudowa filtra
N. Pojemnik na kurz
O. Szczotka do podłóg/dywanów
P. Końcówka wąska
Q. Szczoteczka
R. Korpus
S. Śruba do montażu uchwytu górnego
T. Włącznik/wyłącznik

MONTAŻ

Przed przystąpieniem do pracy należy połączyć uchwyt górny B z korpusem R.

Wsunąć uchwyt górny w korpus, uważając na odpowiednie ułożenie kabla elektrycznego Rys. 2.

Uchwyt i korpus połączyć za pomocą śruby S Rys. 3.

ŁADOWANIE BATERII

Połączyć podstawę ładowania G z górną częścią H Rys. 4.

Zmontowane urządzenie umieścić na podstawie ładowania, nasuwając je na górną część podstawy Rys. 5.

Do podstawy ładowania podłączyć ładowarkę, a tę do prądu Rys. 6.

Lampka ładowania D zacznie migać, sygnalizując ładowanie urządzenia.

Zaświecenie się lampki D stałym światłem oznacza koniec ładowania.

UWAGA! Przed użyciem urządzenia należy sformatować baterię.

Nie wolno używać urządzenia podczas ładowania baterii.

Przed kolejnym ładowaniem bateria powinna zostać wyczerpana.

Jeśli lampka ładowania podczas ładowania miga szybko, bateria nie ładuje się prawidłowo.

W takiej sytuacji należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Nagrzewanie się ładowarki i górnej części podstawy ładowania jest naturalne.

Bateria nie powinna być ładowana w temperaturach poniżej 5 st. C i powyżej 40 st. C.

AKCESORIA

Szczotka do podłóg/dywanów (O)

Połączyć szczotkę z korpusem urządzenia R Rys. 7.

Szczoteczka (Q) - tylko do odkurzacza małego

Końcówka odpowiednia do każdego rodzaju powierzchni.

Końcówka wąska (P) - tylko do odkurzacza małego

Końcówka odpowiednia do trudno dostępnych miejsc.

UŻYCIE

Przed przystąpieniem do pracy należy się upewnić, że wybrana końcówka została zamontowana.

Przed przystąpieniem do pracy należy upewnić się, że bateria została naładowana.

Odkurzając powierzchnie podłogowe należy przysuwać szczotkę do przodu.

Odwrótnie postępować, używając odkurzacza w miejscach trudno dostępnych.

Po zakończeniu pracy urządzenie należy wyłączyć i oczyścić.

Trzymając korpus urządzenia wyjąć mały odkurzacz, naciskając jednocześnie przyciski blokady C.

Uruchomić mały odkurzacz za pomocą włącznika D Rys. 10.

Po zakończeniu pracy wyłączyć mały odkurzacz za pomocą włącznika D.

Zdemontować końcówkę i włożyć mały odkurzacz w korpus urządzenia od dolnej strony i lekko docisnąć.

Urządzenie uruchamiać i wyłączać za pomocą włącznika T

KONSERWACJA

Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy się upewnić, że jest ono wyłączone.

Korpus urządzenia i część odłączaną z pojemnikiem F przecierać lekko wilgotną szmatką.

Nie wolno używać środków zapachowych ani żrących.

Pojemnik na kurz N i filtr L odkurzacza należy czyścić regularnie.

Odblokować filtr za pomocą przycisku Rys. 12.

Filtr L można przemywać tylko w wodzie, bez użycia detergentów.

Pojemnik na kurz opróżnić z zanieczyszczeń i - jeśli to konieczne - przemyć w wodzie.

Przed przystąpieniem do zamontowania poszczególnych elementów należy je dokładnie osuszyć.

Szczotkę O należy czyścić regularnie.

Aby zdemontować szczotkę obrotową przekręcić pokrętkę w podstawie szczotki do pozycji otwartej kłódki.

Oczyścić szczotkę obrotową i zamontować ją, przekręcając pokrętkę do pozycji zamkniętej kłódki.

Odkurzacz i akcesoria przechowywać w postawie ładowania odłączonej od prądu Rys. 17.