

WAŻNE OSTRZEŻENIA

PRZESTRZEGAJ PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK PRZY KORZYSTANIU Z URZĄDZENIA.

- * Nie uruchamiać urządzenia bez wody.
- * Kabel elektryczny nie może stykać się z gorącymi elementami urządzenia.
- * Przed czyszczeniem bądź dłuższą przerwą w pracy urządzenia wyciągnąć wtyczkę z kontaktu.
- * Nie pozostawiać urządzenia w pomieszczeniach poniżej 0 st.C. Pozostałości wody mogą zamarznąć powodując uszkodzenie urządzenia.
- * Wyciągnąć wtyczkę z kontaktu przed napełnieniem zbiornika wodą.
- * Urządzenie przeznaczone tylko do użytku domowego.
- * Nie pozostawiać włączonego urządzenia w obecności dzieci, bez opieki dorosłych.
- * W przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego lub wtyczki wyłączyć urządzenie i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- * Nie dotykać zewnętrznych części metalowych podczas pracy urządzenia. Grozi porażeniem !
- * Urządzenie można czyścić wilgotną szmatką po wyciągnięciu wtyczki z kontaktu i ostygnięciu gorących elementów. Można używać delikatnych środków myjących, nigdy żrących !
NIE ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE ANI W INNYCH PŁYNACH.
- * Przed podłączeniem urządzenia do prądu, sprawdzić zgodność napięć w gniazdku i na tabliczce znamionowej urządzenia.
- * Użycie przedłużaczy nie dopuszczonych przez producenta może spowodować szkody.
- * Nie napełniać zbiornika urządzenia wodą gorącą, wrzącą lub gazowaną.
- * Urządzenie postawić na stabilnym podłożu, z dala od źródeł ciepła.
- * Nigdy nie kierować strumienia pary na części ciała.
- * Nigdy nie używać urządzenia uszkodzonego. W razie konieczności należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność producenta za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji urządzenia.
- * Urządzenie postawić w miejscu dostatecznie oświetlonym, z łatwym dostępem do gniazdka.
- * Unikać kontaktu części elektrycznych z wodą - może powstać zwarcie.

Urządzenie odpowiada regulacji EC nr 1935/2004.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ekspres ciśnieniowy do kawy

PICASSO

model 1366B

**Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1**

BUDOWA

A - filtr Thermocream

B - uszczelka Thermocream

C - tarcza Thermocream

D - kolba

E - filtr do kawy w tabletkach (E.S.E.)

F - dysza Maxi Cappuccino

G - kabel elektryczny z wtyczką

H - obudowa

I - miejsce na akcesoria

J - pokrywka pojemnika na wodę

K - włącznik

L - pojemnik na wodę

M - tacka na filiżanki

N - miarka/ubijak

O - tacka na resztki kawy/wody

P - przycisk pary

Q - pokrętło wyboru funkcji

R - lampka włącznika

S - lampka temperatury bojlera

PRZED UŻYCIEM

Ustawić urządzenie i sprawdzić, czy przyssawki prawidłowo przylegają do podłoża. Napelnić zbiornik zimną wodą do poziomu MAX i nałożyć pokrywkę Rys. 4. Sprawdzić, czy napięcie w gniazdku odpowiada danym umieszczonym na tabliczce znamionowej. Włożyć wtyczkę do kontaktu z uziemieniem. Włączyć urządzenie za pomocą włącznika głównego K - podstawić pod gniazdo naczynie i przesunąć pokrętło Q do pozycji kawy. Z gniazda wypłynie woda Rys. 6. Zatrzymać ten proces przekręcając pokrętło Q do pozycji centralnej. Przed pierwszym użyciem lub po dłuższej przerwie zaleca się wykonanie tej czynności.

PARZENIE KAWY

Rys.7 W kolbie D, w zaznaczonej na rysunku kolejności umieścić tarczę i uszczelkę THERMOCREAM oraz filtr. Wsypać odpowiednią ilość kawy do filtra I (jedna miarka - 1 filiżanka, dwie miarki - 2 filiżanki). Kolbę D włożyć w gniazdo i przekręcić o 45 st.w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do wycucia oporu. Zaleca się ogrzanie kolby (bez kawy) przez kilka minut (8-10), aby pierwsza kawa była odpowiednio gorąca. Kolejne filiżanki można parzyć jedna po drugiej. Podstawić filiżankę pod kolbę Rys. 9.
Ważne, aby rozpocząć proces parzenia kawy przy włączonej lampce S.
Przesunąć pokrętło Q do pozycji kawy - kawa zaczyna się parzyć.
Aby zatrzymać ten proces obrócić pokrętło do pozycji centralnej.
Uwaga! Tak długo, jak uruchomiony jest proces parzenia, nie zdejmować kolby.
Kolbę zdejmować powoli, aby ciśnienie wewnątrz urządzenia nie spowodowało wydostania się gorącej pary.
Maksymalna dawka kawy to 50 ml.

PRZYGOTOWANIE CAPPUCCINO

W celu przygotowania Cappuccino, gorącej czekolady, podgrzania napojów należy przekręcić pokrętło Q do pozycji pary - Kiedy lampka S zaświeci się, urządzenie będzie do wytworzenia pary.
Ustawić naczynie pod dyszą F i nacisnąć przycisk pary P Rys. 11.
Początkowo spłynie niewielka ilość wody, a po niej silny strumień pary.
Podstawić naczynie z mlekiem, zanurzyć dyszę w mleku i spienić mleko Rys. 12.
Podczas spieniania lampka S może zaświecać się i gasnąć, sygnalizując pracę termostatu.
Aby zakończyć proces spieniania, puścić przycisk P i przesunąć pokrętło do pozycji centralnej.

PARZENIE HERBATY

Kiedy urządzenie jest gotowe do parzenia kawy, czyli lampka włącznika kawy S jest zaświecona, należy podstawić pod dyszę filiżankę i ustawić pokrętło na pozycji kawy, a następnie nacisnąć przycisk pary P. Z dyszy wypłynie gorąca woda. Maksymalna dawka wody na filiżankę to 200 ml.

KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je odłączyć od prądu.
Filtr Thermocream należy czyścić regularnie co 3 miesiące za pomocą pastylek odkamieniających ARIETE lub tabletek czyszczących przeznaczonych do zmywarek (bez dodatku środków nablyszczających):
* włożyć tabletkę do filtra i nałożyć kolbę do gniazda (ekspres powinien być nagrany)
* wcisnąć włącznik kawy na ok. 15-20 sekund
* wycisnąć włącznik kawy i nie zdejmować kolby przez około 15 minut
* ponownie wcisnąć włącznika kawy na ok. 15-20 sekund i z przerwami co 15 sekund przepuścić przez obieg wody dwa pełne zbiorniki wody
* wyjąć kolbę z gniazda i dokładnie przemyć pod bieżącą wodą

Kolbę na kawę w tabletkach można oczyszczać, zakładając pustą kolbę do gniazda i uruchamiając funkcję parzenia. Uszczelkę Thermocream należy regularnie przepłukiwać pod bieżącą wodą.

Gniazdo oczyszczać za pomocą gąbki.

PRZYGOTOWANIE WŁOSKIEGO ESPRESSO

Do filtra na kawę wsypać odpowiednio zmieloną kawę i lekko ubić. To jaki smak ma kawa zależy przede wszystkim od stopnia jej zmielenia i ilości.

Gdy po kilku sekundach kawa nie spływa oznacza to, że jest zbyt drobno zmielona, bądź zbyt mocno ubita.

GDY WYSTĄPIĄ PROBLEMY

A - z ekspresu nie płynie gorąca woda - sprawdź, czy jest woda w zbiorniku. Prawdopodobnie w obiegu wody znajduje się powietrze i pompa wyłączyła się - należy zajrzeć do wskazówek PRZED UŻYCIEM, lub zwrócić się do autoryzowanego serwisu.

B - urządzenie nie produkuje pary - dysza jest zanieczyszczona. Należy usunąć niedrożność za pomocą igły lub wykalaczki.

C - woda wycieka z umocowania filtra na kawę - prawdopodobnie zbyt wiele kawy jest kawy w filtrze Należy sprawdzić, czy nie jest uszkodzony jeden z elementów wkładu kolby.

D - kawa nie płynie, bądź płynie po dłuższej chwili - należy sprawdzić, czy nie jest zanieczyszczony filtr Thermocream.

E - kawa jest zimna i nie jest dostatecznie mocna - kawa jest zmielona zbyt grubo.

PARZENIA KAWY W TABLETKACH

W kolbie D, po wyjęciu filtra A, uszczelki B i tarczy C, umieścić filtr E.

Następnie nałożyć tabletkę z kawą Rys. 17.

Kolbę D włożyć do gniazda.