

WAŻNE OSTRZEŻENIA

Przeczytaj uważnie przed użyciem.

- * Urządzenie używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie podnosić urządzenia na wysokość oczu, uszu itd. człowieka.
- * Urządzenie nie powinno być używane przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych. Osoby nieposiadające doświadczenia i nieznające urządzenia, a także niezaznajomione z instrukcją obsługi, muszą używać urządzenia pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- * Urządzenie przechowywać z dala od dzieci.
- * Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.
- * Nie używać urządzenia do odkurzania rzeczy gorących i ostrych.
- * Urządzenie nie może być używane bez filtra ochronnego (lub gdy jest uszkodzony).
- * Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- * Nie dotykać uruchomionego urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- * Nie wystawiać urządzenia na działanie sił atmosferycznych.
- * Nie przechowywać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- * Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub demontażem, wyciągnąć wtyczkę z kontaktu.
- * Nie wyłączać urządzenia poprzez pociągnięcie kabla.
- * Unikać kontaktu kabla z gorącymi powierzchniami.
- * Nie używać urządzenia, jeśli kabel elektryczny lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli urządzenie jest niesprawne; wszelkie naprawy w tym wymiana kabla elektrycznego, muszą być wykonywane wyłącznie przez centrum serwisowe Ariete lub przez koncesjonowanych techników Ariete, co pozwala na uniknięcie jakiegokolwiek ryzyka.
- * Zużyta baterię należy wyrzucić do specjalnego pojemnika.
- * Nie wkładać żadnego przedmiotu w otwory urządzenia.
- * Zapewnić swobodną cyrkulację powietrza.
- * Nie odkurzać substancji łatwopalnych.
- * Nie odkurzać substancji gorących lub palących się, jak papierosy, zapalniczki, popiół.
- * Nie odkurzać substancji toksycznych.
- * Nie używać urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych, w których unoszą się opary z farb olejnych lub innych substancji łatwopalnych i toksycznych.
- * Nie używać urządzenia podłączonego do ładowania.
- * W wypadku pojawienia się wycieku z baterii nie używać urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- * Elementy opakowania nie powinny znajdować się w pobliżu dzieci.
- * W celu prawidłowego pozbycia się urządzenia zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE, należy zapoznać się z ulotką dołączoną do produktu.

Ariete

geniusz domu

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz

Cordless wet & dry

mod. 2474

GERO®

Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1

-
- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| A. Włącznik/Wyłącznik | G. Końcówka ze ściągaczką |
| B. Rączka | H. Ładowarka |
| C. Lampka ładowania | I. Pojemnik na zanieczyszczenia |
| D. Gniazdko ładowarki | L. Filtr |
| E. Końcówka wąska | M. Przycisk blokady |
| F. Końcówka ze szczoteczką | |

ŁADOWANIE BATERII

Przed pierwszym użyciem odkurzacza należy naładować baterię.

Przed pierwszym użyciem należy ładować baterię 24 godziny.

Czas każdego kolejnego ładowania to 15 godzin.

Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać - to naturalne.

Zaleca się ładowanie urządzenia z rozładowaną baterią,

Urządzenie należy podłączyć do prądu za pomocą ładowarki Rys. 2.

Lampka C zaświeci się, sygnalizując rozpoczęcie ładowania.

Lampka C nie gaśnie po naładowaniu urządzenia.

Nigdy nie używać urządzenia podczas ładowania.

AKCESORIA

Końcówka ze ściągaczką G

Końcówka odpowiednia do zanieczyszczeń ciekłych w małych ilościach.

Końcówka ze szczoteczką F

Końcówka odpowiednia do powierzchni dywanowych i materiałowych.

Końcówka wąska E

Końcówka odpowiednia do trudno dostępnych miejsc.

Przed przystąpieniem do pracy należy się upewnić, że wybrana końcówka została zamontowana.

Włączyć urządzenie za pomocą włącznika A.

Lampka C zaświeci się, kiedy urządzenie zacznie się rozładowywać.

Po zakończeniu pracy urządzenie należy wyłączyć, odłączyć od prądu i oczyścić.

KONSERWACJA

Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy się upewnić, że jest ono wyłączone.

Korpus urządzenia i część zasilającą przecierać lekko wilgotną szmatką.

Nie wolno używać środków zapachowych ani żrących.

Filtr odkurzacza należy czyścić regularnie.

Odblokować filtr za pomocą przycisku M Rys. 4.

Filtr L można przemywać tylko w wodzie, bez użycia detergentów Rys. 5.

Pojemnik na kurz opróżnić z zanieczyszczeń i - jeśli to konieczne - przemyć w wodzie.

Przed przystąpieniem do zamontowania poszczególnych elementów należy je dokładnie osuszyć.

Wszystkie akcesoria należy czyścić regularnie.