

WAŻNE OSTRZEŻENIA

- * Sprawdzić, czy napięcie w gniazdku odpowiada danym zamieszczonym na tabliczce znamionowej urządzenia.
 - * Nie pozostawiać urządzenia w pobliżu dzieci, bez opieki dorosłych.
 - * Urządzenie nie może być używane przez dzieci.
 - * Nie pozostawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
 - * Przewód zasilający nie może stykać się z gorącymi lub ostrymi przedmiotami.
 - * Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
 - * Nie dotykać części uruchomionych.
 - * Urządzenie wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem.
 - * Nie używać urządzenia do rozdrabniania szczególnie twardych produktów, np.: kostek lodu.
 - * Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli urządzenie jest niesprawne; wszelkie naprawy, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być wykonywane wyłącznie przez centrum serwisowe Ariete lub przez koncesjonowanych techników ARIETE, co pozwoli na uniknięcie jakiegokolwiek ryzyka.
 - * Użycie przedłużacza nie dopuszczonego przez producenta może spowodować szkody.
 - * Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.
 - * Przed przystąpieniem do czyszczenia, montażu lub demontażu urządzenia należy upewnić się, że nie jest ono podłączone do prądu.
 - * Nie wystawiać urządzenia na działanie sił przyrody (np.: deszcz, słońce).
 - * Uważać na bardzo ostre noże.
 - * Używać tylko oryginalnych akcesoriów.
 - * Nie podnosić pokrywki przed całkowitym zatrzymaniem się noży.
 - * Nie wkładać do uruchomionego urządzenia rąk ani metalowych przyborów.
 - * Nie włączać urządzenia pustego.
 - * Nie wkładać urządzenia do kuchenki mikrofalowej.
 - * Nie przekraczać 1 minuty ciągłej pracy dla produktów płynnych i 30 sekund dla twardych.
- Przed kolejnym użyciem zrobić ok. 30 minutową przerwę.



Ariete

geniusz domu

INSTRUKCJA OBSŁUGI

BLENDER

model

886/887

GERO®

Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1

BUDOWA

- A. Przycisk prędkości I
- B. Przycisk Turbo
- C. Motor
- D. Przyciski blokady
- E. Pojemnik
- F. Blender

(mod. 886)

- G. Trzepaczka
- H. Bolec
- I. Podstawa
- L. Pojemnik rozdrabniacza
- M. Ostrze
- N. Pokrywka

OPIS URZĄDZENIA

MIKSOWANIE W POJEMNIKU

Połączyć motor C z blenderem F.

Nie napełniać pojemnika więcej niż 600 ml.

Zanurzyć blender w pojemniku i uruchomić.

Po zmiksowaniu żywności wyłączyć urządzenie.

MIKSOWANIE W INNYM NACZYNIU (GARNEK)

Zdjąć garnek z ognia i poczekać, aż ostygnie.

Włożyć wtyczkę do kontaktu. Przed uruchomieniem urządzenia, zanurzyć ostrze w przygotowanej do rozdrobnienia żywności.

Uważać, aby nie zamoczyć części zasilającej.

W wypadku, gdyby urządzenie zablokowało się, wyciągnąć wtyczkę z kontaktu.

MIKSOWANIE i UBIJANIE (mod. 886)

W urządzeniu można miksować mięso, ser, warzywa, zioła, pieczywo, ciastka, orzechy.

Nie można rozdrabniać żywności twardej takiej jak, ziarna kawy, kostki lodu, przyprawy, czekolada - ostrze może zostać uszkodzone.

Usunąć wszystkie kości i kostki, pokroić przygotowane do miksowania produkty na cząstki 1-1,5 cm.

Umieścić na równej i stabilnej powierzchni.

Nałożyć ostrze na bolec znajdujący się w pojemniku.

Włożyć przygotowane do miksowania produkty.

Zamontować pokrywkę na pojemniku.

Nałożyć część z motorem.

Włożyć wtyczkę do kontaktu.

Sprawdzić, czy pojemnik został starannie zamknięty i wcisnąć przycisk prędkości.

Przygotowując urządzenie do ubijania, połączyć motor z trzepaczką.

KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je odłączyć od prądu.

Nie dotykać ostrzy.

Szczególnie podczas przygotowywania żywności dla niemowlaków i osób starszych należy przestrzegać warunków czystości.

Niektóre produkty, np.: marchewka, mogą spowodować zmianę koloru plastikowych części urządzenia. Odbarwienia należy przetrzeć szmatką namoczoną w oleju roślinnym.

Motor czyścić za pomocą wilgotnej szmatki i dokładnie osuszać.

Nigdy nie zanurzać motoru w wodzie ani w innych płynach.