



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz bezprzewodowy

mod. 2763



Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1

WAŻNE OSTRZEŻENIA

Przeczytaj uważnie przed użyciem.

- * Urządzenie używać zgodnie z przeznaczeniem.
- * Nie podnosić urządzenia na wysokość oczu, uszu itd. człowieka.
- * Urządzenie nie powinno być używane przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych. Osoby nieposiadające doświadczenia i nieznające urządzenia, a także niezaznajomione z instrukcją obsługi, muszą używać urządzenia pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- * Urządzenie przechowywać z dala od dzieci.
- * Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.
- * Nie używać urządzenia do odkurzania rzeczy gorących i ostrych.
- * Urządzenie nie może być używane bez filtra ochronnego (lub gdy jest uszkodzony).
- * Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- * Nie dotykać uruchomionego urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- * Nie wystawiać urządzenia na działanie sił atmosferycznych.
- * Nie przechowywać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- * Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub demontażem, wyciągnąć wtyczkę z kontaktu.
- * Nie wyłączać urządzenia poprzez pociągnięcie kabla.
- * Unikać kontaktu kabla z gorącymi powierzchniami.
- * Nie używać urządzenia, jeśli kabel elektryczny lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli urządzenie jest niesprawne; wszelkie naprawy w tym wymiana kabla elektrycznego, muszą być wykonywane wyłącznie przez centrum serwisowe Ariete lub przez koncesjonowanych techników Ariete, co pozwala na uniknięcie jakiegokolwiek ryzyka.
- * Zużyta baterię należy wyrzucić do specjalnego pojemnika.
- * Nie wkładać żadnego przedmiotu w otwory urządzenia.
- * Zapewnić swobodną cyrkulację powietrza.
- * Nie odkurzać substancji łatwopalnych.
- * Nie odkurzać substancji gorących lub palących się, jak papierosy, zapalki, popiół.
- * Nie odkurzać substancji toksycznych.
- * Nie używać urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych, w których unoszą się opary z farb olejnych lub innych substancji łatwopalnych i toksycznych.
- * Nie używać urządzenia podłączonego do ładowania.
- * W wypadku pojawienia się wycieku z baterii nie używać urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- * Elementy opakowania nie powinny znajdować się w pobliżu dzieci.
- * W celu prawidłowego pozbycia się urządzenia zgodnie z Dyrektywą Europejską 2009/96/WE, należy zapoznać się z ulotką dołączoną do produktu.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Przyciski blokady motoru | 13. Pojemnik na kurz |
| 2. Tuba | 14. Dzwignia korka pojemnika na kurz |
| 3. Zawieszka do przechowywania urządzenia | 15. Uchwyt na akcesoria |
| 4. Łączniki elektryczne | 16. Szczotka wielofunkcyjna |
| 5. Przyciski blokady szczotki | 17. Końcówka wąska |
| 6. Szczotka | 18. Ładowarka |
| 7. Szczotka obrotowa | 19. Wskaźnik zużycia baterii |
| 8. Pokrywa | 20. Lampka funkcji ECO |
| 9. Dzwignia pokrywy | 21. Lampka funkcji MAX |
| 10. Panel sterowania | 22. Przycisk funkcji ECO |
| 11. Uchwyt | 23. Włącznik |
| 12. Bateria | 24. Gniazdo ładowarki |

ŁADOWANIE BATERII

Przed przystąpieniem do ładowania baterii należy się upewnić, że dane z tabliczki znamionowej urządzenia odpowiadają tym występującym w lokalnej sieci elektrycznej.

Baterię można ładować tylko za pomocą ładowarki dołączonej do urządzenia.

Przed pierwszym użyciem należy baterię sformatować (pełen cykl ładowania).

Przed podłączeniem baterii do ładowania należy się upewnić, że nie został wciśnięty włącznik uruchamiający urządzenie.

Przed przystąpieniem do ładowania baterii należy zdjąć motor z tuby.

Położyć motor na płaskiej powierzchni.

Sprawdzić, czy bateria została prawidłowo zamontowana Rys. B.

Końcówkę kabla ładowarki włożyć w gniazdo ładowarki (24).

Ładowarkę podłączyć do prądu.

Lampka ładowania zaświeci się na niebiesko i zacznie migać.

Kiedy lampka zaświeci się stałym światłem urządzenie będzie gotowe do pracy (bateria jest naładowana).

Odlączyć ładowarkę od prądu i urządzenia.

UŻYCIE

Zamontować zawieszkę (3) na tubie (2).

Zamontować motor na tubie Rys. C. tak, aby usłyszeć charakterystyczne "klik".

Zamontować tubę w szczotce (6) tak, aby usłyszeć charakterystyczne "klik".

UWAGA! Urządzenie po zmontowaniu nie powinno stać na szczotce w pozycji pionowej.

Włączyć urządzenie za pomocą włącznika (23). Urządzenie zacznie pracę w funkcji MAX - lampka (21) zaświeci się na czerwono.

Za pomocą przycisku ECO (22) można uruchomić funkcji ECO, mniejszego zużycia baterii.

UWAGA! Urządzenie należy natychmiast wyłączyć, jeśli do szczotki dostanie się na przykład fragment materiału, czy dywanu. Urządzenie można uruchomić ponownie po opróżnieniu pojemnika na kurz.

Kiedy kurz w pojemniku osiągnie poziom MAX, należy pojemnik (13) opróżnić.

Wyłączyć urządzenie.

Zdemontować motor.

Za pomocą dźwigni (14) otworzyć pojemnik i opróżnić z kurzu prosto nad koszem Rys. G.

Zamknąć pojemnik.

Jeśli wskaźnik (19) wskaże pustą baterię, należy ją naładować.

Urządzenie może być używane z motorem zamontowanym na szczotce Rys. H.

Dodatkowe akcesoria (16) i (17) można zamontować prosto na motorze lub na tubie.

PO UŻYCIU

Wyłączyć urządzenie i opróżnić pojemnik na kurz.

Zdemontować motor i zamontować go na zawieszce Rys. T i U.

Akcesoria zamontować w uchwycie na akcesoria (15).

Urządzenie przechowywać w pionie Rys. U.

Urządzenie przechowywać w miejscu suchym, z dala od dzieci.

KONSERWACJA

Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy się upewnić, że jest ono wyłączone i odłączone od prądu. Zawsze należy poczekać na ostygnięcie motoru.

Urządzenie wyposażone jest w filtry: Hepa, silnika i wylotu powietrza.

UWAGA! Nigdy nie używać urządzenia bez filtrów lub z filtrami uszkodzonymi.

Zewnętrzne części urządzenia przecierać lekko wilgotną szmatką i dokładnie osuszać.

Nigdy nie oliwić kółek szczotki.

Szczotkę wyjąć z tuby za pomocą przycisków (5).

Obrócić szczotkę. Zdemontować szczotkę, obracając dwa zabezpieczenia do pozycji otwartej kódkki Rys. L, M (za pomocą na przykład monety). Podnieść zabezpieczenia i oczyścić szczotki.

Wyjąć filtr wylotu powietrza, naciskając przycisk (9) Rys. P, O.

Wymyć filtr pod bieżącą wodą bez dodatku płynu myjącego. Dokładnie osuszyć i zamontować.

Filtr Hepa należy czyścić regularnie.

Zdemontować pojemnik na kurz, przekręcając go do pozycji otwartej kłódki.

Wyjąć filtr Hepa z pojemnika na kurz Rys. R.

Wyjąć filtr silnika z pojemnika na kurz Rys. S.

Filtry umyć pod bieżącą wodą bez dodatku płynu myjącego.

Zaleca się wymianę filtra co 4-6 miesięcy.