

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FENIX

Latarka BC30



GWARANCJA: 60 miesięcy

*po zarejestrowaniu latarki u producenta 6 miesięcy gwarancji dodatkowo.
Rejestruj na stronie: <http://latarki-fenix.pl/rejestracja-latarki>

 **kolba**

PPHU KOLBA Łukasz
Matuszczak
Limanowskiego 65
42-506 Będzin-Grodziec
tel/fax +48 32 265 22 00
sklep@kolba.pl

Dystrybutor

Zasilanie

- 2 × akumulatory typu 18650 3,7 V
- 4 × baterie CR123 3,0 V

Ważne

Do latarek nie stosować innych form zasilania niż wymienione wyżej. Zwłaszcza wszelkich akumulatorów o większych napięciach!

Uruchomienie latarki

Przed pierwszym uruchomieniem sprawdź poprawność rodzaju zasilania (w szczególności wysokość napięcia źródła prądu). Odkręć zasobnik na baterie, a następnie zainstaluj baterie zgodnie z polaryzacją. Zakręć zasobnik i podłącz go do latarki. Uruchomienie następuje poprzez przytrzymanie włącznika głównego przez około 2 sekundy. W celu wyłączenia latarki należy tę czynność powtórzyć.

Funkcje latarki

Oświetlenie rowerowe pracuje w pięciu trybach. Do przechodzenia pomiędzy nimi używa się włącznika głównego (pojedyncze kliknięcie powoduje zmianę trybu). Zmiana trybu ciągłego na migający następuje po dwukrotnym naciśnięciu tego włącznika. Aby powrócić do trybu ciągłego, wystarczy pojedyncze kliknięcie włącznika głównego.

Tryb turbo: w celu jego uruchomienia należy przytrzymać przycisk zdalnego sterowania, nawet jeśli latarka jest wyłączona. Zwolnienie przycisku powoduje powrót do ostatniego używanego trybu. Jeżeli latarka jest włączona i działa w najwyższym trybie, naciśnięcie przycisku zdalnego sterowania powoduje zmianę trybu na niższy.

Tryby ciągłe

- Niski
- Średni
- Wysoki
- Turbo

Tryby migania

- Ostrzegawczy

UWAGA!

Miganie podobne (o dużo większej częstotliwości) do trybu stroboskop jest całkowicie normalne, oznacza ono niski poziom baterii. Zlikwidowanie tego zjawiska następuje po zmianie baterii na nowe lub poprzez przełączenie na słabszy tryb (pobierający mniej energii).

W komplecie oprócz latarki znajdują się:

- Zasobnik na baterie
- Gumowe zaciski mocujące (2 sztuki)
- Zdalne sterowanie
- Zapasowe uszczelki
- Montaż na kierownicę

4. Montaż na kierownicy

Poluzuj śrubę montażu, a następnie załóż montaż na kierownicy, dokręcając śrubę.

Zdejmij gumową uszczelkę pod latarką i włóż kabel zdalnego sterowania.

Wsuń oświetlenie do montażu, do momentu aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

Zamocuj zdalne sterowanie na kierownicy, za pomocą paska z rzepami.

UWAGA!

Zaleca się ustawienie kierunku świecenia latarki przed jej pierwszym włączeniem.

W celu dostosowania średnicy montażu należy skorzystać z dołączonych do zestawu podkładek.

W razie potrzeby można także poluzować lub dokręcić śrubkę Phillips, znajdującą się na spodniej części stopki.

Wskaźnik naładowania baterii

Jeżeli baterie są w pełni naładowane, włącznik główny będzie świecił na zielono. W przypadku spadku napięcia, kolor zmieni się na czerwony.

Uwagi dotyczące użytkowania i konserwacji

- Nie należy rozkręcać głowicy, gdyż może to prowadzić do trwałego uszkodzenia latarki i naruszenia warunków gwarancji
- Należy unikać przegrzania baterii. Jeżeli korpus latarki jest gorący, należy przełączyć latarkę na niższy tryb lub wyłączyć ją w celu schłodzenia
- Należy zawsze używać źródła zasilania tego samego producenta, tego samego rodzaju, o takim samym poziomie naładowania
- Jeżeli latarka nie będzie używana przez dłuższy czas zaleca się wyjęcie baterii, w celu uniknięcia wycieku elektrolitu lub eksplozji baterii
- Na czas transportu oraz dłuższego przechowywania zaleca się odkręcenie pokrywki zasobnika na baterie o pół obrotu, w celu uniknięcia przypadkowego włączenia latarki
- W przypadku zużycia się lub uszkodzenia uszczelki, należy wymienić ją na nową
- Zaleca się okresowe czyszczenie styków latarki, zwłaszcza gdy zaczyna ona mrużyć lub nie można jej włączyć
- Nie należy ładować baterii jednorazowych

UWAGA!

Nie stosowanie się do powyższych zasad może prowadzić do przegrzewania się baterii, a w konsekwencji do wybuchu i uszkodzeniu ciała!

Latarka emituje światło o bardzo dużym natężeniu, które może powodować uszkodzenie wzroku. Nie należy kierować wiązki światła bezpośrednio w stronę oczu.

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa towaru

Latarka

Typ

BC30

Numer fabryczny

Data sprzedaży

Pieczęć i podpis punktu sprzedaży

Data przyjęcia	Data wydania	Opis usterki	Pieczęć serwisu

WARUNKI GWARANCJI

1. Sprawne urządzenie nie podlega wymianie.
2. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.
3. W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu.
4. Niniejszą gwarancją są objęte usterki spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
5. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji upoważniony zakład stwierdzi, że usunięcie wady nie jest możliwe lub zostaną dokonane cztery naprawy przez upoważniony punkt naprawczy, a sprzęt będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
6. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
 - mechanicznego lub termicznego uszkodzenia sprzętu,
 - niewłaściwej eksploatacji (niezgodnej z instrukcją)
 - niewłaściwego przechowywania lub transportowania,
 - uszkodzeń spowodowanych przez wypadki losowe (pożar, wyładowania atmosferyczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu itp.), samowolnej ingerencji nabywcy oraz innych nieuprawnionych osób we wnętrze produktu przekraczającej zakres normalnych czynności eksploatacyjnych.
7. Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarzysowanie, zabrudzenie trudne do usunięcia, wytarcie napisów itp.
8. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.
9. Karta gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu, jeżeli jest ostemplowana przez sprzedawcę, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki bez zmian i skreśleń.
10. Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży.
11. Ewentualny koszt nieuzasadnionych roszczeń wynikających z warunków gwarancji oraz testowania ponosi Nabywca.
12. W celu przyspieszenia realizacji naprawy gwarancyjnej należy wraz z reklamowanym towarem dostarczyć dokładny opis usterki uwzględniający w szczególności jej zewnętrzne objawy oraz DOKŁADNY ADRES ZWROTNY wraz z TELEFONEM KONTAKTOWYM.
13. Ewentualne spory związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby PPHU Kolba.
14. Zakup urządzenia objętego niniejszą gwarancją jest równoznaczne z przyjęciem poniższych warunków.
15. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI

PODPIS I DATA

**PUNKT SERWISU GWARANCYJNEGO
I POGWARANCYJNEGO**

**PPHU Kolba udziela niniejszej
gwarancji na okres 60 miesięcy
licząc od daty sprzedaży.**

PPHU Kolba Matuszczak Łukasz
ul. Limanowskiego 65; 42-506 Będzin-Grodziec
tel/fax 32 265 22 00 wew. 24
www.kolba.pl
serwis@kolba.pl