

GASTROBACK®



Art.-Nr. 42537 »Design BBQ Pro«

GRILL ELEKTRYCZNY

**IMPORTER: DSV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
Komandytowa;
Plac Kaszubski 8; 81-350 Gdynia**

SZANOWNY KLIENCIE!

»Design BBQ Prox to kompaktowy i prosty grill kontaktowy. W celu szybkiego i równomiernego przygotowania żywności bez potrzeby konfiguracji bardzo wysokich temperatur, można zamknąć podgrzewaną pokrywę. Za pomocą funkcji kontroli wysokości pokrywę można utrzymywać we właściwej pozycji unikając zgniatania żywności. Pokrywę można pozostawić otwartą, jeśli naczynia mają być podgrzewane tylko z jednej strony. Nie tylko steki i kielbaski mogą być grillowane, ale nawet otwarte kanapki, małe pizze, gęsto wypełnione hamburgery i bagietki. W celu uzyskania najlepszych rezultatów, temperatura jest stale zmienna. Do przygotowywania większych ilości żywności lub zachowania odrębności smaków różnych rodzajów żywności wystarczy otworzyć odchyl pokrywę o 180 ° i użyć jej jako dodatkowego, oddzielnej powierzchni do grillowania. Dzięki wysokiej jakości powłoce nieprzywierającej, można przygotować żywność bez żadnych dodatkowych środków natłuszczających. Ten sposób gotowania spełnia kryteria nowoczesnej diety. Do tego, czyszczenie zdejmowanej płyty grillowej jest łatwe i szybkie. GASTROBACK® GmbH

SPIS TREŚCI

WAŻNE OSTRZEŻENIA	3	UŻYTKOWANIA	19
OGÓLNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE		PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM	22
BEZPIECZEŃSTWA	3	UŻYTKOWANIE	23
RYZIKO WYBUCHU I POŻARU!	4	PRZYGOTOWANIE	24
WAŻNE ŚRODKI OCHRONNE DLA		USTAWIANIE POKRYWY	25
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH	6		
POWŁOKA NIEPRZYWIERAJĄCA	7	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	28
SPECYFIKACJA TECHNICZNA	8	PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE	29
OPIS ELEMENTÓW	9	CZYSZCZENIE URZĄDZENIA	30
OGÓLNE INSTRUKCJE		MONTAŻ URZĄDZENIA	32
BEZPIECZEŃSTWA	10	PRZECHOWYWANIE	32
USTAWIENIA POKRYWY	13		
WAŻNE ŚRODKI OCHRONNE DLA			
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH	14		
POWŁOKA NIEPRZYWIERAJĄCA	15		
SPECYFIKACJA TECHNICZNA	16		
WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA	17		
REGULACJA WYSOKOŚCI			
USTAWIENIA POKRYWY	17		
MOŻLIWE USTAWIENIA POKRYWY	18		
PROGRAMATOR CZASOWY	19		
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE			

WAŻNE OSTRZEŻENIA

Przed uruchomieniem urządzenia dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj na przyszłość. Nie próbuj używać tego urządzenia w jakikolwiek inny sposób i do innych celów, niż opisane w niniejszej instrukcji (zamierzone użycie). Każde inne wykorzystanie, a w szczególności niewłaściwe, może spowodować ciężkie obrażenia lub obrażenia spowodowane porażeniem prądem elektrycznym, gorącym lub ogniem.

Niniejsza instrukcja obsługi jest istotną częścią urządzenia. Nie przekazuj urządzenie nikomu bez tej broszury. Każda operacja, naprawa i konserwacja techniczna urządzenia lub jakiegokolwiek jego części w sposób inny niż opisany w tej instrukcji mogą być wykonywane tylko w autoryzowanym serwisie.

OGÓLNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i NIE jest przeznaczone do użytku w poruszających się pojazdach. Nie wolno używać, ani przechowywać urządzenia w wilgotnych miejscach lub na zewnątrz. Każde użycie akcesoriów, załączników lub części, które nie są zalecane przez producenta lub są w jakikolwiek sposób uszkodzone może spowodować obrażenia osób i / lub uszkodzenie.
- Regularnie sprawdzaj całe urządzenie, czy działa prawidłowo (np. zniekształcenia, uszkodzone powierzchnie grillowania, nadmiernie postrzępione lub stopione części, pęknięcia, zanieczyszczenia lub korozja na stykach złączy elektrycznych). Nie używaj urządzenia, jeśli urządzenie lub jakikolwiek jego część mogła zostać uszkodzona, aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem lub jakiegokolwiek inne obrażenia osób i / lub uszkodzenia. Urządzenie lub jego części mogą ulec uszkodzeniu, jeśli urządzenie zostało poddane niedopuszczalnemu przeciążeniu (np. przegrzanie, porażenie mechaniczne, elektryczne lub płyny w obudowie) lub jeśli urządzenie nie działa prawidłowo (np. przegrzanie). W takim wypadku natychmiast odłącz urządzenie od zasilania. Skontaktuj się z uprawnionym centrum serwisowym celem badania i / lub naprawy.
- Ustaw urządzenie na dobrze dostępnym, stabilnym, poziomym, suchym i odpowiednio dużym stole lub blacie odpornym na wodę, tłuszcz i ciepło. Nie umieszczaj urządzenia na przewodzie zasilającym, Nie ustawiaj urządzenia na pochyłej, mokrej lub plastikowej powierzchni lub powierzchni z powłokami z tworzyw sztucznych (np. farba) lub powierzchni, która może pękać z powodu ciepła (np. szkło, kamień). Gdy urządzenie jest zimne, nie należy stawiać go na delikatnych powierzchniach (na przykład fornirowane meble). Zachowaj odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia (co najmniej 50 cm z każdej strony). Nie używaj urządzenia pod szafkami lub wiszącymi światłami.

RYZIKO WYBUCHU I POŻARU!

Nie podgrzewaj żadnych napojów alkoholowych ani żywności (np. wino, grog) za pośrednictwem urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych, lotnych cieczy (na przykład napoje i żywność zawierająca alkohol, alkohol, benzyna), aby uniknąć wysokiego ryzyka urazów i uszkodzeń. Ze względu na ciepło lotne ciecze łatwo wyparują, generując łatwopalną mieszkankę, która może zapalić się od dowolnego źródła (np. zapalone świece, papierosy, części urządzenia), powodując poważne obrażenia i uszkodzenia.

Urządzenie NIE nadaje się do flambirowania!

- **Pozostałości pożywienia na elementach grzejnych mogą się zwęglić podczas pracy i mogą się zapalić.** Przed montażem urządzenia, zawsze sprawdź, czy płytki grilla są całkowicie czyste i suche. Nie używaj urządzenia, jeśli są płytki do grillowania są zanieczyszczone lub uszkodzone w jakikolwiek sposób.
- Z urządzenia mogą korzystać osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub bez doświadczenia i wiedzy w zakresie użytkowania tego typu urządzeń (w tym dzieci w wieku od 8 lat) wyłącznie jeśli pozostają pod nadzorem opiekunów oraz zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i zrozumiał związane z tym zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba, że są starsze niż 8 lat i pozostają pod nadzorem opiekunów. Dzieci muszą zawsze pozostawać pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem, ani żadnymi częściami urządzenia lub opakowania. Zawsze przechowuj urządzenie w suchym, czystym miejscu, bez szronu i poza zasięgiem małych dzieci. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, jeśli znajduje się w zasięgu małych dzieci.
- Nie umieszczaj urządzenia, ani jego części w zasięgu lub w pobliżu gorących powierzchni (na przykład palnik, grzejnik lub piec). Nie używaj żadnych części urządzenia z jakimkolwiek innym urządzeniem lub do jakichkolwiek innych celów.

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zawsze upewnij się, że zostało całkowicie i prawidłowo zmontowane zgodnie z instrukcjami w tej książeczce.
Urządzenie można używać tylko z prawidłowo włożonymi płytkami do grillowania i tacą ociekową, aby uniknąć ryzyka przegrzania, pożaru i porażenia prądem!
Nie używaj urządzenia, ani jego części z użyciem siły.
- Nie używaj ostrych przedmiotów do czyszczenia urządzenia (np. skrobaki do metalu). Użyj szczypiec do grilla wykonanych z żaroodpornego plastiku lub drewna do żywności. Nie używaj przyborów, które mogą się stopić, zapalić, pękać, ulegać zniekształceniu lub wydzielać szkodliwe substancje, pod wpływem ciepła.
- Świeżo namoczona żywność rozchlapie się, gdy zostanie umieszczona na gorącym obszarze grillowania i spowoduje wytworzenie się gorącej pary. Podczas pracy nie trzymaj żadnej części ciała lub delikatnych przedmiotów na lub w pobliżu grilla. Zawsze upewnij się, że osoby pozostają w wystarczającej odległości od urządzenia podczas pracy. Należy przewidywać, że może wystąpić rozchlapywanie gorącego tłuszczu i pary. Używaj wyłącznie urządzenia do użytku domowego i do przygotowywania żywności nadającej się do spożycia.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania. Zawsze odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw urządzenie do ostygnięcia przed przeniesieniem, czyszczeniem lub montażem / demontażem talerzy grilla lub urządzenia, gdy nie jest używane. Ostrożnie otwórz i zamknij pokrywę bez użycia siły, aby uniknąć uszkodzenia i przewrócenia urządzenia.
Nie trzymaj urządzenia za przewód zasilający lub kabel łączący pokrywę z podstawą.
- Nie umieszczaj żadnych twardych i / lub ciężkich przedmiotów na urządzeniu lub dowolnej jego części. Nie używaj ściernych środków czyszczących, czyścików (np. metalowe podkładki do szorowania) lub jakichkolwiek żrących chemikaliów (np. wybielaczy) do czyszczenia urządzenia. Nie umieszczaj obudowy, czujnika temperatury ani przewodu zasilania urządzenia w automatycznej zmywarce.
- Nie pozostawiaj zaschniętych resztek żywności na urządzeniu. Zawsze wyczyść urządzenie po każdym użyciu (patrz: "Pielęgnacja i czyszczenie").

WAŻNE ŚRODKI OCHRONNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

- Umieść urządzenie w pobliżu odpowiedniego gniazdka ściennego i podłącz urządzenie bezpośrednio do chronionego źródła zasilania z zabezpieczeniem (uziemiać / ziemia). Zawsze całkowicie rozwijaj przewód zasilający. Nie używaj przedłużaczy ani rozdzielaczy. Upewnij się, że napięcie znamionowe twojego zasilania sieciowego odpowiada wymaganiom napięcia dla tego urządzenia (220 - 240 V, 50/60 Hz, AC; 16 A).
Zalecana jest instalacja wyłącznika różnicowo-prądowego (r.c.c.b.) z maksymalnym znamionowym roboczym prądem resztkowym 30mA w zasilającym obwodzie elektrycznym.
W razie wątpliwości należy skontaktować się z elektrykiem w celu uzyskania dalszych informacji. W różnych krajach, specyfikacje zasilania podlegają różnym normom. Dlatego możliwe jest, że zasilanie w innych krajach nie spełnia wymagań dla bezpiecznej obsługi tego urządzenia. Dlatego przed uruchomieniem urządzenia za granicą należy upewnić się, że możliwa jest bezpieczna eksploatacja.
- Najlepiej unikać używania przedłużacza. Jeśli jednak to konieczne upewnij się, że ma wystarczającą długość i odpowiednie parametry (umożliwia przepływ prądu co najmniej 16 A i posiada wtyczkę z zabezpieczeniem (uziemiać)).
- Zawsze starannie obchodź się z kablami zasilającymi. Styki wtyczki muszą być gładkie i czyste. Zawsze całkowicie rozwijaj przewód przed użyciem. Nie umieszczaj urządzenia na przewodzie zasilającym. Podczas układania kabli zasilających, zawsze upewnij się, że nikt nie nadeptnie na przewód zasilający, ani się w niego nie zaplącze, czy też potknie. Upewnij się, że żadne napięcie nie jest przykładane do żadnej części przewodu zasilającego. Zabezpiecz przedłużacz luźno przy nodze stołu za pomocą oddzielnego przewodu, aby upewnić się, że nikt nie pociągnie za przewód zasilający. Zawsze odłączaj najpierw przedłużacz od gniazdka elektrycznego.
- Przewody zasilające nigdy nie mogą być wiązane, skręcane, ciągnięte, naprężane lub ściskane. Nie pozwól, aby wtyczka lub przewód zasilający zwisały poza krawędź stołu lub blatu. Upewnij się, że nikt nie pociągnie urządzenia za przewód zasilający.
- Nie dotykaj urządzenia ani wtyczki mokrymi rękami, gdy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania. **NIE WOLNO** rozlewać płynów na obudowę urządzenia lub na przewód zasilania. Nie umieszczaj, ani nie zanurzaj urządzenia, ani przewodu zasilającego w wodzie lub innej cieczy. Zawsze utrzymuj urządzenie i stół lub blat w czystości. Natychmiast wytrzyj rozlane płyny. Nie umieszczaj urządzenia na mokrych powierzchniach. Jeśli na obudowę lub przewód zasilający, rozlane zostaną jakiegokolwiek płyny nie dotykaj urządzenia. Natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.

Następnie wyczyść urządzenie i pozostaw do wyschnięcia przez co najmniej 1 dzień (patrz: "Pielęgnacja i czyszczenie").

Nie wolno umieszczać żadnych ubrań, tkanek ani innych ciał obcych pod i na urządzeniu podczas pracy, aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem i przegrzania.

Urządzenie przeznaczone jest do przygotowywania gorących potraw. W tym celu powierzchnie do grillowania są podgrzewane elektrycznie do 240°C. W związku z tym niewłaściwa obsługa może spowodować poważne obrażenia i szkody.

Należy o tym pamiętać, aby uniknąć poparzeń i uszkodzeń.

- Płyty do grillowania, taca ociekowa i zewnętrzna część urządzenia mogą być bardzo gorące podczas pracy i zaraz po jej zakończeniu. Podczas przygotowywania gotowania, powstaje gorąca para i rozpryski. Nie dotykaj gorących powierzchni żadnymi częściami ciała, ani jakimikolwiek przedmiotami wrażliwymi na ciepło, tłuszcz lub wilgoć podczas pracy urządzenia, gdy jest gorące. Dotykaj tylko urządzenia i jego części za dedykowane do tego elementy obsługi, gdy urządzenie jest gorące. Uważaj na gorącą parę, plamy i kondensat podczas umieszczania potraw na powierzchniach do grillowania. Chroń ręce i ramiona rękawicami kuchennymi. Nie zostawiaj obcych przedmiotów na gorących powierzchniach do grillowania (na przykład sztućce). Powierzchnie do grillowania są przeznaczone wyłącznie do podgrzewania żywności. Nie umieszczaj na nich żadnych przedmiotów (na przykład kubki, naczynia lub garnki). Nie pozostawiaj żadnych naczyń kuchennych na powierzchniach do grillowania. **NIE** dotykaj powierzchni do grillowania sondą temperatury urządzenia. Nie umieszczaj sondy temperatury na urządzeniu, gdy urządzenie jest gorące.
- Nie należy przenosić ani demontować urządzenia, gdy jest ono gorące. Pozostaw urządzenie i wszystkie jego części do wystygnięcia przed wyjęciem tacy ociekowej i płyty do grillowania, przed przeniesieniem i czyszczeniem urządzenia. Nie umieszczaj urządzenia na wrażliwych na ciepło powierzchniach, gdy jest gorące. Zawsze upewnij się, że taca ociekowa i płytki do grillowania są całkowicie puste, przed przechyleniem urządzenia lub przesunięciem urządzenia do pozycji pionowej.

POWŁOKA NIEPRZYWIERAJĄCA

Urządzenie posiada wysokiej jakości nieprzywierające powłoki umożliwiające przygotowywanie żywności bez konieczności używania oleju, a żywność nie przyklei się do powierzchni. Niektóre rodzaje żywności mogą powodować przebarwienie. Nie wpłynie to na pracę urządzenia. Przestrzegaj następujących środków ostrożności:

- Przed pierwszym użyciem i za każdym razem po wyczyszczeniu płytek grilla w zmywarce, przetrzyj powierzchnie płytek grilla olejem

do gotowania.

Po pierwszym użyciu nie ma potrzeby dodawania używania oleju do gotowania.

- Nie używaj płytek grilla, jeśli nieprzywierająca powłoka jest porysowana, pęknięta lub rozwarstwiona z powodu przegrzania. Wymień elementy w razie potrzeby. W tym celu skontaktuj się z serwisem.
- Używaj tylko drewnianych lub odpornych na wysoką temperaturę przedmiotów do szorowania, mieszania lub przycinania na powierzchniach grilla. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia powłoki nieprzywierającej, jeśli użyto metalowych lub podobnych przedmiotów do obsługi urządzenia.
- Nie używaj żadnych środków do czyszczenia piekarników ani natryskiwanych powłok nieprzywierających.
- Nieprzywierające powłoki płytek grilla minimalizują wysiłek czyszczenia.

Do czyszczenia nie używaj żrących lub ściernych środków czyszczących ani twardych, ściernych przyborów do szorowania (na przykład metalowe zmywaki, szczotki druciane).

Uporczywe pozostałości można usunąć za pomocą miękkiej szmatki lub nylonowej szczotki z ciepłą wodą i płynem do mycia naczyń lub w automatycznej zmywarce. Przed czyszczeniem, zawsze najpierw wyjmij płytki z urządzenia (patrz: "Pielęgnacja i czyszczenie").

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model: Nr art .: 42539 Design BBQ Pro

Zasilanie: 230 - 240 V AC, 50/60 Hz

Zużycie energii: 2000 W

Długość przewodu zasilającego: ok. 90 cm

Waga: ok. 5,87 kg

Wymiary:

szerokość x głębokość x wysokość
około. 378 x 375 x 170 mm (zamknięte)
około. 378 x 508 x 342 mm (otwarte)

Rozmiar obszarów do grillowania:

Podstawa: 250 x 300 mm,

Pokrywa: 250 x 300 mm

OPIS ELEMENTÓW



- 1 Pokrywa z oddzielną powierzchnią do grillowania i regulacją wysokości położenia.
- 2 Metalowy uchwyt z izolacją termiczną do otwierania i zamykania pokrywy.
- 3 Pokrętko regulacji temperatury (TEMP) umożliwiające wybór żądanej temperatury grillowania.
 - Wskaźnik gotowości - wskazuje, czy urządzenie osiągnęło zadaną temperaturę.
- 4 Pokrętko timera (TIME) umożliwiające wybór czasu grillowania. Po upływie ustawionego czasu rozlega się sygnał akustyczny, a urządzenie wyłączy automatycznie elementy grzewcze.
 - Wskaźnik zasilania - pokazuje, czy urządzenie jest włączone.
- 5 Obudowa z anodowanego aluminium
- 6 Przyciski zwalniania płyty umożliwiają wyjęcie elementów grzewczych pokrywy i podstawy w celu ich czyszczenia.
 - Wyjmowanie płyty grzewczej z podstawy i pokrywa z trwałą, wysokiej jakości powłoką nieprzywierającą można myć w zmywarce.
- 7 Klips do regulacji wysokości umożliwia ustawienie wysokości zamkniętej pokrywy w zależności od grubości żywności.
- 8 Przycisk zwalniania zawiasów
Naciśnij tutaj, aby rozłożyć pokrywę do płaskiej pozycji 180 °, uzyskując w ten sposób dodatkową powierzchnię grillowania.

Rury spustowe na każdej płycie do grillowania.

Wymowana tacka ociekowa - do zbierania soków podczas grillowania. Wystarczy wyciągnąć, aby ułatwić opróżnianie i czyszczenie.

Schówek na przewód - do przechowywania urządzenia owiń przewód zasilający wokół wspornika.

Narzędzie do czyszczenia powierzchni grzewczych ze skrobakiem.

WAŻNE OSTRZEŻENIA

Przed użyciem tego urządzenia uważnie przeczytaj wszystkie instrukcje. Zachowaj instrukcje na przyszłość. Nie próbuj używać tego urządzenia do innych niż zamierzone zastosowań opisanych w niniejszej instrukcji. Każde inne użycie, w szczególności niewłaściwe użycie, może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie porażenie prądem, upał lub pożar. Jakiegokolwiek wykorzystanie w jakimkolwiek innym celu jest zabronione przez producenta. Nie ma roszczenia gwarancyjnego nabywcy lub odpowiedzialności wobec regresu producenta, jeśli istnieją jakiegokolwiek szkody i obrażenia spowodowane nieprawidłowym użyciem lub niewłaściwym wykorzystywaniem urządzenia.

Wszelkie działania, naprawy i konserwacja techniczna urządzenia lub jakiegokolwiek innej jego części niż opisane w niniejszej instrukcji może być wykonywana tylko w autoryzowanym centrum serwisowym.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i NIE jest przeznaczone do użytku w ruchomych pojazdach. Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w wilgotnym lub mokrym miejscu lub na zewnątrz. Jakiegokolwiek wykorzystywanie akcesoriów, dodatków lub części zamiennych nie jest zalecane przez producenta lub użytkowanie w jakikolwiek sposób urządzenia z uszkodzonymi elementami mogą spowodować obrażenia osób i / lub uszkodzenia.
- Regularnie sprawdzaj całe urządzenie pod kątem prawidłowego działania - zwłaszcza przewód zasilający (np. sprawdź zniekształcenia, odbarwienia, pęknięcia, skorodowane szpilki wtyczki zasilania). Nie używaj urządzenia, gdy urządzenie lub jakakolwiek jego część może być uszkodzona (np. deformacja płyty do grillowania), aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń i / lub uszkodzeń. Urządzenie lub jego części mogą zostać uszkodzone, jeśli urządzenie było narażone na niedopuszczalne obciążenie (np. przegrzanie, wstrząs mechaniczny lub elektryczny) lub nadmierne pęknięcia, postrzępione lub stopione

części lub zniekształcenia lub jeśli urządzenie nie działa prawidłowo (np. przegrzanie). W jednym z tych przypadków natychmiast odłącz urządzenie. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

- Ryzyko pożaru! Pozostałości pożywienia na elementach grzejnych mogą ulec zwęgleniu podczas pracy i mogą się zapalić. Przed montażem urządzenia, zawsze sprawdź, czy elementy grzejne w podstawie i pokrywie urządzenia są całkowicie czyste i suche. Nie używaj urządzenia, jeśli elementy grzejne są zanieczyszczone lub uszkodzone w jakikolwiek sposób. NIE wolno używać urządzenia bez prawidłowo zainstalowanych płyt grillowych w podstawie i pokrywie urządzenia. Obie płyty do grillowania są zawsze niezbędne do obsługi urządzenia!
- Używaj urządzenia na dobrze dostępnym, stabilnym, poziomym, suchym i odpowiednio dużym stole lub blacie, który jest odporny na wodę, tłuszcz i ciepło.
Nie umieszczaj urządzenia na pochtyłych powierzchniach lub na powierzchniach z tworzywa sztucznego lub powierzchniach z powłokami z tworzywa sztucznego (np. farbą) lub powierzchniach, które mogą pęknąć z powodu ciepła (np. szkło). Nie umieszczaj żadnych delikatnych przedmiotów w pobliżu urządzenia podczas pracy, aby uniknąć uszkodzeń.
- Zawsze utrzymuj urządzenie i stół lub blat w czystości i natychmiast zetrzyj rozlane płyny. Nie stawiaj żadnych ubrań ani chusteczek lub innych obcych przedmiotów pod lub na urządzeniu podczas pracy, aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem i przegrzania. Nie umieszczaj urządzenia na przewodzie zasilającym lub na powierzchniach wrażliwych na ciepło, tłuszcz lub wilgoć, czy też w pobliżu krawędzi stołu lub blatu, na mokrej lub nachylonej powierzchni. Podczas pracy utrzymuj urządzenie w odpowiedniej odległości co najmniej 50 cm z każdej strony od krawędzi przestrzeni roboczej i mebli, ścian, zasłon, itp., aby uniknąć ryzyka pożaru i szkód spowodowanych ciepłem, parą i rozpryskami. Nie używaj urządzenia pod wiszącymi szafkami lub światłami.
- Używaj urządzenia wyłącznie do zastosowań domowych i do przygotowywania żywności, która nadaje się do konsumpcji.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy w zakresie użytkowania tego typu urządzeń, jeśli pozostają pod nadzorem opiekunów i zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i zrozumiały związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie może być wykonywana przez dzieci, chyba są one starsze niż 8 lat i pozostają pod nadzorem dorosłego opiekuna. Dzieci muszą być zawsze nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

- Nie umieszczaj urządzenia ani żadnej jego części w pobliżu gorących powierzchni (np. palnik, grzejnik lub piekarnik). Nie używaj żadnych części urządzenia z jakimkolwiek innym urządzeniem lub w jakimkolwiek innym celu. Przed operacją zawsze upewnij się, że urządzenie jest poprawnie zmontowane i podłączone zgodnie z instrukcjami w tej broszurze. Urządzenie należy obsługiwać tylko z płytami do grillowania i poprawnie włożoną tacą ociekową. Nie używaj urządzenia bez tacy ociekowej, aby unikać ryzyka przegrzania, pożaru i porażenia prądem! Nie dotykaj urządzenia lub jakiegokolwiek jego części przy użyciu siły.
- Nie używaj żadnych twardych, ostrych przedmiotów z tym urządzeniem. Użyj szczypiec do grilla wykonanych z żaroodpornego tworzywa sztucznego lub drewna. Nie używaj żadnych narzędzi, które mogłyby się stopić, spalić, zniekształcić lub wydzielać szkodliwe substancje pod wpływem ciepła.
- Świeża żywność rozpryskuje się i wydobywa się z niej gorąca para po umieszczeniu jej na gorącym grillu. Podczas pracy nie trzymaj żadnej części ciała lub delikatnych przedmiotów nad lub w pobliżu płyt grillowych. Zawsze upewnij się, że osoby (w tym Ty) zachowują wystarczającą odległość od urządzenia podczas operacji. Zawsze należy być przygotowanym na to, że gorący tłuszcz i soki z żywności mogą być rozpryskiwane na wskutek kontaktu z rozgrzаныmi powierzchniami płyt grillowych.
- Nie ruszaj ani nie przechylaj urządzenia, gdy urządzenie jest jeszcze gorące. Otwarte i ostrożnie zamknij pokrywę bez użycia siły, aby uniknąć uszkodzeń i upewnić się, że urządzenie nie przewróci się. Zawsze zostawiaj urządzenie do ostygnięcia przed usunięciem jakichkolwiek części (np. tacy ociekowej, płyt grillowych). Inaczej, gorące płyny (tłuszcz, soki) mogą zostać rozlane, powodując poważne obrażenia i szkody. Zawsze upewnij się, że zablokowałeś funkcję regulacji wysokości i opróżniłeś tackę ociekową i płyty grillowe przed podniesieniem urządzenia za uchwyt (patrz: „Funkcja regulacji wysokości”). Nie trzymaj urządzenia za przewód zasilający w celu jego przenoszenia. Zawsze przesuwaj zacisk regulacji wysokości do pozycji OPEN przed uruchomieniem urządzenia.

RYZYKO WYBUCHU!

Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych, lotnych materiałów (np. alkohol, spirytus lub benzyna) lub wysokoprocentowych napojów alkoholowych. Alkohol szybko wyparuje z powodu ciepła, tworząc w ten sposób łatwopalną mieszaninę, która może zapalić się przy dowolnym źródle zapłonu (np. świece, papierosy i elementy grzejne urządzenia), powodując ciężkie obrażenia osób i poważne uszkodzenia. **NIE** podgrzewaj żadnych wysokoprocentowych produktów alkoholowych (np. grzane wino, grog) na urządzeniu. Nie wylewaj na urządzenie żadnych płynów alkoholowych, aby uniknąć ryzyka wybuchu i pożaru.

- Urządzenie NIE jest odpowiednie na flambirowanie.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do zasilania. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania i zostaw urządzenie do ostygnięcia przed przeniesieniem lub czyszczeniem urządzenia lub montażem / demontażem jakichkolwiek części lub gdy urządzenie nie jest używane. Nie umieszczaj na urządzeniu lub jakiegokolwiek jego części twardych i / lub ciężkich przedmiotów.
- Nie używaj żadnych ściernych środków czyszczących, podkładek czyszczących (np. do szorowania metalu) lub jakiegokolwiek żrącej substancji (np. wybielacze) do czyszczenia urządzenia. Nie umieszczaj urządzenia w automatycznej zmywarce.
- Nie pozostawiaj suchego jedzenia na urządzeniu. Zawsze czyść urządzenie po każdym użyciu, aby zapobiec nagromadzeniu się zwęglonej żywności (patrz: „Pielęgnacja i czyszczenie”).

USTAWIENIA POKRYWY

Otwarta pozycja

Pokrywa jest złożona do pozycji pionowej. Po rozgrzaniu ostrożnie otwórz pokrywę (za uchwyt) , aż pozostanie stabilnie w pozycji otwartej. Następnie umieść jedzenie na powierzchni podstawy grilla. Podczas grillowania należy pozostawić pokrywę w pozycji pionowej. Typowe zastosowanie: żywność, dla których górna płyta do grillowania nie jest potrzebna (np. kebab, ryby, pizza, artykuły z miękkimi dodatkami), ponieważ muszą być ogrzane tylko z jednej strony. Szczególnie grube jedzenie (np. Burger).

Płaska pozycja

W płaskiej pozycji, pokrywa będzie całkowicie rozłożona, leżąc na poziomie podstawy, oferując dodatkową powierzchnię do grillowania. Wybierz ten wariant, aby podwoić obszar grillowania. Dodatkowo zaletą tej pozycji jest zastosowanie strukturalnej powierzchni do grillowania typowych znaków grilla, a jednocześnie grillując inne rodzaje jedzenia na płaskiej płycie do grillowania. Korzystając z tej pozycji, można przygotować różne rodzaje żywności równocześnie. Typowe zastosowanie: podobnie jak w pozycji otwartej. Grillowanie większych ilości jedzenia; żywność o różnej grubości; różne rodzaje żywności na różne sposoby; jeśli chcesz uniknąć łączenia smaków (np. ryb i kiełbasy); grillowane tosty francuskie, placki ziemniaczane, otwarte kanapki i szaszłyki.

REGULACJA WYSOKOŚCI

Możliwe jest dostosowanie ustawienia wysokości pokrywy do grubości jedzenia. W ten sposób nawet delikatne składniki (np. ryby, burgery lub pomidory) nie będą ściskane po zamknięciu pokrywy. Po wyregulowaniu funkcji regulacji wysokości, pokrywa zamknie się na wybranej

WAŻNE ŚRODKI OCHRONNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

- Umieść urządzenie w pobliżu odpowiedniego gniazdka ściennego i podłącz urządzenie bezpośrednio do chronionego źródła zasilania z zabezpieczeniem (uziemiać / ziemia). Zawsze całkowicie rozwijaj przewód zasilający. Nie używaj przedłużaczy ani rozdzielaczy. Upewnij się, że napięcie znamionowe twojego zasilania sieciowego odpowiada wymaganiom napięcia dla tego urządzenia (220 - 240 V, 50/60 Hz, AC; 16 A).
Zalecana jest instalacja wyłącznika różnicowo-prądowego (r.c.c.b.) z maksymalnym znamionowym roboczym prądem resztkowym 30mA w zasilającym obwodzie elektrycznym.
W razie wątpliwości należy skontaktować się z elektrykiem w celu uzyskania dalszych informacji. W różnych krajach, specyfikacje zasilania podlegają różnym normom. Dlatego możliwe jest, że zasilanie w innych krajach nie spełnia wymagań dla bezpiecznej obsługi tego urządzenia. Dlatego przed uruchomieniem urządzenia za granicą należy upewnić się, że możliwa jest bezpieczna eksploatacja.
- Najlepiej unikać używania przedłużacza. Jeśli jednak to konieczne upewnij się, że ma wystarczającą długość i odpowiednie parametry (umożliwia przepływ prądu co najmniej 16 A i posiada wtyczkę z zabezpieczeniem (uziemiać)).
- Zawsze starannie obchodź się z kablami zasilającymi. Styki wtyczki muszą być gładkie i czyste. Zawsze całkowicie rozwijaj przewód przed użyciem. Nie umieszczaj urządzenia na przewodzie zasilającym. Podczas układania kabli zasilających, zawsze upewnij się, że nikt nie nadeptnie na przewód zasilający, ani się w niego nie zaplącze, czy też potknie. Upewnij się, że żadne napięcie nie jest przykładane do żadnej części przewodu zasilającego. Zabezpiecz przedłużacz luźno przy nodze stołu za pomocą oddzielnego przewodu, aby upewnić się, że nikt nie pociągnie za przewód zasilający. Zawsze odłączaj najpierw przedłużacz od gniazdka elektrycznego.
- Przewody zasilające nigdy nie mogą być wiązane, skręcane, ciągnięte, naprężane lub ściskane. Nie pozwól, aby wtyczka lub przewód zasilający zwisały poza krawędź stołu lub blatu. Upewnij się, że nikt nie pociągnie urządzenia za przewód zasilający.
- Nie dotykaj urządzenia ani wtyczki mokrymi rękami, gdy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania. **NIE WOLNO** rozlewać płynów na obudowę urządzenia lub na przewód zasilania. Nie umieszczaj, ani nie zanurzaj urządzenia, ani przewodu zasilającego w wodzie lub innej cieczy. Zawsze utrzymuj urządzenie i stół lub blat w czystości. Natychmiast wytrzyj rozlane płyny. Nie umieszczaj urządzenia na mokrych powierzchniach. Jeśli na obudowę lub przewód zasilający, rozlane zostaną jakiegokolwiek płyny nie dotykaj urządzenia. Natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.

Następnie wyczyść urządzenie i pozostaw do wyschnięcia przez co najmniej 1 dzień (patrz: "Pielęgnacja i czyszczenie"). Nie wolno umieszczać żadnych ubrań, tkanek ani innych ciał obcych pod i na urządzeniu podczas pracy, aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem i przegrzania.

DESIGN BBQ PRO przeznaczony jest do przygotowywania gorących potraw. W tym celu powierzchnie do grillowania są podgrzewane elektrycznie do wysokich temperatur. W związku z tym niewłaściwa obsługa może spowodować poważne obrażenia i szkody.

Należy o tym pamiętać, aby uniknąć poparzeń i uszkodzeń.

- Płyty do grillowania, taca ociekowa i zewnętrzna część urządzenia mogą być bardzo gorące podczas pracy i zaraz po jej zakończeniu. Podczas przygotowywania gotowania, powstaje gorąca para i rozpryski. Nie dotykaj gorących powierzchni żadnymi częściami ciała, ani jakimikolwiek przedmiotami wrażliwymi na ciepło, tłuszcz lub wilgoć podczas pracy urządzenia, gdy jest gorące. Dotykaj tylko urządzenia i jego części za dedykowane do tego elementy obsługi, gdy urządzenie jest gorące. Uważaj na gorącą parę, plamy i kondensat podczas umieszczania potraw na powierzchniach do grillowania. Chroń ręce i ramiona rękawicami kuchennymi. Nie zostawiaj obcych przedmiotów na gorących powierzchniach do grillowania (na przykład sztućce). Powierzchnie do grillowania są przeznaczone wyłącznie do podgrzewania żywności. Nie umieszczaj na nich żadnych przedmiotów (na przykład kubki, naczynia lub garnki). Nie pozostawiaj żadnych naczyń kuchennych na powierzchniach do grillowania. NIE dotykaj powierzchni do grillowania sondą temperatury urządzenia. Nie umieszczaj sondy temperatury na urządzeniu, gdy urządzenie jest gorące.
- Nie należy przenosić ani demontować urządzenia, gdy jest ono gorące. Pozostaw urządzenie i wszystkie jego części do wystygnięcia przed wyjęciem tacy ociekowej i płyty do grillowania, przed przeniesieniem i czyszczeniem urządzenia. Nie umieszczaj urządzenia na wrażliwych na ciepło powierzchniach, gdy jest gorące. Zawsze upewnij się, że taca ociekowa i płytki do grillowania są całkowicie puste, przed przechyleniem urządzenia lub przesunięciem urządzenia do pozycji pionowej.

POWŁOKA NIEPRZYWIERAJĄCA

DESIGN BBQ PRO posiada wysokiej jakości nieprzywierające powłoki umożliwiające przygotowywanie żywności bez konieczności używania oleju, a żywność nie przyklei się do powierzchni. Niektóre rodzaje żywności mogą powodować przebarwienie. Nie wpłynie to na pracę urządzenia. Przestrzegaj następujących środków ostrożności:

- Przed pierwszym użyciem i za każdym razem po wyczyszczeniu płytek grilla w zmywarce, przetrzyj powierzchnie płytek grilla olejem

do gotowania.

Po pierwszym użyciu nie ma potrzeby dodawania używania oleju do gotowania.

- Nie używaj płytek grilla, jeśli nieprzywierająca powłoka jest porysowana, pęknięta lub rozwarstwiona z powodu przegrzania. Wymień elementy w razie potrzeby. W tym celu skontaktuj się z serwisem.
- Używaj tylko drewnianych lub odpornych na wysoką temperaturę przyborów kuchennych z tworzywa sztucznego. Nie używaj ostrych przedmiotów do szorowania, mieszania lub przycinania na powierzchniach grilla. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia powłoki nieprzywierającej, jeśli użyto metalowych lub podobnych przedmiotów do obsługi urządzenia.
- Nie używaj żadnych środków do czyszczenia piekarników ani natryskiwanych powłok nieprzywierających.
- Nieprzywierające powłoki płytek grilla minimalizują wysiłek czyszczenia.

Do czyszczenia nie używaj żrących lub ściernych środków czyszczących ani twardych, ściernych przyborów do szorowania (na przykład metalowe zmywaki, szczotki druciane).

Uporczywe pozostałości można usunąć za pomocą miękkiej szmatki lub nylonowej szczotki z ciepłą wodą i płynem do mycia naczyń lub w automatycznej zmywarce. Przed czyszczeniem, zawsze najpierw wyjmij płytki z urządzenia (patrz: "Pielęgnacja i czyszczenie").

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model: Nr art .: 42539 Design BBQ Pro

Zasilanie: 230 - 240 V AC, 50/60 Hz

Zużycie energii: 2000 W

Długość przewodu zasilającego: ok. 90 cm

Waga: ok. 5,87 kg

Wymiary:

około. 378 x 375 x 170 mm (zamknięte))

około. 378 x 508 x 342 (otwarte)

(szerokość x głębokość x wysokość)

Rozmiar grilla: podstawa: 250 x 300 mm mm

Pokrywa: 250 x 300 mm mm

WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA

DESIGN BBQ Pro doskonale nadaje się do przygotowania szerokiego wyboru delikatnych dań z grilla. Nawet cienkie naleśniki, flap-jacki, omlety, czy gofry można wykonać na płaskiej powierzchni do grillowania, jednocześnie uzyskując typowe efekty grillowania.

REGULACJA WYSOKOŚCI USTAWIENIA POKRYWY

Możliwe jest dostosowanie ustawienia wysokości pokrywy do grubości jedzenia. W ten sposób nawet delikatne składniki (np. ryby, burgery lub pomidory) nie będą ściskane po zamknięciu pokrywy. Po wyregulowaniu funkcji regulacji wysokości, pokrywa zamknie się na wybranej wysokości od dolnej powierzchni grillowania pozostawiając przestrzeń od ok. 2 cm (pozycja 1) do 7 cm (pozycja 5) między płytami grzewczymi. Pokrywa może zostać ustawiona równolegle do dolnej powierzchni grilla, zapewniając równomierne podgrzewanie żywności (patrz poniżej).

Ważne: nie można otworzyć pokrywy z uchwytem regulacji wysokości w pozycji "LOCK".

Zanim otworzysz grilla, najpierw przesun uchwyty wysokości regulacji do pozycji "OPEN". Nie próbuj gwałtownie otwierać pokrywy.

1. Najpierw przesun zacisk regulacji wysokości na pozycję OPEN.

OSTRZEŻENIE - ryzyko poparzenia: podczas pracy i gdy urządzenie jest jeszcze gorące, dotykaj urządzenia tylko za elementy izolowane (uchwyty, pokrętła regulacji temperatury, pokrętło timera, zacisk regulacji wysokości). Zewnętrzna część urządzenia może być bardzo gorąca w trakcie działania. Podczas otwierania pokrywy za uchwyty, nie dotykaj górnej pokrywy ramieniem.

2. Złap pokrywę za uchwyty i przytrzymaj ją w żądanej pozycji nad dolną płytą do grillowania.
3. Przesun zacisk regulacji wysokości do tyłu (do zawiasu pokrywy), aż się zatrzyma.
4. Powoli zwolnij uchwyty; pokrywa pozostanie w wybranej pozycji.

Wskazówka: jeśli chcesz obniżyć położenie pokrywy, najpierw złap pokrywę za uchwyty. Następnie pociągnij za zacisk regulacji wysokości nieco do przodu grilla. Następnie można opuścić pokrywę do nowego położenia.

MOŻLIWE USTAWIENIA POKRYWY

Pokrywę można ustawić w trzech różnych pozycjach. Zaleca się używanie pozycji zamkniętej. Dzięki temu jedzenie będzie przygotowane po obu stronach jednocześnie oszczędzając czas i energię. Pokrywa może pozostać w pozycji otwartej do góry lub odchyloną o 180°, aby użyć jej jako dodatkowej powierzchni do grillowania jedzenia.

Pozycja zamknięta

Zamknij pokrywę podczas grillowania. Ta funkcja jest przydatna do wstępnego podgrzewania powierzchni do grillowania i do grillowania większości rodzajów potraw, które można podgrzewać z obu stron (na przykład mięso). Po umieszczeniu jedzenia na powierzchni podstawy grilla, złóż ostrożnie swoje jedzenie. W razie potrzeby ustaw pokrywę za pomocą regulatora wysokości do grubości żywności (patrz poniżej). Dzięki tej metodzie jedzenie zostanie przygotowane oszczędzając czas i energię w możliwie najkrótszym czasie, ponieważ obie strony będą jednocześnie podgrzewane.

Typowe zastosowanie: do burgerów, mięsa bez kości, ryb, warzyw. Grillowanie dowolnej kombinacji składników (na przykład warzyw, mięs i serów) między warstwami chleba lub składaną tortilla i pitą.

Otwarta pozycja

Pokrywa jest złożona do pozycji pionowej. Po rozgrzaniu ostrożnie otwórz pokrywę (za uchwyt), aż pozostanie stabilnie w pozycji otwartej. Następnie umieść jedzenie na powierzchni podstawy grilla. Podczas grillowania należy pozostawić pokrywę w pozycji pionowej.

Typowe zastosowanie: żywność, dla których górna płyta do grillowania nie jest potrzebna (np. kebab, ryby, pizza, artykuły z miękkimi dodatkami), ponieważ muszą być ogrzane tylko z jednej strony. Szczególnie grube jedzenie (np. Burger).

Płaska pozycja

W płaskiej pozycji, pokrywa będzie całkowicie rozłożona, leżąc na poziomie podstawy, oferując dodatkową powierzchnię do grillowania. Wybierz ten wariant, aby podwoić obszar grillowania. Dodatkowo zaletą tej pozycji jest możliwość zastosowania strukturalnej powierzchni do grillowania typowych znaków grilla, a jednocześnie grillując inne rodzaje jedzenia na płaskiej płycie do grillowania. Korzystając z tej pozycji, można przygotować różne rodzaje żywności równocześnie.

Typowe zastosowanie: podobnie jak w pozycji otwartej. Grillowanie większych ilości jedzenia; żywność o różnej grubości; różne rodzaje żywności na różne sposoby; jeśli chcesz uniknąć łączenia smaków (np. ryb i kiełbasy); grillowane tosty francuskie, placki ziemniaczane, otwarte kanapki i szaszłyki.

PROGRAMATOR CZASOWY

Urządzenie posiada funkcję timera umożliwiając konfigurację żądanego czasu grillowania. Elementy grzewcze będą działać tylko po odpowiednim skonfigurowaniu programatora czasowego. Programator czasowy działa podobnie jak czasomierz do gotowania jajek. Pokrętkiem timera ustaw czas grillowania. Ustawiony czas zostanie wyświetlony na tarczy zegara w krokach co 5 minut. Po upływie ustawionego czasu, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i elementy grzejne zostaną automatycznie wyłączone. Można jednak zmienić aktualnie ustawiony czas w każdej chwili.

WAŻNE: programator czasowy zapobiegne niepotrzebnemu nagrzewaniu się urządzenia. Jeśli zapomnisz wyłączyć urządzenie po grillowaniu, niniejsza funkcja wyłączy urządzenie automatycznie po upływie skonfigurowanego czasu. Nie należy jednak pozostawiać urządzenia podłączonego do zasilania, gdy nie jest używane i / lub gdy urządzenie pozostaje bez nadzoru.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Podczas korzystania z urządzenia w pozycji zamkniętej (patrz: "Właściwości Grilla / ustawienie pokrywy"), rozłóż całą żywność w sposób, który zapewni, że wszystkie kawałki jedzenia będą stykać się z górną powierzchnią grilla. W razie potrzeby ustawienia wysokości pokrywy wykonaj odpowiednie czynności (patrz: "Funkcja regulacji wysokości"). Temperatury i czasy grillowania zależą od indywidualnych upodobań, jak również od grubości, rodzaju i konsystencji żywności. Poniższe sekcje zawierają zalecenia. W razie potrzeby należy sprawdzić konsystencję żywności podczas grillowania.

GRILLOWANIE MIĘSA I RYB

Mięsa: polędwica wołowa (New York), Rump, Rib Eye (filet z płatkami), filet

Baranina: Trim Lamb, steki, filet, oko loin, kotlety, jagnięcina pokrojona w kostkę

Wieprzowina: steki z polędwicy, żeberka, steki z ud, filet, pokrojona w kostkę wieprzowina

- Najlepsze wyniki grillowania uzyskasz używając kawałków mięsa o grubości ok. 1 do 3 cm.
- Zaleca się nie grillować kawałków z grubymi kawałkami kości, takich jak steki T-bone. Przed grillowaniem należy usunąć kości.

- Twardsze kawałki takie, jak wołowina, steki z karczku, żeberka jagnięce lub kotlety mogą być marynowane winem lub octem, aby pomóc w rozbięciu tkanki łącznej. Po marynowaniu odcedź marynatę i przełóż przez papier kuchenny przed umieszczeniem na powierzchni do grillowania. Składniki marynaty mogą się zapalić na gorącej powierzchni do grillowania.
- Nie rozgotuj mięsa. Nawet wieprzowina jest lepsza serwowana na różowo i soczyście. Jednak kurczak czy indyk powinien być zawsze dobrze zrobiony.
- Nie nakłuwaj mięsa widelcem, ani nie krój mięsa podczas grillowania. To pozwoli sokom uciec, dając twardszy i bardziej suchy efekt.
- Dodaj sól po grillowaniu. Sól odwadnia mięso, dzięki czemu jest twarde i suche.
- Niektóre przyprawy są wrażliwe na ciepło i należy je dodawać z opóźnieniem. Na przykład papryka może nadać gorzki smak po podgrzaniu do wysokiej temperatury.
- Do obracania i zdejmowania mięsa najlepiej używać szczypiec do grilla. Podczas grillowania ryb, użyj płaskiej, odpornej na wysoką temperaturę szpatułki z tworzywa sztucznego lub plastikowej łopatką do grillowania, aby utrzymać rybę, ponieważ gotowane ryby łatwo się rozpadają.

Jak sprawdzić steki

Użyj poniższej tabeli, aby określić, czy mięso osiągnęło pożądany stopień dojrzałości.

Krwisty

Gotuj przez kilka minut na stronę. Stek wydaje się bardzo miękki gdy naciskany. Temp.: 55-60°C.

Średnio - krwisty

Gotuj z każdej strony, dopóki nie pojawi się wilgoć widoczna tylko na powierzchni. Stek wydaje się miękki podczas naciskania. Temp.: 60-65 ° C.

Średnio wysmażony

Grilluj z każdej strony, dopóki nie pojawi się wilgoć na powierzchni. Stek jest elastyczny. Temp.: 65-70 ° C.

Mocno wysmażony

Grilluj z każdej strony, dopóki na powierzchni nie zbierze się wilgoć. Następnie zmniejsz temperaturę i dalej grilluj, aż stek będzie twardy. Temp.: 70 - 75 ° C.

Bardzo mocno wysmażony

Grilluj z każdej strony, dopóki na powierzchni nie zbierze się wilgoć. Następnie zmniejsz temperaturę i dalej grilluj, aż stek będzie bardzo twardy. Temp.: 75 - 85 ° C

PRZEWODNIK GRILLOWANIA

- Wybierz niską temperaturę do podgrzewania żywności i kanapek.
- Wybierz średnie temperatury do owoców morza i przegrzebków.
- Wybierz wysokie temperatury dla mięsa i drobiu.

<i>Pokrętko regulacji temperatury</i>	<i>Zastosowanie</i>
LOW / 1	Hamburger patties, Foccacia, podgrzewające jedzenie
MED / 2	Większość warzyw, delikatne owoce morza, kanapka
HIGH / 3	Różne rodzaje i kawałki mięsa, Burger, delikatne ryby, szaszłyk, kielbasa
SUPER HIGH / 4	steaki, ryby

GRILLOWANIE KANAPEK

- Chleb: można stosować większość rodzajów chleba (biały, razowy, pełnoziarnisty, z rodzynkami itp.). Zamknięta pozycja jest idealna do grillowania foccacji, chleba tureckiego, bagietek i bułek. Chleb z rodzynkami, brioche lub inne słodkie pieczywo, zawierające dużo cukru, będą miały tendencję do szybkiego ściemnienia.
- Nadzienia: preferuj owoce w puszkach lub wstępnie ugotowane, ponieważ świeże owoce mogą wydzielać nadmierne ilości soku po podgrzaniu. Zachowaj ostrożność podczas gryzienia kanapek zawierających nadzienie (ser, pomidory lub dżem). Ten rodzaj żywności zatrzymuje ciepło i można się poparzyć.
- Beztłuszczowe przekąski: ze względu na powłokę nieprzywierającą nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatkowych tłuszczów na powierzchni grillowanych przekąsek.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

OSTRZEŻENIE: NIE pozwól małym dzieciom bawić się urządzeniem ani żadnymi jego częściami lub opakowaniem! Zawsze odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw do ostygnięcia, przed czyszczeniem, przenoszeniem lub montażem / demontażem jakichkolwiek części urządzenia. Nie zanurzaj obudowy (pokrywy i podstawy), ani przewodu zasilającego w wodzie lub innych płynach.

Nie wylewaj płynów na obudowę lub przewód zasilający. Nie umieszczaj obudowy lub przewodu zasilającego w automatycznej zmywarce. Nawet zewnętrzna strona obudowy (pokrywa i podstawa) może się rozgrzać podczas pracy. Dotykaj urządzenia tylko za uchwyty i elementy obsługi podczas pracy i gdy urządzenie jest jeszcze gorące.

OSTRZEŻENIE: przed przenoszeniem urządzenia, pokrywa musi być zablokowana w podstawie (patrz: "Zablokowanie pokrywy do podstawy"). Nie próbuj otwierać pokrywy z użyciem siły. Zawsze należy się upewnić, że zacisk regulacji wysokości został ustawiony w położeniu "OPEN" w celu otwarcia pokrywy.

1. Ostrożnie rozpakuj urządzenie i wszystkie akcesoria. Sprawdź, czy żadne części nie są uszkodzone lub zaginione.
2. Usuń wszystkie materiały wysyłkowe i materiały promocyjne, ale NIE usuwaj oznaczenia modelu.
3. Przesuń zacisk regulacji wysokości po prawej stronie wspornika pokrywy do pozycji "OPEN". Następnie chwyć pokrywę urządzenia za uchwyt i otwórz do góry do pozycji otwartej (patrz: "Ustawienie pokrywy"). Szczególnie upewnij się, że na powierzchniach do grilowania nie ma obcych przedmiotów (np. materiałów promocyjnych, opakowań).
4. Przed pierwszym użyciem i po dłuższym okresie przechowywania wyczyść urządzenie i jego części (patrz: "Pielęgnacja i czyszczenie").

UWAGA:

Podczas korzystania z urządzenia po raz pierwszy, może z niego wydobywać się nieco dymu. Jest to spowodowane nagrzewaniem się komponentów urządzenia. Nie ma powodów do zmartwienia. Należy pozostawić urządzenie na około ok. 10 minut na maksymalnej temperaturze (SUPER HIGH) bez jedzenia. Jeśli w dalszym ciągu występuje dym podczas użytkowania urządzenia, odłącz urządzenie prądu i pozostaw do wystygnięcia. Następnie dokładnie oczyść urządzenie, szczególnie upewniając się, że nie żadnych pozostałości jedzenia na płytkach grilla. Jeśli dym nadal będzie się utrzymywał zwróć się po pomoc do autoryzowanego centrum serwisowego.

5. Przed pierwszym umieszczeniem jedzenia na powierzchniach do grillowania: przygotuj urządzenie do eksploatacji (patrz poniżej: "Użytkowanie / przygotowanie") i ustaw temperaturę grillowania na najwyższym poziomie. Pozostaw urządzenie włączone na ok. 20 minut przy zamkniętej pokrywie. Następnie wyłącz urządzenie naciskając przycisk ON / OFF. Pozwól urządzeniu ostygnąć do temperatury pokojowej.

Uwaga

Elementy grzewcze są kontrolowane temperaturą, zapobiegając przegrzaniu się urządzenia podczas użytkowania zgodnie z instrukcjami podanymi w tej książeczce.

6. Jeśli chcesz rozpocząć grillowanie od razu, ustaw pokrętkę regulacji temperatury na żądane ustawienie i poczekaj około 10 minut przy otwartej pokrywie. Następnie urządzenie jest gotowe do przygotowywania żywności.

UŻYTKOWANIE

OSTRZEŻENIE: zawsze upewnij się, że urządzenie i wszystkie jego części i akcesoria znajdują się poza zasięgiem małych dzieci. Urządzenie przeznaczone jest do przygotowywania potraw i jest podgrzewany elektrycznie. Powierzchnie grzewcze (nawet na zewnątrz) będą bardzo gorące. Podczas pracy i zaraz po jej zakończeniu urządzenie nadal może być gorące. Dotykaj urządzenia tylko przy elementach obsługi (uchwyty pokrywy, uchwyt do regulacji wysokości, elementy obsługi na panelu sterowania), aby uniknąć oparzeń. Unikaj ryzyka przegrzania i pożaru: nie wolno stawiać żadnych ubrań, tkanin, czy innych przedmiotów na lub pod urządzeniem podczas pracy. Nie umieszczaj żadnych łatwopalnych obiektów na powierzchniach do grillowania. Nie zostawiaj zwęglonych resztek żywności na powierzchniach do grillowania. Nie umieszczaj urządzenia na powierzchniach wrażliwych na ciepło podczas pracy. Urządzenie należy umieszczać tylko na stabilnej, suchej, żaroodpornej i płaskiej powierzchni (patrz: "Ogólne instrukcje bezpieczeństwa"). Nie blokuj szczerlin wentylacyjnych u dołu obudowy. Podczas pracy używane gniazdo zasilania i elementy obsługi muszą być cały czas łatwo dostępne. Upewnij się, że urządzenie znajduje się w odpowiedniej odległości (co najmniej 50 cm z każdej strony) od innych obiektów i krawędzi przestrzeni roboczej i wszelkich delikatnych przedmiotów. Podczas operacji pozostaw co najmniej 1 m wolnej przestrzeni nad urządzeniem. Nie używaj urządzenia pod zwisającymi lampami lub szafkami kuchennymi. Przed montażem urządzenia zawsze upewnij się, że wszystkie części są sprawne i suche.

Nie używaj uszkodzonych lub nieodpowiednich części lub akcesoriów, aby uniknąć ryzyka zranienia i uszkodzenia. Urządzenie można używać tylko, jeśli płyty grilla i tacka ociekowa są prawidłowo włożone, aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem, poparzenia i obrażeń. Należy pamiętać, że świeże jedzenie będzie się rozpryskiwać i wydzielać gorącą parę, w kontakcie z gorącymi powierzchniami do grillowania. Nie trzymaj żadnej części ciała, ani żadnych innych delikatnych przedmiotów nad lub w pobliżu urządzenia. Chroń ręce i ramiona rękawiczkami kuchennymi. Podczas pracy upewnij się, że wszystkie osoby (w tym Ty) są w wystarczającej odległości od elementów grzejnych. Podczas obróbki termicznej żywności można spodziewać się rozprysków gorącego tłuszczu i soków w otoczeniu urządzenia.

OSTROŻNIE: nie skrob, ani nie krój żywności na powierzchni grilla. Nie używaj twardych przedmiotów o ostrych krawędziach (np. noże, skrobaki do metalu) do czyszczenia, czy przekładania żywności, aby unikać uszkodzenia powierzchni, a w szczególności powłoka nieprzywierającej. Używaj tylko przyborów kuchennych z drewna lub tworzyw odpornych na wysokie temperatury.

Ważne: podczas pierwszego użycia urządzenie może wydzielać lekki dym lub zapach. Jest to normalne i ustępuje wraz z dalszym użytkowaniem urządzenia (patrz: "Przed pierwszym użyciem").

PRZYGOTOWANIE

OSTRZEŻENIE: nie umieszczaj urządzenia na powłokach pokrytych delikatnym fornirem meblowym, nawet gdy jest zimne. Zanim rozpoczniesz użytkować urządzenie zawsze odblokuj pokrywę przesuwając zatrzask blokady w położenie OPEN. Nie próbuj otwierać pokryw z użyciem siły (patrz: "Funkcja regulacji wysokości").

1. Przygotuj jedzenie do grillowania. Usuń wszystkie niejadalne części (np. łodygi, czy kości) i pokrój jedzenie na kawałki o wystarczającej wielkości i grubości. Zamrożoną żywność pozostaw do rozmrożenia.
2. Całkowicie rozwiń przewód zasilający urządzenia. Następnie umieść urządzenie na odpowiedniej poziomej i odpornej na ciepło powierzchni w pobliżu odpowiedniego gniazdka elektrycznego (patrz: "Ważne zabezpieczenia dla urządzeń elektrycznych"). Po każdej stronie urządzenia zachowaj przynajmniej 50 cm wolnej przestrzeni. Jednakże, jeśli chcesz umieścić jedzenie na powierzchni grilla pokrywy, pozostaw co najmniej 80 cm wolnej przestrzeni z tyłu urządzenia.

OSTRZEŻENIE: przed podłączeniem zawsze całkowicie rozwin przewód zasilający. Nie używaj z przewodem zasilania owiniętym wokół urządzenia, aby uniknąć uszkodzeń i obrażeń spowodowanych przegrzaniem i zwarcim. Przed rozpoczęciem użytkowania odblokuj zatrzask regulacji wysokości w położenie "OPEN" (patrz: "Blokowanie pokrywy do podstawy"). Otwórz pokrywę i upewnij się, że powierzchnie do grillowania są czyste i nie ma na nich ciał obcych.

3. Upewnij się, że powierzchnie do grillowania i taca ociekowa są prawidłowo zamontowane (patrz: "Pielęgnacja i czyszczenie / składanie urządzenia"). Płyta czołowa tacy ociekowej nie może wystawać z boku podstawy.
4. Przed pierwszym użyciem urządzenia i po oczyszczeniu płytek do grillowania w automatycznej zmywarce natrzyj powierzchnie do grillowania niewielką ilością oleju do gotowania, aby przygotować nieprzywierające powłoki do użycia.
5. Zamknij pokrywę, nawet jeśli chcesz korzystać z urządzenia z otwartą pokrywą.
Po zamknięciu pokrywy grill szybko osiągnie pożądaną temperaturę bez zbędnej straty energii i czasu.

OSTRZEŻENIE - RYZYKO POPARZEŃ: zewnętrzna strona urządzenia może być bardzo gorąca podczas pracy. Dotykaj urządzenie tylko za uchwyt i elementy obsługi. Podczas pracy lub wkrótce po zakończeniu, nie dotykaj powierzchni do grillowania lub innych gorące elementów urządzenia odkrytym ciałem lub jakimkolwiek przedmiotem wrażliwym na ciepło. W szczególności, podczas otwierania pokrywy unikaj dotykania ramy pokrywy ramieniem, aby uniknąć oparzeń! Upewnij się, że podczas otwierania nie przewrócisz urządzenia.

6. Włóż wtyczkę zasilania do odpowiedniego gniazdka ściennego (patrz: „Ważne zabezpieczenia na urządzenia elektryczne”). Wskaźnik zasilania zaświeci się. Następnie włącz pokrętką (TEMP) ustaw żądaną temperaturę. Ustawiony poziom temperatury będzie wynosił wskazany na pokrętkę regulacji temperatury. Obróć pokrętkę czasu (TIME) na 10 minut do podgrzewania. Urządzenie zacznie się nagrzewać do temperatury wskazanej pokrętką ustawiania temperatury.

Uwaga: urządzenie nie nagrzeje się, dopóki timer nie zostanie skonfigurowany. Podczas pracy wskaźnik nagrzewania może włączać się i wyłączać kilkakrotnie, wskazując, że urządzenie utrzymuje ustawioną temperaturę.

7. Poczekać, aż rozlegnie się dzwonek timera. Dobrym pomysłem jest wykorzystanie tego czasu na przygotowanie żywności.
8. Ostrożnie upewnij się, że nie dotykasz ramieniem górnej części ramienia, podczas chwytania za pokrywę i składania pokryw do pozycji otwartej.
9. Jeśli chcesz umieścić żywność również na powierzchni pokryw, przytrzymaj uchwyt pokryw i naciskając przycisk zwalniający zawias, powoli otwórz pokrywę do pozycji płaskiej 180 °.

Uwaga: oprócz płaskiej pozycji, urządzenie może być używane z otwartą lub zamkniętą pokrywą. Po zamknięciu pokryw czas przygotowania będzie krótszy i można zaoszczędzić energię. Produkty spożywcze powinny być odpowiedniej grubości upewnij się, że płyta grillowa pokryw spoczywa równomiernie na potrawie, aby zapewnić równomierne gotowanie. Wymagane ustawienie temperatury i czas gotowania zależą od wielkości, grubości, typu i pożądaney konsystencji żywności.

OSTRZEŻENIE: podczas umieszczania żywności na gorącej powierzchni do grillowania, woda i tłuszcz mogą być rozpryskiwane. Upewnij się, że wszystkie osoby pozostają w wystarczającej odległości od urządzenia.

Uwaga

Urządzenie rozgrzewa się natychmiast po włączeniu. Jak tylko osiągnie zadaną temperaturę grillowania, temperatura grillowania przestanie migać i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. W zależności od ustawionej temperatury grillowania osiągnięcia zadanej temperatury grillowania po uruchomieniu może zająć 6 minut.

10. Jeśli możliwa jest praca z zamkniętą pokrywą, ostrożnie połóż pokrywkę na żywności. Podczas przygotowywania delikatnych potraw, które można łatwo zmiażdżyć, dopasuj ustawienie regulacji wysokości pokryw do grubości żywności. W tym celu przytrzymaj pokrywę w prawidłowej pozycji, popychając zacisk regulacji wysokości z powrotem do zawiasu, aż się zatrzyma. Następnie powoli zwolnij pokrywę (patrz: „Funkcja regulacji wysokości”).
11. Gotuj jedzenie do pożądaney konsystencji. Sprawdzaj żywność co kilka minut.
12. Gdy skończysz otwórz pokrywę i zdejmij jedzenie z płyt grilla za pomocą plastikowych lub drewnianych przyborów. Następnie możesz natychmiast umieścić świeżą żywność na powierzchni do grillowania i ustawić odpowiednio pokrętko TIME. Po zakończeniu grillowania wyłącz urządzenie obracając pokrętko regulacji temperatury w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek w położenie wyłączone. Następnie odłącz urządzenie od zasilania.

Programator czasowy powróci automatycznie do pozycji zerowej, nawet gdy urządzenie nie jest podłączone.

OSTROŻNIE: nie należy przenosić urządzenia i nie usuwać żadnych części urządzenia, gdy urządzenie jest jeszcze gorące.

13. Pozostaw urządzenie do schłodzenia przez co najmniej 40 minut z otwartą pokrywą, upewniając się że urządzenie jest zawsze poza zasięgiem małych dzieci.
14. Wyczyść urządzenie po każdym użyciu, aby uniknąć przypalenia jedzenia na powierzchni urządzenia (patrz: „Pielęgnacja i czyszczenie”).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Większość problemów podczas użytkowania można łatwo rozwiązać. Skorzystaj z podpowiedzi w poniższej tabeli.

Ustawiłeś żądany poziom temperatury i wskaźnik temperatury na pokrętło TEMP, a urządzenie nie nagrzewa się.

- Programator czasowy nie jest włączony. Urządzenie nagrzej się tylko po wybraniu czasu grillowania za pomocą pokrętła TIME. Pokrętle TIME ustaw czas grillowania. Wskaźniki LED pozostają ciemne, nawet gdy urządzenie jest włączone. Urządzenie nie nagrzewa się. To jest normalne działanie po cyklu grillowania. Timer wyłączy urządzenie po upływie skonfigurowanego czasu. Po wybraniu temperatury i czasu grillowania wskaźniki LED zaświecą się ponownie i urządzenie zacznie się nagrzewać.

Po włączeniu urządzenie emituje zapach spalenizny. Dym może wydobywać się spod płytek grilla.

- Urządzenie jest podgrzewane po raz pierwszy. W tym przypadku, to normalne zjawisko. W celu przygotowania urządzenia do pierwszej operacji, wybierz 240°C (maksymalna temperatura grillowania) i, z zamkniętą pokrywą pozostaw urządzenie działające w przybliżeniu przez 20 minut (patrz: "Przed pierwszym użyciem").
- Komory grzewcze (pod płytkami do grillowania) lub płyty grillowe są zanieczyszczone. Natychmiast wyłącz i odłącz urządzenie. Pozostaw do ostygnięcia. Następnie wyjmij płytki grilla i wyczyść komory grzewcze i płyty grillujące podstawy i pokrywy (patrz: "Czyszczenie i czyszczenie"). Podczas wyjmowania płytek grilla po grillowaniu należy się upewnić, że soki z płytek do grillowania nie będą kapać do komory grzewczej. Upewnij się, że komory grzewcze i dno płytki do grillowania są całkowicie czyste, przed ponownym montażem urządzenia (patrz: "Montaż urządzenia").

Nie można otworzyć pokrywy.

- Pokrywa jest zablokowana na podstawie. Przesuń uchwyt regulacji wysokości do pozycji "OPEN". Nie używaj siły!

Nie można całkowicie zamknąć pokrywy.

- Funkcja regulacji wysokości jest w użyciu. Przytrzymaj pokrywę za uchwyt i pociągnij za uchwyt do regulacji wysokości do pozycji "OPEN". Następnie spróbuj ponownie. Nie możesz dopasować pokrywy do płaskiej pozycji. Do obsługi urządzenia w pozycji otwartej, pokrywa jest utrzymywana w pozycji pionowej za pomocą zamka w zawiasie. Trzymaj pokrywę za uchwyt. Naciskając zawias zwolnij przycisk po prawej stronie zawiasu pokrywy; powoli złoż pokrywę (patrz: "Ustawienie pokrywy").

Pożądana temperatura grillowania jest niedostępna.

- Jeśli wybrałeś program, zakres dostępnych temperatur grillowania mogą być ograniczony.
W obszarze programu wybierz program, włączając opcję żądanych wartości temperatury (patrz: "Predefiniowane programy").
Alternatywnie odznacz dowolne programy i dostosuj wymaganą temperaturę grillowania ręcznie (zakres: 80°C do 240°C; patrz: "Wybór programu").

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

OSTRZEŻENIE - NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA: zawsze należy się upewnić, że urządzenie nie znajduje się w zasięgu małych dzieci. Przed przeniesieniem, demontażem lub czyszczeniem urządzenia: Zawsze wyłączaj urządzenie (naciśnij przycisk ON / OFF; "OFF" miga na ekranie dotykowym), a następnie odłącz urządzenie i zaczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie (co najmniej 30 minut przy otwartej pokrywie). Nie próbuj przenosić urządzenia z gorącym tłuszczem i sokami na powierzchniach do grillowania oraz w ociekaczu!

UWAGA: tłuszcz i soki mogą kapać, zwłaszcza z powierzchni grillowania i tacki ociekacza, podczas przenoszenia urządzenia i / lub demontażu dowolnych części po grillowaniu.

Przechowuj delikatne przedmioty w odpowiedniej odległości. Nie umieszczaj urządzenia lub jakiegokolwiek jego części na powierzchniach wrażliwych na ciepło, tłuszcz lub wilgoć. Przed przenoszeniem urządzenia za uchwyt pokrywy zawsze upewnij się, że pokrywa jest zablokowana do podstawy. Do czyszczenia nie wolno używać żadnych ściernych środków czyszczących ani żrących chemikaliów (np. wybielaczy) aby uniknąć uszkodzenia powierzchni. Nie używaj żadnych twardych lub o ostrych narzędzi do czyszczenia dowolnej powierzchni urządzenia. Nie zanurzaj obudowy, ani przewodu zasilającego w wodzie lub innym płynie.

Nie wylewaj żadnych płynów na obudowę lub przewód zasilający, aby uniknąć ryzyka pożaru i porażenia prądem. Nie wolno czyścić obudowy, czujnika temperatury ani przewodu zasilającego w automatycznej zmywarce.

Elementy grzejne na spodniej stronie płyt grilla muszą zawsze pozostawać czyste. Przy ponownym użyciu urządzenia resztki jedzenia mogą ulec zwęgleniu i w skrajnych przypadkach spowodować pożar. Podczas wyjmowania płytek grilla należy unikać rozlewania jakiegokolwiek płynu do podstawy urządzenia lub na zawias pokrywy.

Ważne: nie wylewaj nadmiaru tłuszczu i soków z ociekacza do zlewu, ponieważ może to spowodować zatkanie rur.

Po wyczyszczeniu płytek do grillowania za pomocą automatycznej zmywarki, przed następnym użyciem powinieneś ponownie przetrzeć powierzchnie grillujące olejem do smażenia, aby zachować najlepszą wydajność powłoki nieprzywierającej.

Jednak nie ma takiej potrzeby w przypadku ręcznego czyszczenia płyt grilla.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

1. Przed czyszczeniem zawsze upewnij się, że urządzenie jest odłączone i schłodzone do temperatury pokojowej. Następnie zdemontuj urządzenie (patrz: "Obsługa / Demontaż urządzenia "). Wyczyść tacę ociekową, zasobnik, tacę wewnętrzną i płyty grillujące w ciepłej wodzie za pomocą miękkiej szczotki nylonowej. Timer automatycznie powróci do ustawienia początkowego po odłączeniu zasilania. Nie przełączaj ręcznie pokrętki TIME na ustawienie zero. Najlepiej jest usunąć tacę ociekową i płyty do grillowania zgodnie z poniższymi instrukcjami, przed przeniesieniem urządzenia.

Uwaga

Te części można czyścić w automatycznej zmywarce. Umieść plastikowe części na górnym stojaku.

Elementy grzewcze na płytach do grillowania muszą być całkowicie oczyszczone, przed kolejnym użyciem urządzenia.

W przeciwnym razie resztki jedzenia mogłyby ulec zwęgleniu i nawet zapalić się!

2. Przesuń zacisk regulacji wysokości w położenie "OPEN" i podnieś pokrywę do pozycji pionowej.
3. Wytrzyj obudowę urządzenia wilgotną ściereczką. Zawsze upewnij się, że woda nie skapuje do wnętrza urządzenia lub na przednią płytę. Sprawdź czy powierzchnie grzewcze (podczas pracy pod płytkami do grillowania) są całkowicie czyste. W razie potrzeby ostrożnie usuń wszelkie pozostałości za pomocą wilgotnej szmatki.

OSTROŻNIE: płyty do grillowania są montowane za pomocą zacisków w tylnej części obudowy. Po zwolnieniu płyt grillowych przez przyciski zwalniające, płyty można wyciągnąć bez żadnego oporu. Nie należy stosować siły podczas demontażu płyt grillowych, aby uniknąć uszkodzenia zacisków. Upewnij się, że soki nie kapią na elementy grzejne podczas wyjmowania płyty do grillowania! Nie układaj płyt grillowych na sobie ani nie kładź na nich żadnych twardych, czy ciężkich przedmiotów, aby uniknąć uszkodzeń (deformacja płyt grillowych lub rysy na powłoce).

4. Naciśnij górne i dolne przyciski zwalniające płyty grillowe (przy pokrywie i podstawie), aby odblokować płyty do grillowania. Następnie podnieś przednią część TYLKO MAŁEJ płyty do grillowania z obudowy. Następnie wyciągnij płytkę do grillowania z zacisków w tylnej części podstawy i pokryw. Unikaj rozlewania soków na elementy grzejne!
5. Wyczyść płyty grillowe ciepłą wodą i płynem do mycia naczyń. Do płaskiej płytki używać miękkiej szmatki. Karbowaną płytkę oczyść miękką nylonową szczotką.

Uwaga: wlej tłuszcz i soki do naczynia, które można szczelnie zamknąć. Następnie usuń wraz z odpadami domowymi. Nie wylewaj tłuszczu i soków do zlewu, aby uniknąć zatkania odpływu.

6. Wyciągnij tacę ociekową spod podstawy urządzenia. Uważaj, aby nie rozlać płynów. Wylej tłuszcz i soki z tacy ociekowej. Następnie wyczyść tacę ciepłą wodą i płynem do mycia naczyń, używając miękkiej szmatki lub nylonowej szczotki. Tacę ociekową i płyty do grillowania można również myć w automatycznej zmywarce. W tym celu umieść tacę ociekową i narzędzie do czyszczenia na górnym koszu.

WAŻNE: Po wyczyszczeniu płyt grillowych w automatycznej zmywarce do naczyń, przed następnym użyciem natrzyj powierzchnie grzewcze odrobiną oleju kuchennego. Jednak nie ma takiej potrzeby, jeśli płyty zostały umyte ręczne.

OSTRZEŻENIE: nie zanurzaj obudowy ani przewodu zasilającego urządzenia w żadnej cieczy. Nie należy wylewać cieczy na obudowę lub przewód zasilający. Nie umieszczaj obudowy lub przewodu w automatycznej zmywarce. Zawsze utrzymuj elementy grzewcze w całkowitej czystości. Podczas ponownego używania urządzenia zwęglone resztki mogłyby się zapalić.

7. Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię urządzenia wilgotną szmatką. Zawsze upewnij się, że żadna ciecz nie kapie do wnętrza lub na przednią płytę urządzenia. Sprawdź czy komory grzewcze utrzymujące elementy grzejne, a zwłaszcza elementy grzewcze są całkowicie czyste. W razie potrzeby ostrożnie usuń wszelkie pozostałości za pomocą wilgotnej szmatki.
8. Dokładnie osusz wszystkie części urządzenia po czyszczeniu. Pozostaw urządzenie do wyschnięcia przez około 30 minut z otwartą pokrywą.
9. Zmontuj urządzenie.

MONTAŻ URZĄDZENIA

1. Pociągnij zacisk regulacji wysokości do pozycji OPEN i odchyl pokrywę do pozycji otwartej.
2. Sprawdź, czy komory grzewcze pokrywy i podstawy oraz dno płyty grillowej są całkowicie czyste. Pozostałości w komorach grzewczych lub na płytkach do grillowania palilyby się podczas pracy. W razie potrzeby wyczyść komory grzewcze i płyty do grillowania (patrz wyżej: „Czyszczenie urządzenia”).

WAŻNE: płyty do grillowania nie mogą być wymieniane między sobą. Karbowana płyta grillowa pasuje tylko do pokrywy, a płaska płyta może być zamontowana tylko w podstawie. Części urządzenia można zainstalować bez użycia siły!

3. Z wylewką skierowaną do tyłu urządzenia przesun nacięcia karbowanej płyty do zacisków na pokrywie, a następnie naciśnij przednią część płyty, aby zatrasnąć ją na miejscu.
4. Powtórz tę procedurę na podstawie, aby przymocować dolną płytę.
5. Włóż tacę ociekową do podstawy urządzenia i wsuń na miejsce. Przednia płyta tacy ociekowej nie może wystawać z przedniej płyty urządzenia. Urządzenie jest teraz gotowe do ponownego użycia.

PRZECHOWYWANIE

OSTRZEŻENIE: Kiedy urządzenie nie jest używane, zawsze należy nacisnąć przycisk ON / OFF w celu wyłączenia (na ekranie dotykowym miga komunikat "OFF").

Następnie odłącz urządzenie i poczekaj aż całkowicie ostygnie, przed czyszczeniem i przenoszeniem urządzenia do przechowywania. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do źródła zasilania, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru.

OSTROŻNIE: nie trzymaj urządzenia za przewód zasilający, ani za kabel z tyłu lub przewód zasilający w celu przenoszenia urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia. Zawsze należy obsługiwać przewody zasilające ze szczególną ostrożnością. Kable zasilające nigdy nie mogą być splecione, skręcone, pociągnięty, napięte lub ściśnięte. Zawsze należy się upewnić, że nikt nie pociągnie urządzenia za przewód zasilający. Przed przeniesieniem lub schowaniem urządzenia zawsze usuwaj wszelkie resztki z płytek grilla lub tacy ociekowej, aby uniknąć uszkodzenia.

Po schłodzeniu chwyć urządzenie po obu stronach podstawy. Ewentualnie możesz przenosić urządzenie za uchwyt pokrywy. Przed podniesieniem urządzenia za rączkę, zawsze upewnij się, że pokrywa jest dobrze przymocowana do podstawy i grill nie otworzy się przypadkowo!

Nie umieszczaj żadnych ciężkich przedmiotów na lub w urządzeniu lub jakiegokolwiek jego części, aby uniknąć uszkodzenia.

Przechowuj urządzenie w pozycji pionowej; upewnij się, że urządzenie się nie przewróci.

1. Zawsze wyczyść urządzenie i wszystkie jego części przed schowaniem. (patrz: "Czyszczenie i czyszczenie").
2. Ponownie zamontuj urządzenie przed jego schowaniem, aby uniknąć zgubienie lub uszkodzenie części (patrz: "Montaż urządzenia"). Nie używaj żadnych części lub akcesoriów urządzenia do jakichkolwiek innych celów niż obsługa tego urządzenia. Do przechowywania i przed podniesieniem i / lub schowaniem urządzenia zawsze upewnij się, że pokrywa urządzenia jest zamknięta i zablokowana z podstawą. W tym celu najpierw pociągnij za uchwyt regulacji wysokości do pozycji "OPEN". Następnie zamknij pokrywę i wciśnij uchwyt regulacji wysokości do pozycji "LOCK". Upewnij się, że pokrywa jest dobrze zamknięta na podstawie. Następnie można przenosić urządzenie za uchwyt pokrywy. Owiń przewód zasilający luźno dookoła magazynka przewodu na dole podstawy.
3. Upewnij się, że przechowujesz urządzenie w miejscu czystym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem, bezpośrednim światłem słonecznym i niedopuszczalnym obciążeniem (wstrząs mechaniczny lub elektryczny, ciepło, wilgoć) poza zasięgiem małych dzieci. Ułóż urządzenie na czystej i stabilnej powierzchni, skąd nie spadnie. Jeśli chcesz przechowywać urządzenie w pozycji pionowej, upewnij się, że stoi stabilnie i nie będzie się przechylać ani przewracać.

Informacje i usługi

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gastroback.de.
W zakresie pomocy technicznej, można skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Gastroback telefonicznie: +49 (0) 4165/22 25-0 lub e-mail: info@gastroback.de.

GWARANCJA

Gwarantujemy, że wszystkie nasze produkty są wolne od wad w momencie zakupu. Roszczenia gwarancyjne kupującego są bezpodstawne, jeśli uszkodzenie lub wada urządzenia jest spowodowane nieodpowiednim traktowaniem, nadmiernym obciążeniem lub niewłaściwą instalacją. Roszczenia gwarancyjne wygasają, jeśli wystąpi jakiegokolwiek techniczna ingerencja osób trzecich bez pisemnej zgody. Kupujący musi przedstawić dowód sprzedaży w ramach dochodzenia roszczenia i ponosi koszty i ryzyko związane z transportem.

Nie możemy ponosić opłat za przesyłkę.

ZASTOSOWANIE W DOMU

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i NIE nadaje się do celów komercyjnych, wykorzystania przemysłowego lub handlowego. Nie próbuj używać tego urządzenia w jakiegokolwiek inny sposób lub do innych celów niż zamierzone zastosowanie, opisane w niniejszej instrukcji. Każde inne użycie jest uważane za niezamierzone użycie lub niewłaściwe użycie i może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenia.

Składanie urządzenia:

Proszę zapakować urządzenie z dowodem zakupu. Po rozpoznaniu sprawy serwis przekaże wycenę naprawy, a następnie będziesz mógł zdecydować, czy naprawiać urządzenie.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i NIE nadaje się do użytku komercyjnego. Nie należy próbować używać tego urządzenia w jakiegokolwiek inny sposób lub do jakichkolwiek innych celów niż zamierzone zastosowanie, opisane w niniejszej instrukcji. Każde inne użycie jest uważane za niezamierzone użycie lub niewłaściwe użycie i może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie. Nie ma żadnej gwarancji dla kupującego, jeśli jakiegokolwiek obrażenia lub szkody są spowodowane przez niezamierzone użycie.

Utylizacja



W celu utylizacji urządzenia i opakowania należy przestrzegać odpowiednich lokalnych przepisów i wymogów w zakresie utylizacji urządzeń elektrycznych i opakowań. Skontaktuj się z lokalną firmą utylizacyjną.

Nie wolno wyrzucać urządzeń elektrycznych jako nieposortowanych odpadów komunalnych. Należy korzystać z oddzielnego systemu zbiórki. Skontaktuj się z lokalnym samorządem, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat systemów zbiórki. Jeśli urządzenia elektryczne są utylizowane na wysypiskach lub wysypiskach, substancje niebezpieczne mogą przeciekać do wód gruntowych i dostać się do łańcucha pokarmowego, uszkadzając twoje zdrowie i dobre samopoczucie. W przypadku wymiany starych urządzeń na nowe jednorazowo, sprzedawca jest prawnie zobowiązany do odbioru starego urządzenia do utylizacji.