

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Po umyciu zębów, opłucz szczoteczkę pod bieżącą wodą.
- Zdejmij końcówkę z rękojeści i opłucz ją pod bieżącą wodą.
- Wytrzyj rękojeść zanim odłożysz ją na ładowarkę.
- Zanim przystąpisz do czyszczenia ładowarki, upewnij się, że jest ona odłączona od zasilania. Do wycierania powierzchni ładowarki używaj tylko suchej szmatki!

Ważne: Nie myj ładowarki pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj jej w wodzie.

- Trzymaj ładowarkę w czystym i bezpiecznym miejscu.
- Nie podłączaj ładowarki do prądu dopóki nie jest zupełnie sucha.

W przypadku jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego, szczególnie w obecności dzieci, powinny być zawsze przestrzegane podstawowe środki ostrożności.

Szczoteczka jest zgodna z odpowiednimi paragrafami wymogów obowiązujących na terenie USA, m.in. Code of Federal Requirements 21, rozdział 1, podrozdział J, zdrowie radiologiczne. Szczoteczka zawiera ładowalną baterie (akumulator) w trosce o ochronę środowiska.

NAKLADANIE I ZDEJMOWANIE KOŃCÓWKI

Końcówki szczoteczki muszą być ściśle dopasowane do rękojeści, aby przenosić szybkie ruchy i w pełni wykorzystać moc działania technologii sonicznej.

Przed pierwszym użyciem szczoteczki należy nanieść cienką warstwę środka natłuszczającego na metalowy bolec rękojeści, aby ułatwić nakładanie i zdejmowanie końcówki.

Rekomendujemy wymianę końcówek co 3 miesiące.

DWULETNI GWARANCJA

Szczoteczka Soniczna White Basic jest objęta gwarancją na okres dwóch lat od daty dokonania zakupu. Gwarancja obejmuje uszkodzenia związane z wadami fabrycznymi lub niepoprawnym wykonaniem produktu. Pamiętaj, żeby zachować dowód zakupu na okres obowiązywania gwarancji. W ramach okresu objętego gwarancją kupujący może zgłosić roszczenie do miejsca zakupu tylko, jeżeli produkt był używany prawidłowo, zgodnie z przeznaczeniem.

Gwarancja NIE obejmuje:

1. Uszkodzeń powierzchniowych wynikających z normalnego użytkowania.
2. Uszkodzeń wynikających z:
 - a) przypadkowego upuszczenia lub uderzenia, nieprawidłowego użytkowania, nadużycia lub użycia o charakterze komercyjnym, zaniedbania, modyfikacji urządzenia,
 - b) niewłaściwego utrzymania, niedbałości o produkt
 - c) podłączenia do niewłaściwego źródła prądu
 - d) napraw lub prób napraw dokonanych przez stronę nieautoryzowaną przez S·E·Y·S·S·O.

Wszelkie próby otwarcia lub demontażu urządzenia jego części lub akcesoriów sprawią, że gwarancja traci ważność. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą zostać poparte dowodami. Roszczenie musi nastąpić w okresie objętym gwarancją. Materiał pokrywający rękojeść jest delikatny, dlatego należy zachować ostrożność podczas użytkowania. Wszelkie zadrapania, czy przetarcia na powierzchni rękojeści będą traktowane jako uszkodzenia powierzchniowe wynikające z normalnego użytkowania i tym samym nie zostaną objęte gwarancją. Gwarancja dotyczy podzespołów, które wpływają na funkcjonowanie szczoteczki.

Szczoteczka

Model: SCST30 0918
Napięcie: 100-240V~, 50-60Hz; Moc: 1.2 W;
Akumulator litowo-jonowy.



WYPRODUKOWANO W P.R.C.
www.seyso.com

WM BRANDS Sp. z o. o.
ul. Dziupli 12, 02-454 Warszawa

S·E·Y·S·S·O

CARBON WHITE BASIC
SZCZOTECZKA SONICZNA

INSTRUKCJA
OBSŁUGI

**Dziękujemy
za wybór
naszej marki!**

Gratulujemy, ponieważ właśnie uczyniłeś pierwszy krok w drodze do zdrowych i bielszych zębów!

Aby bezpiecznie korzystać z rewelacyjnej technologii sonicznej oferowanej przez S·E·Y·S·S·O, uważnie przeczytaj instrukcję przed użyciem szczoteczki!

ELEMENTY ZESTAWU

- 1 końcówka
- Rękojeść
- Stacja ładująca z dwoma miejscami na końcówki

PODŁĄCZANIE I ŁADOWANIE

- Umieść Szczoteczkę na ładowarce i podłącz wtyczkę ładowarki do kontaktu.
- Dioda wskaźnika ładowania (Charge) powinna się zaświecić.
- Migająca dioda (Charge) sygnalizuje ładowanie. Jeśli dioda świeci ciągłym światłem oznacza to, że szczoteczka została naładowana w pełni.
- Pierwsze pełne ładowanie zajmuje co najmniej jedną dobę i starcza do 6 tygodni, czyli 84 cykle szczotkowania.
- Każde kolejne ładowanie powinno trwać maksymalnie do jednej doby.
- Podczas ładowania można zdjąć szczoteczkę z ładowarki na czas mycia zębów.
- Po dwuminutowym czasie mycia zębów możesz odstawić szczoteczkę na ładowarkę ponownie.
- Nie ma ryzyka przeładowania baterii.
- Nie zaleca się rozładowywania baterii do końca, dlatego rekomendujemy ładowanie jej co 4-5 tygodni.

OSTRZEŻENIA! PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM!

ZACHOWAJ TĄ INSTRUKCJĘ

Tylko do użytku domowego:

- Szczoteczka jest wyposażona w wodoodporną rękojeść. Jest bezpieczna i zaprojektowana do użytkowania w łazience. Szczoteczka posiada stopień ochrony IPX7. Oznacza to, że jest odporna na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut.
- Pamiętaj: szczoteczka nie jest przystosowana do pracy pod wodą!
- Produkt nie jest przeznaczony do samodzielnej naprawy.
- Przechowuj ładowarkę w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Rozprostuj kabel przed użyciem.
- W razie awarii nie rozkręcaj urządzenia i nie wymieniaj żadnych podzespołów, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem. Skontaktuj się z S·E·Y·S·S·O.
- Zniszczony przewód zasilający musi zostać wymieniony na nowy. Skontaktuj się z S·E·Y·S·S·O.
- W razie upuszczenia, wymień końcówkę przed następnym użyciem. Nawet jeżeli zniszczenie nie jest widoczne.

OSTRZEŻENIE O NIEBEZPIECZEŃSTWIE

Aby zredukować ryzyko porażenia:

- Po użyciu zawsze odłączaj urządzenie od źródła prądu.
- Nie stosuj podczas kąpieli.
- Aby uzyskać dokładniejsze instrukcje przechowywania i stosowania urządzenia, a także załączonych akcesoriów zwróć się do S·E·Y·S·S·O.
- Aby ograniczyć ryzyko zapłonu, zwarcia lub zranienia:
 - Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od zasilania.
 - Produkt nie jest zabawką. Zachowaj szczególną ostrożność, jeżeli szczoteczka jest stosowana przez dziecko lub w jego obecności.
 - Stosuj zgodnie z jej przeznaczeniem. Stosuj jedynie akcesoria polecane przez producenta.
- Nie stosuj ładowarki, jeżeli uszkodzony został kabel zasilający lub wtyczka. Jeżeli po upuszczeniu, pozostawieniu na otwartej przestrzeni lub zanurzeniu w wodzie szczoteczka nie pracuje prawidłowo, odeslij ją do miejsca zakupu.
- Nie należy naciągać przewodu zasilającego ładowarki, przycinając go drzwiami, owijać wokół ostrych krawędzi. Nie włączaj szczoteczki podczas ładowania. Trzymaj komponenty urządzenia z daleka od nagrzanych powierzchni.
- Nie odłączaj ładowarki od prądu ciągnąc za kabel. Użyj wtyczki.
- Nie trzymaj wtyczki mokrymi rękoma.
- Nigdy nie stosuj produktu, jeżeli masz problemy z koncentracją i odczuwasz senność.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz lub w miejscach, gdzie może być ekspozowane na działanie aerozoli lub czystego tlenu.
- Podłącz urządzenie do gniazda. Zapoznaj się z jego specyfikacją.

UŻYTKOWANIE SZCZOTECZKI SONICZNEJ S·E·Y·S·S·O

Umieść końcówkę na rękojeści. Następnie, nałóż odpowiednią ilość pasty na włókna szczoteczki. Przed włączeniem szczoteczki umieść końcówkę w jamie ustnej. Po dwóch minutach urządzenie wyłączy się automatycznie i jest gotowe do ponownego użycia.

Szczoteczka porusza się aż w dwóch prędkościach wykonując 62 000 lub 82 000 ruchów na minutę w ramach trybów: Clean (82 000), Soft (62 000) i Massage (62 000).

JAK ZMIENIAĆ TRYBY PRACY:

Przycisk wyboru trybu pracy kontroluje też włączenie i wyłączenie szczoteczki. Dzięki niemu możemy zmieniać prędkość pracy kolejno między: Clean, Soft i Massage. Użyj przycisku, żeby włączyć urządzenie, następnie naciśnij dalej, by przechodzić między trybami pracy szczoteczki. Jeżeli tryb będzie aktywny więcej niż 5 sekund, następnym użyciu przycisku wyłączy urządzenie.

Szczoteczka Soniczna włącza się w trybie Clean.

- Żeby przejść z trybu Clean na tryb Soft naciśnij przycisk wyboru funkcji pracy drugi raz.
- Żeby przejść do trybu Massage naciśnij go jeszcze raz.
- Dioda wskaźnika trybu pracy pokazuje, który tryb jest aktualnie stosowany.
- Po 5 sekundach następuje zapamiętanie trybu pracy i kolejne użycie przycisku wyłączy szczoteczkę.