



SOFTWARE/MULTIMEDIA KEYS

- = Computer
- = Web browser
- = Calculator
- = Music player
- = Previous track
- = Next track
- = Play/Pause
- = Stop

- = Mute
- = Volume Down
- = Volume Up

HOTKEYS

- = Gaming mode (WIN Lock)

BACKLIGHT EFFECTS

BACKLIGHT CONTROL

- = Lighting brightness up/down
- = Backlight effect speed
- = Effect direction

21 BACKLIGHT EFFECTS

- = Modes 1-4
- = Modes 5-8
- = Modes 9-12
- = Modes 13-16
- = Mode 17 (User defined)
- = Modes 18-21

FACTORY RESET

Press **FN + Esc**. Immediately after that, press one by one **F1 + F3 + F5**.

CREATING A CUSTOM USER DEFINED MODE

- Press **FN + END** to activate user mode.
- Press **FN + END** again to start defining user mode.
- Click keys to make them on/off.
- Press **FN + END** again to save user mode.

KLAWISZE MULTIMEDIALNE/PROGRAMOWE

- = Komputer
- = Przeglądarka internetowa
- = Kalkulator
- = Odtwarzacz muzyki
- = Poprzednia
- = Następna
- = Play/Pause
- = Stop

- = Wyciszenie
- = Ciszej
- = Głośniej

SKRÓTY KLAWISZOWE

- = Tryb gry (blokada klawisza Windows)

PODSWIETLENIE LED

KONTROLA PODSWIETLENIA

- = Zwiększenie / zmniejszenie jasności
- = Prędkość efektów podświetlenia
- = Zmiana kierunku efektu

21 EFEKTÓW PODSWIETLENIA

- = Tryby 1-4
- = Tryby 5-8
- = Tryby 9-12
- = Tryby 13-16
- = Tryb 17 (Użytkownika)
- = Tryby 18-21

RESET DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Naciśnij **FN + Esc**. Natychmiast po tym naciśnij kolejno **F1 + F3 + F5**.

TWORZENIA LUB MODYFIKOWANIE TRYBU UŻYTKOWNIKA

- Naciśnij **FN + END** aby wyłączyć tryb użytkownika.
- Ponownie naciśnij **FN + END** aby wejść w tryb modyfikacji trybu użytkownika.
- Naciśnij wybrane przyciski aby włączyć lub wyłączyć ich podświetlenie.
- Naciśnij ponownie **FN + END** żeby zapisać tryb użytkownika.

SOFTWARE/MULTIMEDIÁLNÍ KLÁVESY

- = Počítač
- = Webový Prohlížeč
- = Kalkulačka
- = Hudební Přehrávač
- = Předchozí Audio Stopa
- = Následující Audio Stopa
- = Play/Pause
- = Stop

- = Ztlumit
- = Snížení hlasitosti
- = Zvýšení hlasitosti

ZKRATKY

- = Herní režim (Uzamčení klávesy WIN)

EFEKTY PODSVÍCENÍ

OVLÁDÁNÍ PODSVÍCENÍ

- = Jas podsvícení větší/menší
- = Rychlost efektu podsvícení
- = Směr efektu

21 EFEKTŮ PODSVÍCENÍ

- = Režim 1-4
- = Režim 5-8
- = Režim 9-12
- = Režim 13-16
- = Režim 17
- = Režim 18-21

RESET DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Zmáčknete **FN + Esc**. Ihned poté zmáčknete jeden za druhým **F1 + F3 + F5**.

VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO REŽIMU PODSVÍCENÍ

- Stiskněte **FN + END** pro zapnutí uživatelského režimu.
- Opakovaným stiskem **FN + END** spusíte nastavení uživatelského režimu.
- Stiskněte klávesy, u kterých chcete zapnout/vypnout podsvícení.
- Opakovaným stiskem **FN + END** uložíte vaše nastavení.