

SONY®

Ważne informacje

©2014

Informacje o gwarancji

Ograniczona gwarancja

Zgodnie z warunkami tej ograniczonej gwarancji firma, Sony Mobile Communications Inc., lub lokalne firmy stowarzyszone gwarantują, że w chwili zakupu urządzenie będzie wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

Jeśli konieczna jest naprawa gwarancyjna urządzenia, zwróć je sprzedawcy, u którego zostało ono kupione, lub skontaktuj się z lokalnym partnerem serwisowym firmy Sony.

Jeśli w okresie gwarancji, wskutek wad konstrukcyjnych, materiałowych lub wykonawczych, urządzenie będzie działać nieprawidłowo podczas normalnego użytkowania i obsługi, autoryzowani dystrybutorzy firmy Sony lub jej partnerzy serwisowi w kraju lub regionie, w którym zakupiono urządzenie, mogą według własnego uznania naprawić lub wymienić urządzenie bądź zwrócić koszty jego zakupu na zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

Firma Sony i jej partnerzy serwisowi zastrzegają sobie prawo do pobrania opłaty, jeśli zwrócone urządzenie nie będzie objęte gwarancją zgodnie z poniższymi warunkami.

Postanowienia gwarancji dotyczące niektórych krajów i regionów podano w sekcji *Warunki gwarancji obowiązujące w konkretnych krajach/regionach*.

Uwaga

W wyniku naprawy lub wymiany urządzenia może dojść do utraty niektórych osobistych ustawień, pobranych materiałów lub innych informacji. Istniejące regulacje prawne, przepisy lub ograniczenia techniczne mogą uniemożliwiać firmie Sony wykonywanie kopii zapasowych niektórych pobranych materiałów. Firma Sony nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek utracone informacje i nie rekompensuje użytkownikom takich strat. Przed oddaniem urządzenia do naprawy lub wymiany zawsze wykonuj kopie zapasowe wszystkich informacji przechowywanych w urządzeniu, takich jak pobrane dane, wpisy w kalendarzu i kontakty.

Warunki

- 1 Niniejsza ograniczona gwarancja obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy wraz z urządzeniem wymagającym naprawy lub wymiany zostanie przedstawiony oryginalny i niezmodyfikowany dowód jego zakupu wystawiony przez autoryzowanego sprzedawcę firmy Sony. Dowód taki musi zawierać datę zakupu i numer seryjny (w niektórych krajach lub regionach mogą być też wymagane inne informacje). Firma Sony zastrzega sobie prawo do odmowy obsługi gwarancyjnej, jeśli te informacje zostaną usunięte lub zmodyfikowane po pierwotnym zakupie urządzenia od sprzedawcy.
- 2 Jeśli firma Sony naprawi lub wymieni urządzenie, naprawa zaistniałej usterki lub wymienione urządzenie będą objęte gwarancją przez pozostały okres pierwotnej gwarancji lub przez dziewięćdziesiąt (90) dni od daty naprawy (obowiązuje dłuższy z okresów). Naprawa lub wymiana może wiązać się z wykorzystaniem funkcjonalnie równoważnych odnowionych elementów. Wymienione części lub elementy stają się własnością firmy Sony.
- 3 Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek urządzenia wynikłych z:
 - normalnej eksploatacji i zużycia,
 - eksploatacji urządzenia w warunkach przekroczenia ograniczeń ewentualnej klasyfikacji IP (w tym uszkodzenia na skutek działania płynów lub wykrycia płynów wewnątrz urządzenia w wyniku takiej eksploatacji),
 - nieprawidłowej eksploatacji bądź eksploatacji niezgodnej ze stosowną instrukcją firmy Sony dotyczącą obsługi i konserwacji urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje też awarii urządzenia będących wynikiem wypadku, modyfikacji bądź dostosowania sprzętu lub oprogramowania oraz działania siły wyższej.

- 4 Wbudowana bateria do wielokrotnego ładowania z czasem zużywa się w wyniku wielokrotnego ładowania i rozładowywania. Nie jest to defektem, a jedynie wynikiem normalnej eksploatacji. Jeśli czas rozmów lub czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy, należy wymienić baterię. Firma Sony zaleca korzystanie wyłącznie z baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Sony.

Między poszczególnymi urządzeniami mogą pojawiać się nieznaczne różnice w jasności i kolorach wyświetlacza. Na wyświetlaczu mogą być widoczne małe jasne lub ciemne kropki. Są to tak zwane

uszkodzone piksele. Zjawisko to następuje w przypadku, gdy poszczególne punkty są uszkodzone i nie można ich naprawić. Dopuszcza się istnienie maksymalnie dwóch uszkodzonych pikseli.

Pomiędzy zdjęciami robionymi aparatami poszczególnych urządzeń mogą występować niewielkie różnice. Nie należą one do rzadkości i nie oznaczają, że moduł aparatu jest wadliwy.

- 5 Ponieważ system telefonii komórkowej, w którym ma działać urządzenie, jest dostarczany przez operatora niezależnego od firmy Sony, firma Sony nie odpowiada za działanie, dostępność, usługi ani zasięg takiego systemu.
- 6 Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, nieprawidłowego działania ani awarii urządzenia spowodowanych przez instalację, modyfikację, naprawy lub otwieranie produktu przez osoby, które nie mają autoryzacji firmy Sony.
- 7 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, nieprawidłowości w działaniu ani awarii urządzenia spowodowanych korzystaniem z akcesoriów lub innych urządzeń peryferyjnych, które nie są oryginalnymi akcesoriami firmy Sony przeznaczonymi do użycia z urządzeniem.
- 8 Firma Sony wyłącza odpowiedzialność z tytułu wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji obejmujących uszkodzenia, nieprawidłowości w działaniu bądź awarie urządzenia lub urządzeń peryferyjnych spowodowane przez wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące lub inne złośliwe oprogramowanie. Firma Sony zdecydowanie zaleca zainstalowanie w miarę możliwości na urządzeniu i na wszystkich podłączanych do niego urządzeniach peryferyjnych odpowiedniego oprogramowania antywirusowego oraz regularne jego aktualizowanie w celu lepszej ochrony urządzenia. Jest jednak zrozumiałe, że takie oprogramowanie nigdy nie zapewni pełnej ochrony urządzeniu lub jego urządzeniom peryferyjnym, dlatego firma Sony nie udziela żadnych gwarancji — jawnych ani domniemanych — obejmujących skutki niespełnienia przez takie oprogramowanie antywirusowe swojego zadania.

9 • Informacje dla klientów w Stanach Zjednoczonych

Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za koszty robocizny ani części związane z naprawami lub serwisem wykonywanymi przez usługodawców innych niż autoryzowany partner serwisowy firmy Sony.

• Informacje dla klientów w innych krajach i regionach

Manipulowanie przy jakichkolwiek plombach urządzenia spowoduje utratę gwarancji.

- 10 Nie udziela się żadnych jawnych gwarancji, pisemnych ani ustnych, poza gwarancjami udzielonymi w tej ograniczonej gwarancji. Wszelkie domniemane gwarancje, w tym bez ograniczeń domniemane gwarancje przydatności handlowej lub do określonego zastosowania, są ograniczone do czasu obowiązywania niniejszej ograniczonej gwarancji. W żadnym przypadku i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo firma Sony Mobile ani jej licencjodawcy nie odpowiadają za jakiegokolwiek straty przypadkowe lub wtórne, w tym także, ale nie tylko, utracone zyski ani straty handlowe.

W niektórych krajach / regionach nie jest możliwe wykluczenie lub ograniczenie odpowiedzialności za straty przypadkowe lub wtórne albo ograniczenie czasu domniemanych gwarancji, dlatego powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

Udzielana gwarancja nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta zgodnie z obowiązującym prawem ani na prawa konsumenta w stosunku do sprzedawcy wynikające z zawartej umowy sprzedaży.

Okresy gwarancji

Okresy gwarancji w następujących regionach dotyczą urządzeń mobilnych. Okresy gwarancji dotyczące akcesoriów, w tym akcesoriów dołączonych do urządzenia mobilnego, opisano oddzielnie w sekcji *Warunki gwarancji obowiązujące w konkretnych krajach/regionach*.

Obie Ameryki

W zależności od miejsca zakupu urządzenia obowiązuje jeden z następujących okresów gwarancyjnych urządzenia mobilnego. Okresy gwarancji dotyczące akcesoriów, w tym akcesoriów dołączonych do urządzenia mobilnego, opisano oddzielnie w sekcji *Warunki gwarancji obowiązujące w konkretnych krajach/regionach*.

Kraj lub region	Gwarancja
Stany Zjednoczone	12 miesięcy

Azja

W zależności od miejsca zakupu urządzenia obowiązuje jeden z następujących okresów gwarancyjnych urządzenia mobilnego. Okresy gwarancji dotyczące akcesoriów, w tym akcesoriów dołączonych do urządzenia mobilnego, opisano oddzielnie w sekcji *Warunki gwarancji obowiązujące w konkretnych krajach/regionach*.

Kraj lub region	Gwarancja
Chiny kontynentalne	12 miesięcy
Hongkong SAR	12 miesięcy
Kazachstan	12 miesięcy
Makao SAR	12 miesięcy
Malezja	12 miesięcy
Singapur	12 miesięcy
Region Tajwanu	12 miesięcy
Tajlandia	12 miesięcy
Wietnam	12 miesięcy

Europa

W zależności od miejsca zakupu urządzenia obowiązuje jeden z następujących okresów gwarancyjnych urządzenia mobilnego. Okresy gwarancji dotyczące akcesoriów, w tym akcesoriów dołączonych do urządzenia mobilnego, opisano oddzielnie w sekcji *Warunki gwarancji obowiązujące w konkretnych krajach/regionach*.

Kraj lub region	Gwarancja
Austria	24 miesiące
Belgia	24 miesiące
Bułgaria	24 miesiące
Chorwacja	24 miesiące
Cypr	24 miesiące
Czechy	24 miesiące
Dania	24 miesiące
Estonia	24 miesiące

Finlandia	24 miesiące
Francja	24 miesiące
Niemcy	24 miesiące
Grecja	24 miesiące
Węgry	24 miesiące
Islandia	24 miesiące
Irlandia	24 miesiące
Włochy	24 miesiące
Łotwa	24 miesiące
Liechtenstein	12 miesięcy
Litwa	24 miesiące
Luksemburg	24 miesiące
Holandia	24 miesiące
Norwegia	24 miesiące
Polska	24 miesiące
Portugalia	24 miesiące
Rumunia	24 miesiące
Rosja	12 miesięcy
Słowacja	24 miesiące
Słowenia	24 miesiące
Hiszpania	24 miesiące
Szwecja	24 miesiące
Szwajcaria	24 miesiące
Ukraina	12 miesięcy
Wielka Brytania	24 miesiące

Warunki gwarancji obowiązujące w konkretnych krajach/regionach

Akcesoria dołączone do urządzenia mobilnego są objęte ograniczoną gwarancją przez okres jednego (1) roku od daty pierwotnego zakupu urządzenia mobilnego, chyba że w poniższych krajach/regionach obowiązują odmienne warunki lub zostały one określone w osobnej karcie gwarancyjnej.

Uwaga

W niektórych krajach/regionach może być wymagane przedstawienie dodatkowych informacji (np. ważnej karty gwarancyjnej).

Ograniczona gwarancja obowiązująca w Chinach kontynentalnych

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej ograniczonej gwarancji firma Sony Mobile Communications Inc., lub jej odpowiedni lokalny podmiot stowarzyszony gwarantuje, że w chwili zakupu przez klienta i przez kolejny rok (1) niniejsze urządzenie będzie wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonania. Wszystkie oryginalne akcesoria dostarczone z urządzeniem są objęte gwarancją na podstawie lokalnych przepisów „3R” dotyczących urządzeń mobilnych.

Jeśli w okresie gwarancji, wskutek wad projektowych, materiałowych lub wykonania urządzenie będzie działać nieprawidłowo podczas normalnego użytkowania i przy normalnej obsłudze, autoryzowani dystrybutorzy firmy Sony lub jej partnerzy serwisowi w kraju lub regionie, w którym zakupiono urządzenie, mogą według własnego uznania naprawić lub wymienić urządzenie bądź zwrócić koszty jego zakupu na zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie, przepisach dotyczących ochrony konsumentów oraz lokalnych przepisach „3R” dotyczących urządzeń mobilnych.

W wyniku naprawy lub wymiany urządzenia może dojść do utraty niektórych osobistych ustawień, pobranych materiałów lub innych informacji. Istniejące regulacje prawne, przepisy lub ograniczenia techniczne mogą uniemożliwiać firmie Sony wykonywanie kopii zapasowych niektórych pobranych materiałów. Firma Sony nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek utracone informacje i nie rekompensuje użytkownikom takich strat. Przed oddaniem urządzenia do naprawy lub wymiany zawsze wykonuj kopie zapasowe wszystkich informacji przechowywanych w urządzeniu, takich jak pobrane dane, wpisy w kalendarzu i kontakty.

Jeśli firma Sony naprawi urządzenie, naprawa zaistniałej usterki będzie objęta gwarancją przez pozostały okres pierwotnej gwarancji lub przez trzydzieści (30) dni od daty naprawy (obowiązuje dłuższy z okresów). Naprawa może wiązać się z wykorzystaniem funkcjonalnie równoważnych elementów. Wymienione części lub elementy stają się własnością firmy Sony.

Ograniczona gwarancja obowiązująca w Hongkongu SAR

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej ograniczonej gwarancji firma Sony Mobile Communications Inc., lub jej odpowiedni lokalny podmiot stowarzyszony gwarantuje, że w chwili zakupu przez klienta i przez kolejny rok (1) niniejsze urządzenie będzie wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonania. Wszystkie oryginalne akcesoria dostarczone z urządzeniem będą objęte gwarancją przez sześć (6) miesięcy od daty zakupu.

Jeśli w okresie gwarancji, wskutek wad projektowych, materiałowych lub wykonania urządzenie będzie działać nieprawidłowo podczas normalnego użytkowania i przy normalnej obsłudze, autoryzowani dystrybutorzy firmy Sony lub jej partnerzy serwisowi w kraju lub regionie, w którym zakupiono urządzenie, mogą według własnego uznania naprawić lub wymienić urządzenie bądź zwrócić koszty jego zakupu na zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

Uwaga

W wyniku naprawy lub wymiany urządzenia może dojść do utraty niektórych osobistych ustawień, pobranych materiałów lub innych informacji. Istniejące regulacje prawne, przepisy lub ograniczenia techniczne mogą uniemożliwiać firmie Sony wykonywanie kopii zapasowych niektórych pobranych materiałów. Firma Sony nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek utracone informacje i nie rekompensuje użytkownikom takich strat. Przed oddaniem

urządzenia do naprawy lub wymiany zawsze wykonuj kopie zapasowe wszystkich informacji przechowywanych w urządzeniu, takich jak pobrane dane, wpisy w kalendarzu i kontakty.

Ograniczona gwarancja obowiązująca w Regionie Tajwanu

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej ograniczonej gwarancji firma Sony Mobile Communications Inc., lub jej odpowiedni lokalny podmiot stowarzyszony gwarantuje, że w chwili zakupu przez klienta i przez kolejny rok (1) niniejsze urządzenie będzie wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonania. Wszystkie oryginalne akcesoria dostarczone z urządzeniem będą objęte gwarancją przez sześć (6) miesięcy od daty zakupu.

Jeśli w okresie gwarancji, wskutek wad projektowych, materiałowych lub wykonania urządzenie będzie działać nieprawidłowo podczas normalnego użytkowania i przy normalnej obsłudze, autoryzowani dystrybutorzy firmy Sony lub jej partnerzy serwisowi w kraju lub regionie, w którym zakupiono urządzenie, mogą według własnego uznania naprawić lub wymienić urządzenie bądź zwrócić koszty jego zakupu na zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

Uwaga

W wyniku naprawy lub wymiany urządzenia może dojść do utraty niektórych osobistych ustawień, pobranych materiałów lub innych informacji. Istniejące regulacje prawne, przepisy lub ograniczenia techniczne mogą uniemożliwić firmie Sony wykonywanie kopii zapasowych niektórych pobranych materiałów. Firma Sony nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek utracone informacje i nie rekompensuje użytkownikom takich strat. Przed oddaniem urządzenia do naprawy lub wymiany zawsze wykonuj kopie zapasowe wszystkich informacji przechowywanych w urządzeniu, takich jak pobrane dane, wpisy w kalendarzu i kontakty.

Rozszerzony serwis w Europejskim Obszarze Gospodarczym, w Szwajcarii i w Turcji

Jeśli urządzenie zostało zakupione w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Szwajcarii lub Turcji i było przeznaczone do sprzedaży w Europejskim Obszarze Gospodarczym albo w Szwajcarii lub Turcji, urządzenie to może być serwisowane w dowolnym kraju/regionie Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Szwajcarii lub Turcji zgodnie z warunkami gwarancji obowiązującymi w kraju/regionie, w którym jest konieczne serwisowanie, pod warunkiem że identyczne urządzenie jest sprzedawane w danym kraju/regionie przez autoryzowanego sprzedawcę firmy Sony. Aby ustalić, czy urządzenie jest sprzedawane w określonym kraju / regionie, należy skontaktować się telefonicznie z lokalnym centrum obsługi telefonicznej firmy Sony. Niektóre usługi mogą być niedostępne poza krajem / regionem pierwotnego zakupu, na przykład ze względu na to, że wewnętrzne lub zewnętrzne elementy urządzenia mogą być inne niż w przypadku równoważnych modeli sprzedawanych w innych krajach / regionach. Ponadto naprawa urządzenia z blokadą karty SIM jest w niektórych przypadkach niemożliwa.

Warunki obowiązujące w Hiszpanii

Poza prawem do ograniczonej gwarancji użytkownik ma prawo do dwuletniej (2-letniej) gwarancji zgodnie z warunkami królewskiego dekretu legislacyjnego (Royal Legislative Decree) 1/2007 z 16 listopada, który obejmuje prawa poprawionej ustawy o ochronie konsumentów i użytkowników (General Law for the Protection of Consumers and Users) i prawa uzupełniające.

Warunki obowiązujące w Portugalii

Jeśli produkt został zakupiony w Portugalii, oferowana z nim ograniczona gwarancja nie ma wpływu na prawa ustawowe konsumentów. Dlatego klienci, którzy kupią ten produkt w Portugalii, mają prawo do ustawowej gwarancji trwającej dwa (2) lata na mocy dekretu z mocą ustawy nr 67/2003 z 8 kwietnia z późniejszymi poprawkami wprowadzanymi w ramach dekretu z mocą ustawy nr 84/2008.

Wytyczne dotyczące bezpiecznej i wydajnej obsługi



Następujące wytyczne mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i zapobieżenie nieprawidłowemu działaniu urządzenia. Jeśli nie masz pewności, czy urządzenie działa prawidłowo, przed dalszym użytkowaniem przekaż je do sprawdzenia autoryzowanemu partnerowi serwisowemu firmy Sony.

Konserwacja i używanie urządzenia

Ostrzeżenie

Nie używaj uszkodzonego urządzenia, na przykład urządzenia z pękniętym wyświetlaczem lub mocno wgniecioną obudową tylną, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała. W celu zbadania uszkodzonego urządzenia skontaktuj się z autoryzowanym partnerem serwisowym firmy Sony.

- Zaleca się zabezpieczenie urządzenia przy użyciu etui lub folii ochronnej przeznaczonej do wybranego Xperia™ urządzenia. Używanie akcesoriów ochronnych innych producentów może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia, jeśli zasłonięte zostaną czujniki, obiektyw, głośniki lub mikrofon, a także skutkować unieważnieniem gwarancji.
- Zachowaj ostrożność, odkładając urządzenie. Unikaj narażania wyświetlacza na zbyt duży nacisk, na przykład umieszczając urządzenie w kieszeni i siadając na nim lub schylając się gwałtownie, aby coś podnieść. Nacisk tego typu może doprowadzić do pęknięcia wyświetlacza.
- Z urządzenia można korzystać w wilgotnych lub zakurzonych miejscach, ale uważaj, aby używać go zgodnie z klasą bezpieczeństwa IP oraz normalnymi ograniczeniami użytkowania. Do przekroczenia warunków określonych dla danego stopnia ochrony IP może dojść w przypadku narażenia urządzenia na działanie zbyt dużej wilgotności, cieczy pod ciśnieniem bądź kurzu, a także w przypadku głębszego zanurzenia urządzenia w wodzie.
- Do czyszczenia urządzenia używaj wilgotnej ściereczki.
- Z urządzeniem obchodź się ostrożnie i nie wystawiaj go na działanie bardzo wysokiej ani bardzo niskiej temperatury. Nie używaj urządzenia w temperaturze poniżej -10°C ($+14^{\circ}\text{F}$) ani powyżej $+35^{\circ}\text{C}$ ($+95^{\circ}\text{F}$).
- Unikaj umieszczania urządzenia w pobliżu płomieni lub tłących się produktów tytoniowych.
- Czynności serwisowe dotyczące urządzenia mogą wykonywać wyłącznie partnerzy serwisowi firmy Sony. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia.
- W miejscach, w których jest to nakazane lub zalecane, zaprzestań używania urządzenia lub wyłącz funkcje związane z nadajnikiem fal radiowych.
- Używane lub ładowane urządzenie nagrzewa się. Aby uniknąć podrażnienia lub dyskomfortu, nie dopuszczaj do długotrwałego kontaktu urządzenia ze skórą i zadbaj o odpowiednią wentylację. Podczas długich połączeń telefonicznych używaj zestawu słuchawkowego.
- Ten produkt (wraz z osprzętem) wyposażony jest w magnez(y). Połknięcie magnesu(-ów) grozi poważnymi obrażeniami, na przykład zadławieniem się lub urazami jelit. W razie połknięcia magnesów (lub magnesu) należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej. Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci lub innych osób wymagających nadzoru, aby nie doszło do przypadkowego spożycia.
- Ten produkt (wraz z osprzętem) wyposażony jest w magnez(y) mogący(-e) zakłócać pracę rozruszników serca, programowalnych zastawek przetokowych do leczenia wodogłowia lub innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu osób, które korzystają ze wspomnianych urządzeń medycznych. Jeżeli stosowane są wspomniane urządzenia medyczne, przed przystąpieniem do użytkowania tego produktu należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Przypomnienie o konieczności dbania o wzrok (Region Tajwanu)

Firma Sony Mobile Communications Inc. troszczy się o swoich klientów, w związku z czym zaleca dłabość o wzrok i unikanie przemęczenia oczu. Przyjacielska rada: nadmierne użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia wzroku. Zalecamy:

- 1 Zrób 10 minut przerwy po 30 minutach użytkowania urządzenia.

- 2 Dzieci w wieku poniżej dwóch lat nie powinny patrzeć na ekran, a dzieci w wieku powyżej dwóch lat nie powinny patrzeć na ekran dłużej niż godzinę dziennie.

Połączenia alarmowe

W niektórych warunkach wykonanie połączenia może być niemożliwe. W przypadku komunikacji o znaczeniu krytycznym nie należy polegać wyłącznie na urządzeniach mobilnych. Nawiązanie połączeń może nie być możliwe we wszystkich miejscach, we wszystkich sieciach lub podczas korzystania z niektórych usług sieci i/lub funkcji urządzeń mobilnych.

Uwaga

Niektóre urządzenia mogą nie umożliwiać wykonywania połączeń głosowych, w tym połączeń alarmowych.

Ładowanie

Korzystanie z ładowarek firm innych niż Sony może narażać użytkownika na zwiększone niebezpieczeństwo.

- Ładowarkę należy podłączać do źródeł zasilania podanych na urządzeniu.
- Baterię należy ładować w temperaturze od +5°C (+41°F) do +35°C (+95°F).
- Podczas ładowania urządzenia przy użyciu przewodu USB przewód powinien być tak poprowadzony, aby nie było ryzyka nadeptnięcia na niego, potknięcia się o niego lub uszkodzenia bądź nadwerężenia go w inny sposób.
- Wyjmij wtyczkę ze źródła zasilania, gdy urządzenie będzie w pełni naładowane. Gdy ładowarka podłączona jest do sieci, zużywa niewielką ilość energii.
- Wyjmij ładowarkę z gniazdka, trzymając za obudowę, a nie za przewód USB. W ten sposób zmniejszasz ryzyko uszkodzenia przewodu.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, przed czyszczeniem ładowarki wyjmij ją z gniazdka.
- Nie używaj ładowarki na zewnątrz pomieszczeń ani w obszarach wilgotnych.

Ostrzeżenie

Nie próbuj modyfikować przewodu USB ani wtyczki. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, nie próbuj jej wciskać na siłę, ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym. Zatrudnij wykwalifikowanego elektryka, aby wstawił odpowiednie gniazdko.

Bateria

Ładowalna bateria charakteryzuje się długim czasem pracy, jeśli jest eksploatowana prawidłowo. Nowe lub nieużywane baterie mogą przez krótki czas cechować się zmniejszoną pojemnością.

- Bateria ma maksymalną wydajność w temperaturze pokojowej. Jeśli bateria będzie używana w niskiej temperaturze, jej wydajność się obniży.
- Przed pierwszym użyciem baterię należy w pełni naładować.
- Wbudowane baterie powinny być wyjmowane lub wymieniane tylko przez autoryzowanych partnerów serwisowych firmy Sony.

Karta pamięci

Jeśli do urządzenia dodano wymienną kartę, jest ona ogólnie zgodna z zakupionym urządzeniem, ale może nie być zgodna z innymi urządzeniami lub funkcjami używanych w nich kart pamięci. Przed zakupem lub użyciem innych urządzeń należy sprawdzić ich zgodność. Jeśli urządzenie wyposażono w czytnik kart pamięci, przed zakupem lub użyciem karty pamięci należy sprawdzić jej zgodność z tym czytnikiem.

Karty pamięci są z reguły formatowane przed przekazaniem do sprzedaży. Można je formatować ponownie przy użyciu zgodnego urządzenia. Szczegółowe informacje można uzyskać w instrukcji obsługi urządzenia lub kontaktując się z właściwym centrum kontaktu firmy Sony.

Środki ostrożności związane z użytkowaniem karty pamięci

- Karta pamięci nie może mieć kontaktu z wilgocią.
- Nie wolno dotykać złącza terminala ręką ani jakimkolwiek przedmiotem metalowym.
- Nie wolno uderzać w kartę ani jej wyginać.
- Nie wolno demontować ani modyfikować karty.
- Nie wolno używać ani przechowywać karty w miejscach wilgotnych lub sprzyjających korozji albo w środowiskach o podwyższonej temperaturze, np. w zamkniętym samochodzie latem, w bezpośrednim świetle słonecznym, w pobliżu grzejnika itp.
- Do gniazda karty pamięci nie mogą dostać się kurz, brud ani ciała obce.
- Sprawdź, czy karta pamięci jest włożona poprawnie. Karta pamięci może działać niepoprawnie, jeśli nie będzie włożona do końca.
- Zalecamy wykonać kopię zapasową ważnych danych. Firma nie bierze odpowiedzialności za wszelkie straty lub uszkodzenia danych przechowywanych na karcie pamięci.
- Nie wyjmuj karty pamięci, gdy urządzenie jest włączone. Zapisane dane mogą zostać uszkodzone lub utracone, jeśli wyjmiesz kartę pamięci, gdy urządzenie jest włączone.

Karta SIM

Nie wolno wkładać karty SIM, która nie pasuje do gniazda SIM w urządzeniu, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenia karty bądź urządzenia. Jeśli do włożenia karty SIM do urządzenia niezbędna jest przejściówka, nie wolno wkładać karty SIM bezpośrednio bez wymaganej przejściówki.

Uwaga

Sony nie udziela gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do szkód spowodowanych użytkowaniem niezgodnych lub zmodyfikowanych kart SIM.

Antena

Używanie anten firm innych niż Sony może spowodować uszkodzenia, obniżyć wydajność urządzenia mobilnego i podnieść współczynnik absorpcji swoistej ponad ustalony poziom. Anteny nie wolno zakrywać ręką, ponieważ wpływa to na jakość połączeń i poziom mocy, a także może skrócić czas rozmów i gotowości do pracy.

Miejsca zagrożone wybuchem

To się zdarza rzadko, ale urządzenie elektroniczne może wytworzyć iskry. W miejscach zagrożenia wybuchem iskry mogą spowodować wybuch lub pożar, który może przyczynić się do urazu ciała lub nawet śmierci. Miejsca zagrożone wybuchem są zazwyczaj, ale nie zawsze, wyraźnie oznaczone.

- W miejscach zagrożonych wybuchem należy wyłączyć urządzenie.
- Nie wolno używać urządzenia w miejscach zagrożonych wybuchem, takich jak stacje paliw, obszary składowania ropy naftowej, fabryki chemiczne oraz inne miejsca charakteryzujące się łatwopalnością i wybuchowością.
- Urządzenia nie wolno ładować w pobliżu palnych substancji, ponieważ wytworzone ciepło może wzniecić ogień.

Strefy wybuchu

Aby nie zakłócać prac związanych z detonowaniem ładunków, w strefie wybuchu lub strefie oznaczonej znakiem „**Wyłącz radiowe urządzenia nadawczo-odbiorcze**” wszystkie urządzenia elektroniczne muszą być wyłączone. Ekipy budowlane do detonacji ładunków wybuchowych zazwyczaj używają urządzeń do zdalnego sterowania działających na częstotliwościach radiowych.

Akcesoria

Akcesoria mogą wpływać na poziom narażenia na działanie fal radiowych, działanie komunikacji radiowej, głośność, bezpieczeństwo elektryczne i inne kwestie.

Firma Sony Mobile nie testuje nieoryginalnych akcesoriów i gwarancja nie obejmuje awarii urządzenia spowodowanych korzystaniem z takich akcesoriów. Nieoryginalne akcesoria i części mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Nieoryginalne akcesoria mogą spowodować zmniejszenie wydajności lub uszkodzenia urządzenia, a także pożar, porażenie prądem lub uraz. Używanie akcesoriów osób trzecich może doprowadzić do tego, że wartości współczynnika SAR będą się różnić od podanych.

- Należy stosować wyłącznie certyfikowane akcesoria.
- Nie należy nosić/używać zestawu słuchawkowego Bluetooth w sposób, który nie zapewnia komfortu lub powoduje, że urządzenie jest poddawane naciskowi.

Osobiste urządzenia medyczne

Urządzenia mobilne i urządzenia z nadajnikami radiowymi mogą wpływać na pracę wszczepionych urządzeń medycznych. Przed użyciem urządzenia w niewielkiej odległości od osobistych urządzeń medycznych należy skontaktować się z lekarzem i producentem urządzenia medycznego.

- Przed użyciem urządzenia w pobliżu rozrusznika serca lub innych urządzeń medycznych zasięgnij opinii upoważnionego personelu medycznego oraz zapoznaj się z instrukcjami dostarczonymi przez producenta urządzenia medycznego.
- Przed użyciem urządzenia w pobliżu rozrusznika serca lub innych urządzeń medycznych bądź w szpitalu, a także jeżeli masz wszczepiony rozrusznik serca lub implant ślimakowy bądź używasz aparatu słuchowego, skonsultuj się z upoważnionymi lekarzami oraz zastosuj do instrukcji producenta urządzenia medycznego.
- Aby uniknąć zakłóceń, zachowaj minimalną odległość 15 cm (6 cali) między urządzeniem a urządzeniem medycznym.
- Jeśli podejrzewasz, że występują zakłócenia, wyłącz urządzenie.
- Jeśli masz rozrusznik serca, nie noś urządzenia w kieszeni na piersi.

Prowadzenie pojazdów

W niektórych przypadkach producenci samochodów mogą zabraniać korzystania z urządzeń mobilnych w pojazdach, o ile nie jest używany zestaw głośnomówiący z anteną zewnętrzną.

- Aby upewnić się, że urządzenie mobilne lub zestaw głośnomówiący Bluetooth nie wpłynie na pracę systemów elektronicznych pojazdu, należy skontaktować się z przedstawicielem producenta pojazdów.
- Zawsze należy skupiać całą uwagę na prowadzeniu pojazdu i przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących korzystania z urządzeń mobilnych podczas jazdy samochodem.
- Nie należy umieszczać urządzenia ani instalować wyposażenia bezprzewodowego nad poduszką powietrzną w samochodzie.
- Nie należy korzystać z funkcji systemu GPS w sposób, który odciąga uwagę od jazdy samochodem.

Funkcje oparte na GPS lub lokalizacji

Niektóre urządzenia mają funkcje oparte na GPS lub lokalizacji. Funkcja lokalizacji dostarczana jest w stanie w jakim jest i ze wszystkimi swoimi wadami. Firma Sony nie składa żadnych deklaracji ani nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności takich danych o lokalizacji.

Proces użytkowania informacji o lokalizacji w urządzeniu nie musi przebiegać bez zakłóceń lub bez błędów i może dodatkowo być uzależniony od dostępności sieci. Uwaga: w niektórych miejscach ta funkcja może nie działać lub działać w sposób ograniczony, np. w budynkach lub blisko budynków.

Tryb samolotowy

Bluetooth i bezprzewodowa sieć lokalna (WLAN) to funkcje, które można włączyć w trybie samolotowym (jeśli są dostępne w urządzeniu), ale na pokładzie samolotu lub w innych obszarach, gdzie transmisje radiowe są zabronione, może to być niedozwolone. W takich sytuacjach zanim włączysz funkcję Bluetooth lub bezprzewodową sieć lokalną nawet w trybie samolotowym, poproś o stosowne zezwolenie.

Złośliwe oprogramowanie

Złośliwe oprogramowanie może uszkodzić urządzenie. Do złośliwego oprogramowania lub szkodliwych aplikacji można zaliczyć wirusy, robaki, oprogramowanie szpiegujące i inne niepożądane programy. Choć urządzenie ma zabezpieczenia chroniące przed wyżej wymienionymi zagrożeniami, firma Sony nie gwarantuje ani nie deklaruje, że urządzenie jest na nie odporne. Ryzyko infiltracji przez program szpiegujący można ograniczyć. Oto kilka porad: zachowaj ostrożność przy pobieraniu treści lub udzielaniu zezwoleń aplikacjom, nie otwieraj wiadomości lub nie odpowiadaj na wiadomości z nieznanymi źródłami, przeglądaj Internet przy użyciu zaufanych serwisów, pobieraj treści na urządzenie mobilne ze znanych i sprawdzonych źródeł.

Ochrona danych osobowych

Przed użyciem urządzenia należy usunąć z niego informacje osobiste. Aby usunąć dane, należy wykonać pełne resetowanie. Usunięcie danych z pamięci urządzenia nie gwarantuje braku możliwości ich odzyskania. Firma Sony nie gwarantuje, że informacje nie zostaną odzyskane i nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek informacji nawet po pełnym zresetowaniu.

Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach stosujących własne systemy zbiórki)



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Odpowiednie zagospodarowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłoby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt.

Urządzenia z obsługą obrazu 3D

Podczas oglądania na monitorze 3D obrazów trójwymiarowych wykonanych za pomocą urządzenia z obsługą obrazu 3D możesz poczuć dyskomfort w postaci astenopii, zmęczenia oczu lub nudności. Aby zapobiec tym objawom, rób regularne przerwy. Długość i częstotliwość przerw należy ustalić samodzielnie, ponieważ każdy ma inne zapotrzebowania w tym zakresie. Jeśli poczujesz jakikolwiek dyskomfort, przerwij oglądanie obrazów trójwymiarowych i poczekaj, aż poczujesz się lepiej. W razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji użytkownika dołączonej do urządzenia 3D lub oprogramowania 3D, którego używasz wraz z urządzeniem.

Terminale TTY w Stanach Zjednoczonych

Z urządzeniem firmy Sony można używać terminala TTY. Aby uzyskać informacje o funkcjach ułatwień dostępu i rozwiązań dla osób o specjalnych wymaganiach, odwiedź stronę blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/accessibility/overview/ lub skontaktuj się z firmą Sony pod numerem 1-855-806-8464.

Informacje o działaniu fal radiowych i współczynnika absorpcji swoistej (ang. Specific Absorption Rate, SAR)

Działanie fal radiowych i współczynnik absorpcji swoistej (ang. Specific Absorption Rate, SAR)

Dane o wartościach współczynnika SAR dostępne są dla mieszkańców krajów, które przyjęły maksymalne jego wartości zalecane przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ang. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)) lub Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)). Komisja ICNIRP ustanowiła wartość graniczną wartości SAR na poziomie 2 W/kg średnio na dziesięć (10) gramów masy tkanki, a organizacja IEEE na poziomie 1,6 W/kg średnio na jeden (1) gram masy tkanki. Wymagania te wynikają z zaleceń naukowych, w tym dopuszczalnych poziomów gwarantujących bezpieczeństwo wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

Wartości jednostki SAR i odległości stosowane w testach różnią się w zależności od metody pomiaru, rodzaju testowanego urządzenia (telefon czy tablet) oraz od tego, czy używany jest hotspot Wi-Fi, ale prezentowane są tylko najwyższe zarejestrowane wartości tej jednostki.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oświadczyła, że aktualne informacje naukowe nie wskazują na potrzebę stosowania specjalnych środków ostrożności w odniesieniu do użytkowania tabletów i telefonów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie who.int/emfw w dokumencie „Fact sheet” nr 193 (who.int/mediacentre/factsheets/fs193) – „Electromagnetic fields and public health: mobile phones” (Pola elektromagnetyczne a zdrowie publiczne: telefony komórkowe). Dodatkowe informacje na temat wartości SAR można znaleźć na stronie Forum producentów urządzeń mobilnych (ang. Mobile Manufacturers Forum EMF) dotyczącej pól elektromagnetycznych – emfexplained.info.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat wpływu fal radiowych (SAR), wybierz swój region:

Stany Zjednoczone

Gdy urządzenie mobilne jest włączone, lub włączona jest funkcja zestawu głośnomówiącego Bluetooth, urządzenie emituje małe ilości energii o częstotliwości radiowej. Międzynarodowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa opracowano w wyniku okresowej i dokładnej oceny badań naukowych. Te wytyczne określają dozwolone poziomy ekspozycji na fale radiowe. Wytyczne określają margines bezpieczeństwa mający celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom i uwzględnienia wszelkich różnic w pomiarach. Współczynnik absorpcji swoistej (SAR) służy do pomiaru energii o częstotliwości radiowej wchłanianej przez ciało podczas korzystania z urządzenia mobilnego. Wartość SAR jest ustalana na najwyższym certyfikowanym poziomie mocy w warunkach laboratoryjnych, ale ponieważ urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby zużywało minimalną moc niezbędną do uzyskania dostępu do wybranej sieci, rzeczywisty poziom SAR może być znacznie niższy od tej wartości. Nie ma dowodów na to, aby różnica wartości SAR powodowała różnice w bezpieczeństwie. Produkty z nadajnikami radiowymi sprzedawane w Stanach Zjednoczonych muszą posiadać certyfikat Federalnej Komisji Łączności (FCC). Gdy jest to wymagane, testy przeprowadza się, gdy urządzenie jest umieszczone przy uchu i noszone przy ciele. W przypadku noszenia przy ciele urządzenie zostało przetestowane po ustawieniu w odległości minimum 15 mm od ciała, bez żadnych metalowych części w pobliżu urządzenia lub przy prawidłowym użyciu z odpowiednim akcesoriumem Sony noszonym przy ciele. Podczas pracy z włączoną funkcją „Hotspot” zastosowano odległość separacji wynoszącą 10 mm.

Więcej informacji na temat współczynnika SAR i narażenia na działanie częstotliwości radiowych można uzyskać pod adresem: <http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/>.

Francja

Ekspozycję na częstotliwości radiowe można zmniejszyć na kilka prostych sposobów. Aby zminimalizować moc nadawania urządzenia, używaj go w warunkach optymalnego zasięgu, na co wskazuje ikona mocy

sygnału na wyświetlaczu. Z reguły im mniejsza jest odległość od anteny operatora, tym niższa jest moc wykorzystywana przez urządzenie mobilne.

Aktualne informacje naukowe nie wskazują na potrzebę stosowania specjalnych środków ostrożności w odniesieniu do użytkowania urządzeń mobilnych. Organizacje takie jak Światowa Organizacja Zdrowia oraz amerykańska Agencja Żywności i Leków zalecają jednak osobom, które chcą zminimalizować ekspozycję na działanie częstotliwości radiowych, skrócenie czasu eksploatacji urządzeń mobilnych, a także stosowanie akcesoriów głośnomówiących w celu oddalenia urządzenia od głowy i reszty ciała. Zgodnie z przepisami obowiązującymi we Francji jesteśmy zobowiązani do poinformowania użytkowników o tym, że zaleca się kobietom ciężarnym nietrzymanie telefonu przy brzuchu, a dzieciom i nastolatkom w pobliżu podbrzusza.

Pozostałe kraje lub regiony

Więcej informacji na temat współczynnika SAR i narażenia na działanie fal radiowych można uzyskać pod adresem: blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/.

Prawo eksportowe

Urządzenie oraz akcesoria mogą podlegać prawom eksportowym i rozporządzeniom.

W przypadku eksportu lub wtórnego eksportu urządzenia i akcesoriów klienci są zobowiązani na własną odpowiedzialność i koszt do przestrzegania odpowiednich procedur. Prosimy o skontaktowanie się z odpowiednimi urzędami w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procedur.

Umowa licencyjna i znaki towarowe

Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego

Oprogramowanie wraz z plikami multimedialnymi dostarczone z urządzeniem jest własnością firmy Sony Mobile Communications Inc. i/lub podmiotów stowarzyszonych, jej dostawców albo licencjodawców.

Firma Sony Mobile udziela niewyłącznej i ograniczonej licencji na użytkowanie oprogramowania tylko na urządzeniu, na którym jest zainstalowane lub na którym zostało dostarczone. Prawo własności oprogramowania nie podlega sprzedaży, przeniesieniu ani przekazaniu w jakikolwiek sposób.

Nie wolno odkrywać kodu źródłowego oprogramowania ani jakichkolwiek jego elementów. Nie wolno go także kopiować, rozpowszechniać ani modyfikować. Użytkownik ma prawo przenieść prawa i obowiązki dotyczące oprogramowania na osobę trzecią tylko z urządzeniem, na którym zostało dostarczone, pod warunkiem, że osoba trzecia zgodzi się w formie pisemnej przyjąć warunki tej licencji.

Niniejsza licencja obowiązuje przez cały okres użyteczności tego urządzenia. Można ją rozwiązać, przenosząc w formie pisemnej prawa do urządzenia na osobę trzecią.

Nieprzestrzeganie jakichkolwiek zasad i warunków tej licencji będzie skutkowało jej natychmiastowym rozwiązaniem.

Firma Sony Mobile, jej dostawcy będący osobami trzecimi i licencjodawcy zachowują wszystkie prawa i tytuły do oprogramowania. Osoby trzecie będą beneficjentami tego regulaminu w zakresie, w jakim oprogramowanie zawiera materiały lub elementy kodu do nich należące.

Licencja podlega prawodawstwu Japonii. W uzasadnionych przypadkach powyższe postanowienia mają zastosowanie do ustawowych praw konsumenta.

Jeśli oprogramowanie dostarczone z urządzeniem obwarowano dodatkowymi zasadami i warunkami, również one regulują prawa własności i sposób użytkowania tego oprogramowania.

Znaki towarowe i prawa autorskie

©2014 Sony Mobile Communications Inc. i jej podmioty stowarzyszone.

Sony oraz Xperia są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

Bluetooth jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym spółki Bluetooth SIG Inc., a użycie tego znaku przez firmę Sony odbywa się na podstawie licencji.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone.

Numer publikacji

11.1