



Português

A Nomes das peças

- ➊ Auricular esquerdo (Iman incorporado)
- ➋ Auricular direito (Iman incorporado)
- ➌ Telecomando
- ➍ Auricular ➎ Bolsa da bateria
- ➏ Ponto saliente a indicar o lado esquerdo
- ➐ Indicador luminoso LED ➑ Microfone
- ➒ Tampa USB ➓ Terminal de carregamento (DC IN)
- ➔ Botão [+]
- ➕ Botão [○]
- ➖ Botão [-]

* Daqui por diante chamados de "LED"

B Carregar

A bateria recarregável (instalada na unidade) não vem carregada. Carregue a bateria antes de utilizar a unidade.

- Abra a tampa USB.**
 - Se encontrar humidade na área da tampa USB, limpe-a antes de abrir a tampa.
- Ligue esta unidade a um computador ➋ com o cabo de carregamento USB (fornecido) ➍.
 - LED ➑ acende a vermelho quando estiver a efetuar o carregamento. Quando o carregamento estiver terminado, o LED desliga-se.
 - Leva cerca de 3 horas a carregar por completo a bateria.
 - Verifique a direção dos terminais e ligue/desligue a direção, segurando a ficha, (se ligar torto ou na direção errada, pode dar origem a um mau funcionamento ou deformação do terminal.)

• Não pode ligar a energia nem ligar a dispositivos Bluetooth® durante o carregamento.
• Certifique-se de que o computador está ligado e que não se encontra no modo inativo ou de adormecer.
• Não use quaisquer outros cabos de carregamento USB, exceto o fornecido.
• Quando a bateria começa a ter pouca energia enquanto estiver a usar a unidade, será adicionado um LED vermelho a piscar a sequência do LED azul a piscar, e será notificado por um sinal sonoro a cada 3 minutos. Quando a bateria ficar gasta, ouvirá uma notificação em inglês e a energia desliga-se.

C Ligar/desligar a unidade

Prima e mantenha premido [○] ➋ desta unidade durante cerca de 3 segundos, até que o LED (azul) ➑ comece a piscar.
• Para um bip e o LED (azul) piscar lentamente.

Para desligar a unidade

Prima e mantenha premido [○] durante cerca de 3 segundos. Será enviada uma mensagem de orientação em inglês e a energia é desligada.
• Se a unidade não estiver ligada a um dispositivo Bluetooth®, será enviada uma mensagem de orientação em inglês e a unidade desliga-se automaticamente passando cerca de 5 minutos após parar de a usar. (Desligar automático)

D Ligar a um dispositivo Bluetooth®

■ Bluetooth® Emparelhar

- No estado desligado, prima e mantenha premido [○] desta unidade, até que o LED comece a piscar.**
 - Quando o emparelhar um dispositivo pela primeira vez: Cerca de 3 segundos
 - Quando emparelhar um segundo ou subsequentes dispositivos: Cerca de 5 segundos
- A unidade começa a procurar pelo dispositivo Bluetooth® para proceder à ligação, e o LED pisca alternadamente a azul e vermelho.
- Ligue a unidade Bluetooth® e ative a função Bluetooth®.
- Escolha "RZ-NJ320B" ➍ a partir do menu do dispositivo Bluetooth®.
 - Se lhe for pedida uma palavra-passe, insira "0000 (quatro zeros)" para esta unidade.
 - Quando o LED (azul) piscar duas vezes a cada cerca de 2 segundos, o emparelhamento (registo) foi terminado (ligação estabelecida).

• Se a ligação a um dispositivo não for estabelecida no espaço de cerca de 5 minutos, a unidade é desligada. Efetue de novo o emparelhamento.

■ Ligar um dispositivo Bluetooth® emparelhado

- Ligue a unidade.
- Efetue os passos 2 e 3 de "Bluetooth® Emparelhar". (→ acima)
- Quando o LED (azul) piscar duas vezes a cada cerca de 2 segundos, o emparelhamento (registo) foi terminado (ligação estabelecida).

E Usar os auscultadores

Quando usa as funções em baixo que estejam indicadas com a marca [⌘], ligue o dispositivo Bluetooth® e a unidade.

■ Ouvir música [⌘]

Seleção e reprodução a música no dispositivo Bluetooth®.

- Os auscultadores da unidade emitem música ou áudio do vídeo a ser reproduzido.

■ Controle à distância (disponível apenas se o seu dispositivo Bluetooth® suportar perfis Bluetooth® "AVRCP") [⌘] (exemplo de funcionamento)

Reprodução / Pausa: Prima [○] ➋.
Aumenta o volume: Prima [+] ➍.
Diminui o volume: Prima [-] ➍.

Passa para a faixa seguinte: Prima e mantenha premido [+] durante cerca de 2 segundos.

Volta ao início da faixa atual: Prima e mantenha premido [-] durante cerca de 2 segundos.

• O volume pode ser ajustado em 16 níveis. Quando o volume estiver no máximo ou mínimo, premir mais uma vez dá origem a um sinal sonoro de notificação.

■ Fazer uma chamada telefónica [⌘]

- Prima [○] ➋ na unidade e atenda a chamada recebida.
 - (Apenas HFP) Para rejeitar a chamada recebida, prima rapidamente [○] duas vezes.
- Começa a falar.
- Prima [○] para terminar a chamada telefónica.
 - (Apenas HFP) Pode ser difícil ouvir conversas ao telefone quando a unidade for utilizada em locais com elevado ruído ambiente, no exterior ou noutros locais expostos a ventos fortes. Nesse caso, made de local ou passe o dispositivo de conversação para o telemóvel com Bluetooth® para continuar a chamada. (Prima rapidamente duas vezes [○] na unidade para mudar.)
 - Pode fazer chamadas telefónicas com o telemóvel Bluetooth® usando o microfone da unidade e uma aplicação do telemóvel Bluetooth®. (→ em baixo, "Ativar funções por voz".)
 - Aplicações de chamadas não são suportadas.

■ Ativar funções por voz [⌘]

Pode ativar Siri ou outras funções de voz com um botão na unidade. Prima duas vezes rapidamente [○] ➋ nesta unidade.

■ Quando os auscultadores são retirados das orelhas e pendurados no pescoço ➍

Quando os auscultadores são retirados das orelhas e pendurados no pescoço, pode fixar as estruturas esquerda e direita uma à outra, usando os ímanes incorporados.

■ Restaurar as predefinições de fábrica

Carregue a bateria antes de restaurar as predefinições.

- Enquanto a unidade estiver desligada, prima e mantenha premido [○] durante, pelo menos, 5 segundos, até que o LED comece a piscar alternadamente a azul e vermelho.
- Enquanto o LED estiver a piscar alternadamente a azul e vermelho, prima e mantenha premido [+] [○] e [-] ➍ em simultâneo durante, pelo menos, 5 segundos.

• As predefinições de fábrica serão restauradas após o LED (azul) piscar rapidamente e a unidade se desligar.

• Quando emparelhar de novo um dispositivo, apague a informação de registo (Dispositivo: "RZ-NJ320B") a partir do menu do dispositivo Bluetooth®, e registe de novo esta unidade com o dispositivo Bluetooth®, (→ [⌘])

Manutenção

Limpe esta unidade com um pano seco e suave.

• Não use solventes, incluindo benzeno, diluente, álcool, detergente para a loiça, produtos de limpeza químicos, etc. Isto pode deteriorar ou descolorir a estrutura exterior.

Manter o desempenho da bateria

• Se não usar o aparelho durante um longo período de tempo, carregue-o por completo a cada 6 meses para manter o desempenho da bateria.

Resolução de problemas (→ Capa)

Italiano

A Nomi delle parti

- ➊ Auricolare sinistro (Magnete incorporato)
- ➋ Auricolare destro (Magnete incorporato)
- ➌ Controllo remoto
- ➍ Copriauricolare ➎ Custodia della batteria
- ➏ Punto in rilievo che indica il lato sinistro
- ➐ Spia LED ➑ Microfono
- ➒ Copercchio USB ➓ Terminale carica (DC IN)
- ➔ Tasto [+]
- ➕ Tasto [○]
- ➖ Tasto [-]

* Di seguito chiamato "LED"

B Carica

La batteria ricaricabile (installata nell'unità) inizialmente non è carica. Caricare la batteria prima di utilizzare questa unità.

- Aprire il coperchio USB.**
 - Se nell'area del copercchio USB è presente umidità, rimuoverla prima di aprire il copercchio.
- Collegare questa unità ad un computer ➋ usando il cavo di ricarica USB (in dotazione) ➍.**
 - Questo LED ➑ si accende in rosso quando è in corso la carica. Quando la carica è completa, il LED si spegne.
 - È necessaria circa 3 ore per caricare completamente una batteria scarica.
 - Verificare la direzione dei terminali ed inserire/rimuovere in linea retta tenendo il connettore. (In caso di inserimento obliquo o in direzione errata il terminale può deformarsi e questo può causare un malfunzionamento.)

• Non è possibile accendere l'unità o collegarsi a dispositivi Bluetooth® durante la carica.
• Accertarsi che il computer sia acceso e non sia in modalità standby o sleep.
• Non usare un cavo di ricarica USB diverso da quello in dotazione.
• Quando la batteria inizia ad essere scaricata mentre si sta utilizzando l'unità, sarà adicionato un LED rosso a piscar a sequenzia del LED azul a piscar, e l'operatore verrà avvisato con un segnale sonoro ogni 3 minuti circa. Quando la batteria è scarica, si sentirà un messaggio guida in inglese e l'unità verrà spenta.

C Accensione/spengimento

Tenere premuto [○] ➋ su questa unità per circa 3 secondi sino a che il LED (blu) ➑ lampeggia.

• Verrà emesso un segnale sonoro, ed il LED (blu) lampeggerà lentamente.

Per spegnere

Tenere premuto [○] per circa 3 secondi. Si sentirà un messaggio guida in inglese e l'unità verrà spenta.

• Se l'unità non è collegata ad un dispositivo Bluetooth®, si sentirà un messaggio guida in inglese e l'unità verrà spenta automaticamente circa 5 minuti dopo il termine dell'utilizzo. (Spegnimento automatico)

D Connessione di un dispositivo Bluetooth®

- Abbinamento Bluetooth®**
 - In stato spento, tenere premuto [○] su questa unità sino a che il LED lampeggia.**
 - Quando si abinna un dispositivo per la prima volta. Circa 3 secondi
 - Quando si abinna un secondo dispositivo o dispositivi successivi: Circa 5 secondi
 - L'unità inizia a cercare il dispositivo Bluetooth® per il collegamento, ed il LED lampeggia alternativamente in blu ed in rosso.
- Accendere l'unità Bluetooth®, ed abbilitare la funzione Bluetooth®.**
- Selezionare "RZ-NJ320B" ➍ dal menu del dispositivo Bluetooth®.**
 - Se viene richiesta una password, immettere "0000 (quattro zeri)" per questa unità.
 - Quando il LED (blu) lampeggia due volte ogni circa 2 secondi, l'abbinamento (registrazione) è completato. (Collegamento stabilito)

• Se il collegamento ad un dispositivo non viene stabilito entro circa 5 minuti, l'unità si spegne. Effettuare nuovamente l'abbinamento.

- Connessione ad un dispositivo Bluetooth® abbinato**
 - Accendere questa unità.**
 - Effettuare il passaggio 2 e 3 di "Abbinamento Bluetooth®".** (→ sopra)
 - Quando il LED (blu) lampeggia due volte ogni circa 2 secondi, l'abbinamento (registrazione) è completato. (Collegamento stabilito)

E Utilizzo dell'auricolare

Quando si usano le funzioni seguenti che sono indicate con il simbolo [⌘], collegare il dispositivo Bluetooth® all'unità.

■ Ascolto di musica [⌘]

Selezione e riproduzione della musica sul dispositivo Bluetooth®.

- Gli auricolari dell'unità emetteranno la musica o l'audio del video riprodotto.

■ Controllo remoto (Disponibile solo se il proprio dispositivo Bluetooth® supporta profili Bluetooth® "AVRCP") [⌘] (Esempio di operazione)

Riprodurre / Mettere in pausa: Premere [○] ➋.
Aumentare il volume: Premere [+] ➍.
Ridurre il volume: Premere [-] ➍.

Passare all'infizio del brano successivo: Tenere premuto [+] per circa 2 secondi.

Ritornare all'inizio del brano corrente: Tenere premuto [-] per circa 2 secondi.

• Il volume può essere regolato su 16 posizioni. Quando il volume è al livello massimo o minimo, se si preme il tasto ancora una volta verrà emesso un segnale sonoro di notiffca.

■ Effettuare una telefonata [⌘]

- Prima [○] ➋ sull'unità e rispondere alla chiamata in ingresso.
 - (solo HFP) Per rifiutare a chiamata in ingresso, premere velocemente [○] due volte.
- Iniziate a parlare.
- Premere [○] per terminare la telefonata.
 - (solo HFP) Potrebbe essere difficile sentire le conversazioni telefoniche quando l'unità viene usata in luoghi con forte rumore ambientale o all'aperto o in altri luoghi esposti a forti venti. In quel caso, cambiare la posizione da cui si chiama o commutare il dispositivo di chiamata sul dispositivo abilitato Bluetooth® per continuare la chiamata. (Premere due volte velocemente [○] sull'unità per commutare.)
 - È possibile fare in modo che il telefono abilitato Bluetooth® effettui telefonate usando il microfono dell'unità ed un'app del telefono abilitato Bluetooth®. (→ sotto, "Attivazione delle funzioni vocali".)
 - Le app che consentono di effettuare chiamate non sono supportate.

■ **Attivazione delle funzioni vocali [⌘]**
È possibile attivare Siri o altre funzioni vocali con un tasto sull'unità. Premere velocemente due volte [○] ➋ sull'unità.

■ Quando gli auricolari vengono tolti dalle orecchie e tenuti appesi al collo ➍

Quando gli auricolari vengono tolti dalle orecchie e tenuti appesi al collo, è possibile far aderire tra loro il padiglione destro e quello sinistro mediante i magneti incorporati.

■ Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Caricare la batteria prima di resettare l'unità.

- Mentre l'unità è spenta, tenere premuto [○] ➋ per almeno 5 secondi sino a che il LED inizia a lampeggiare alternativamente in blu e rosso.

- Mentre il LED lampeggia alternativamente in blu e rosso, tenere premuti contemporaneamente [+] [○] e [-] ➍ per almeno 5 secondi.

• Le impostazioni predefinite verranno ripristinate dopo che il LED (blu) piscarà velocemente e l'unità si spegne.

• Quando si abinna nuovamente un dispositivo, cancellare le informazioni di registrazione (Dispositivo: "RZ-NJ320B") dal menu del dispositivo Bluetooth®, e registrare nuovamente questa unità con il dispositivo Bluetooth®, (→ [⌘])

Manutenzione

Pulire questa unità con un panno morbido asciutto.

• Non utilizzare solventi come benzina, diluenti, alcool, detergenti da cucina, panni chimici, ecc. Questo può causare il deterioramento o lo scolorimento dell'involucro esterno.

Mantenere le prestazioni della batteria

• In caso di inutilizzo per un lungo periodo, caricare completamente questa unità una volta ogni 6 mesi per mantenere le prestazioni della batteria.

Risoluzione dei problemi (→ Fronte)

Polski

A Nazwy części

- ➊ Lewa słuchawka (Wbudowany magnes)
- ➋ Prawa słuchawka (Wbudowany magnes)
- ➌ Zdalne sterowanie
- ➍ Coprianauricane ➎ Komora baterii
- ➏ Punkt w reliefie, który wskazuje lewą stronę
- ➐ Wskaźnik LED ➑ Mikrofon
- ➒ Krytyk USB ➓ Wejście ładowania (DC IN)
- ➔ Przycisk [+]
- ➕ Przycisk [○]
- ➖ Przycisk [-]

* Dalej zwany "dioda LED"

B Ładowanie

Bateria wielokrotnego ładowania (zamontowana w niniejszym urządzeniu) nie została wcześniej naładowana. Naładuj baterię przed użyciem niniejszego urządzenia.

- Aprire il copercchio USB.**
 - Jeśli w obszarze pokrywki USB znajduje się wilgoć, należy ją wyczyścić przed otwarciem pokrywki.
- Podłączyć niniejsze urządzenie do komputera ➋ przy użyciu przewodu ładującego USB (w zestawie) ➍.**
 - Podczas ładowania dioda LED ➑ będzie świeciła się na czerwono. Po zakończeniu ładowania dioda LED zgśnie.
 - Całkowite naładowanie wyładowanej baterii zajmuje ok. 3 godziny.
 - Sprawdź ułożenie gniazdi i włoż/wyjmyj prosito trzymając wytyczkę. (Podłączenie ukośne lub odwrotnie może doprowadzić do nieprawidłowego działania poprzez oksydację gniazda.)

• Podczas ładowania nie można włączyć zasilania ani nawiązać połączenia z urządzeniami Bluetooth®.
• Upewnij się, że komputer jest włączony i nie znajduje się w trybie czuwania ani uśpienia.
• Należy używać wszelkich przewodów ładującego USB dołączonego do urządzenia.
• Gdy poziom baterii zagne się wykorzystywać można zasilanie z urządzenia, do niektórych sekcji migania diody LED dodane zostały czerwone migawki, co 3 minuty nastąpi również powiadenie pojedynczym sygnałem dźwiękowym. Jeśli bateria będzie blisko wyczerpania, odzworony zostanie komunikat w języku angielskim, a zasilanie zostanie wyłączone.

C Włączanie/wyłączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy przycisk [○] ➋ na niniejszym urządzeniu aż dioda LED (niebieska) ➑ zacznie migać.

• Zostanie odzworony sygnał dźwiękowy, a dioda LED (niebieska) będzie powoli migać.

Wyłączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj [○] przez ok. 3 sekundy. Zostanie odzworony komunikat w języku angielskim, a zasilanie zostanie wyłączone.

• Jeśli niniejsze urządzenie nie jest połączone do urządzenia z funkcją Bluetooth®, urządzenie odzworoi komunikat w języku angielskim i wyłączy się automatycznie około 5 minut po zakończeniu jego użytkowania. (Automatyczne wyłączenie zasilania)

D Podłączanie urządzenia Bluetooth®

■ Parowanie Bluetooth®

- Przy wpiętych urządzeniach naciśnij i przytrzymaj przycisk [○] na niniejszym urządzeniu aż dioda LED zacznie migać.**
 - Podczas parowania z urządzeniem po raz pierwszy, przez ok. 3 sekundy
 - Podczas parowania z drugim lub kolejnym urządzeniem: przez ok. 5 sekund
- Niniejsze urządzenie wyszukuje urządzenia z funkcją Bluetooth®, aby się z nimi połączyć, a dioda LED będzie migać na przemian na niebiesko i czerwono.
- Wybierz pozycję "RZ-NJ320B" ➍ w menu urządzenia Bluetooth®.**
 - W przypadku poproszenia o podanie kodu wprowadź kod "0000 (cztery zera)" niniejszego urządzenia.
 - Kiedy dioda LED (niebieska) zamga dwukrotnie co ok. 2 sekundy, parowanie (rejestracja) zostało zakończone. (Nawiązano połączenie)

• Jeśli połączenie z urządzeniem bezwzrostowym nie zostanie ustanowione w ciągu około 5 minut, niniejsze urządzenie zostanie wyłączone. Wykonaj ponownie parowanie.

■ Podłączanie sparowanego urządzenia Bluetooth®

- Włącz to urządzenie.**
- Wykonaj kroki 2 i 3 procedury "Parowanie Bluetooth®".** (→ powyżej)
 - Kiedy dioda LED (niebieska) zamga dwukrotnie co ok. 2 sekundy, parowanie (rejestracja) zostało zakończone. (Nawiązano połączenie)

E Użytkowanie słuchawek

Podczas korzystania z poniższych funkcji oznaczonych symbolem [⌘] połącz urządzenie Bluetooth® oraz niniejsze urządzenie.

- Słuchanie muzyki [⌘]**
 - Wybierz i odzworuj muzykę z urządzenia z funkcją Bluetooth®, [⌘]
 - Słuchawki urządzenia będą odtwarzać muzykę lub dźwięk odtwarzanego wideo.

- Zdalne sterowanie (Dostępne tylko w przypadku, gdy urządzenie Bluetooth® obsługuje profile "AVRCP" Bluetooth®) [⌘] (Przykład operacji)**
 - Odtwórz / Pauza:** Naciśnij [○] ➋.
 - Zwiększ głośność:** Naciśnij [+] ➍.
 - Zmniejsz głośność:** Naciśnij [-] ➍.
 - Prześlij do początku następcję ścieżki dźwiękowej:** Naciśnij i przytrzymaj [+] przez ok. 2 sekundy.

Powrót do początku aktualnie odtwarzanej ścieżki dźwiękowej: Naciśnij i przytrzymaj [-] przez ok. 2 sekundy.

• Głośność można regulować w zakresie 16 pozycji. Gdy głośność jest na poziomie maksymalnym lub minimalnym, dodatkowe nasłonicie wygeneruje sygnał dźwiękowy powiadenia.

■ Wykonywanie połączenia telefonicznego [⌘]

- Naciśnij [○] ➋ na niniejszym urządzeniu i odbierz rozmowę.
 - (Tylko HFP) Aby przyjąć połączenie przychodzące, dwukrotnie naciśnij szybko przycisk [○].
- Rozpozcznij rozmowę.
- Naciśnij [○], aby zakończyć połączenie telefoniczne.
 - (Tylko HFP) Prowadzenie rozmów telefonicznych może być trudne, gdy urządzenie jest używane w miejscach o dużym natężeniu hałasu otoczenia lub na zewnątrz w miejscach narazonych na silne wiatry. W takim przypadku należy zmienić lokalizację urządzenia z funkcją Bluetooth®, aby kontynuować rozmowę. Naciśnij szybko dwukrotnie [○