

Ważne wskazówki

Przeczytaj uważnie przed użyciem.

- * Sprawdź, czy napięcie w gniazdku jest zgodne z danymi umieszczonymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- * Nie używaj urządzenia w pobliżu ścian i firanek.
- * Nigdy nie zanurzaj części elektrycznych urządzenia, przewodu sieciowego lub wtyczki w wodzie ani w innym płynie.
- * Uważaj, aby kabel elektryczny nie stykał się z gorącymi powierzchniami.
- * Wyciągaj wtyczkę z kontaktu przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub po wyłączeniu urządzenia.
- * Nigdy nie odłączaj urządzenia od prądu poprzez pociągnięcie kabla.
- * Nie używaj urządzenia uszkodzonego. Powinno być ono naprawione w autoryzowanym Punkcie Serwisowym.
- * Uszkodzony przewód sieciowy powinien być wymieniony w autoryzowanym Punkcie Serwisowym lub przez uprawnioną do tego osobę, z wykluczeniem wszelkiego ryzyka.
- * Użycie przedłużacza nie dopuszczonego przez producenta może spowodować szkody i wypadki.
- * Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu żadnego urządzenia grzewczego.
- * Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. W zamkniętym pomieszczeniu zaleca się użycie wyciągu w celu poprawy cyrkulacji powietrza.
- * Do czyszczenia urządzenia nie używaj środków żrących ani zmywarki.
- * Nigdy nie zostawiaj uruchomionego urządzenia w pobliżu dzieci.
- * Nie dotykaj gorących części urządzenia.
- * Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas jego pracy.
- * Urządzenie umieść na powierzchni suchej i równej.
- * Elementy opakowania należy schować przed dziećmi.
- * Urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2006/95/CE i EMC2004/108/CEE.

Ariete

geniusz domu

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Grill

Toast & Grill

mod. 1911

**Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1**

1. Uchwyt
2. Lampka czerwona włącznika
3. Lampka zielona gotowości temperatury
4. Powierzchnia grzewcza górna
5. Zamknięcie
6. Powierzchnia grzewcza
7. Podpórki antypoślizgowe

Opis działania

Przed pierwszym użyciem urządzenia usunąć ewentualne nalepki z powierzchni grzewczych.

Przetrzeć wilgotną szmatką powierzchnie grzewcze.

Przy pierwszym użyciu urządzenie może wytwarzać małe dawki dymu - jest to normalne zjawisko związane z nagrzewaniem się niektórych elementów urządzenia.

Umieścić urządzenie na równej powierzchni. Odblokować zamknięcie (5), aby podnieść pokrywę.

Sprawdzić, czy urządzenie jest zamknięte podczas fazy nagrzewania się.

Włożyć wtyczkę do kontaktu - zaświeci się na czerwono lampka włącznika (2).

Podczas fazy nagrzewania się urządzenie powinno być zamknięte, aż do chwili zaświecenia się lampki gotowości temperatury (3) na zielono.

Otworzyć urządzenie podnosząc dźwignię zamknięcia.

Umieścić kanapkę na powierzchni grzewczej. Zawsze umieszcza kanapki w tylnej części powierzchni grzewczej.

Opuścić pokrywę.

Uwaga! Nie dotykać powłoki urządzenia, aby jej nie uszkodzić.

Nie blokować zamknięcia w momencie, gdy na powierzchni grzewczej znajdują się produkty do grillowania -

ciężar pokrywy pozwala na odpowiednie grillowanie produktów.

Czas grillowania zależy od rodzaju grillowanych produktów (około 5-8 minut).

Po zakończeniu grillowania, podnieść pokrywę za pomocą uchwytu (1). Zdjąć kanapkę z powierzchni grzewczej za pomocą plastikowej szpatułki. Nie wolno używać w tym celu metalowych przyrządów - powłoka urządzenia mogłaby zostać uszkodzona.

Po zakończeniu grillowania odłączyć urządzenie od prądu.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia wyciągnąć wtyczkę z kontaktu.

Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach.

Po każdym użyciu przetrzeć urządzenie.

Urządzenie powinno ostygnąć - czyszczenie jest łatwiejsze, gdy urządzenie jest lekko ciepłe.

Urządzenie czyścić miękką szmatką (unikając środków chemicznych).