

# Przenośny bezprzewodowy mini odkurzacz biurkowy Baseus C2

## Instrukcja obsługi

Przeczytaj uważnie instrukcję zanim zaczniesz korzystać z urządzenia i zachowaj ją w celu późniejszego korzystania.

### 1. Specyfikacja

Nazwa: Przenośny bezprzewodowy mini odkurzacz biurkowy Baseus C2  
Kolor: czarny/zielony/biały/różowy  
Wymiary: 110 x 60 x 60 mm  
Moc ssania: 1000 pa  
Czas ładowania: 2 - 2.5 godziny  
Napięcie podczas ładowania: 5V 0.6A  
Pojemność baterii: 900mAh  
Napięcie znamionowe: 4.2V  
Moc znamionowa: 4W  
Czas pracy: > 20 min  
Poziom hałasu: < 60 dB  
Port ładowania: USB-C

\*Powyższe dane są wynikiem badań laboratoryjnych Baseus. Rzeczywisty czas pracy/ładowania może się nieco różnić w zależności od okoliczności.

### 2. Akcesoria dołączone do zestawu

- mini odkurzacz Baseus C2
- szczotka
- kabel USB-C do ładowania urządzenia

### 3. Ładowanie i użytkowanie

Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, naładuj baterię.

- Ładowanie
  1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
  2. Podłącz jeden koniec kabla USB-C do urządzenia, a drugi - do adaptera (nie ma go w zestawie) i naładuj urządzenie.
- Wskazówka:

Jeśli nie zamierzasz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, wyłącz odkurzacz w celu oszczędzania energii.
- Konserwacja:

Regularnie opróżniaj i czyść zbiornik na kurz. Nie pozostawiaj kurzu w zbiorniku na dłuższy okres czasu.

  1. Wyłącz urządzenie, a następnie opróżnij zbiornik na kurz.
  2. Wytrzep znajdujący się na filtrze kurz.
  3. Zbiornik na kurz przetrzyj wilgotną ściereczką.
- Użytkowanie
  1. Naciśnij przycisk zasilania.
  2. Następnie skieruj dyszę ssącą na powierzchnię, którą chcesz wyczyścić.
  3. Odkurz wybraną powierzchnię.

4. Użyj szczotki aby wyczyścić wybraną powierzchnię.
5. Wyjmij i opróżnij pojemnik na kurz.

#### **4. Informacje dotyczące bezpieczeństwa**

1. Nie używaj odkurzacza do zbierania wody lub innych cieczy, zwłaszcza łatwopalnych. Nie zbieraj za pomocą urządzenia gorącego popiołu.
2. Nie zanurzaj odkurzacza w wodzie lub innej cieczy.

#### **5. Ostrzeżenie**

1. Zanim podłączysz urządzenie do gniazda zasilania upewnij się, że napięcie zalecane przez producenta jest zgodne z napięciem w Twoim domu.
2. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
3. Osoby (zwłaszcza dzieci) z ograniczoną zdolnością psychofizyczną lub które nie posiadają doświadczenia, nie powinny samodzielnie korzystać z urządzenia.
4. Nie pozwól aby dzieci używały urządzenia jako zabawki.

#### **6. Środki ostrożności**

1. Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, upewnij się, że odłączyłeś adapter z gniazda zasilania.
2. Aby naładować urządzenie, korzystaj wyłącznie z kabla dołączonego do zestawu. Podczas ładowania kabel może się nieco nagrzać, co jest normalnym zjawiskiem.
3. Pamiętaj aby podczas korzystania z urządzenia odłączyć odkurzacza ze źródła zasilania.
4. Nie blokuj przepływu powietrza do dyszy odkurzacza.
5. Wyłącz urządzenie na czas ładowania.
6. Zamontuj filtr zanim zaczniesz korzystać z urządzenia.
7. Przechowuj, ładuj i korzystaj z urządzenia w temperaturze między 5°C - 35°C.
8. Nie wyjmuj baterii. Unikaj bezpośredniej ekspozycji na słońce, źródło ciepła lub ognia.

Poniższy rozdział podsumowuje najczęściej spotykane problemy podczas korzystania z urządzenia. Jeśli problem nie został rozwiązany za pomocą poniższych wskazówek, skontaktuj się z pobliskim autoryzowanym punktem serwisowym.

#### **7. Rozwiązywanie problemów**

##### **7.1. Urządzenie nie działa**

- Poziom baterii może być zbyt niski. Naładuj baterię.
- Kabel został niewłaściwie podłączony. Podłącz odkurzacza do ładowarki za pomocą kabla dołączonego do zestawu. Wskaźnik zasygnalizuje, że ładowanie się rozpoczęło.
- Upewnij się, że podłączyłeś adapter właściwie.

**Jeśli problem nie został rozwiązany, skontaktuj się z pobliskim dystrybutorem lub autoryzowanym punktem serwisowym.**

##### **7.2. Odkurzacza nie działa prawidłowo**

- Upewnij się, że zbiornik na kurz jest prawidłowo zamontowany.
- Sprawdź czy zbiornik na kurz jest pełny. Jeśli tak, opróżnij go.
- Wyczyść zewnętrzny i wewnętrzny filtr urządzenia.

##### **7.3. Kurz przedostaje się przez zbiornik**

- Upewnij się, że zbiornik na kurz jest prawidłowo zamontowany.
- Sprawdź czy zbiornik na kurz jest pełny. Jeśli tak, opróżnij go.
- Upewnij się, że filtr jest prawidłowo zamontowany.

7.4. Urządzenie nie działa prawidłowo po zamontowaniu szczotki

- Sprawdź czy zbiornik na kurz jest pełny. Jeśli tak, opróżnij go.
- Upewnij się, że szczotka jest prawidłowo zamontowana.
- Wyczyść zewnętrzny i wewnętrzny filtr urządzenia.

Nazwa części urządzenia	Substancja lub element					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
Obwód	X	O	O	O	O	O
Przycisk zasilania	O	O	O	O	O	O
Kabel zasilania	X	O	O	O	O	O
Elementy silnika	O	O	O	O	O	O
Gumowe części	O	O	O	O	O	O
Akcesoria	O	O	O	O	O	O
Elementy filtra	O	O	O	O	O	O
Zbiornik na kurz	O	O	O	O	O	O
Obudowa	O	O	O	O	O	O

**Pamiętaj**

1. Instrukcja została przygotowana według zasad SJ/T11364.
2. “O” w tabeli powyżej oznacza, że poziom szkodliwych substancji nie przekracza limitu wymagań GB/T 26572.
3. “X” w tabeli powyżej oznacza, że poziom szkodliwych substancji przekroczył limit wymagań GB/T 26572 w przypadku przynajmniej jednej części urządzenia.
4. Wszystkie “X” w tabeli powyżej są zgodne z dyrektywą RoHs UE oraz jej poprawki o nazwie “Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE, Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym”.