

# raven

# MY SMART STYLE



**Prostownica do włosów**  
hair straightener  
EPW001



# GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!



Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

## Opis prostownicy do włosów EPW001:

1. Płytki grzejne
2. Wyświetlacz
3. Blokada
4. Szybki przełącznik temperatury
5. Skokowe zwiększanie temperatury
6. Skokowe zmniejszanie temperatury
7. Włącznik / wyłącznik



## **ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA**

---

### **Zagrożenia dla osób**

- Przed uruchomieniem prostownicy (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie mogą używać dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub osoby te zostały poinstruowane, jak używać Urządzenia, oraz są w pełni świadome związanych z nim zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z używaniem urządzeń elektrycznych.
- Dzieci nie mogą czyścić Urządzenia ani go konserwować bez nadzoru osoby dorosłej.

- Trzymaj Urządzenie i przewód USB z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.



**Ostrzeżenie:** Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

### Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej, sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.

- **Uwaga!**

**Nie korzystaj z Urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innych naczyń napełnionych wodą.**



- Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Grozi to pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
- Jeśli korzystasz z Urządzenia w łazience, po zakończeniu wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Obecność wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy Urządzenie jest wyłączone.
- Jako dodatkowe zabezpieczenie zalecamy zainstalować w obwodzie elektrycznym zasilającym gniazdka elektryczne w łazience bezpiecznika różnicowo-prądowego (RCD). Wartość znamionowego prądu pomiarowego tego bezpiecznika nie może przekraczać 30 mA. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Zawsze odłączaj od źródła zasilania Urządzenie, jeśli znajduje się ono bez nadzoru, a także przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.

- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, w tym m.in. przewodu zasilającego lub jeżeli Urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, przewód musi zostać wymieniony przez producenta lub autoryzowany serwis, aby uniknąć wystąpienia ewentualnych zagrożeń i niebezpieczeństw z tym związanych.
- Nie demontuj Urządzenia (w tym jego przewodu zasilającego lub wtyczki) ani go nie przerabiaj. Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym oraz utratą praw reklamacyjnych.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
  - po każdym użyciu Urządzenia,
  - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
  - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia.
- Gdy wyjmiesz wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- **Uwaga!** Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać jakichkolwiek przedmiotów do jego wnętrza.

### Niebezpieczeństwo poparzenia

- **Uwaga!** Podczas pracy Urządzenie nagrzewa się do wysokich temperatur. Nie dotykaj płytek grzejnych. Grozi to poparzeniem!

- Nie należy używać Urządzenia zbyt blisko skóry głowy. Grozi to poparzeniem!
- Jeśli Urządzenie jest gorące, połóż je na powierzchni odpornej na wysokie temperatury i nigdy nie zakrywaj Urządzenia ręcznikiem, odzieżą itp.

### **Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia**

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Nie narażaj Urządzenia na działanie promieni słonecznych, bardzo wysokiej temperatury oraz wody.

### **Użycie zgodnie z przeznaczeniem**

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do prostowania ludzkich włosów i do ich modelowania.
- Używaj Urządzenia wyłącznie do suchych włosów.
- Gdy korzystasz z Urządzenia, nie używaj lakieru do włosów lub innych aerozoli. Używaj ich tylko wtedy, gdy Urządzenie jest wyłączone, a wtyczka zasilania – odłączona od gniazdka elektrycznego.
- Nie używaj Urządzenia do sztucznych włosów.
- Jeśli używasz Urządzenia do włosów farbowanych, jego płytki grzejne mogą się zabarwić.
- Unikaj zbyt długiego używania Urządzenia w jednym miejscu by nie poparzyć skóry lub nadmiernie wysuszyć włosów.

## INFORMACJE O PRODUKCIE

---

### CERAMICZNE PŁYTKI GRZEJNE

Płytki grzejne Urządzenia pokryte są powłoką ceramiczną, dzięki czemu są gładkie i zapewniają lepsze przesuwanie się włosów oraz zwiększają komfort użytkowania.

### FUNKCJA JONIZACJI

Funkcja jonizacji włącza się automatycznie tuż po uruchomieniu Urządzenia. Dzięki jonizacji włosy nie tylko mniej się elektryzują, ale przede wszystkim stają się lśniąco i wyglądają pięknie. Naładowane dodatnio ładunki elektryczne są neutralizowane, co sprawia, że łuski włosów domykają się, a same włosy zyskują gładkość i zdrowszy wygląd.

## ZALECENIA OBSŁUGI

---

### PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i zdejmij wszystkie elementy jego opakowania.
2. Upewnij się, czy Urządzenie, wtyczka i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

---

### Praca z Urządzeniem

1. Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
2. Podłącz wtyczkę Urządzenia do gniazdka elektrycznego. Wyświetli się napis OFF.
3. Uruchom Urządzenie, wciskając i przytrzymując włącznik / wyłącznik. Temperatura zacznie migać na wyświetlaczu.
4. Ustaw przyciskami + lub - żądaną temperaturę (skok co 10°C).

Temperatura	Zastosowanie
<b>120-130°C</b>	Włosy rozjaśniane
<b>140-150°C</b>	Włosy cienkie i wrażliwe
<b>160-170°C</b>	Włosy farbowane
<b>180-200°C</b>	Włosy normalne lub kręcone
<b>210-230°C</b>	Włosy gęste lub mocno kręcone

5. Odlóż Urządzenie i odczekaj, aż osiągnie wybraną temperaturę.
6. Następnie ściśnij ramiona Urządzenia i przesun blokadę w kierunku .
7. Używaj Urządzenia na suchych włosach. Pamiętaj, aby nie dotykać dłonią płytek grzejnych.
8. Gdy skończysz używać Urządzenia, wyłącz je, naciskając i przytrzymując włącznik / wyłącznik.
9. Ściśnij ramiona Urządzenia i przesun blokadę w kierunku .
10. Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.



**Uwaga!** Naciskając przycisk P, możesz szybko zmieniać temperaturę płytek grzejnych pomiędzy wartościami 120°C – 180°C – 230°C.

## Wskazówki dotyczące obsługi

1. Przed pracą z Urządzeniem rozczesz włosy.
2. **PROSTOWANIE WŁOSÓW:** Podziel włosy na pasemka. Chwyć pasmo włosów o szerokości około 5 cm i umieść je pomiędzy dwoma płytkami grzejnymi blisko głowy, a następnie delikatnie dociśnij ramiona. Zwróć szczególną uwagę, aby nie dotknąć płytek palcami. Przesuwaj powoli Urządzenie w dół, od cebulek włosów po ich końcówki, bez zatrzymywania się. Jeśli włosy nie wyprostowały się dostatecznie zwiększ temperaturę lub wolniej przesuwaj płytki grzejne po włosach. Postępuj w ten sposób z pozostałymi pasmami włosów, aż uzyskasz oczekiwany rezultat. Jeśli to konieczne, powtórz czynność.
3. **LOKOWANIE WŁOSÓW:** Umieść pasmo włosów o szerokości około 2–3 cm między 2 płytkami grzejnymi u nasady głowy. Obróć Urządzenie o 180° w górę lub w dół, w zależności od kierunku ułożenia loku. Urządzenie trzymaj poziomo, równoległe do podłoża. Pomagając sobie palcami, nawiń na Urządzenie całe pasmo włosów, a następnie powoli przesuwaj Urządzenie wzdłuż włosów, od cebulek po końcówki, delikatnie dociskając jego ramiona. W razie potrzeby powtórz czynność.
4. Jeśli to Twój pierwszy kontakt z Urządzeniem, przećwicz wymienione czynności na zimno, tzn. bez podłączania go do prądu.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

---

1. Zanim zaczniesz czyścić Urządzenie, wyłącz je z sieci elektrycznej i odczekaj, aż całkowicie ostygnie.
2. Obudowę Urządzenia i jego płytki grzejne czyść zwilżoną szmatką, a następnie dokładnie wytrzyj do sucha.

**Uwaga!**

Do mycia nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię Urządzenia.

**Uwaga!**

Nie zanurzaj przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.

**Uwaga!**

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania, skrócenia okresu jego eksploatacji oraz utraty praw reklamacyjnych.

## **PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT**

---

1. Zanim schowasz Urządzenie, wyczyść je.
2. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
3. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

## DANE TECHNICZNE

---

Model: EPW001

Marka: Raven

Produkt: prostownica do włosów

Zasilanie: 220–240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 60 W

Klasa ochronności: druga (wzmocniona izolacja)

Zestaw: prostownica, saszetka, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną.



Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.

## DEKLARACJA CE

---

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ErP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

## PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU

---



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono występowanie niektórych substancji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.



# KARTA GWARANCYJNA

---

# raven

**NAZWA SPRZĘTU**

Prostownica do włosów

**TYP/MODEL**

EPW001

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA  
SPRZEDAWCY

## WARUNKI GWARANCJI

---

1. Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy prostownicy do włosów EPW001 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Reklamowany Produkt opieczętotowany dowodem zakupu powinien zostać dostarczony kompletny i w stanie czystym.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
  - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
  - niekompletności reklamowanego Produktu,
  - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
  - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
  - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
  - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
  - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
  - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczętą firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail: [serwis@thing4you.pl](mailto:serwis@thing4you.pl), w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....  
(czytelny podpis nabywcy)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:  
Thing4you  
ul. Janusza Korczaka 89  
05-250 Radzymin, Polska

---

**raven.pl**