

HILLMANN

SZKLANY DZBANEK FILTRUJĄCY DO WODY

Model: EDF02



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Chcąc w pełni wykorzystać możliwości dzbanka filtrującego, zapoznaj się z niniejszą instrukcją.

1. Instrukcja czyszczenia szklanego dzbanka filtrującego do wody i wymiany filtra

Przed pierwszym użyciem i każdą wymianą filtra do wody dokładnie umyj wszystkie części dzbanka. Do tego celu użyj ciepłej wody oraz delikatnego detergentu. Dzbanek wykonany jest ze szkła borokrzemowego, które odznacza się dużą odpornością na szoki termiczne, a więc nie pęka podczas gwałtownych zmian temperatury, tak jak dzieje się to w przypadku zwykłego szkła. Można wlać do niego wrzątek i mieć pewność, że naczynie zachowa swoją integralność. Jest wytrzymały na wahania temperatury od -40°C do +300°C.

UWAGA! Wskazana wytrzymałość temperaturowa nie dotyczy plastikowej wkładki filtracyjnej! Nie mroź ani nie podgrzewaj dzbanka z założoną plastikową wkładką. Nie mroź ani nie zalewaj wkładki gorącymi płynami. Należy używać delikatnych preparatów czyszczących bez dodatków ściernych. Kamień, który wytrącił się z wody, należy usunąć za pomocą środków zawierających kwasek cytrynowy. Dzbanek nadaje się do mycia w zmywarce. Pozostałe elementy dzbanka: wkład oraz pokrywkę zalecamy myć w maksymalnej temperaturze 50°C. Upewnij się, czy w zmywarce nie znajdują się naczynia z resztkami mocno plamiącymi (ketchup, musztarda). Ich obecność mogłaby powodować zabarwienie elementów dzbanka. Po zakończonym czyszczeniu należy skompletować dzbanek. Uszczelkę należy myć ręcznie.

2. Przygotowanie filtra

Umyj ręce, a następnie wyjmij filtr z opakowania. Przygotuj filtr, mocząc go w wodzie przez 10 minut (musi być całkowicie zanurzony). Wyjmij filtr z wody i opłucz go pod bieżącą wodą. Potrząśnij nim kilka razy w górę i w dół.

3. Montaż filtra w lejku

Do zapewnienia optymalnej filtracji bardzo ważne jest prawidłowe zamontowanie filtra do wody w lejku dzbanka. **Umieść filtr w otworze i dociśnij w dół, aż zablokuje się on na swoim miejscu.**

4. Aktywacja filtra do wody

W celu aktywacji nowego filtra należy napełnić zbiornik zimną wodą. Na tym etapie możesz zauważyć ciemną lub szarą wodę z powodu wyptukiwania cząstek pyłu z węgla aktywnego. Jest to zjawisko normalne i nieszkodliwe, ustąpi po początkowych filtracjach. Wodę z trzech pierwszych napełnień wylej lub użyj do podlewania roślin. Kolejna filtracja zapewni czystą i gotową do spożycia wodę.

5. Wymiana filtra do wody

Wyjmij zużyty filtr. W celu aktywacji nowego filtra postępuj zgodnie z informacjami zawartymi w punktach 1-4.

UWAGA! Wkład może przefiltrować do 200 litrów wody, co przekłada się na około 4 tygodnie stosowania. W zależności od jakości wody na danym obszarze okres użytkowania może ulegać nieznacznym odchyleniom.

Zużytego filtra nie da się zastosować ponownie. Mieszanke filtrującą należy wyrzucić do odpadów komunalnych, natomiast obudowę oraz folię do odpadów plastikowych lub do odpowiednich pojemników, zgodnie z lokalnie obowiązującymi zaleceniami i przepisami.

Ważne zalecenia

Filtr przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie, zgodnej z normami sanitarno-epidemiologicznymi. W celu zapewnienia optymalnej wydajności wkładu filtruj tylko zimną wodę.

Filtrowana woda jest produktem nietrwałym i należy ją spożyć w ciągu doby. Aby uniknąć wysychania filtra, w dzbanku zawsze powinna się znajdować wystarczająca ilość wody.



Jeśli filtr nie miał styczności z wodą przez dłuższy czas, przed przystąpieniem do ponownej eksploatacji należy powtórzyć proces aktywacji filtra (pkt. 1-4). Przechowuj dzbanek z dala od źródeł ciepła, takich jak kuchenka, ekspres do kawy itp. Nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Plastikowe opakowanie po produkcie trzymać poza zasięgiem dzieci - zagrożenie uduszenia.
- W razie usterki lub nieprawidłowego działania zgłosić się do autoryzowanego sprzedawcy.
- Nie filtrować gorącej wody ani innych płynów (mleko, sok).
- Nie narażać produktu na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce).
- Nie wprowadzać zmian oraz nie naruszać jego wkładu.
- W celu świadomego użytkowania procesu filtracyjnego należy się upewnić, czy woda pochodząca z lokalnej sieci jest odpowiedniej jakości.

Rozwiązywanie problemów

Powolny przepływ wody lub całkowite zatrzymanie

- Aktywacja filtra nie została przeprowadzona w odpowiedni sposób. Należy powtórzyć ten proces, postępuj zgodnie z instrukcją - pkt. 1-4.
- Wewnątrz filtra mogły zgromadzić się bąbelki powietrza, które uniemożliwiają swobodny przepływ wody. Wyjąć filtr, zanurzyć go w wodzie uwalniając w ten sposób nagromadzone powietrze, potrząsnąć kilka razy i ponownie zamontować w dzbanku.

Ciemne pozostałości/drobinki na dnie dzbanka

- Drobiniki węgla aktywnego mogą czasem przedostawać się do przefiltrowanej wody. Jest to zjawisko naturalne i nie ma wpływu na zdrowie. W celu zniwelowania tego efektu należy ponownie przeprowadzić proces aktywacji filtra - pkt. 1-4.

Wyłączenie odpowiedzialności

Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktu niezgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji. Reklamacje dotyczące dzbanka lub filtra z uszkodzeniami mechanicznymi nie będą rozpatrywane.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Producent/Dystrybutor:
K&M Grupa sp. z o.o.
ul. Zielińska 9, Gruszczyn
62-006 Kobylnica



Dopuszczone do kontaktu z żywnością