

Connectivity



CANDY HOOVER GROUP Via Comolli 16 Brugherio – Italy

haier.com

Haier

| Свързаност фурни | BG | 4 |
|----------------------------|----|----|
| Připojení TROUBY | CZ | 8 |
| Łączność | PL | 12 |
| Pripojiteľnosť | SK | 16 |

БЕЗЖИЧНИ ПАРАМЕТРИ

| Технология | WLAN | Bluetooth |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Стандартна | IEEE 802.11 b/g/n | Bluetooth в. 4.2, BR/EDR, BLE |
| Честотен(ни) диапазон(и) [MHz] | 2401÷2483 | 2402÷2480 |
| Максимална мощност [mW] | 100 | 10 |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА ЗА МРЕЖОВОТО ОБОРУДВАНЕ

• Потребление на мощност от продукта в режим на мрежова готовност, ако всички мрежови портове са свързани и всички мрежови портове са активирани: 2,0 W

Как да активирате безжичен мрежов порт:

- Придвижете се до Настройки > WiFi
- Ако фурната не е регистрирана, дисплеят показва 2 възможни начина за регистриране на фурната: стандартен и лесен.
 - 1. Натиснете бутона плюс или минус, за да изберете един от двата и натиснете бутона за потвърждение, за да започнете регистрация.
 - 2. WiFi модулът се включва, потребителският интерфейс показва съобщението "В ход е регистрация" и иконата Wi-Fi мига 0,5 s вкл., 0,5 s изкл., 0,5 s вкл., 1 s изкл.
 - 3. Когато регистрацията приключи, дисплеят показва екрана с настройки и иконата Wi-Fi винаги свети.
- Ако фурната е регистрирана но Wi-Fi модулът е изключен, дисплеят показва, че Wi-Fi е изключен.
 - 1. Натиснете бутона плюс или минус за включване на Wi-Fi и натиснете бутона за потвърждение.
 - 2. Wi-Fi модулът е включен и иконата Wi-Fi винаги е включена.

Как да деактивирате безжичен мрежов порт:

- Придвижете се до Настройки > WiFi
- Ако фурната е регистрирана, но Wi-Fi модулът е включен, дисплеят показва, че Wi-Fi е включен.
 - 1. Натиснете бутона плюс или минус за изключване на Wi-Fi и натиснете бутона за потвърждение.
 - 2. Wi-Fi модулът е изключен и иконата Wi-Fi винаги е изключена.
- Ако фурната не е регистрирана, Wi-Fi модулът е изключен и Wi-Fi иконата е изгаснала.

ΗΑ СΜΑΡΤΦΟΗ

Стъпка 1

• Изтеглете приложението hOn.



Стъпка 2

• Влезте или се регистрирайте.



Стъпка 3

• Добавете нов уред.

| Select your appliance category | | |
|--------------------------------|--------------|--|
| | Washer Dryer | |
| <u> </u> | Fridge | |
| | Oven | |

Стъпка 4

Сканирайте QR кода или въведете серийния номер

Запишете тук серийния номер за справки в бъдеще.





Tell us your appliance serial number



НА УРЕДА

Стъпка 5

 Превъртете менюто и изберете опция НАСТРОЙКИ с натискане на бутона

| пастроики снатискане на оутона 🕨 | Settings |
|---|--------------------------|
| Стъпка 6 • По същия начин изберете опция Wi-Fi с натискане на бутона ▶. | Lamp ▶ Wifi Sounds |
| Стъпка 7 • ОПЦИЯ 1: Настройте фурната на ЛЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ с бутона + и потвърдете избора с ▶ (фурната ще издаде звуков сигнал). | Enrollment Easy |
| ОПЦИЯ 2: Настройте фурната на СТАНДАРТНА РЕГИСТРАЦИЯ с бутона + и потвърдете избора с ► (фурната ще издаде звуков сигнал) | Enrollment Standard |
| Стъпка 8 • Wi-Fi иконата ще мига. | Enrollment in progress 🔶 |

Recipes

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Уверете се, че имате домашна Wi-Fi мрежа с поне 2,4 GHz.
- Уверете се, че имат наблизо паролата и името на домашната Wi-Fi мрежа. Ще ви трябват на по-късен етап.
- Уверете се, че уредът е на място, където има отличен сигнал на домашната Wi-Fi мрежа.
- И да, стойте близо до уреда.

| Стъпка 1 Превъртете менюто и изберете опция НАСТРОЙКИ с натискане на бутона ▶. | Recipes Cleaning Settings |
|---|----------------------------------|
| Стъпка 2 • От менюто с настройки изберете опцията "Дистанционно управление" с бутона ▶. | Lamp 🛜 Remote control Wifi |
| Стъпка 3 • Настройте фурната на включено дистанционно управление с бутона + | Remote control 🛜 On |
| Стъпка 4 • Потвърдете избора с ▶ | Remote control active 🔶 |

ЗАБЕЛЕЖКА:

За да активирате, деактивирате или нулирате Wi-Fi, вижте информацията на стр. BG 4 от настоящия документ.

С настоящото Candy Hoover Group Srl декларира, че радио оборудването отговаря на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е наличен на следния интернет адрес: www.candy-group.com

PARAMETRY BEZDRÁTOVÉHO PŘENOSU

| Technologie | Wi-Fi | Bluetooth |
|------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Norma | IEEE 802.11 b/g/n | Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE |
| Frekvenční pásmo [MHz] | 2401÷2483 | 2402÷2480 |
| Maximální výkon [mW] | 100 | 10 |

INFORMACE O VÝROBKU PRO SÍŤOVÉ ZAŘÍZENÍ

 Příkon výrobku s připojením k síti v pohotovostním režimu, pokud jsou připojené všechny porty pevné sítě a jsou aktivovány všechny porty bezdrátové sítě: 2,0 W

Jak aktivovat port bezdrátové sítě:

- Přejděte na Nastavení > Wi-Fi
- Pokud není trouba zaregistrována, na displeji se zobrazí dva možné způsoby její registrace: standardní a snadná.
 - 1. Stisknutím tlačítka plus nebo mínus vyberte jeden z nich a stisknutím potvrzovacího tlačítka spusťte registraci.
 - 2. Zapne se modul Wi-Fi, uživatelské rozhraní zobrazí zprávu "Probíhá registrace" a ikona Wi-Fi bliká takto: 0,5 s svítí, 0,5 s nesvítí, 0,5 s svítí, 1 s nesvítí.
 - 3. Po dokončení registrace se na displeji zobrazí obrazovka nastavení a ikona Wi-Fi trvale svítí.
- Pokud je trouba zaregistrována, ale modul Wi-Fi je vypnutý, na displeji se zobrazuje Wi-Fi vypnuto.
 - Stisknutím tlačítka plus nebo mínus přepněte stav na Wi-Fi zapnuto a stiskněte potvrzovací tlačítko.
 - 2. Modul Wi-Fi se zapne a ikona Wi-Fi trvale svítí.

Jak deaktivovat port bezdrátové sítě:

- Přejděte na Nastavení > Wi-Fi
- Pokud je trouba zaregistrována a modul Wi-Fi je zapnutý, na displeji se zobrazuje Wi-Fi zapnuto.
 - Stisknutím tlačítka plus nebo mínus přepněte stav na Wi-Fi vypnuto a stiskněte potvrzovací tlačítko.
 - 2. Modul Wi-Fi se vypne a ikona Wi-Fi zhasne.
- Pokud trouba není zaregistrována, modul Wi-Fi se vypne a ikona Wi-Fi zhasne.

NA SMARTPHONU

Krok 1

Stáhněte si aplikaci hOn



Krok 2

• Zaregistrujte se, nebo se přihlaste.



Krok 3

• Přidejte nový spotřebič.

Sem zapište sériové číslo pro budoucí použití.

| Select y categor | your appliance ry |
|---------------------|----------------------|
| 03 | Washer Dryer |
| | Fridge |
| | Oven |

Krok 4

• Naskenujte kód QR, nebo zadejte sériové číslo.

Tell us your appliance serial number



Tell us your appliance

serial number

4

NA SPOTŘEBIČI

Krok 5

• Procházejte nabídkou a tlačítkem ▶vyberte možr

| možnost NASTAVENÍ . | Cleaning Settings |
|---|------------------------|
| Krok 6 Stejným způsobem vyberte tlačítkem ▶ možnost Wi-Fi. | Lamp Wifi Sounds |
| Krok 7 MOŽNOST 1: Tlačítkem + nastavte troubu na SNADNOU REGISTRACI a potvrďte volbu tlačítkem ▶ (trouba pípne). | Enrollment Easy |
| OMOŽNOST 2: Tlačítkem + nastavte troubu na STANDARDNÍ REGISTRACI a potvrďte volbu tlačítkem ▶ (trouba pípne). | Enrollment Standard |
| | |

Recipes

Krok 8

Ikona Wi-Fi bude blikat.

Enrollment in progress

<u></u>

POZNÁMKA:

- Ujistěte se, že máte alespoň 2,4GHz domácí síť Wi-Fi.
- Ujistěte se, že máte po ruce heslo k domácí síti Wi-Fi a její název. Později je budete potřebovat.
- Ujistěte se, že spotřebič je na místě s výborným signálem domácí sítě Ŵi-Fi.
- A samozřejmě stůjte blízko spotřebiče.

| Krok 1 Procházejte nabídkou a tlačítkem vyberte možnost NASTAVENÍ . | Recipes Cleaning > Settings | |
|---|-----------------------------------|-----|
| Krok 2 V nabídce nastavení vyberte tlačítkem ▶ možnost Dálkové ovládání. | Lamp Remote control Wifi | (î; |
| Krok 3 Tlačítkem + nastavte troubu na Dálkové ovládání ZAPNUTO. | Remote control On | (îţ |
| Krok 4 Potvrďte volbu tlačítkem ▶. | Remote control active | (îţ |

POZNÁMKA:

Informace týkající se aktivace, deaktivace nebo resetování Wi-Fi najdete na straně CZ 8 tohoto dokumentu.

Společnost Candy Hoover Group Srl tímto prohlašuje, že rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.candy-group.com

PARAMETRY SIECI BEZPRZEWODOWEJ

| Technologia | Wi-Fi | Bluetooth |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Standard | IEE 802.11 b/g/n | Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE |
| Pasmo(-a) częstotliwości [MHz] | 2401÷2483 | 2402÷2480 |
| Moc maksymalna [mW] | 100 | 10 |

INFORMACJE O PRODUKCIE DOT. URZĄDZEŃ SIECIOWYCH

 Pobór mocy piekarnika w trybie czuwania w sieci, jeśli wszystkie przewodowe porty sieciowe są podłączone i włączone są wszystkie porty sieci bezprzewodowej: 2,0 W

Sposób aktywowania portu sieci bezprzewodowej:

- Przejdź do ustawień > WiFi
- Jeśli piekarnik nie zostanie zarejestrowany, na wyświetlaczu pojawią się dwie opcje rejestracji: standardowy i łatwy.
 - 1. Naciśnij przycisk plus lub minus, aby wybrać jedną z nich i naciśnij przycisk potwierdzenia, aby rozpocząć rejestrację.
 - 2. Moduł WiFi jest włączony, IU pokazuje komunikat "Rejestracja w toku" a ikona WiFi miga w następujący sposób: jest przez 0,5s włączona, 0,5s wyłączona, 0,5s włączona, 1s wyłączona.
 - 3. Po zakończeniu rejestracji na wyświetlaczu pojawia się ekran ustawień i ikona WiFi jest zawsze włączona.
- Jeśli piekarnik jest zarejestrowany, ale moduł WiFi jest wyłączony, na wyświetlaczu pojawi się komunikat WiFi Off.
 - 1. Naciśnij strzałkę plus lub minus, aby przełączyć piekarnik w tryb WiFi On i naciśnij przycisk potwierdzenia.
 - 2. Moduł Wi-Fi jest włączony, a ikona Wi-Fi jest zawsze włączona.

Sposób dezaktywowania portu sieci bezprzewodowej:

- Przejdź do ustawień > WiFi
- Jeśli piekarnik jest zarejestrowany, a moduł WiFi jest włączony, na wyświetlaczu pojawi się komunikat WiFi On.
 - 1. Naciśnij strzałkę plus lub minus, aby przełączyć piekarnik w tryb WiFi Offi naciśnij przycisk potwierdzenia.
 - 2. Moduł Wi-Fi jest wyłączony, a ikona Wi-Fi jest zawsze wyłączona.
- Jeśli piekarnik nie jest zarejestrowany, moduł WiFi jest wyłączony i ikona WiFi jest wyłączona.

NA SMARTFONIE OP DE SMARTPHONE

Krok 1

• Pobierz aplikację hOn



Krok 2

• Zaloguj lub zarejestruj się.



Krok 3

• Dodaj nowe urządzenie.

| Select y categor | vour appliance Y |
|---------------------|---------------------|
| | Washer Dryer |
| - | Fridge |
| | Oven |

Krok 4

Zeskanuj kod QR lub wprowadź numer seryjny.





NA URZĄDZENIU

Krok 5

Krok 6

 Przewiń menu i wybierz opcję USTAWIENIA za pomocą przycisku ▶.

| WIENIA | Recipes |
|--------|----------|
| | Cleaning |
| | Settings |
| | |
| | |
| _ | Lamp |

• W ten sam sposób wybierz opcję WiFi za pomocą przycisku ▶.

Sounds

) Wifi

| • | r ok 7 OPCJA 1: Ustaw piekarnik na ŁATWA REJESTRACJA za pomocą przycisku + i potwierdź wybór za pomocą ▶ (piekarnik wyemituje sygnał dźwiękowy). | Enrollment Easy |
|---|--|------------------------|
| • | OPCJA 2: Ustaw piec na STANDARDOWA REJESTRACJA za pomocą przycisku + i potwierdź wybór za pomocą ► (piec wyemituje sygnał dźwiękowy). | Enrollment Standard |
| | | |

Krok 8

• Ikona WIFI będzie migać.

Enrollment in progress

?

UWAGA:

- Upewnij się, że posiadasz domową sieć Wi-Fi minimum 2,4 GHz.
- Przygotuj hasło i nazwę domowej sieci Wi-Fi. Będziesz ich potrzebować później.
- Upewnij się, że urządzenie znajduje się w miejscu, w którym znajduje się doskonały sygnał domowej sieci Wi-Fi.
- Stań w pobliżu urządzenia.

| Krok 1 Przewiń menu i wybierz opcję USTAWIENIA za pomocą przycisku ▶ | Recipes Cleaning Settings | |
|---|---------------------------------|-------|
| Krok 2 Z menu ustawień należy wybrać opcję Zdalne sterowanie za pomocą przycisku ▶ | Lamp Remote control Wifi | ((1)- |
| Krok 3 Włącz opcję zdalnego sterowania w piekarniku za pomocą przycisku + | Remote control On | (it- |
| Krok 4 Potwierdź wybór za pomocą ► | Remote control active | ((r |

UWAGA:

Aby aktywować, dezaktywować lub zresetować WiFi, zapoznaj się z informacjami na stronie PL 12 niniejszego dokumentu.

Niniejszym Candy Hoover Group Srl oświadcza, że sprzęt radiowy jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest na stronie internetowej pod następującym adresem: www.candy-group.com

PARÂMETROS WIRELESS

| Technológia | Wi-Fi | Bluetooth |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Štandard | IEEE 802.11 b/g/n | Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE |
| Frekvenčné pásmo (pásma) [MHz] | 2401÷2483 | 2402÷2480 |
| Maximálny výkon [mW] | 100 | 10 |

INFORMÁCIE O PRODUKTE PRE SIEŤOVÉ ZARIADENIA

 Spotreba energie produktu v pohotovostnom režime v sieti, ak sú pripojené všetky káblové sieťové porty a ak sú aktivované všetky porty bezdrôtovej siete: 2,0 W

Ako aktivovať port bezdrôtovej siete

- Prejdite do nastavení > WiFi
- Ak nie je rúra zaregistrovaná, na displeji sa zobrazia 2 možné spôsoby, ako ju zaregistrovať: štandardný a jednoduchý.
 - 1. Stlačením tlačidla pluš alebo mínus vyberte jednu z možností a stlačením tlačidla potvrdenia spustite registráciu.
 - 2. Modul Wi-Fi je zapnutý, používateľské rozhranie zobrazí správu "Prebieha registrácia" a ikona Wi-Fi bude blikať a na 0,5 sek. sa zapne, na 0,5 sek. vypne, 0,5 sek. zapne a na 1 sek. vypne.
 - 3. Po dokončení registrácie sa na displeji zobrazí obrazovka nastavenia a ikona Wi-Fi je stále zapnutá.
- Ak je rúra zaregistrovaná, ale Wi-Fi modul je vypnutý, na displeji sa zobrazí Wi-Fi vyp.
 - 1. Stlačením tlačidla plus alebo mínus prepnite na Wi-Fi zap. a stlačte tlačidlo potvrdenia.
 - 2. Modul Wi-Fi je zapnutý a ikona Wi-Fi je stále zapnutá.

Ako deaktivovať port bezdrôtovej siete:

- Prejdite do nastavení > WiFi
- Ak je rúra zaregistrovaná a Wi-Fi modul zapnutý, na displeji sa zobrazí Wi-Fi zap.
 - 1. Ŝtlačením tlačidla plus alebo mínus prepnite na Wi-Fi vyp. a stlačte tlačidlo potvrdenia.
 - 2. Modul Wi-Fi je vypnutý a ikona Wi-Fi je stále vypnutá.
- Ak rúra nie je zaregistrovaná, Wi-Fi modul je vypnutý a aj Wi-Fi ikona je vypnutá.

NA SMARTFÓNE

Krok 1

• Stiahnite si aplikáciu hOn



Krok 2

• Prihláste sa alebo sa zaregistrujte.



Krok 3

• Pridajte nový spotrebič

| Select your appliance category | |
|--------------------------------|--------------|
| 68 | Washer Dryer |
| | Fridge |
| | Oven |

Krok 4

 Naskenujte QR kód alebo napíšte sériové číslo

Sem si zapíšte svoje sériové číslo pre použitie v budúcnosti.

| | Tell us your appliance serial number | |
|---|---|--|
| 1 | You will find your serial number attached on the opliance. Check your specific model to know | |

where to find it.



Tell us your appliance serial number



NA SPOTREBIČI

Krok 5

 Rolujte v ponuke a pomocou tlačidla vyberte možnosť NASTAVENIE

| Recipes |
|----------|
| Cleaning |
| Settings |

Krok 6

 Rovnakým spôsobom vyberte možnosť WiFi pomocou tlačidla

| _amp | |
|------|--|
| Nifi | |

Sounds

| Krok 7 MOŽNOSŤ 1: Pomocou tlačidla + nastavte na rúre možnosť JEDNODUCHÁ REGISTRÁCIA a svoj výber potvrďte tlačidlom ▶ (rúra zapípa) | Enrollment Easy |
|---|------------------------|
| MOŽNOSŤ 2: Pomocou tlačidla + nastavte na rúre možnosť ŠTANDARDNÁ REGISTRÁCIA a svoj výber potvrďte tlačidlom ▶ (rúra zapípa) | Enrollment Standard |

Krok 8

• Ikona Wi-Fi začne blikať

Enrollment in progress

3

POZNÁMKA:

- Uistite sa, že máte minimálne 2,4 GHz domácu sieť Wi-Fi.
- Nezabudnite si pripraviť svoje heslo a meno domácej Wi-Fi. Budete ich potrebovať neskôr.
- Uistite sa, že je váš spotrebič na takom mieste, kde má domáca Wi-Fi vynikajúci signál.
- A áno, zostaňte blízko vášho spotrebiča.

| Krok 1 Rolujte v ponuke a pomocou tlačidla ► vyberte možnosť NASTAVENIE | Recipes Cleaning Settings |
|--|----------------------------------|
| Krok 2 V ponuke nastavení vyberte pomocou tlačidla ▶ možnosť Diaľkové ovládanie | Lamp 🛜 Remote control Wifi |
| Krok 3 Pomocou tlačidla + nastavte pre Diaľkové ovládanie možnosť ZAPNUTÉ | Remote control 🛜 On |
| Krok 4 • Výber potvrďte pomocou ▶ | Remote control active 🛜 |

POZNÁMKA:

Informácie o aktivácii, deaktivácii alebo resetovaní Wi-Fi nájdete v informáciách na strane 16 v tomto dokumente.

Candy Hoover Group Srl týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/ EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledovnej internetovej adrese: www. candy-group.com

| BG | Тази брошура е неделима част от ръководството за потребителя на уреда – съхранявайте я заедно с него. |
|----|--|
| cz | Tento list je nedílnou součástí uživatelské příručky ke spotřebiči, uschovejte ho společně s uživatelskou příručkou. |
| PL | Niniejsza ulotka stanowi integralną część instrukcji obsługi urządzenia, należy ją zach- ować razem z instrukcją obsługi. |
| SK | Tento leták je neoddeliteľnou súčasťou užívateľskej príručky. Uchovávajte ho s užívateľskou príručkou. |



42836551 • 12.2020 • Rev.B