



AUTOMATYCZNA ELEKTRYCZNA WAGA OSOBOWA

Szanowni Klienci,
Dziękujemy za zakup tego produktu. Życzymy dobrego użytku i pełnej satysfakcji z nabytego produktu. Zalecamy uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM


- Nie demontować wagi, albowiem wykonywanie na niej nieprawidłowych czynności może spowodować obrażenia na ciele.
- Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku profesjonalnego w środowisku medycznym ale wyłącznie do użytku prywatnego.
- Po użyciu wagi, należy przetrzeć ją wilgotną szmatką, dbając, żeby woda nie dostała się do wnętrza urządzenia.
- Należy unikać wstrząsów i wibracji, na przykład dbać, żeby nie upuścić aparatu na podłogę.
- **Ważne: w razie przenoszenia urządzenia przed ważeniem lub między każdym ważeniem, proszę ponownie zainicjalizować wagę (zob. Paragraf Inicjalizacja).**
- Po zgaśnięciu wyświetlacza odczekaj 10 sekund przed każdym ponownym wejściem na wagę.

OBŚŁUGA PRODUKTU

Inicjalizacja

- **Włóż baterie**
Otwórz pokrywę gniazda baterii po tylnej stronie wagi. Włóż baterie. Upewnij się, że bieguny baterii są ułożone we właściwym porządku (prawidłowe położenie biegunów przedstawiono na kłapce gniazda baterii). Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie przed przechowywaniem.
- Włożyć baterie do schowka na baterie zgodnie z biegunami i/lub pociągnąć za wypustkę plastikową. Wyjąć baterie z urządzenia, jeżeli nie jest ono używane przez dłuższy okres.
- **Waga powinna być inicjalizowana od pierwszego używania, za każdym razem jak ją przestawiasz lub po wymianie baterii.** Naciśnij krótko i stanowczo stopą na środek powierzchni wagi. Wyświetlacz pokaże 0.0 kg, wtedy waga wyłączy się automatycznie. Twoja waga jest teraz gotowa do użytkowania.

Funkcjonowanie



Wyświetlone specjalne wiadomości

Err	Przeciążenie: należy natychmiast zdjąć ciężar
Lo	Bateria zużyta: wymienić baterię
	Błąd, zejdź z wagi i wejdź ponownie

OCHRONA ŚRODOWISKA

Z myślą o zbiórce selektywnej i recyklingu, wrzućcie baterie do przewidzianego w tym celu zbiornika. Nie mieszajcie różnych typów baterii. Nie mieszajcie zużytych baterii z nowymi bateriami.



Pod koniec długotrwałości, oddajcie ten produkt do punktu zbiorczego lub uzdatniania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

GWARANCJA

Produkt ten ma gwarancję od wad materiałowych i fabrycznych. W okresie gwarancyjnym takie wady zostaną naprawione bezpłatnie (w przypadku reklamacji w okresie gwarancyjnym, należy przedstawić dowód zakupu). Gwarancja ta nie obejmuje szkód wynikających z wypadków, nieodpowiedniej obsługi czy niedbałości. W przypadku reklamacji, należy przede wszystkim skontaktować się ze sklepem, w którym dokonaliście zakupu produktu.