



PROSTA INSTRUKCJA

Bezprzewodowy panel dźwiękowy

POLSKI

Jeśli chcesz uzyskać instrukcje opisującą zaawansowane funkcje, odwiedź stronę <http://www.lg.com>, a następnie pobierz Instrukcję obsługi. Niektóre treści niniejszej instrukcji mogą różnić się w zależności od posiadanej przez Ciebie jednostki.

MODELE
LAS550H


LAC650H



www.lg.com



Panel przedni



- φ/I** Służy do włączania/wyłączania urządzenia
- F** Służy do wybierania funkcji
- +** Służy do ustawiania głośności

1 Podłączenie Głośnika Centralnego

Ustaw bezprzewodowy subwoofer w pobliżu sound baru i postępuj według poniższych kroków.

- 1 Podłącz kabel zasilający bezprzewodowego subwoofera do gniazdka.
- 2 Włącz sound bar :
Sound bar i bezprzewodowy subwoofer połączą się **się** automatycznie. Podświetli się żółto-zielona lampka LED na bezprzewodowym subwooferze.



Jeśli bezprzewodowy subwoofer nie wydaje żadnego dźwięku, postępuj według poniższych kroków.


- i. Ustaw minimalną głośność sound baru. W oknie wyświetlacza pojawia się tekst "VOL MIN".
- ii. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk (Wycisz) na pilocie przez około 3 sekundy. W oknie wyświetlacza pojawi się tekst "WL RESET", a czerwona dioda na sound barze zacznie migać.
- iii. Przyciśnij i przytrzymaj **PAIRING** na tylnej ścianie bezprzewodowego subwoofera przez ponad 5 sekund za pomocą końcówki długopisu.
- iv. Odłącz przewody zasilający od sound baru i bezprzewodowego subwoofera. Ponownie podłącz przewody zasilające.

Aplikacja do obsługi



Pobierz aplikację **Music Flow Bluetooth** na swoje urządzenie.

Panel tylny




- HDMI IN** Służy do podłączenia do urządzenia
- HDMI OUT (TV ARC)** Służy do podłączenia do TV
- USB port** Służy do podłączenia do urządzenia USB
- PORTABLE IN** ... Służy do podłączenia do urządzenia przenośnego
- OPTICAL IN** ... Służy do podłączenia do urządzenia optycznego

2 Połączenie z TV

Podłącz go z sound barem i TV za pomocą kabla Optycznego (A) lub HDMI ARC (B).


A Połączenie optyczne

- 1 Sound bar połączysz się z TV za pomocą Przewodu optycznego.
- 2 Ustaw [Zewnętrzny głośnik (Optyczny)] w menu ustawienia na Twoim TV.



B Połączenie HDMI(ARC)

- 1 Podłącz sound bar do TV za pomocą Przewodu optycznego.
- 2 Ustaw [Zewnętrzny głośnik (HDMI ARC)] w menu ustawienia na Twoim TV.




LG Sound Sync (bezprzewodowy)



Aby uzyskać więcej informacji, pobierz internetową instrukcję obsługi. <http://www.lg.com>


Dodatkowe Informacje





Specyfikacja

Zasilanie	Patrz główna etykieta.
Pobór mocy	Patrz główna etykieta.
	Tryb oczekiwania podczas połączenia z siecią : 2,5 W (Jeżeli wszystkie gniazda sieci zostaną wyłączone).
Wymiary (S x W x G)	Okolo. 890 mm x 51 mm x 85 mm
Masa netto	Okolo. 2,8 kg
Zasilanie interfejsu (USB)	5 V  500 mA
Wzmacniacz (Całkowita moc wyjściowa RMS)	320 W

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

Zdalne sterowanie




-  : Ściszenie w nocy.
-  : Odpowiednie dostosowanie głośności.
-  : Synchronizuje dźwięk i obraz.
-  : Automatycznie włącza źródło wejścia.

Jak rozłączyć połączenie z siecią bezprzewodową lub urządzenie bezprzewodowe

Wyłączyć funkcję AUTOMATYCZNE WŁ./WYŁ. i wyłączyć urządzenie.

Wymiana baterii



Deklaracja zgodności

CE 0197

Niniejszym LG Electronics European Shared Service Center B.V. deklaruje, że urządzenie Bezprzewodowy panel dźwiękowy jest zgodne z wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. Kompletną Deklarację zgodności można zażądać pod następującym adresem pocztowym:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

lub można o nią poprosić na naszej specjalnej stronie internetowej DoC:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Urządzenie to wykorzystuje łączność szerokopasmową 2,4 GHz i przeznaczone jest do użytkowania we wszystkich krajach członkowskich UE oraz EFTA.

