

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania kuchni nastawnej.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję obsługi:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dołączoną do kuchni przed jej użyciem.
- **Przeznaczenie:** Używaj kuchni tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli do gotowania potraw.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj kuchni, jeśli jest uszkodzona (np. uszkodzona płyta grzewcza, nieszczelny wąż gazowy, nieprawidłowe działanie zapalarki).
- **Modyfikacje:** Nie dokonuj samodzielnych napraw ani modyfikacji kuchni. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.
- **Dzieci:** Kuchnia nie jest zabawką. Zadbaj, aby dzieci nie miały dostępu do urządzenia i nie bawiły się nim.

2. Bezpieczeństwo użytkowania (ogólne)

- **Ustawienie:** Ustaw kuchnię na stabilnej i równej powierzchni.
- **Nadzór:** Nie zostawiaj włączonej kuchni bez nadzoru.
- **Odległość:** Utrzymuj bezpieczną odległość od materiałów łatwopalnych (np. zasłony, papierowe ręczniki).
- **Naczynia:** Używaj tylko odpowiednich naczyń, dostosowanych do typu kuchni (np. naczynia z płaskim dnem do kuchni indukcyjnych).
- **Przegrzanie:** Nie przegrzewaj pustych naczyń.
- **Czyszczenie:** Czyść kuchnię regularnie, zgodnie z instrukcją obsługi.

3. Bezpieczeństwo użytkowania (Kuchnie elektryczne)

- **Napięcie zasilania:** Upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z napięciem wymaganym przez kuchnię.
- **Uziemienie:** Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest uziemione.
- **Mokre ręce:** Nie dotykaj wtyczki, kabli ani kuchni mokrymi rękami.
- **Uszkodzone przewody:** Nie używaj uszkodzonych kabli zasilających.
- **Wyłączanie:** Wyłącz kuchnię przed odłączeniem jej od zasilania.

4. Bezpieczeństwo użytkowania (Kuchnie gazowe)

- **Wentylacja:** Używaj kuchni na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- **Butla gazowa:** Sprawdź, czy butla gazowa jest prawidłowo podłączona i szczelna. Wymieniaj butle w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ognia.
- **Wąż gazowy:** Regularnie sprawdzaj stan węża gazowego. Wymień wąż, jeśli jest uszkodzony lub popękany.
- **Zapalanie:** Zapalaj palnik zgodnie z instrukcją obsługi. Upewnij się, że płomień jest stabilny i nie gaśnie.
- **Wycieki gazu:** Jeśli wyczujesz zapach gazu, natychmiast zakręć zawór butli, wywietrz pomieszczenie i skontaktuj się z serwisem gazowym. Nie używaj otwartego ognia ani urządzeń elektrycznych.

5. Bezpieczeństwo użytkowania (Kuchenki turystyczne na paliwo)

- **Paliwo:** Używaj tylko paliwa zalecanego przez producenta kuchenki.
- **Tankowanie:** Tankuj kuchenkę na zewnątrz, z dala od źródeł ognia. Upewnij się, że kuchenka ostygła przed tankowaniem.
- **Wycieki paliwa:** W przypadku wycieku paliwa, natychmiast usuń je i odczekaj, aż opary się ulotnią, zanim uruchomisz kuchenkę.
- **Stabilność:** Ustaw kuchenkę na stabilnej powierzchni.
- **Wiatr:** Chroń płomień przed wiatrem.

6. Konserwacja i czyszczenie

- **Odlączanie:** Przed konserwacją lub czyszczeniem zawsze odłącz kuchnię od zasilania (elektryczne) lub zakręć zawór butli (gazowe, na paliwo).
- **Czyszczenie:** Czyść kuchnię regularnie, zgodnie z instrukcją obsługi. Używaj odpowiednich środków czyszczących.
- **Przechowywanie:** Przechowuj kuchnię w suchym i czystym miejscu.

7. Utylizacja

- **Recykling:** Zużyte kuchnie oddawaj do punktów zbiórki elektroodpadów (elektryczne) lub postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów (gazowe, na paliwo).
- **Butle gazowe:** Zużyte butle gazowe oddawaj do punktów ich sprzedaży lub utylizacji.

8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko pożaru, wybuchu, poparzeń i innych niebezpiecznych sytuacji. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i przestrzegaj zaleceń producenta.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta konkretnego modelu kuchni nastawnej lub turystycznej.