

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania pralki i suszarki.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta każdego z urządzeń przed ich pierwszym użyciem.
- **Przeznaczenie:** Używaj pralki i suszarki tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odpowiednio do prania i suszenia tkanin. Nie przekraczaj maksymalnej pojemności załadunku każdego z urządzeń.
- **Instalacja:** Urządzenia muszą być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta, stabilnie i wypoziomowane. Dotyczy to zarówno instalacji obok siebie, jak i w konfiguracji wieżowej (jeśli jest to dozwolone przez producenta i wykonane za pomocą dedykowanych zestawów montażowych). Instalację powinny wykonywać co najmniej 2 osoby. Używaj rękawic ochronnych podczas rozpakowywania i instalacji.
- **Transport:** Urządzenia należy przewozić w pozycji pionowej, aby uniknąć uszkodzeń wewnętrznych. W przypadku pralki, przed transportem upewnij się, że śruby blokujące bęben zostały zamontowane.
- **Dzieci:** Małe dzieci (0-3 lata) nie powinny przebywać w pobliżu pralki i suszarki. Dzieci i osoby o ograniczonej sprawności mogą korzystać z urządzeń tylko pod nadzorem i po przeszkoleniu z bezpiecznej obsługi. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniami, samodzielnie czyścić ani naprawiać ich.
- **Blokada rodzicielska:** Aktywuj blokadę rodzicielską, jeśli któreś z urządzeń jest w nią wyposażone, aby uniemożliwić dzieciom zmianę ustawień lub otwarcie drzwi.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Uszkodzony przewód:** Nie korzystaj z żadnego z urządzeń, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Wymianę przewodu powinien przeprowadzić producent, jego autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba.
- **Mokre ręce:** Nigdy nie dotykaj żadnego z urządzeń, wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami. Nie korzystaj z urządzeń stojąc boso lub będąc mokrym.
- **Zasilanie:** Każde z urządzeń musi być podłączone do gniazda z uziemieniem. Nie stosuj przedłużaczy i rozdzielaczy. Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych urządzeń.
- **Uziemienie:** Upewnij się, że każde z gniazdek zasilających jest prawidłowo uziemione.

3. Bezpieczeństwo mechaniczne

- **Drzwi:** Nie otwieraj drzwi żadnego z urządzeń podczas cyklu prania, wirowania lub suszenia.
- **Stabilność:** Upewnij się, że oba urządzenia stoją stabilnie na podłodze i są wypoziomowane.

- **Ruchome części:** Zachowaj ostrożność i nie stawaj na urządzeniach. Nie otwieraj na siłę drzwiczek żadnego z urządzeń ani nie stawaj na nich.

4. Ryzyko pożaru

- **Nadzór:** Nie pozostawiaj włączonych urządzeń bez nadzoru podczas długotrwałej pracy.
- **Otwory wentylacyjne:** Zadbaj, by otwory wentylacyjne w podstawie każdego z urządzeń nie były zasłonięte. Zapewnij odpowiednią cyrkulację powietrza wokół suszarki, aby zapobiec przegrzewaniu.
- **Nagrzewanie:** Upewnij się, że urządzenia nie są narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani innych źródeł ciepła.

5. Ryzyko zalania (specyficzne dla pralki)

- **Podłączenie wody:** Nie podłączaj pralki do instalacji wodnej w złym stanie technicznym.
- **Szczelność węży:** Regularnie sprawdzaj szczelność węży doprowadzających wodę. Używaj nowych węży, nie używaj starych węży. Ciśnienie wody dopływowej musi wynosić od 0.1 do 1 MPa.

6. Ostrzeżenia dotyczące prania i suszenia

- **Płyny łatwopalne / Pranie i suszenie:** Nigdy nie prać ani nie suszyć tkanin, które zostały poddane działaniu rozpuszczalników, płynów łatwopalnych (takich jak benzyna, terpentyna, olej, środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki) lub innych łatwopalnych substancji. Resztki tych substancji mogą ulec zapłonowi w pralce lub suszarce, stwarzając ryzyko pożaru lub wybuchu. Jeśli pranie miało kontakt z ww. substancjami, należy je dokładnie wypłukać ręcznie lub w innym urządzeniu przed umieszczeniem w pralce lub suszarce.
- **Prawidłowe ładowanie suszarki:** Susz tylko rzeczy nadające się do suszenia w suszarce, zgodnie z metkami odzieży i instrukcją obsługi suszarki. Nie przekraczaj maksymalnej wagi załadunku. Używaj środków zmiękczających zgodnie z instrukcją producenta.
- **Elementy wrażliwe na suszenie:** Nie susz w suszarce elementów wykonanych z pianki gumowej, czepków kąpielowych, tkanin wodoodpornych, materiałów na bazie gumy, ubrań z poduszkami z pianki gumowej ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do suszenia w suszarce.
- **Przedmioty w kieszeniach:** Zawsze opróżniaj kieszenie ubrań przed praniem i suszeniem. Usuń wszelkie przedmioty, takie jak zapalniczki, zapalniczki, monety, długopisy, klucze itp., które mogą uszkodzić urządzenie lub spowodować pożar w suszarce.
- **Woda skroplona:** Nie pij wody skroplonej zbierającej się w suszarce (jeśli dotyczy).
- **Zwierzęta/posłania:** Nie susz zwierząt ani ich posłań w suszarce.

7. Konserwacja i czyszczenie

- **Odlączenie od zasilania:** Zawsze odłącz oba urządzenia od sieci zasilania przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia.
- **Środki czyszczące:** Stosuj wyłącznie środki czyszczące zalecane przez producenta.
- **Myjki parowe:** Nie stosować urządzeń parowych do czyszczenia żadnego z urządzeń.
- **Filtry (specyficzne dla suszarek):** Regularnie czyść filtry włókien i wewnętrzną powierzchnię drzwiczek załadunkowych suszarki po każdym cyklu suszenia. Nie używaj suszarki bez filtra.
- **Naprawy:** Nie naprawiać samodzielnie żadnego z urządzeń. Korzystać z autoryzowanej obsługi posprzedażnej.

8. Utylizacja

- **Opakowanie:** Należy w odpowiedzialny sposób utylizować części opakowania, przestrzegając miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
- **Urządzenie:** Urządzenia (zarówno pralkę, jak i suszarkę) należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami w punktach zbiórki elektroodpadów. Nie wyrzucaj do zwykłych pojemników na odpady domowe.

9. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzeń oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do szczegółowych zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi Twojego konkretnego modelu pralki i suszarki.