

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania akcesoriów do prostownic i karbownic.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem akcesoriów.
- **Przeznaczenie:** Używaj akcesoriów tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie przekraczaj dopuszczalnego czasu pracy z akcesorium.
- **Montaż:** Upewnij się, że akcesorium jest zamontowane zgodnie z instrukcją producenta i prawidłowo przymocowane do urządzenia.
- **Transport:** Akcesoria przechowuj w odpowiednim opakowaniu, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.
- **Dzieci:** Nie pozwalaj dzieciom korzystać z akcesoriów bez nadzoru osoby dorosłej. Przechowuj akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.

2. Bezpieczeństwo elektryczne (dla akcesoriów podłączanych elektrycznie)

- **Uszkodzony przewód:** Nie korzystaj z akcesoriów, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Wymianę przewodu powinien przeprowadzić producent, jego autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba.
- **Mokre ręce:** Nigdy nie dotykaj akcesoriów mokrymi rękami.
- **Zasilanie:** Akcesoria muszą być podłączone do gniazda z uziemieniem, jeżeli takie zasilanie jest wymagane. Nie stosuj przedłużaczy i rozdzielaczy.
- **Zasilanie:** Po zakończeniu montażu akcesorium upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo umieszczona w gnieździe zasilania.

3. Bezpieczeństwo termiczne

- **Ryzyko poparzeń:** Unikaj dotykania gorących powierzchni akcesoriów podczas pracy urządzenia.
- **Ostygnięcie:** Pozwól akcesorium ostygnąć przed ich demontażem lub wymianą.
- **Temperatura:** Dostosuj temperaturę urządzenia do rodzaju włosów, aby uniknąć ich przypalenia lub przesuszenia.

4. Ryzyko uszkodzenia włosów

- **Przegrzanie:** Nie pozostawiaj urządzenia z akcesoriami w jednym miejscu na włosach przez długi czas.

- **Czyszczenie:** Regularnie czyść szczotki i końcówki z nagromadzonych włosów oraz resztek produktów do stylizacji.

5. Ryzyko przegrzania akcesoriów i urządzeń

- **Otwory wentylacyjne:** Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych prostownicy lub karbownicy podczas korzystania z akcesoriów.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj akcesoriów, które są uszkodzone lub nieprawidłowo zamontowane, aby zapobiec przegrzaniu urządzenia.
- **Przegrzewanie:** Jeśli akcesoria nadmiernie się nagzewają, natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z producentem.

6. Zagrożenia związane z użytkowaniem w specyficznych warunkach

- **Wilgoć:** Nie używaj akcesoriów w środowisku o wysokiej wilgotności, chyba że producent zaznacza, że są do tego przystosowane.
- **Ekstremalne temperatury:** Nie przechowuj akcesoriów w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie słońca lub ekstremalne temperatury.

7. Zagrożenia związane z konserwacją i czyszczeniem

- **Czyszczenie:** Czyszczenie akcesoriów wykonuj zgodnie z instrukcjami producenta. Nie zanurzaj ich w wodzie, jeśli nie są wodoodporne.
- **Kontrola:** Regularnie sprawdzaj stan akcesoriów pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia defektów zaprzestań ich użytkowania.
- **Odłączenie od zasilania:** Jeśli akcesoria zawierają elementy elektryczne, upewnij się, że są odłączone od urządzenia przed czyszczeniem.

8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta.