

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania suszarki do ubrań.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję obsługi:** Zawsze sprawdź instrukcję obsługi dołączoną do suszarki (jeśli taka istnieje).
- **Przeznaczenie:** Używaj suszarki tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli do suszenia ubrań i innych tkanin.
- **Stabilność:** Upewnij się, że suszarka jest stabilnie rozłożona i zablokowana.
- **Umiejscowienie:** Umieść suszarkę na równej, stabilnej powierzchni.
- **Obciążenie:** Rozkładaj ubrania równomiernie na suszarce, aby uniknąć przeciążenia jednej strony.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Dzieci:** Nie pozwalaj dzieciom bawić się suszarką lub wspinać się na nią.
- **Wiatr:** Na zewnątrz zabezpiecz suszarkę przed przewróceniem się na skutek silnego wiatru.
- **Ostre krawędzie:** Uważaj na ostre krawędzie suszarki podczas jej rozkładania i składania.
- **Obciążenie:** Nie wieszaj na suszarce zbyt ciężkich przedmiotów.
- **Ubrania:** Sprawdź, czy ubrania nie są zbyt mokre przed powieszeniem na suszarce.

3. Konserwacja

- **Czyszczenie:** Czyść suszarkę regularnie, usuwając zabrudzenia i osady.
- **Przechowywanie:** Przechowuj suszarkę w suchym miejscu, w pozycji złożonej.

4. Utylizacja

- **Recykling:** Zużyłą suszarkę, oddawaj do utylizacji zgodnie z Twoimi lokalnymi przepisami.

4. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta.