

A Product fiche

B Supplier	Panasonic Corporation
C Model ID	TX-55CR430E
D Energy efficiency class	A
E Visible screen size (diagonal)	139 cm / 55 inches
F On mode average power consumption	112 W
G Annual energy consumption *1	163 kWh
H Standby power consumption *2	0,50 W
I Off mode power consumption	NA
J Screen resolution	3840 x 2160

K *1: Energy consumption 163 kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Español	A Ficha de producto B Proveedor C Identificador del modelo D Clase de eficiencia energética E Diagrama visible de la pantalla F Consumo de electricidad en modo encendido G Consumo de energía: X.YZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	G Consumo de energía anual H Consumo de electricidad en espera I Consumo de electricidad en modo apagado J Resolución de la pantalla K Consumo de energía: X.YZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.
Svenska	A Informationsblad B Leverantör C Modellbeteckning D Energieffektivitetsklass E Synlig skärmdiagonal F Effektförbrukning i påläge G Effektförbrukning: X.YZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. L när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TVns baksida.	G Årlig energiförbrukning H Effektförbrukning i standbyläge I Effektförbrukning i friläge J Skärmdiagonal K Effektförbrukning: X.YZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. L när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TVns baksida.
Norsk	A Produktinfo B Leverandør C Modell-ID D Energieffektivitetsklasse E Synlig skjerm-diagonal F Strømförbruk i på-modus G Strømförbruk: X.YZ kWh per år, strømförbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes. L når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.	G Årlig energiforbruk H Strømförbruk i standby I Strømförbruk i off-modus J Skjermoppløsning K Strømförbruk: X.YZ kWh per år, strømförbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes. L når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.
Suomi	A Tuoteseloste B Tarantontilastaja C Mallitunniste D Energiatehokkuusluokka E Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä F Tehonkulutus päälle kytkettynä -tilassa G Tehonkulutus: X.YZ kWh vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä. L Kun TV on sammutettu kauko-ohjaimella ja mikään toiminto ei ole käytössä M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyllissä television takakannessa.	G Vuotuinen energiankulutus H Valmiustilan energiankulutus I Tehonkulutus pois päältä -tilassa J Kuvaruudun resoluutio K Kuvaruudun tehonkulutus: X.YZ kWh vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä. L Kun TV on sammutettu kauko-ohjaimella ja mikään toiminto ei ole käytössä M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyllissä television takakannessa.
Magyar	A Termékinformációs adatlap B Beszállító C Értékelési kód D Energiahatékonysági osztály E Látható képfelbontás F Bekapcsolás üzemi módjában G Átlagos teljesítményfogyasztás L A televízió fogyasztása napi 4 óráz üzemi mólt alatt az év 365 napjára vetítve évente X.YZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiateljesítmény a készülék üzemeltetési módjától függ. M Amikor a TV-t a távirányítónal kikapcsoljuk ki, és nincs aktiv funkció M További információk a névleges energiateljesítményről a készülék hátulján található címkén.	G Éves átlagos teljesítményfogyasztás H Készenléti üzemi módjában I Kikapcsolás üzemi módjában J Képfelbontás K Kapcsolás üzemi módjában L A televízió fogyasztása napi 4 óráz üzemi mólt alatt az év 365 napjára vetítve évente X.YZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiateljesítmény a készülék üzemeltetési módjától függ. M Amikor a TV-t a távirányítónal kikapcsoljuk ki, és nincs aktiv funkció M További információk a névleges energiateljesítményről a készülék hátulján található címkén.
Česky	A Informační list výrobku B Dodavatel C Vizuální úhlopříčka obrazovky D Vstupní výkon E Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu F Spotřeba elektrické energie X.YZ kWh za rok v předpokládané režii používání televize 4 hodiny denně po dobu 365 dnů. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. L Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. M Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadní straně televizoru.	G Roční spotřeba elektrické energie H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu J Rozlišení obrazovky K Vstupní výkon L Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. M Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadní straně televizoru.

Deutsch	Produktdatenblatt A Lieferanten B Sichtbare Bildschirmdiagonale C Leistungsaufnahme im Ein-Zustand D Leistungsaufnahme im Aus-Zustand E Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand F Leistungsaufnahme im Bereitschaft-Zustand G Bildschirmauflösung H Energieverbrauch pro Jahr, auf der Grundlage eines typisch verständigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. I wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	G Jährlicher Energieverbrauch H Leistungsaufnahme im Aus-Zustand I Leistungsaufnahme im Bereitschaft-Zustand J Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand K Bildschirmauflösung L Energieverbrauch pro Jahr, auf der Grundlage eines typisch verständigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. M wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist N Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.
Nederlands	Productkaart A Leverancier B Zichtbare scherm diagonaal C Elektrisch vermogen in de gebruiktoestand D Elektrisch vermogen in de stand-by toestand E Elektrisch vermogen in de werkingstoestand F Elektrisch vermogen in de standby toestand G Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektrisch vermogen van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. M Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn N Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	G Jaarlijks energieverbruik H Elektrisch vermogen in de slaapstand I Elektrisch vermogen in de stand-by toestand J Elektrisch vermogen in de werkingstoestand K Schermresolutie L Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektrisch vermogen van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. M Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn N Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.
Italiano	Ficha de producto A Fabricante B Formateo C Clase de eficiencia energética D Diagonale dello schermo visibile E Consumo di energia in modo acceso F Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. G Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	G Consumo annuo di energia H Consumo di energia in modo stand-by I Consumo di energia in modo spento J Risoluzione dello schermo K Consumo di energia in modo acceso L Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. M Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni N Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.
Français	Fiche produit A Fournisseur B Diagonale d'écran visible C Consommation électrique en mode marche D Consommation électrique en mode arrêt E Consommation électrique en mode veille F Consommation électrique en mode arrêt G Résolution de l'écran H Consommation d'énergie de XYZ kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. I lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	G Consommation d'énergie annuelle H Consommation électrique en mode veille I Consommation électrique en mode arrêt J Résolution de l'écran K Consommation d'énergie de XYZ kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. L lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.
Lietuvių k.	Gaminio kortelė A Tiekėjas B Matoma ekrano įstrižinė C Energijos efektyvumo klasė D Energijos sunaudojimas įjungus gaminį E XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nuodoms atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. F Įjungus televizorių tuotoliniu valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija M Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto.	G Metinis energijos sunaudojimas H Energijos sunaudojimas budėjimo režimu I Energijos sunaudojimas išjungus gaminį J Ekrano skiriamoji geba K XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nuodoms atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. L Įjungus televizorių tuotoliniu valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija M Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto.
Português	Ficha de produto A Fornecedor B Diagonal visível do ecrã C Consumo, em termos de potência, no estado activo D Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. E Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	G Consumo de energia anual H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília I Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação J Resolução do ecrã K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.

