




QCY-HT03

Słuchawki bezprzewodowe




Przed rozpoczęciem użytkowania, zeskanuj powyższy kod QR, aby pobrać aplikację QCY.

Podgląd

Wybierz gumowe nakładki


Proszę najpierw wybrać nakładki średniej wielkości, pasują one do większości osób.



Ilustracje poglądowe. W rzeczywistości produkty mogą się różnić.

Łączenie

Otwórz etui ładujące i wyjmij słuchawki, aby je włączyć. Na liście urządzeń w telefonie wybierz QCY-HT03. Przy kolejnym parowaniu słuchawki połączą się z tym samym urządzeniem, co ostatnio.




Łączenie słuchawek z urządzeniem

1. Słuchawki zostały sparowane z telefonem.
2. Włóż słuchawki do etui, otwórz etui i przytrzymaj znajdujący się na nim przycisk przez 3s lub kiedy wskaźnik LED zaświeci się 5 razy. Wyjmij ponownie słuchawki z etui, aby mogły się połączyć z urządzeniem.

Ustawienia fabryczne

Włóż słuchawki do etui, otwórz pokrywę i przytrzymaj umieszczony na nim przycisk przez 10s lub do momentu kiedy wskaźnik LED zaświeci się 5 razy, aby zresetować słuchawki i włączyć je.




Wskaźnik LED informujący o poziomie akumulatora (naciśnij przycisk)

Poziom akumulatora >50%: zielony

Poziom akumulatora <50%: czerwony


Użytkowanie












Wskaźnik LED na etui ładującym

Wskaźnik LED zasygnalizuje proces ładowania na czerwono, a po zakończeniu ładowania - na zielono.

Funkcje



-  Włącz: otwórz pokrywę etui ładującego lub przytrzymaj panele dotykowe przez 1.5s (jeśli wyjąłeś słuchawki z etui).
-  Wyłącz: włóż słuchawki do etui ładującego i zamknij pokrywę.
-  Odbierz/odrzuć połączenie: dotknij dwukrotnie panelu dotykowego.
-  Zignoruj połączenie przychodzące: przytrzymaj panel dotykowy przez 1.5s.
-  Pomiń utwór: dotknij trzykrotnie panelu na prawej słuchawce.
-  Asystent głosowy: dotknij trzykrotnie panelu na lewej słuchawce.
-  Odtwarzanie/pauza: dotknij dwukrotnie lewej/prawej słuchawki, aby odtworzyć/zatrzymać.
-  Tryb niskiego poziomu opóźnienia: przytrzymaj panel na prawej słuchawce przez 1.5s.
-  Zmień tryby: przytrzymaj prawą słuchawkę przez 1.5s, aby zmieniać pomiędzy trybami: ANC, normalnym i transparent.

Karta gwarancyjna

Okres gwarancji:

Produkt podlega gwarancji przez okres 12 miesięcy od daty zakupu (skontaktuj się ze sprzedawcą w celu udzielenia dodatkowych informacji).

Darmowa usługa serwisowa:

Jeśli podejrzewasz uszkodzenie produktu, które wpływa na jego jakość, podczas trwania okresu gwarancji, pokaż dystrybutorowi kartę gwarancyjną i dowód zakupu, w celu uzyskania darmowej usługi serwisowej.

Model:
Data zakupu:
Imię i nazwisko użytkownika:
Numer telefonu użytkownika:
Adres użytkownika:
Nazwa sklepu:
Adres sklepu:
Uwagi:

Darmowa usługa serwisowa nie dotyczy:

1. Uszkodzeń spowodowanych zabronionym demontażem produktu.
2. Uszkodzeń spowodowanych zalaniem lub upuszczeniem produktu.
3. Jeśli produkt został uszkodzony w sposób, który nie jest opisany powyżej, zwróć produkt dystrybutorowi w celu darmowej naprawy.

Oświadczenie FCC

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dla urządzeń cyfrowych klasy B, FMJCSLiant, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia w odbiorze sygnałów radiowych. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku prawidłowej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić włączając i wyłączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń poprzez zastosowanie jednego lub kilku z poniższych środków:

1. Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej
2. Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
3. Skonsultowanie się z administratorem lub doświadczonym pracownikiem serwisowym.

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC, a jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i musi akceptować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

Spis szkodliwych substancji i ich zawartość w produkcie

Nazwa części	Nazwa szkodliwej substancji									
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE	DIBP	DEHP	DBP	BBP
Główna część	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Akumulator	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Gumowe wkładki	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Akcesoria	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kabel ładowania	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Formularz ten jest sporządzony na podstawie rozporządzenia SJ/T 11364:

O: oznacza, że zawartość substancji niebezpiecznych w materiałach homogenicznych tej części produktu mieści się w granicach określonych w rozporządzeniu (EU) 2015/863,

X: oznacza, że zawartość substancji niebezpiecznych w co najmniej jednym materiale homogenicznym tej części jest poza granicami rozporządzenia (UE) 2015/863, ale obecnie w przemyśle nie ma odpowiedniej substancji alternatywnej. Substancja nadal jest zgodna z rozporządzeniem ROHS UE.

Uwagi: Nie zaleca się korzystania ze słuchawek przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

Producent: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Adres: Daojiao, Dongguan, Guangdong, Chiny



RoHS
Wyprodukowano
w Chinach



Wskazówki

1. Przed rozpoczęciem korzystania ze słuchawek, zapoznaj się z treścią instrukcji i zachowaj ją w celu późniejszego skorzystania.
2. Zanim zaczniesz korzystać ze słuchawek, naładuj je.
3. Jeśli nie korzystałeś ze słuchawek przez ponad dwa tygodnie, naładuj je.
4. Korzystaj z ładowarki z atestem.
5. Jeśli Twój telefon nie znajduje słuchawek, upewnij się, że tryb parowania jest włączony. Jeśli słuchawki nie połączyły się przez dłuższy czas z telefonem, tryb parowania wyłączy się. Włącz tryb parowania ponownie. Jeśli problem nie został rozwiązany, zresetuj telefon i słuchawki.

Zastrzeżenia

1. Nie próbuj samodzielnie demontować słuchawek, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
2. Nie przechowuj słuchawek w skrajnie niskich lub wysokich temperaturach (poniżej 0°C lub powyżej 45°C).
3. Trzymaj wskaźnik na etui ładującym z dala od oczu dzieci lub zwierząt.
4. Nie korzystaj ze słuchawek podczas burzy, aby uniknąć uszkodzenia słuchawek lub porażenia prądem.
5. Nie używaj środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia słuchawek.

Uwaga: Nie zaleca się długotrwałego korzystania ze słuchawek, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia słuchu.