PORTABLE DVD

with TV - FM - USB SLOT - CARD READER - GAME function
Swivel screen and rechargeable battery

USER'S MANUAL

Please read this User's Manual carefully before use

WSTĘP

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o zapoznanie się z niniejsza instrukcją i zachowanie jej na przyszłość.
Nasze produkty powstały w oparciu o najnowocześniejsze technologie, dzięki czemu jest łatwe w instalacji i obsłudze. Cechują go także minimalna waga i niewielkie rozmiary. Dzięki temu może być używane wszędzie i w każdych warunkach.

Cechy:
Szeroki ekran LCD
Obsługiwane formaty: DVD, VCD, CD, MP3, CD-R, DVD-RW, JPEG, Kodak Picture CD, DIVX, itp.
Umożliwia zaawansowana odtwarzanie nagranych formatów
Dwie opcje rozdzielczości 16:9 i 4:3
Wymagane napięcie: DC9-12V
Wbudowany dekoder DOLBY wraz z wsparciem MPEG-4
Wsparcie USB, SD/MMC
Wsparcie MP4, MP3, WMA, MPG, AVI, VOB, DIVX, JPEG format.
Indywidualne możliwości dostosowania TFT

Skład zestawu:

1. Instrukcja obsługi
2. Pilot
3. Zasilacz sieciowy
4. Zasilacz samochody

OSTRZEŻENIA

1、Gdzie umieszczać urządzenie?

Nie narażać urządzenia na działanie wilgoci. W przeciwnym wypadku może wystąpić ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

Nie narażać urządzenia na kontakt z bezpośrednim światłem słonecznym

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu silnych magnesów, źródła ciepła lub miejscach zakurzonych.

Nie korzystać z urządzenia na niestabilnej powierzchni.

2、Instalacja

Należy instalować urządzenie zgodnie z procedurą podana w instrukcji.

3、Uwaga

Nie wrzucać do urządzenia żadnych przedmiotów.

Unikać kontaktu urządzenia z jakąkolwiek cieczą.

Nie kłaść na urządzenie niczego ciężkiego

Nie zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia

Unikać kontaktu urządzenia z ogniem

Maksymalna temperatura pracy urządzenia to 95 stopni Fahrenheita lub 35 stopni Celsiusza.

4、Nie otwierać urządzenia

Pod żadnym względem nie należy otwierać urządzenia- może wystąpić ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia ciała w wyniku promieniowania lasera.

Funkcje przycisków

LCD MENU – Krótkie przyciśnięcie wyświetli funkcje parametrów
CH+ - Krótkie przyciśnięcie zmienia wyświetlanie kanałów +, lub używane jest w ustawieniach.
CH- - Krótkie przyciśnięcie zmienia wyświetlanie kanałów -, lub używane jest w ustawieniach.
VOL – Krótkie przyciśniecie zmniejsza poziom głosu.
VOL + Krótkie przyciśniecie zwiększa poziom głosu.
SETUP – Przyciśnięcie wyświetli okno ustawień: Language/audio/video/speaker/
MODE – Przycisk zmienia opcje DVD / Video input
<< - Używamy podczas odtwarzania filmu. Przewija w tył
>> - Używamy podczas odtwarzania filmu. Przewija w przód
|<< - Używamy podczas odtwarzania filmu. Przejście do przedniego
>>| - Używamy podczas odtwarzania filmu. Przejście do przodu
>|| - Odtwarzanie / Pauza
COPY – Opcje pozwala kopiować płyty CD na USB.
LCD- Krótkie przyciśnięcie wyłączy monitor
USB/SD- Przełączenie pomiędzy wejściami
STOP – Krótkie przyciśnięcie zatrzyma odtwarzanie

Możliwe piloty:

KARTA GWARANCYJNA

……

NAZWA / ADRES SPRZEDWACY

……

IMIĘ , NAZWISKO KUPUJĄCEGO

……

DATA SPRZEDAŻY (przybliżona)

……

NAZWA URZĄDEZNIA

……

NUMER REKLAMACJI (W celu skorzystania z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji (zgłoszenie reklamacji). Nabywca zobowiązany jest wypełnić formularz RMA, dostępny na stronie internetowej www.dignity.pl w dziale strefa serwisu lub skontaktować się w inny sposób z Gwarantem, bądź Serwisem (dignity@dignity.pl))

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki

WARUNKI GWARANCJI

Niniejsza gwarancja udzielona zostaje przez Spółkę Profit Plus Sp. z o. o.,
ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000374287, posiadającą nadane numery NIP: 527 264 66 58, REGON: 142756200, zwaną dalej Gwarantem.
Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy i liczy się od dnia wydania produktu pierwotnemu Nabywcy. Akcesoria dołączone do produktu objęte są 6-miesięczną gwarancją.
Niniejsza gwarancja, w zakresie oraz w terminie w niej określonym, zapewnia Nabywcy nieodpłatne usunięcie powstałych wad reklamowego produktu. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
Wady produktu usuwane będą przez Autoryzowany Serwis Gwaranta, zwany dalej Serwisem. Lista Serwisów znajduje się na stronie internetowej www.dignity.pl.
W celu skorzystania z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji (zgłoszenie reklamacji). Nabywca zobowiązany jest wypełnić formularz RMA, dostępny na stronie internetowej www.dignity.pl w dziale strefa serwisu lub skontaktować się w inny sposób z Gwarantem, bądź Serwisem (dignity@dignity.pl)

Po dokonaniu zgłoszenia Nabywca zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt do Serwisu. Zalecamy dołączenie do produktu kompletnego (fabrycznego) wyposażenia wraz z akcesoriami (kablami, anteną, instrukcją, płytą CD, itp.), gdyż może to ułatwić i przyspieszyć postępowanie gwarancyjne.
Nabywca zobowiązany jest dołączyć do reklamowanego produktu niniejszą kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu, a także opisem podejrzewanych przez niego wad produktu. Zalecamy także oznaczenie przesyłki z reklamowanym produktem przydzielonym numerem RMA, gdyż brak tegoż oznaczenia może utrudnić lub przedłużyć postępowanie gwarancyjne.
Zalecamy przechowywanie oryginalnego opakowania produktu w celu zabezpieczenia produktu przed uszkodzeniami mogącymi nastąpić podczas transportu do Serwisu.
Gwarant ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Serwis reklamowanego produktu wraz z wymaganym kompletem dokumentów, o których mowa w pkt. 7 niniejszej gwarancji.
Podstawowym sposobem załatwienia reklamacji jest naprawa produktu przywracająca mu wartość użytkową. W przypadku gdy:
a) wada nie jest możliwa do usunięcia,

b) wykonanie naprawy gwarancyjnej nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu przez Serwis,

c) podczas okresu gwarancyjnego dokonano trzech napraw zakwalifikowanych jako naprawy gwarancyjne, lecz produkt nadal posiada wady

- Nabywcy przysługuje wymiana produktu na nowy lub inny równorzędny, wolny od wad produkt, co najmniej tej samej klasy. Powyższe nie wyłącza innego sposobu załatwienia reklamacji, w sposób uzgodniony wspólnie przez Gwaranta i Nabywcę.

W przypadku niezgodności zgłoszonej reklamacji ze stanem faktycznym, lub niemożności naprawy produktu, Gwarant ustali wspólnie z Nabywcą sposób i termin załatwienia reklamacji.

W przypadku gdy reklamacja została uznana za nieuzasadnioną Gwarant zwróci Nabywcy produkt wraz z pisemnym podaniem przyczyn, dla których odmówił uznania reklamacji.

W zakresie dozwolonym przez przepisy obowiązującego prawa niniejsza gwarancja nie obejmuje:

a) współdziałania produktu ze sprzętem lub aplikacjami niepochodzącymi od Gwaranta,

b) Wad spowodowanych korzystaniem przez Nabywcę z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub informacjami zawartymi w instrukcji obsługi produktu,

c) Uszkodzeń produktu będących następstwem zdarzeń losowych, nie wynikających
z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, takich jak pożar, powódź, przeciążenia sieci, nieprawidłowe napięcie sieci, wyładowania atmosferyczne, działania wojenne, itp.

d) Eksploatacji produktu w warunkach znacznego zanieczyszczenia, wyższej wilgotności,
ekstremalnych warunków termicznych lub środowiskowych, bądź gwałtownych zmian takich
warunków,

e) Wad i uszkodzeń produktu powstałych z przyczyn użycia urządzeń lub aplikacji nie
pochodzących od Gwaranta, takich jak ładowarki, mocowania, itp.

f) Otwarcia, naprawy, jak również zmian dokonanych w produkcie przez osoby nie będące przedstawicielami Serwisu.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa niniejsza gwarancja nie będzie wykonalna w przypadku gdy:

a) dokonano samowolnie zmian w karcie gwarancyjnej,

b) samowolnie usunięte zostały jakiekolwiek plomby gwarancyjne z produktu.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę oprogramowania lub danych przechowywanych w

urządzeniu podczas naprawy; przed oddaniem produktu do naprawy zalecamy utworzenie kopi bezpieczeństwa, gdyż w trakcie naprawy dane te mogą zostać utracone.
Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył Nabywcy zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Gwarant wymienił część rzeczy, zapis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Nabywca nie mógł z niej korzystać.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową, jak również innych uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

W celu skorzystania z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji (zgłoszenie reklamacji). Nabywca zobowiązany jest wypełnić formularz RMA, dostępny na stronie internetowej www.dignity.pl w dziale strefa serwisu lub skontaktować się w inny sposób z Gwarantem, bądź Serwisem (dignity@dignity.pl)

Strefa serwisu znajduje się w dziale Pomoc na dole strony. Po kliknięciu na łącze zostaniemy przeniesieni do ogólnych warunków gwarancji.

Uwaga:

Jeśli następuje problem z wyświetleniem strony prosimy aktualizuj przeglądarkę www lub skorzystaj z darmowych takich jak Firefox, Google Chrome, Safari, Opera.

Profit Plus sp. z o.o.
ul. Srebrna 16
00-810 Warszawa
dignity@dignity.pl
www.dignity.pl