

1 - front

SLIMTAB | 8 MS

Quick manual
KIANO

1 - back

Ważne informacje
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z załączoną instrukcją oraz kartą gwarancyjną.

START

1. Przycisk Power
2. Przycisk vol-
3. Przycisk vol+
4. Gniazdo słuchawek
5. Aparat
6. Slot Micro USB
7. Slot SD

2 - front

Jak włączyć lub wyłączyć urządzenie?
Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk "Power" do momentu gdy ekran urządzenia powoli się, następnie czekaj na załadowanie systemu Android oraz logo producenta.

NAWIGACJA
Nawiguj pomiędzy ekranami. Aby przejść do kolejnego dotknij ekranu a następnie przesuń palcem w prawą lub lewą stronę.

2 - back

SPECYFIKACJA

Ekran	8" IPS Capacitive 5-point touch , 1280x800 px
Procesor	Quad Core Intel Z3735F 1.33-1.83GHz
RAM	1 GB DDR3
Pamięć wbudowana	16 GB
System operacyjny	Windows 8.1
Aparat	2.0 / 0.3 Mpx
Bateria	4200 mAh
Bluetooth	TAK
Slot kart SD	TAK - do 32 GB

KIANO

EN

3 - front

Important information
Before using the device Refer to the attached instructions and warranty card.

START

1. Power Button
2. Button vol-
3. Button vol+
4. Headphone jack
5. Camera
6. Micro USB slot
7. SD Slot

3 - back

How to turn on/off device?
Press and hold for 3 seconds "Power" button until the display device is highlighted, then wait for the loading of system Android and the manufacturer's logo.

NAVIGATION
Navigate between screens. To go to the next and the next screen, tap, swipe left or right side.

4 - front

SPECIFICATIONS

Screen	8" IPS Capacitive 5-point touch , 1280x800 px
CPU	Quad Core Intel Z3735F 1.33-1.83GHz
RAM	1 GB DDR3
Flash memory	16 GB
OS	Windows 8.1
Camera	2 Mpx back/ 0.3 Mpx front.
WiFi	YES
Battery	4200 mAh
Micro SD slot	YES - up to 32 GB
Bluetooth	YES

KIANO

DE

4 - back

Wichtige Informationen
Bevor Sie das Gerät einschalten, lesen Sie die Schnellanleitung durch.

START

1. POWER-Taste
2. Lautstärke (-) Taste
3. Lautstärke (+) Taste
4. Kopfhörerbuchse
5. Kamera
6. Mikro USB Anschluss
7. SD Steckanschluss

5 front

Aktivierung/Deaktivierung vom Gerät
Drücken und halten Sie für 3 Sekunden die "Power"-Taste, bis die Anzeigevorrichtung hervorgehoben wird, und warten Sie auf das Laden von Android-System und das Logo des Herstellers.

NAVIGATION
Navigieren zwischen den Bildschirmen. Damit Sie zum nächsten Bildschirm kommen - tippen oder streichen Sie mit dem Finger und verschieben nach links oder nach rechts.

5 - back

TECHNISCHE DATEN

Bildschirmgröße	8" IPS Capacitive 5-point touch , 1280x800 px
Prozessor	Quad Core Intel Z3735F 1.33-1.83GHz
Zwischenspeicher	1 GB DDR3
Interne-Speicher	16 GB
Betriebssystem	Windows 8.1
Kamera	2 Mpx Rückseite/ 0,3 Mpx Front
WLAN	eingebaute wiederaufladbare Li-Polymer
Stromquelle	Akku 4200 mAh
Anschlüsse	Micro SD-Steckanschluss bis zu 32 GB
Bluetooth	

KIANO

CZ

6 - front

Důležité informace
Před započetím používání zařízení se seznámte s příloženým návodem a záručním listem.

START

1. Tlačítko Power
2. Tlačítko vol-
3. Tlačítko vol+
4. Konektor sluchátek
5. Fotoaparát
6. Slot Micro USB
7. Slot SD

6 - back

Jak vypnout nebo zapnout zařízení?
Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko "Power" do okamžiku, kdy se rozsvítí obrazovka, následně vyčkajte na spuštění systému Android a na logo výrobce.

NAVIGACE
Pohybuje se mezi obrazovkami. Pro přesun na další se dotkněte obrazovky a následně posuňte palec doprava nebo doleva.

7 - front

SPECIFIKACE

Displej	8" IPS Capacitive 5-point touch , 1280x800 px
Procesor	Quad Core Intel Z3735F 1.33-1.83GHz
RAM	1GB DDR3
Vestavěná paměť	16 GB
Operační systém	Windows 8.1
Fotoaparát	ANO
Operační systém	ANO - až 32 GB
Baterie	ANO
Slot SD karet	ANO
Bluetooth	ANO

KIANO

SK

7 - back

Dôležité informácie
Pred započatím používania zariadenia sa zoznámte s príloženým návodom a záručným listom.

START

1. Tlačidlo Power
2. Tlačidlo vol-
3. Tlačidlo vol+
4. Konektor sluchadiel
5. Fotoaparát
6. Slot Micro USB
7. Slot SD

8 - front

Ako vypnúť alebo zapnúť zariadenie?
Stlačte a podržte na 3 sekundy tlačidlo "Power" do okamžiku, keď sa rozsvieti obrazovka, následne vyčkajte na spustenie systému Android a na logo výrocu.

NAVIGÁCIA
Pohybujte sa medzi obrazovkami. Na presun na ďalšiu sa dotknite obrazovky a následne posuňte palec doprava alebo doľava.

8 - back

ŠPECIFIKÁCIA

Displej	8" IPS Capacitive 5-point touch , 1280x800 px
Procesor	Quad Core Intel Z3735F 1.33-1.83GHz
RAM	1GB DDR3
Vestavovaná pamäť	16 GB
Operačný systém	Windows 8.1
Fotoaparát	ANO
Operačný systém	ANO - až 32 GB
Baterie	ANO
Slot SD kariet	ANO
Bluetooth	ANO

KIANO

HUN

9 - front

Fontos információk
A készülék használatá előtt Olvassa el a mellékelt használati utasítást és a jótállási jegy

START

1. Power gomb
2. Nyomja önkén- vol + gomb
3. Fejhallgató csatlakozó
4. Kamera
5. Kamera
6. A Micro USB Slot
7. SD Slot

9 - back

Hogyan lehet ki / be eszközön?
Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig "Power" gombot, amíg a megjelenő eszköz van kijelölve , majd várn a bootolásra Android és a gyártó logója.

NAVIGÁCIÓ
Navigálni a képernyők között. Hogy menni a következő és a következő képernyő érintse meg a balra vagy jobbra oldalán

10 - front

SPECIFICATIONS

Képernyő	8" IPS Capacitive 5-point touch , 1280x800 px
CPU	Quad Core Intel Z3735F 1.33-1.83GHz
RAM	1GB DDR3
Flash memória	16 GB
Windows OS	8.1
Camera	2 Mpx hátsó / 0,3 Mpx elől.
WiFi	IGEN
Akkumulátor	4200 mAh
Micro SD slot	IGEN - akár 32 GB
Bluetooth	IGEN

KIANO

RU

10 - back

Важная информация
Перед использованием устройства Обратитесь к прилагаемой инструкции и гарантийной карте.

START

1. Кнопка Питание
2. Нажмите VOL-
3. Кнопка том +
4. Разъем для наушников
5. камера
6. Micro USB Слот
7. SD слот

11 - front

Как включить / выключить устройство?
Нажмите и удерживайте в течение кнопки 3 секунды "Power", пока устройство отображения не будет выключено, то ждать загрузки Android и логотипа производителя.

НАВИГАЦИЯ
Навигálni a képernyők között. Hogy menni a következő és a következő képernyő érintse meg a balra vagy jobbra oldalán

11 - back

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экран	8" IPS Capacitive 5-point touch , 1280x800 px
Процессор	Quad Core Intel Z3735F 1.33-1.83GHz
RAM	1GB DDR3
Флэш-память	16 GB
OS	Windows 8.1
Камера	2 Mpx назад / 0,3 Mpx спереди.
Wi-Fi	ДА
Аккумулятор	4200 mAh
Micro SD слот	ДА - до 32 GB
Bluetooth	ДА

KIANO

LV

12 - front

Svarīga informācija
Pirms sākat lietot ierīci Skatiet pievienoto instrukciju un garantijas karti.

START

1. Power poga
2. Nospiežiet pēc tilpuma
3. vol + pogu
4. Austiņu ligzda
5. Kamera
6. Micro USB slots
7. SD Slot

12 - back

Kā ieslēgt / izslēgt ierīci?
Nospiežiet un turiet 3 sekundes "Power" pogu, līdz displejs ierīce ir izslēgta, tad gaidiet Android iekraušanos un ražotāja logo.

NAVIGĀCIJA
Pārvietoties starp ekrāniem. Lai pārietu uz nākamā un nākamā ekrānu, pieskarieties, pārvelciet pa kreisi vai pa labi.

13 - front

SPECIFIKĀCIJAS

Ekrāns	8" IPS Capacitive 5-point touch , 1280x800 px
CPU	Quad Core Intel Z3735F 1.33-1.83GHz
RAM	1GB DDR3
Flash atmiņa	16 GB
OS	Windows 8.1
WiFi	2 Mpx atpakaļ / 0,3 Mpx priekšā.
WLAN	JĀ
Akumulators	4200 mAh
Micro SD slots	JĀ - līdz 32 GB
Bluetooth	JĀ

KIANO

13 - back

DEKLARACJA ZGODNOŚCI (RATTE)
(Białe Pole): Sp. z o.o. 30-004 Kraków, ul. Kalwaryjska 69

Firma deklaruje, że produkt spełnia następujące wymagania:

Wykazuje zgodność z następującymi normami:

LVD EN 60950-1:2005+A11:2009+A21:2010+A21:2011

EMC EN 301489-1 V2.1.1 (05-2011)

EN 55022:2011

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN 22054:2010

RATTE EN 300328 V1.7.1 (10-2008)

Wszystkie informacje są zgodne z deklaracją producenta. Wykazano zgodność z następującymi normami: EN 301489-1 V2.1.1 (05-2011), EN 55022:2011, EN 61000-3-2:2006+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 22054:2010, EN 300328 V1.7.1 (10-2008).

Adrian Stachura
Kraków 16/12/2014

14 - front

PRAVILNOVE UPORABNE PRODUKTA
(Baltie Pole): Sp. z o.o. 30-004 Kraków, ul. Kalwaryjska 69

Firma deklaruje, że produkt spełnia następujące wymagania:

Wykazuje zgodność z następującymi normami:

LVD EN 60950-1:2005+A11:2009+A21:2010+A21:2011

EMC EN 301489-1 V2.1.1 (05-2011)

EN 55022:2011

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN 22054:2010

RATTE EN 300328 V1.7.1 (10-2008)

Wszystkie informacje są zgodne z deklaracją producenta. Wykazano zgodność z następującymi normami: EN 301489-1 V2.1.1 (05-2011), EN 55022:2011, EN 61000-3-2:2006+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 22054:2010, EN 300328 V1.7.1 (10-2008).

Adrian Stachura
Kraków 16/12/2014

14 - back

PROPER DISPOSAL
(Waste electrical and electronic equipment)

(Applies to the European Union and other European countries with separate collection systems for waste electrical and electronic products)

This marking on the product, accessories or packaging indicates that at the end of the product's useful life it should not be disposed of with household waste.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly, not as a source of energy.

For more information on where, and how environmentally safely recycling of these items, household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product, like all electronic equipment, should not be used with other commercial systems for disposal.

(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems)

This mark on the battery/pack packaging or on the product itself means that after usage of batteries, the product may return to the manufacturer or other authorized entity.

This mark indicates the chemical symbols of the battery. It is not intended to be a source of information on the battery's composition or other details. Please refer to the battery's technical specifications for more information.

To protect the environment and prevent material waste, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local battery return system.