

# USER MANUAL

***Audictus***

**AURORA MINI**



- (a) microSD input
- (b) AUX input
- (c) DC 5V input

## How to connect with the speaker

- Turn Bluetooth on the device that you want to pair with the Aurora mini speaker on.
- Turn on the speaker with the (4) button.
- Select Aurora mini on your device.
- The devices will now pair automatically when they get within range.
- The speaker will remember one device – in order to pair another device, unpair the speaker on the first device or turn off its Bluetooth connection.

## Package content

- Audictus Aurora mini speaker
- USB-C to USB-A charging cable
- AUX cable 3,5 mm to 3,5 mm
- User's manual


## Charging the device

- Pull the cap on the back of the device
- Plug in the included USB-C cable to the USB-C socket on the speaker and then plug the cable into a charger with a USB-A (5V) socket.

## General

- 2 years limited manufacturer warranty
- Safe product, conforming to the EU requirements .
- The product is made in accordance with RoHS European standard,
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product in not home waste. Appropriate waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.

EN | PL | DE | ES | CZ | SK | RO | HU | BG | RU



### 1 Backlight button

- Press - Change backlight mode
- Double press - Turn backlight on/off

### 2 Volume button

- Press - Volume [-]
- Hold - Replay/previous song

### 3 Volume button

- Press - Volume [+]
- Hold - Next song

### 4 Power button

- Hold - Turn on/off
- Press - Pause/Play
- Double press - Change source  
Bluetooth/AUX/microSD
- Triple press - Voice assistant

## Safety Information


- Use as directed.
- Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage.
- Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind surface or other hardware damage.
- Do not use the product in low and high temperatures, in strong magnetic fields and in the damp or dusty atmosphere.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
- Slots and openings in the case are provided for ventilation and should not be obscure. Blocking the vents can cause overheating of the device.





- a Wejście microSD
- b Wejście AUX
- c Wejście DC 5V

EN | PL | DE | ES | CZ | SK | RO | HU | BG | RU



## Jak połączyć się z głośnikiem

- Uruchom Bluetooth urządzenia, które chcesz sparować z głośnikiem Aurora mini.
- Włącz głośnik przyciskiem ④.
- Wybierz Aurora mini na urządzeniu źródłowym.
- Urządzenie od teraz będą parować się automatycznie, gdy znajdą się w swoim zasięgu.
- Głośnik zapamiętuje jedno urządzenie źródłowe, więc aby sparować nowe urządzenie, należy rozłączyć parę lub wyłączyć Bluetooth urządzenia źródłowego.

## Zawartość opakowania

- Głośnik Audictus Aurora mini
- Kabel zasilający USB-C do USB-A
- Kabel audio 3.5mm do 3.5mm
- Instrukcja obsługi

## Ładowanie urządzenia

- Odciągnij zaślepkę na boku urządzenia
- Podłącz przewód USB-C (w zestawie) do gniazda USB-C w głośniku i odpowiedniej ładowarki ze złączem USB-A (5 V).

## Ogólne

- 2 lata gwarancji producenta
- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS. Jej celem jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych, przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzecie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.

## ① Przycisk podświetlenia

- Kliknięcie – Zmiana trybu podświetlenia
- Podwójne wciśnięcie – Włączenie/wyłączenie podświetlenia

## ② Przycisk głośności

- Wciśnięcie – Głośność [-]
- Przytrzymanie – Początek utworu / poprzedni utwór

## ③ Przycisk głośności

- Wciśnięcie – Głośność [+]
- Przytrzymanie – Kolejny utwór


## ④ Przycisk włączający

- Przytrzymanie – Włączenie/wyłączenie
- Wciśnięcie - Pauza/Graj
- Podwójne wciśnięcie – Zmiana źródła Bluetooth/AUX/microSD
- Potrójne wciśnięcie – Asystent głosowy


## Bezpieczeństwo

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nieautoryzowane naprawy lub demontaż unieważniają gwarancję i mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie lub uderzenie urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia, zarysowania lub spowodowania usterki w inny sposób.
- Nie należy używać urządzenia w niskich i wysokich temperaturach, silnym polu magnetycznym oraz w otoczeniu wilgotnym lub zapylnym.
- Niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.





- (a) microSD-Eingang
- (b) AUX-Eingang
- (c) DC 5V-Eingang



## Herstellen einer Verbindung mit dem Lautsprecher

- Aktivieren Sie das Bluetooth des Geräts, das Sie mit dem Lautsprecher Aurora mini koppeln möchten
- Schalten Sie den Lautsprecher mit der Taste ④ ein.
- Wählen Sie Aurora mini auf dem Quellgerät.
- Geräte werden von nun an automatisch gekoppelt, wenn sie in Reichweite zueinander kommen.
- Der Lautsprecher merkt sich ein Quellgerät. Um ein neues Gerät zu koppeln, trennen Sie die Kopplung oder schalten Sie das Bluetooth des Quellgeräts aus.

## Inhalt der Packung

- Audictus Aurora mini Lautsprecher
- USB-C > USB-A-Versorgungskabel
- AUX-Kabel 3,5 mm/3,5 mm
- Bedienungsanleitung

## Aufladen des Geräts

- Blende an der Seite des Gerätes abziehen
- Verbinden Sie das USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten) mit dem USB-C-Anschluss des Lautsprechers und einem geeigneten Ladegerät mit USB-A-Anschluss (5V).

## Allgemeine

- 2 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie
- Sicheres Produkt, Übereinstimmung mit den Anforderungen der EU.
- Das Produkt ist gemäß der europäischen RoHS standard hergestellt,
- Die WEEE-Symbol (die durchgestrichenen Mülltonne durchgestrichen) mit zeigt, dass dieses Produkt nicht zu Hause entsorgt. Entsprechende Abfallwirtschaft hilft bei der Vermeidung von folgen, die schädlich für Mensch und Umwelt und Ergebnis von gefährlichen Materialien in das Gerät, sowie unsachgemäße Lagerung und Verarbeitung. Erhalten Sie Haushalt Abfallsammlung Aids Recycling Materialien und Komponenten, von denen das Gerät gemacht wurde. Um detaillierte Informationen über das recycling von diesem Produkt kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder einer lokalen Behörde.

### ① Hintergrundbeleuchtungs-Taste

- Klicken - Modus der Hintergrundbeleuchtung ändern
- Doppelt drücken - Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten

### ② Lautstärke-Tasten

- Drücken - Lautstärke [-]
- Halten - Song starten/vorheriger Song

### ③ Lautstärke-Tasten

- Drücken - Lautstärke [+]
- Halten - Nächster Song

### ④ Ein-/Ausschalter

- Halten - Ein/Aus
- Drücken - Pause/Wiedergabe
- Doppelt drücken - Bluetooth/AUX/microSD-Quelle wechseln
- Dreifach drücken - Sprachassistent

## Sicherheit


- Das Gerät ist bestimmungsgemäß zu benutzen.
- Nicht autorisierte Reparaturen und Eingriffe in das Gerät führen zum Garantieverlust und können zur Beschädigung des Produktes führen.
- Das Herunterfallen oder durch einen Stoß auftretenden Belastungen können zur Beschädigung des Gerätes, Zerkratzen des Gehäuses und anderen Fehler führen.
- Nicht ordnungsgemäße Benutzung kann zur Zerstörung des Gerätes führen.
- Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse sind die Belüftungsöffnungen und dürfen nicht bedeckt sein.
- Die Verspernung von diesen Öffnungen kann zur Überhitzung des Gerätes führen.





- a Entrada microSD
- b Entrada AUX
- c Entrada DC 5V

EN | PL | DE | **ES** | CZ | SK | RO | HU | BG | RU



## Cómo conectarse con el altavoz

- Activa el Bluetooth del dispositivo que quieres vincular con el altavoz Aurora mini.
- Enciende el altavoz con el botón ④.
- Selecciona Aurora mini en el dispositivo fuente.
- Los dispositivos se vincularán automáticamente desde ese momento, si se encuentran dentro de su alcance.
- El altavoz memoriza un solo dispositivo fuente, por lo que para vincular un nuevo dispositivo es necesario desconectar la pareja o bien desactivar el Bluetooth del dispositivo fuente.

## Contenido de la caja

- Altavoz Audictus Aurora mini
- Cable de alimentación USB-C a USB-A
- Cable audio 3,5mm a 3,5mm
- Manual de instrucciones

## Carga del dispositivo

- Quita la cubierta del lateral del dispositivo
- Conecta el cable USB-C (incluido) al puerto USB-C del altavoz y a un cargador adecuado con conector USB-A (5 V).

## Generalidades

- 2 años de garantía del fabricante.
- Producto seguro, conforme a los requisitos de la UE.
- Producto fabricado de acuerdo con la norma europea RoHS.
- El símbolo WEEE (cubo de basura tachado) indica que el presente producto no se puede tratar como basura doméstica. La eliminación adecuada de los residuos de aparatos evita los riesgos para la salud humana y el medio ambiente derivados de la posible presencia de sustancias, mezclas y componentes peligrosos en los aparatos, así como del almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos aparatos. La recogida selectiva permite recuperar los materiales y componentes utilizados para fabricar el dispositivo. Para más detalles sobre el reciclaje del presente dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o con las autoridades locales competentes.

### ① Botón de iluminación

- Clic: Cambio del modo de iluminación
- Presión doble: Encendido/apagado de la iluminación

### ② Botón de volumen

- Presión: Volumen [-]
- Presión prolongada: Comienzo de la canción/anterior canción

### ③ Botón de volumen

- Presión: Volumen [+]
- Presión prolongada: Siguiente canción


### ④ Botón de encendido

- Presión prolongada: Apagado/encendido
- Presión: Pausa/Reproducción
- Presión doble: Cambio de fuente Bluetooth/AUX/ microSD
- Presión triple: Asistente de voz

## Seguridad


- Utilizar de acuerdo con el uso previsto.
- Reparaciones o desmontaje sin autorización previa invalidarán la garantía y podrán traducirse en el deterioro del producto.
- Caídas o golpes del equipo podrán producir su deterioro, arañazos en la superficie u otro tipo de fallos.
- No utilizar el equipo en condiciones de temperaturas altas o bajas, campos magnéticos fuertes o en entornos húmedos o polvorientos.
- El uso incorrecto del equipo puede dar lugar al deterioro del mismo.





- (a) Vstup microSD
- (b) Vstup AUX
- (c) Vstup DC 5V

EN | PL | DE | ES | **CZ** | SK | RO | HU | BG | RU



## Jak se připojit k reproduktoru

- Aktivujte Bluetooth zařízení, které chcete spárovat s reproduktorem Aurora mini.
- Zapněte reproduktor tlačítkem ④.
- Na zdrojovém zařízení vyberte Aurora mini.
- Zařízení se nyní spárují automaticky, když budou v dosahu.
- Reproduktor si pamatuje jedno zdrojové zařízení, takže pokud chcete spárovat nové zařízení, zrušte párování nebo vypněte Bluetooth na zdrojovém zařízení.

## Obsah balení

- Reproduktor Audictus Aurora mini
- Napájecí USB-C > USB-A kabel
- AUX kabel 3,5 mm jack
- Návod k použití

## Nabíjení zařízení

- Vytáhnete gumový kryt umístěný na boku reproduktoru
- Připojte kabel USB-C (dodává se) k portu USB-C na reproduktoru a vhodné nabíječe s konektorem USB-A (5V).

## Obecně

- 2 roky omezená záruka výrobce
- bezpečný produkt, odpovídající požadavkům EU.
- Výrobek je vyroben v souladu s RoHS Evropské standardní
- The OEEZ symbol (přeškrtnutý odpadkový kontejner) pomocí označuje, že tento výrobek není domácího odpadu. Vhodné pro nakládání s odpady pomáhá vyhnout se následkům, které jsou škodlivé pro lidi a životní prostředí a výsledek z nebezpečných materiálů používaných v zařízení, jakož i nesprávného skladování a zpracování. Aids oddělené pro sběr domácího odpadu recyklovat materiály a součásti, z nichž byla provedena zařízení. Chcete-li získat podrobné informace o recyklaci tohoto produktu prosím kontaktujte vašeho prodejce nebo místní úřad.

## ① Tlačítko podsvícení

- Kliknutí - Změna režimu podsvícení
- Dvojitě stisknutí - Zapnutí/vypnutí podsvícení

## ② Tlačítka hlasitosti

- Stisknutí - Hlasitost [-]
- Podržení - Začátek skladby/předchozí skladba

## ③ Tlačítka hlasitosti

- Stisknutí - Hlasitost [+]
- Podržení - Další skladba


## ④ Tlačítko napájení

- Podržení - Zapíná/vypíná
- Stlačení - Pozastavit/Hrát
- Dvojitě stlačení - Změna zdroje Bluetooth/AUX/microSD
- Trojitě stlačení - Hlasový asistent

## Bezpečnostní


- Použití podle návodu
- Nepovolených oprav nebo pořízování zařízení na kusy záruky a může způsobit poškození výrobku
- Vyhnut se trefit, nebo třením s tvrdým objektem, jinak to povede k broušení povrchu nebo jiné poškození hardwaru - nepoužívejte produkt v nízkých a vysokých teplot, v silných magnetických polích a ve vlhkém nebo prašném prostředí
- Neklesají, klepat nebo otřesům zařízení. Nešetné zacházení může poškodit
- Výřezy a otvory v případě jsou k dispozici pro ventilaci a neměla by být nejasné. Zablkování větracích otvorů může dojít k přehřátí zařízení





- (a) Vstup microSD
- (b) Vstup AUX
- (c) Vstup DC 5V

EN | PL | DE | ES | CZ | **SK** | RO | HU | BG | RU



## Ako sa pripojiť k reproduktoru

- Aktivujte Bluetooth zariadenia, ktoré chcete spárovať s reproduktorom Auroras mini.
- Zapnite reproduktor tlačidlom ④.
- Na zdrojovom zariadení vyberte Auroras mini.
- Zariadenia sa teraz spárujú automaticky, keď budú v svojom dosahu.
- Reproduktor si pamätá jedno zdrojové zariadenie, takže ak chcete spárovať nové zariadenie, zrušte párovanie alebo vypnite Bluetooth na zdrojovom zariadení.

## Obsah balenia

- Reproduktor Audictus Auroras mini
- Napájací USB-C > USB-A kábel
- AUX kábel 3,5 mm jack
- Návod na použitie

## Nabíjanie zariadenia

- Vytiahnite gumový kryt umiestnený na boku reproduktora
- Pripojte kábel USB-C (dodáva sa) k portu USB-C na reproduktore a vhodnej nabíjačke s konektorom USB-A (5V).

## Všeobecné

- 2 roky obmedzená záruka výrobcu
- Bezpečný výrobok, vyhovujúci požiadavkám EÚ.
- Výrobok je vyrobený v súlade s Európskym RoHS štandardné,
- Symbol (preškrtnuté prečiarknutého koša) pomocou OEEZ naznačuje, že tento výrobok nie domáci odpad. Nakladanie s odpadom pomáha vyhnúť sa dôsledky, ktoré sú škodlivé pre ľudí a životného prostredia a vyplývajú z nebezpečných materiálov používaných v zariadení, ako aj nesprávne skladovanie a spracovanie. Získajte domácnosti zberu odpadu aids recyklovať materiály a komponenty, z ktorých bol vyrobený prístroj. S cieľom získať podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku kontaktujte svojho predajcu alebo miestny orgán.

### ① Tlačidlo podsvietenia

- Kliknutie - Zmena režimu podsvietenia
- Dvojité stlačenie - Zapnutie/vypnutie podsvietenia

### ② Tlačítka hlasitosti

- Stlačenie - Hlasitosť [-]
- Podržanie - Začiatok skladby/predchádzajúca skladba

### ③ Tlačítka hlasitosti

- Stlačenie - Hlasitosť [+]
- Podržanie - Ďalšia skladba

### ④ Tlačidlo napájania

- Podržanie - Zapína/vypína
- Stlačenie - Pozastaviť/Hrať
- Dvojité stlačenie - Zmena zdroja Bluetooth/AUX/microSD
- Trojité stlačenie - Hlasový asistent

## Bezpečnosť


- Použitie podľa návodu
- Opravy neoprávnenými alebo pričom prístroj na kusy sa záruka neplatná a môže spôsobiť poškodenie výrobku
- Sa zabránilo tento hit alebo trenie s tvrdým predmetom, inak bude viesť brúsiť poškodenie povrchu alebo iný hardware
- Nepoužívajte výrobok v nízkych a vysokých teplotách, silného magnetického poľa a vlhké alebo prašné prostredie
- Nie kvapka, zaklopať alebo otrasom. Nebezpečným zaobchádzaním môžete zariadenie rozbiť
- Štrbiny a otvory v prípade sú určené pre vetranie a by nemali byť nejasné. Zablokovanie otvorov môže dôjsť k prehriatiu prístroja.





- (a) Intrare microSD
- (b) Intrare AUX
- (c) Intrare DC 5V

EN | PL | DE | ES | CZ | SK | **RO** | HU | BG | RU



## Conectarea boxei

- Activați Bluetooth pe echipamentul pe care doriți să îl împerecheați cu difuzorul Aurora mini.
- Porniți difuzorul cu butonul ④.
- Alegeți Aurora mini pe echipamentul sursă.
- De acum, când echipamentele vor fi în raza lor de acțiune, se vor împerechea automat.
- Difuzorul memorează un singur echipament sursă, deci dacă doriți să îl împerecheați cu un nou echipament, trebuie să îl desperecheați de cel vechi sau să opriți Bluetooth pe echipamentul sursă vechi.

## Continutul pachetului

- Boxa Audictus Aurora mini
- Cablu de incarcare USB-C > USB-A
- Cablu audio 3,5 mm - 3,5 mm
- Manual de utilizare

## Incarcarea acumulatorului boxei

- Extrageți capacul din spatele boxei.
- Conectați cablul USB-C (în set) la priza USB-C de la difuzor și un încărcător adecvat cu conexiune USB-A (5 V).

## Informatii generale

- 2 ani garantie limitata de producator
- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat în concordanta cu standardul european RoHS.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deseu menajer. Cand reciclati deseurile în mod corespunzator protejati mediul inconjurator. Colectarea separata a echipamentului folosit ajuta la eliminarea efectelor daunatoare pentru sanatatea umana, cauzate de depozitarea si prelucrarea necorespunzatoare a acestor echipamente. Colectarea separata ajuta de asemenea, la recuperarea materialelor si componentelor scoase din uz pentru productia dispozitivului în cauza. Pentru informatii detaliate privind reciclarea acestui produs va rugam sa contactati vanzatorul sau autoritatile locale.

### ① Butonul de iluminare

- Clic - Schimbarea modului de iluminare
- Dublu clic - Pornirea/oprirea iluminării

### ② Butoane Volum

- Apăsare - Volum [-]
- Menținere apăsat - Începutul melodiei/melodia anterioară

### ③ Butoane Volum

- Apăsare - Volum [+]
- Menținere apăsat - Melodia următoare

### ④ Buton Pornire

- Menținere apăsat - Pornire/oprire
- Apăsare - Pauză/Play
- Apăsare dublă - Schimbarea sursei Bluetooth/AUX/microSD
- Apăsare triplă - Asistent vocal

## Siguranta in utilizare


- Utilizati produsul respectand instructiunile
- Reparatii neautorizate sau dezasambarea produsului duc la anulara garantiei si pot cauza deteriorarea sa.
- Evitati lovirea sau frecarea cu un obiect dur, in caz contrar aceasta va duce la deteriorarea suprafetei produsului sau la alte deteriorari fizice.
- Nu utilizati produsul în medii cu temperaturi scazute sau inalte, în campuri magnetice puternice sau în atmosfera umeda sau prafuita.
- Nu scapati, loviti sau scuturati produsul. Manipularea brutala îl poate deteriora.







- (a) microSD bemenet
- (b) AUX bemenet
- (c) 5 V DC bemenet



## Hogyan lehet csatlakozni a hangszórhoz

- Kapcsolja be az Aurora mini hangszórral párosítani kívánt eszköz Bluetooth-ját.
- Kapcsolja be a hangszórót gombbal (4).
- Válassza az Aurora mini -t a forráseszközön.
- Az eszközök mostantól automatikusan párosulnak, ha hatótávolságon belül lesznek.
- A hangszóró emlékszik egy forráseszköze, így új eszköz párosításához párosítást szüntessen meg, vagy kapcsolja ki a forráseszköz Bluetooth-ját.

## A csomag tartalma

- Audictus Aurora mini hangszóró
- USB-C tápkábel az USB-A-hoz
- 3.5mm Kábel audio az 3.5mm-hez
- Használati utasítás

## A készülék töltése

- A készülék oldalán található zárólemet húzza ki.
- Csatlakoztassa az USB-C kábelt (mellékelve) a hangszóró USB-C portjához és egy megfelelő töltőhöz, USB-A (5V) csatlakozóval.

## Általános

- 2 év gyártói garancia.
- A termék biztonságos, megfelel az európai uniós követelményeknek.
- A termék megfelel az RoHS szabványnak.
- A WEEE jelölés (áthúzott kuka) használata azt jelöli, hogy az adott termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Az elavult eszköz megfelelő ártalmatlanítása által elkerülhető az emberi egészségre és a környezetre a veszélyeztetése, amit a készülékben előforduló veszélyes anyagok, keverékek vagy alkatrészek okozhatnak, továbbá kiküszöbölő a készülék nem megfelelő tárolás és kezelése. A szelektív gyűjtés lehetővé teszi azoknak az anyagoknak és alkatrészeknek a visszanyerését, amelyekből a készülék készült. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes tájékoztatásért keresd fel a kiskereskedelmi értékesítési pontot, ahol a terméket vetted, vagy a helyi hatóságot!

## 1 Háttérvilágítás gomb

- Kattintás - a háttérvilágítás módjának módosítása
- Kétszeri megnyomás - a háttérvilágítás be/ kikapcsolása

## 2 Hangerő gomb

- Megnyomás - Hangerő [-]
- Nyomvatartás - a zeneszám kezdete/az előző zeneszám

## 3 Hangerő gomb

- Megnyomás - Hangerő [+]
- Nyomvatartás - Következő zeneszám

## 4 Bekapcsoló gomb

- Nyomvatartás - be / kikapcsolás
- Megnyomás - Szünet / Lejátszás
- Kétszeri megnyomás - Bluetooth / AUX / microSD forrás módosítása
- Háromszoros megnyomás - Hangsegéd


## Biztonság

- Rendeltetésének megfelelően használja.
- A jogosulatlan javítások vagy a szétszerelés érvényteleníthetik a jótállást, és a termék sérüléséhez vezethetnek.
- A berendezés leejtése vagy megütése annak sérüléséhez, karcolódásához, vagy egyéb hibájához vezethet.
- Ne használja a berendezést alacsony és magas hőmérsékleten, erős mágneses térben, továbbá nedves vagy poros környezetben.
- A helytelen használat a berendezés meghibásodásához vezethet.





- (a) Вход microSD
- (b) Вход AUX
- (c) Вход DC 5V



## Как да свържете тонколоната

- Активирайте Bluetooth на устройството, което искате да сдвоите с Aurora mini.
- Включете колонката с бутон (4).
- Изберете Aurora mini на устройството-предавател.
- Сега устройствата ще се сдвояват автоматично, когато са в обхват.
- Колонката помни едно устройство-предавател така че, за да сдвоите ново устройство, или прекратете това сдвояване или изключете Bluetooth-а на устройството-предавател.

## Съдържание на опаковката

- Тонколона Audictus Aurora mini
- Захранващ кабел USB-C към USB-A
- Аудио кабел 3.5mm към 3.5mm
- Инструкция за експлоатация

## Зареждане на устройството

- Издърпайте капачето от страни на устройството
- Свържете USB-C кабела (в комплекта) към USB-C порта на колонката и съответното зарядно устройство с USB-A (5V) конектора.

## Общи условия

- 2 г. гаранция от производителя
- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС
- Продуктът е произведен в съответствие със стандартите на Европейската RoHS
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.

### 1 Бутон на подсветката

- Натискане - Промяна на режима на подсветка
- Двойно натискане - Включване/Изключване на подсветката

### 2 Бутон на звука

- Натискане - Сила на звука [-]
- Задържане - Начало на песента/предишна песен

### 3 Бутон на звука

- Натискане - Сила на звука [+]
- Задържане - Следваща песен


### 4 Бутон за включване

- Задържане - Включване/Изключване
- Натискане - Пауза/Възпроизвеждане
- Двойно натискане - Промяна на източника Bluetooth/AUX/microSD
- Тройно натискане - Гласов асистент


## Информация за безопасност

- Използвайте по предназначение.
- Неправомерни ремонти или вземане на отделни части от устройството прави гаранцията невалидна и може да причини повреда на продукта.
- Избягвайте да удряте или търкате с твърд предмет, в противен случай това ще доведе до изтъкване на повърхността или други хардуерни повреди.
- Не използвайте продукта при ниски и високи температури, в силни магнитни полета и във влажна или прашна среда.
- Не изпускайте, не чукайте и не разклащайте устройството. Груба работа може да го повреди.





- а Вход microSD
- б Вход AUX
- с Вход DC 5V



## Как подключить акустическую систему

- Активируйте Bluetooth устройства, которое хотите подключить к динамику Aurora mini.
- Включите динамик, нажав на кнопку ④.
- Выберите Aurora mini на исходном устройстве.
- Теперь устройства будут подключаться автоматически, когда они окажутся в пределах досягаемости.
- Динамик запоминает одно исходное устройство, поэтому для подключения нового устройства необходимо разъединить пару или отключить Bluetooth на исходном устройстве.

## Содержимое упаковки

- система Audictus Aurora mini громкоговоритель
- кабель питания USB
- аудио кабель 3,5 мм
- руководство пользователя

## Зарядка устройства

- Потянув заглушку, расположенную сбоку устройства
- Вставьте кабель USB-C (в комплекте) в гнездо USB-C в динамике и соответствующего зарядного устройства с разъемом USB-A (5 V).

## Общие

- Ограниченная Гарантия изготовителя 2 года
- Безопасный продукт, отвечающий требованиям ЕС.
- Продукт изготовлен в соответствии с RoHS Европейского стандарта,
- WEEE используя символ (перечеркнутым мусорным) указывает, что этот продукт не домашних отходов. Соответствующие управления отходами помогает избежать последствий, которые вредны для людей и окружающей среды и результат от опасных материалов, используемых в устройстве, а также ненадлежащего хранения и обработки. Получите СПИДа сбора бытовых отходов переработки материалов и компонентов, из которых было сделано устройство. Для получения подробной информации об утилизации данного продукта, пожалуйста, свяжитесь у продавца или местного органа власти.

### ① Кнопка подсветки

- Щелчок – Изменение режима подсветки
- Двукратное нажатие – Включение/выключение подсветки

### ② Кнопки регулировки громкости

- Нажатие – Громкость [-]
- Удержание – Начало звуковой дорожки/предыдущая звуковая дорожка

### ③ Кнопки регулировки громкости

- Нажатие – Громкость [+]
- Удержание – Следующая звуковая дорожка

### ④ Кнопка питания

- Удержание – Включение/выключение
- Нажатие – Пауза/Воспроизведение
- Двукратное нажатие – Изменение источника Bluetooth/AUX/microSD
- Трехкратное нажатие – Голосовой помощник

## Безопасность

- Использовать устройство по назначению.
- Несанкционированные попытки разобрать устройство являются основанием для аннулирования гарантии и могут стать причиной выхода устройства из строя.
- Падение или ударение устройства может привести к его повреждению, образованию на корпусе царапин или возникновению других неисправностей.
- Неправильное использование устройства может стать причиной его поломки.
- Зазоры и отверстия в корпусе являются вентиляционными отверстиями, которые не следует закрывать.
- Закрывание отверстий может привести к перегреву устройства.





[www.audictus.com](http://www.audictus.com)

© AUDICTUS. All rights reserved. AUDICTUS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of AUDICTUS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.