

Kuweta automatyczna dla kota

Model: HIP-C101W

Instrukcja obsługi



Zdjęcie służy tylko dla odniesienia, proszę odnieść się do rzeczywistego produktu.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem produktu.

Środki ostrożności

1. Produkt ten powinien być umieszczony w pomieszczeniach zamkniętych lub podobnych do pomieszczeń zamkniętych w celu użytkowania.
2. Produkt powinien być umieszczony na równym, twardym podłożu lub drewnianej podłodze.
3. Podczas transportu produktu bez opakowania, proszę nie ciągnąć go bez odrywania od podłoża i obchodzić się z nim ostrożnie, w przeciwnym razie czujnik wagi zostanie uszkodzony.
4. Waga kota powinna wynosić od 1,0kg do 10kg.
5. Z przodu produktu znajduje się magnes. Pacjenci z rozrusznikami serca lub innymi materiałami powinni skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego produktu.

Zawartość


Stojak ×1

Adapter zasilania ×1

Specjalny worek na śmieci (prezent) ×1

Instrukcja obsługi ×1

Instrukcja



Przygotowanie przed włączeniem

Przed podłączeniem zasilacza sieciowego należy wykonać następujące przygotowania (w przeciwnym razie czujnik wagowy urządzenia nie będzie mógł zainicjować danych).

1. Najpierw załaduj żwirek dla kota do silikonowej kuwety (patrz linia MAX).
2. Wyjmij pojemnik, załóż na niego worek na śmieci i włóż pojemnik z powrotem na swoje miejsce.
3. Włącz urządzenie.
4. Podłącz zasilacz do urządzenia (IN DC 12V), urządzenie automatycznie przejdzie w stan czuwania.


Wyświetlacz i obsługa funkcji



1. Stan roboczy: zielona lampka kontrolna miga, wskazując, że kabina czyszcząca ma się obrócić; zielona lampka kontrolna świeci się stale, gdy kabina czyszcząca się obraca.
2. Wyświetlacz wagi: kiedy kot korzysta z kuwety wyświetlana jest jego waga.
3. Brak przypomnienia o pojemniku: będzie wyświetlane po wyjęciu pojemnika zbiorczego. Zostanie wydany komunikat, a urządzenie przestanie działać.
4. STOP: kabina czyszcząca zatrzyma się, podczas obrotów i będzie wyświetlać, gdy urządzenie będzie w trybie ochrony indukcyjnej i sterylizacji.
5. Przypomnienie o pełnym pojemniku: wyświetlane, gdy pojemnik jest pełny. Urządzenie przestanie działać.

Użycie aplikacji

1. Użyj swojego telefonu komórkowego, aby wyszukać "tuyasmart" w sklepie z aplikacjami lub zeskanuj kod QR znajdujący się na produkcie. Następnie pobierz i skonfiguruj.
2. Urządzenie należy umieścić w skutecznej odległości WIFI.
3. Włącz WiFi, lokalizację oraz Bluetooth w telefonie, a następnie otwórz aplikację, kliknij "Add device" na stronie głównej, a następnie kliknij "Auto Scan".
4. Naciśnij natychmiast przycisk pod wyświetlaczem urządzenia przez 5 sekund, aż usłyszysz dźwięk "tykania" i ikona WIFI zacznie migać.
5. Kliknij "Access location" w "Auto Scan" w aplikacji, a następnie kliknij "Start Search".
6. Po wyszukaniu "automatic cat litter box" kliknij "Dalej". Wprowadź hasło WIFI i kliknij "Confirm". Kliknij "Done" po podłączeniu i dodaniu urządzenia pomyślnie.



Funkcja	Opis
Waga kota	Informacja zwrotna o wadze kota.
Ilość wypróżnień	Ilość wypróżnień kota w ciągu dnia
Czyszczenie jednym kliknięciem	Naciśnij raz, urządzenie zostanie uruchomione jednorazowo w celu wyczyszczenia.
Inteligentne dezodoryzowanie (przystawka opcjonalna)	
Przełączanie głosu	Włączenie/wyłączenie funkcji głosu
Worek na śmieci	Zmień na duży lub mały worek na śmieci
Czas	Kliknij, aby dodać czas.
Zdrowie	Rysunek przedstawia wagę kota, ilość wypróżnień oraz czas trwania wydalania.
Ustawienie sprzątnia	Ustaw czas sprzątnia kuwety.

Czyszczenie i konserwacja

- 1. Wyczyść pokrywę górną i jej powierzchnię.
Odłącz zasilacz, użyj czystej, miękkiej, wilgotnej szmatki z dodatkiem detergentu do wytarcia.
Uwaga: Wewnątrz produktu znajduje się płytka drukowana, do której nie mogą przedostawać się płyny.
- 2. Wyczyść kabinę czyszczącą i pojemnik na odpady.
Kabina czyszcząca i pojemnik na odpady są konstrukcjami zdejmowanymi, które można zdemontować i umyć osobno, ale przed odłożeniem na miejsce muszą być wysuszone.

Czynności związane z demontażem

- 1. Odłącz zasilacz sieciowy.
- 2. Zdejmij górną pokrywę (patrz szkic produktu).
- 3. Zdejmij taśmę mocującą (patrz szkic produktu).
- 4. Wyjmij kabinę do wyczyszczenia.

Rozwiązywanie problemów

	Usterka	Przyczyna	Rozwiązanie
1	Wartość wagi się zmieniła.	1. Sprawdź, czy ustawienie jest zrównoważone i stabilne. Sprawdź, czy kuweta jest umieszczona na twardej lub drewnianej podłodze. 2.Sprawdź czy pojemnik na żwirek jest w kontakcie z urządzeniem. 3.Sprawdź czy inne przedmioty nie mają kontaktu z urządzeniem.	Zmień pozycję urządzenia.
2	Nie działa.	1. Błąd inicjalizacji czujnika. 2. Nieprawidłowe działanie	Zrestartuj urządzenie. Jeśli nadal nie działa, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności urządzenie nadal nie działa, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta w celu konsultacji.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>