

Bezpieczeństwo

Produktu należy używać w suchym otoczeniu. Trzymać z daleka od płynów, źródeł wilgoci lub ciepła. Nigdy nie korzystaj z urządzenia mokrymi rękami. Nie korzystać w otoczeniu zapalonym lub zakurzone. Nie upuszczać, uderzać, potrząsać urządzeniem.


Skrócona deklaracja zgodności

Firma Amazon.com Services LLC niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektyw UE: Dyrektywa radiowa (2014/53/EU), Dyrektywa RoHS (2011/65/EU), Dyrektywa Ekoprojekt (2009/125/EC). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: ckmediator.pl/pl/deklaracje

Importer: CK Mediator Polska Sp. z O.O. Sp. K.
Ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa, Poland

RoHS CE 

Poznaj Echo Pop



Bezpieczeństwo

Produktu należy używać w suchym otoczeniu. Trzymać z daleka od płynów, źródeł wilgoci lub ciepła. Nigdy nie korzystaj z urządzenia mokrymi rękami. Nie korzystać w otoczeniu zapalonym lub zakurzone. Nie upuszczać, uderzać, potrząsać urządzeniem.


Skrócona deklaracja zgodności

Firma Amazon.com Services LLC niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektyw UE: Dyrektywa radiowa (2014/53/EU), Dyrektywa RoHS (2011/65/EU), Dyrektywa Ekoprojekt (2009/125/EC). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: ckmediator.pl/pl/deklaracje

Importer: CK Mediator Polska Sp. z O.O. Sp. K.
Ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa, Poland

RoHS CE 

Poznaj Echo Pop



1. Podłącz Echo Pop do prądu i zaczekaj aż Alexa się przywita

Podłącz kabel ładowania do urządzenia, a potem do prądu. Niebieskie światło powinno pojawić się na pasku i poruszać w kółko. Po około 1 minucie Alexa przywita Cię i powie w jaki sposób połączyć urządzenie z aplikacją.

2. Pobierz aplikację Alexa

Pobierz aplikację Alexa ze sklepu z aplikacjami w Twoim telefonie. Dzięki aplikacji będziesz mógł w pełni korzystać z urządzenia Echo Pop. To tam ustawia się dzwonienie, wiadomości, a także zarządza muzyką, listami, newsami oraz ustawieniami. Gdy pobierzesz i uruchomisz aplikację Alexa, jeśli od razu nie wyskoczy informacja o parowaniu urządzenia, wciśnij przycisk „Więcej”.

Aby dowiedzieć się więcej o Echo Pop, zapoznaj się z zakładką Pomoc i opinie (Help & Feedback) w aplikacji Alexa.

1. Podłącz Echo Pop do prądu i zaczekaj aż Alexa się przywita

Podłącz kabel ładowania do urządzenia, a potem do prądu. Niebieskie światło powinno pojawić się na pasku i poruszać w kółko. Po około 1 minucie Alexa przywita Cię i powie w jaki sposób połączyć urządzenie z aplikacją.

2. Pobierz aplikację Alexa

Pobierz aplikację Alexa ze sklepu z aplikacjami w Twoim telefonie. Dzięki aplikacji będziesz mógł w pełni korzystać z urządzenia Echo Pop. To tam ustawia się dzwonienie, wiadomości, a także zarządza muzyką, listami, newsami oraz ustawieniami. Gdy pobierzesz i uruchomisz aplikację Alexa, jeśli od razu nie wyskoczy informacja o parowaniu urządzenia, wciśnij przycisk „Więcej”.

Aby dowiedzieć się więcej o Echo Pop, zapoznaj się z zakładką Pomoc i opinie (Help & Feedback) w aplikacji Alexa.

Zacznij przygodę z Echo Dot!

Gdzie umieścić urządzenie

Echo Pop działa najskuteczniej gdy umieścisz go w centrum pomieszczenia, przynajmniej 20 cm od jakiegokolwiek ściany. Możesz umieścić je w różnych miejscach – na blacie kuchennym, na stole czy na szafce obok łóżka.

Rozmowa z Echo Pop

Aby przykuć uwagę Echo Pop, powiedz po prostu „Alexa”. Pamiętaj, że z Alexą należy komunikować się po angielsku.

Przekaż nam swoją opinię!

Alexa ulepsza się z każdym dniem, pojawiają się nowe możliwości oraz ułatwienia. Chcemy dowiedzieć się, czy dobrze korzysta Ci się z naszego urządzenia. Użyj aplikacji Alexa aby przysłać nam opinię lub odwiedź www.amazon.com/devicesupport.

Zacznij przygodę z Echo Dot!

Gdzie umieścić urządzenie

Echo Pop działa najskuteczniej gdy umieścisz go w centrum pomieszczenia, przynajmniej 20 cm od jakiegokolwiek ściany. Możesz umieścić je w różnych miejscach – na blacie kuchennym, na stole czy na szafce obok łóżka.

Rozmowa z Echo Pop

Aby przykuć uwagę Echo Pop, powiedz po prostu „Alexa”. Pamiętaj, że z Alexą należy komunikować się po angielsku.

Przekaż nam swoją opinię!

Alexa ulepsza się z każdym dniem, pojawiają się nowe możliwości oraz ułatwienia. Chcemy dowiedzieć się, czy dobrze korzysta Ci się z naszego urządzenia. Użyj aplikacji Alexa aby przysłać nam opinię lub odwiedź www.amazon.com/devicesupport.

Co oznaczają kolory podświetlenia?

Domyślnie Alexa nie słucha, co mówisz, dopóki urządzenie nie wychwyci słowa „Alexa”.

NIEBIESKI

Alexa teraz uważnie słucha

CZERWONY

Mikrofon został wyłączony i Alexa Cię nie usłyszy.

POMARAŃCZOWY

Urządzenie jest konfigurowane lub próbuje połączyć się z Internetem.

FIOLETOWY

Urządzenie jest w trybie „Nie przeszkadzać”.

Kolor fioletowy podczas pierwszej konfiguracji oznacza, że są problemy z dostępem do Internetu.

ŻÓŁTY

Masz nowe powiadomienie. Sprawdź aplikację lub powiedz „Alexa, read my notifications”.

ZIELONY

Masz połączenie przychodzące. Możesz je odebrać mówiąc „Alexa, answer the call”.

Co oznaczają kolory podświetlenia?

Domyślnie Alexa nie słucha, co mówisz, dopóki urządzenie nie wychwyci słowa „Alexa”.

NIEBIESKI

Alexa teraz uważnie słucha

CZERWONY

Mikrofon został wyłączony i Alexa Cię nie usłyszy.

POMARAŃCZOWY

Urządzenie jest konfigurowane lub próbuje połączyć się z Internetem.

FIOLETOWY

Urządzenie jest w trybie „Nie przeszkadzać”.

Kolor fioletowy podczas pierwszej konfiguracji oznacza, że są problemy z dostępem do Internetu.

ŻÓŁTY

Masz nowe powiadomienie. Sprawdź aplikację lub powiedz „Alexa, read my notifications”.

ZIELONY

Masz połączenie przychodzące. Możesz je odebrać mówiąc „Alexa, answer the call”.