


Zamontuj kotwy (opcjonalnie)


Podczas montowania w stiuku, cegle lub betonie należy użyć dołączonej końcówki w celu wywiercenia otworów w ścianie, a następnie nałożyć kotwy.

Jeśli montaż odbywa się w drewnie lub sidingu, pomiń ten krok.



Podłącz przewody (opcjonalne)

Jeśli podłączasz dzwonek do istniejących przewodów, owiń jeden przewód dzwonka wokół każdego z zacisków śrubowych z tyłu urządzenia Ring Doorbell, a następnie dokręć zaciski.



Przykręć urządzenie

Zamontuj urządzenie Ring Doorbell za pomocą dwóch dołączonych śrub montażowych.

Pamiętaj, aby najpierw wprowadzić nadmiar przewodów z powrotem do ściany.

Teraz możesz uruchomić prąd w dzwonku i korzystać z niego przez aplikację Ring.

Uproszczona deklaracja zgodności

Firma Ring LL niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: eu.ring.com/pages/doc.

Importer: CK Mediator Polska Sp. z O.O. Sp. K.
Ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa, Poland

RoHS CE




ring

Instrukcja obsługi
Video Doorbell 2

Zamontuj kotwy (opcjonalnie)


Podczas montowania w stiuku, cegle lub betonie należy użyć dołączonej końcówki w celu wywiercenia otworów w ścianie, a następnie nałożyć kotwy.

Jeśli montaż odbywa się w drewnie lub sidingu, pomiń ten krok.



Podłącz przewody (opcjonalne)

Jeśli podłączasz dzwonek do istniejących przewodów, owiń jeden przewód dzwonka wokół każdego z zacisków śrubowych z tyłu urządzenia Ring Doorbell, a następnie dokręć zaciski.



Przykręć urządzenie

Zamontuj urządzenie Ring Doorbell za pomocą dwóch dołączonych śrub montażowych.

Pamiętaj, aby najpierw wprowadzić nadmiar przewodów z powrotem do ściany.

Teraz możesz uruchomić prąd w dzwonku i korzystać z niego przez aplikację Ring.

Uproszczona deklaracja zgodności

Firma Ring LL niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: eu.ring.com/pages/doc.

Importer: CK Mediator Polska Sp. z O.O. Sp. K.
Ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa, Poland

RoHS CE




ring

Instrukcja obsługi
Video Doorbell 2

Zamontuj kotwy (opcjonalnie)


Podczas montowania w stiuku, cegle lub betonie należy użyć dołączonej końcówki w celu wywiercenia otworów w ścianie, a następnie nałożyć kotwy.

Jeśli montaż odbywa się w drewnie lub sidingu, pomiń ten krok.



Podłącz przewody (opcjonalne)

Jeśli podłączasz dzwonek do istniejących przewodów, owiń jeden przewód dzwonka wokół każdego z zacisków śrubowych z tyłu urządzenia Ring Doorbell, a następnie dokręć zaciski.



Przykręć urządzenie

Zamontuj urządzenie Ring Doorbell za pomocą dwóch dołączonych śrub montażowych.

Pamiętaj, aby najpierw wprowadzić nadmiar przewodów z powrotem do ściany.

Teraz możesz uruchomić prąd w dzwonku i korzystać z niego przez aplikację Ring.

Uproszczona deklaracja zgodności

Firma Ring LL niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: eu.ring.com/pages/doc.

Importer: CK Mediator Polska Sp. z O.O. Sp. K.
Ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa, Poland

RoHS CE



ring

Instrukcja obsługi
Video Doorbell 2

Pobierz aplikację Ring

Przed pierwszym użyciem naładuj w pełni baterię używając załączonego kabla. Urządzenie jest naładowane, gdy tylko jedna dioda się świeci.

Aplikacja Ring przeprowadzi Cię przez opcje konfiguracji i zarządzania urządzeniem Ring Video Doorbell.

Aplikacja Ring jest dostępna na następujących urządzeniach: iPhone, iPad i z systemem Android.



Wyszukaj Ring w jednym z powyższych sklepów z aplikacjami lub odwiedź: ring.com/app



Postępuj zgodnie z wyświetlanymi w aplikacji Ring wskazówkami


Jeśli jeszcze nie masz konta, otwórz aplikację Ring i wybierz Create Account. Po zalogowaniu stuknij Set Up a Device i rozpocznij proces konfiguracji.

Po pojawieniu się komunikatu wybierz Doorbells i postępuj zgodnie z wyświetlanymi w aplikacji wskazówkami.

Usuń aktualnie używany dzwonek do drzwi


Jeśli podłączasz urządzenie Ring do istniejących przewodów dzwonka do drzwi, w pierwszej kolejności **odłącz zasilanie** w wyłączniku.

Następnie usuń ze ściany aktualnie używany dzwonek do drzwi i rozłącz przewody.



Zaznacz otwory na wkręty

Używając dzwonka Ring Doorbell jako szablonu, zaznacz położenie dwóch otworów montażowych na ścianie.



Pobierz aplikację Ring


Przed pierwszym użyciem naładuj w pełni baterię używając załączonego kabla. Urządzenie jest naładowane, gdy tylko jedna dioda się świeci.

Aplikacja Ring przeprowadzi Cię przez opcje konfiguracji i zarządzania urządzeniem Ring Video Doorbell.

Aplikacja Ring jest dostępna na następujących urządzeniach: iPhone, iPad i z systemem Android.



Wyszukaj Ring w jednym z powyższych sklepów z aplikacjami lub odwiedź: ring.com/app



Postępuj zgodnie z wyświetlanymi w aplikacji Ring wskazówkami


Jeśli jeszcze nie masz konta, otwórz aplikację Ring i wybierz Create Account. Po zalogowaniu stuknij Set Up a Device i rozpocznij proces konfiguracji.

Po pojawieniu się komunikatu wybierz Doorbells i postępuj zgodnie z wyświetlanymi w aplikacji wskazówkami.

Usuń aktualnie używany dzwonek do drzwi


Jeśli podłączasz urządzenie Ring do istniejących przewodów dzwonka do drzwi, w pierwszej kolejności **odłącz zasilanie** w wyłączniku.

Następnie usuń ze ściany aktualnie używany dzwonek do drzwi i rozłącz przewody.



Zaznacz otwory na wkręty

Używając dzwonka Ring Doorbell jako szablonu, zaznacz położenie dwóch otworów montażowych na ścianie.



Pobierz aplikację Ring


Przed pierwszym użyciem naładuj w pełni baterię używając załączonego kabla. Urządzenie jest naładowane, gdy tylko jedna dioda się świeci.

Aplikacja Ring przeprowadzi Cię przez opcje konfiguracji i zarządzania urządzeniem Ring Video Doorbell.

Aplikacja Ring jest dostępna na następujących urządzeniach: iPhone, iPad i z systemem Android.



Wyszukaj Ring w jednym z powyższych sklepów z aplikacjami lub odwiedź: ring.com/app



Postępuj zgodnie z wyświetlanymi w aplikacji Ring wskazówkami


Jeśli jeszcze nie masz konta, otwórz aplikację Ring i wybierz Create Account. Po zalogowaniu stuknij Set Up a Device i rozpocznij proces konfiguracji.

Po pojawieniu się komunikatu wybierz Doorbells i postępuj zgodnie z wyświetlanymi w aplikacji wskazówkami.

Usuń aktualnie używany dzwonek do drzwi

Jeśli podłączasz urządzenie Ring do istniejących przewodów dzwonka do drzwi, w pierwszej kolejności **odłącz zasilanie** w wyłączniku.

Następnie usuń ze ściany aktualnie używany dzwonek do drzwi i rozłącz przewody.



Zaznacz otwory na wkręty

Używając dzwonka Ring Doorbell jako szablonu, zaznacz położenie dwóch otworów montażowych na ścianie.

