

# INSTRUKCJA CODZIENNEJ EKSPLOATACJI



**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT.**  
Aby uzyskać kompleksową pomoc, należy zarejestrować swoje urządzenie na stronie [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Instrukcje bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi i konserwacji można pobrać odwiedzając naszą stronę internetową [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu) i postępując zgodnie z poleceniami podanymi na odwrocie tej broszury.



**Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z  
Zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.**

## OPIS PRODUKTU

### URZĄDZENIE




#### Komora chłodziarki

1. Wentylator
2. Obszar pokrywy wentylatora i filtra antybakteryjnego
3. Elektroniczny panel sterowania / zespół oświetlenia
4. Półki
5. Tryb Multi-flow – strefa zimnego powietrza
6. Osłona czujnika
7. Tabliczka znamionowa z handlową nazwą
8. Pojemnik na owoce i warzywa
9. Zestaw do zmiany mocowania drzwi
10. Pojemnik na jajka
11. Półki drzwiowe
12. Przegródka do butelek
13. Półka na butelki
14. Uszczelka drzwi

#### Komora zamrażarki

14. Uszczelki drzwi
15. Górna szuflada: najzimniejsza strefa najlepsza do zamrażania świeżych produktów
16. Tacka na lód
17. Półki
18. Szuflady zamrażarki


### PANEL STEROWANIA




1. Kontrolki (do wyświetlania aktualnej wartości ustawienia temperatury lub funkcji Szybkiego chłodzenia)
2. Przycisk Wł. / Trybu czuwania / Przycisk Temperatury

## AKCESORIA


### POJEMNIK NA JAJKA



### PRZEGRÓDKA DO BUTELEK



### TACKA NA LÓD



## PIERWSZE UŻYCIE

### WŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Po podłączeniu do zasilania urządzenie zaczyna działać automatycznie.

Po włączeniu urządzenia należy odczekać co najmniej 4–6 godzin przed włożeniem żywności do chłodziarki i komory zamrażarki.

Po podłączeniu urządzenia do zasilania wyświetlacz zostaje podświetlony i przez około 1 s widoczne są wszystkie ikony. Zostają podświetlone domyślne (fabryczne) wartości ustawień komory chłodziarki.

### NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY SŁYSZALNE DLA UŻYTKOWNIKA

Syczenie po włączeniu urządzenia po raz pierwszy lub po dłuższej przerwie.




Bulgotanie, gdy ciecz chłodząca przechodzi do przewodów rurowych.



Odgłos „BRRR” wydawany przez pracującą sprężarkę chłodziarki.




Brzęczenie, gdy zaczyna pracować zawór wody lub wentylator.



Trzaskanie, gdy zaczyna działać sprężarka.



Odgłos KLIKNIĘCIA wydawany przez termostat, który włącza się za każdym uruchomieniem sprężarki.



# CODZIENNA EKSPLOATACJA

Więcej szczegółów na temat funkcji można znaleźć w Instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia/  
na ostatniej stronie podano informacje w jaki sposób można otrzymać Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia

## FUNKCJE

### FUNKCJA WŁ./TRYB CZUWANIA

Aby ustawić tryb czuwania urządzenia, należy **nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Wł./Trybu czuwania**. Wszystkie wskaźniki zostają wyłączone z wyjątkiem wskaźnika Wł./Tryb czuwania.

Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć ten przycisk ponownie.

### USTAWIENIE TEMPERATURY

**Nacisnąć przycisk Temperatury** na panelu sterowania, aby ustawić temperaturę, przechodząc od najwyższej do najniższej.

Naciskanie przycisku Temperatury powoduje, że ustawienie wartości temperatury zmienia się cyklicznie.

Po pierwszym podłączeniu urządzenia do zasilania, temperatura jest ustawiona na wartość średnią (ustawienie fabryczne).

Wartości ustawień temperatury zostały przedstawione w poniższej tabeli:

	<b>WYSOKA TEMPERATURA</b>
	<b>ŚREDNIO WYSOKA TEMPERATURA</b>
	<b>ŚREDNIA TEMPERATURA</b>
	<b>ŚREDNIO NISKA TEMPERATURA</b>
	<b>NISKA TEMPERATURA</b>
	<b>SZYBKIE CHŁODZENIE</b>



● Dioda WŁ. ○ Dioda WYŁ.

*Uwaga:* Wyświetlane wartości ustawienia odpowiadają średniej temperaturze wnętrza chłodziarki.

### FUNKCJA 6TH SENSE FRESH CONTROL

Funkcja ta działa automatycznie zapewniając optymalne warunki przechowywania żywności.

### FUNKCJA FAST COOLING

Używanie funkcji Szybkiego chłodzenia jest zalecane, aby zwiększyć wydajność chłodzenia/zamrażania, gdy w komorze chłodziarki/zamrażarki zostanie umieszczona znaczna ilość żywności.

Aby włączyć funkcję Szybkiego chłodzenia, **naciskać cyklicznie przycisk Temperatury** na panelu sterowania, aż wszystkie 3 diody LED zaczną migać i pozostaną włączone.



Funkcja wyłącza się samoczynnie po 12 godzinach i następuje powrót do poprzednio wybranej wartości ustawienia.

Funkcję tę można wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk Temperatury, na panelu sterowania.

### OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI

System oświetlenia wnętrza komory chłodziarki wykorzystuje diody LED, co umożliwia lepszą widoczność przy jednoczesnym niskim zużyciu energii.

Jeśli system oświetlenia diodami LED nie działa, prosimy skontaktować się z Serwisem, w celu wymiany systemu.

Ważne: Oświetlenie wnętrza komory chłodziarki włącza się, gdy otwierane są drzwi chłodziarki. Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 4 minuty, oświetlenie jest automatycznie wyłączone.


### WENTYLATOR + FILTR ANTYBAKTERYJNY

Wentylator zapewnia korzystniejszy rozkład temperatur w komorze chłodziarki, a w konsekwencji lepsze przechowywanie artykułów spożywczych.

Jeśli w urządzeniu jest wentylator, można go wyposażyć w filtr antybakteryjny.

Należy go wyjąć z pudełka znajdującego się w szufladzie na owoce i warzywa, i umieścić w pokrywie wentylatora - jak pokazano na ilustracji.


Sposób wymiany opisano w instrukcji dołączonej do opakowania filtra.



## TABELA ALARMÓW

TYP ALARMU	SYGNAŁ	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Alarm otwartych drzwi	Oświetlenie chłodziarki miga.	Drzwi pozostawały otwarte przez ponad 3 minuty.	Zamknąć drzwi
Alarm otwartych drzwi	Oświetlenie chłodziarki nie świeci	Drzwi pozostawały otwarte przez ponad 4 minuty.	Zamknąć drzwi
Usterka	Wskaźniki temperatury migają	Usterka urządzenia.	Należy skontaktować się z Zakładem serwisowym

# PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOSCI I NAPOJÓW




## Legenda



### STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY

Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu



**STREFA NISKIEJ TEMPERATURY** Zalecana do przechowywania serów, mleka, nabiału, produktów delikatесowych, jogurtów, wędlin, deserów



### SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE



**SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA (STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY)** Zalecana do zamrażania świeżej / gotowanej żywności.



### SZUFLADY ZAMRAŻARKI - ZWYKŁE MROŻENIE

*Uwaga:* Odcienie szarości kolejnych pozycji legendy nie odpowiadają kolorom szuflad

## KOMORA CHŁODZIARKI

Używać pojemników wielokrotnego użytku – plastikowych, metalowych, aluminiowych i szklanych lub folii samoprzylegającej.

Żywność i napoje, które mogą wydzielać lub przyjmować zapachy, należy zawsze przechowywać w zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem.

Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka ilość żywności, zaleca się korzystanie z półek nad pojemnikiem na owoce i warzywa, ponieważ jest to najniższy obszar w komorze.

Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości gazu etylenowego i produkty wrażliwe na ten gaz, takie jak owoce, warzywa, w tym sałaty, należy zawsze umieszczać lub opakowywać osobno, aby zapobiec skracaniu ich terminu przydatności do spożycia; na przykład nie przechowywać pomidorów razem z owocami kiwi lub kapustą.

Aby zapobiec przewracaniu się butelek, można umieścić je w specjalnym uchwycie (występuje w wybranych modelach).


Aby zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza, nie należy przechowywać artykułów spożywczych zbyt blisko siebie.

## KOMORA ZAMRAŻARKI


Komorę zamrażarki jest doskonałym miejscem do przechowywania mrożonej żywności, przygotowywania kostek lodu i zamrażania świeżej żywności.

Maksymalny ciężar żywności, jaką można zamrozić w ciągu doby, przedstawiono na tabliczce znamionowej (...kg/24 godz.). Jeśli w zamrażarce ma być przechowywana niewielka ilość produktów, zaleca się umieszczenie ich w górnej części zamrażarki.

## KARTA PRODUKTU

 [www](http://www.whirlpool.eu) Arkusz danych produktu włącznie z parametrami poboru energii dla tego urządzenia można pobrać ze strony internetowej [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)


## JAK OTRZYMAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I KONSERWACJI

>  [www](http://www.whirlpool.eu) Pobrać Instrukcję obsługi i konserwacji ze strony internetowej [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu) (możliwe jest użycie tego kodu QR), zaznaczając kod produktu.  
> Albo skontaktować się z serwisem



## KONTAKT Z PUNKTEM SERWISOWYM

Dane kontaktowe można znaleźć w instrukcjach gwarancji. Kontaktując się z serwisem, prosimy podać kod znajdujący się na etykiecie identyfikacyjnej produktu.



4 00010868416

Wydrukowano we Włoszech